

Bedienungsanleitung

Sprechende digital LCD Funkuhr

10-Uhr-Knopf



2-Uhr-Knopf

8-Uhr-Knopf

4-Uhr-Knopf

Diese digitale, sprechende Armbanduhr empfängt das DCF Zeitsignal der Atomuhr in Deutschland und zeigt somit immer die exakte Zeit an. Atomuhren haben eine Abweichung von nur 1 Sekunde in 1 Million Jahren. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt erfolgt vollautomatisch. Das DCF Funksignal wird jede Nacht zwischen 3 und 4 Uhr automatisch abgerufen.

Funktionstasten

Drücken Sie die 2-Uhr-Taste, um Stunde und Minute zu hören

Drücken Sie die 4-Uhr-Taste, um Woche, Tag, Monat zu hören.

Drücken Sie die 8-Uhr-Taste, um den Empfangsstatus zu hören.

Drücken Sie die 10-Uhr-Taste, um die Weckzeit zu überprüfen, oder wenn der Wecker auf AUS gestellt ist, sagt die Uhr „Der Alarm ist AUS“. Wenn der Wecker eingeschaltet ist, sagt die Uhr „Die Weckzeit ist...“ (gefolgt von der Weckzeit).

„Ship mode“ / Energiesparmodus

Wenn auf dem LCD Display Ihrer Uhr „SHIP“ angezeigt wird, befindet sie sich im Energiesparmodus.

Zum Aktivieren der Uhr-Funktionen drücken Sie bitte gleichzeitig den 2-Uhr- Knopf und den 8-Uhr-Knopf für ca. 3 Sekunden.

Das Display wechselt von „SHIP“ auf die Zeitanzeige. Führen Sie nun ggf. einen manuellen Signalabruf durch.

Zum erneuten Aktivieren des Energiesparmodus (z.B. bei längerem Nicht-Gebrauch der Uhr), verfahren Sie bitte gleichermaßen durch gleichzeitiges Drücken der 2-Uhr – und 8-Uhr Knöpfe.

Manueller Signalabruf zur Einstellung der Funkzeit

Halten Sie die 10-Uhr-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Signalsymbol () blinkt.

Die Uhr braucht etwa 3 bis 8 Minuten, um das Funksignal zu empfangen. Warten Sie, bis die Uhr den Signalempfang beendet hat.

Nach erfolgreichem Signalempfang zeigt die Uhr die korrekte Uhrzeit an.

Drücken Sie einmal die 8-Uhr-Taste. Die Uhr informiert Sie über den Status des Empfangs.

Wenn der Empfang erfolgreich war, sagt die Uhr „Zeit aktualisiert“

Wenn der Empfang fehlgeschlagen ist, sagt die Uhr „Zeit nicht aktualisiert“ an. * Wenn Sie beim ersten Mal kein Signal erhalten, können Sie die Uhr an einen anderen Ort bringen, an dem der Empfang möglicherweise günstiger ist, und den manuellen Empfang erneut versuchen oder über Nacht auf einen besseren möglichen Empfang warten. Beste Nachtsignalempfangsmethode: Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, sollte Ihre Uhr während des Signalempfangs in der Nähe eines Fensters platziert werden.

Legen Sie die Uhr in die Nähe eines Fensters (nach außen gerichtet).

Beim Umschalten zwischen „Daylight Saving Time“ (Sommerzeit) und „Standard Time“ (Winterzeit) wird dies korrigiert, nachdem der Signalempfang über Nacht aktualisiert wurde.

Alarmzeiteinstellung - Wecker

Halten Sie die 8-Uhr-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die Uhr sagt: „**Alarm einstellen.....**“

Drücken Sie einmal die 10-Uhr-Taste. Die Uhr weist Sie an, wie Sie die Uhrzeit einstellen.

Drücken Sie wiederholt die 2-Uhr-Taste, um die Stunde einzustellen.

Drücken Sie anschließend wiederholt die 4-Uhr-Taste um die Minuten einzustellen.

Drücken Sie zur Bestätigung die 8-Uhr-Taste, nachdem Sie die Weckzeit eingestellt haben.

Nach der Bestätigung sagt die Uhr die von Ihnen eingestellte Weckzeit an.

Sie können Ihre Weckzeit auch überprüfen, indem Sie jederzeit die 10-Uhr-Taste drücken.

Die Uhr piept 30 Sekunden lang bei aktivem Alarm; Sie können den Piepton abschalten, indem Sie eine beliebige Taste drücken; Der Wecker piept jeden Tag zur Weckzeit. (Nach 30 Sekunden Piepton spricht die Uhr die Alarmzeit).

Wecker EIN/AUS

Halten Sie die 8-Uhr-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die Uhr sagt: "**Alarm einstellen.....**"

Drücken Sie die 8-Uhr-Taste noch **einmal**. Die Uhr sagt: "Alarm EIN/AUS".

Drücken Sie **einmal die 10-Uhr-Taste**.

Um den täglichen Alarm einzuschalten, drücken Sie die **2 Uhr-Taste**; Um den täglichen Alarm auszuschalten, drücken Sie die **4-Uhr-Taste**.

Drücken Sie zur Bestätigung die **8-Uhr-Taste**. Wenn der Wecker eingeschaltet ist, sagt die Uhr: „Die Weckzeit ist“ (gefolgt von der eingestellten Weckzeit).

Einstellungen für das stündliche Signal – „Glockenschlag“

Stündliche Ansage (Gong) EIN/AUS

Während sich die Uhr im Echtzeitmodus (normaler Anzeigemodus) befindet. Halten Sie die 8-Uhr-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die Uhr sagt: „Alarm einstellen.....“

Drücken Sie die 8-Uhr-Taste noch **2 Mal**, bis die Uhr „Glockenschlag ON/OFF“ anzeigt.

Drücken Sie **einmal die 10-Uhr-Taste**.

Drücken Sie die **2-Uhr-Taste**, um den Glockenalarm **einzuschalten**. Drücken Sie die **4-Uhr-Taste**, um den Glockenalarm **auszuschalten**. Drücken Sie zur Bestätigung die **8-Uhr-Taste**.

Manueller Modus ohne Funkuhr-Funktion

Manuelle Zeiteinstellung

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie in Länder ohne Signalempfang reisen. Sie müssen auch die richtige Tageszeit (AM/PM) und Zeitzone einstellen, wenn Sie von Reisen in andere Länder zurückkehren.

Halten Sie die 8-Uhr-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Uhr wird sprechen. Drücken Sie nun die 8-Uhr-Taste noch **3 Mal**, bis die Uhr sagt: „Uhrzeit einstellen.....“

Drücken Sie einmal die 10-Uhr-Taste.

Die Uhr weist Sie an, wie Sie die Uhrzeit einstellen: -Drücken Sie die 2-Uhr-Taste, um die Stunde einzustellen. Hören Sie genau auf die Uhr, um sicherzustellen, dass der richtige AM oder PM eingestellt wurde (wenn Sie den falschen AM/PM einstellen, kann Ihre Uhr um 3:00 Uhr kein Signal empfangen).

Drücken Sie die 4-Uhr-Taste, um die Minuten einzustellen.

Drücken Sie zur Bestätigung die 8-Uhr-Taste, nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben.

Datum manuell einstellen

Halten Sie die 8-Uhr-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt. Die Uhr wird sprechen.

Drücken Sie die 8-Uhr-Taste noch **4 Mal**, bis die Uhr sagt: „Datum einstellen.....“

Drücken Sie einmal die 10-Uhr-Taste

Drücken Sie die 10-Uhr-Taste, um das Jahr einzustellen, die 2-Uhr-Taste, um den Monat einzustellen, die 4-Uhr-Taste, um den Tag einzustellen, die 8-Uhr-Taste, um zu bestätigen

Fehlerbehebung

Uhr empfängt kein Zeitsignal: Gründe dafür, dass das Zeitsignal nicht empfangen werden kann, umfassen:

- Sie befinden sich außerhalb der Reichweite der Atomuhr.
- Bauliche Gegebenheiten (z. B. Wände aus Stahlbeton) blockieren das Signal.
- Metallgegenstände verhindern den Empfang.
- Elektrische Felder durch Computermonitore, Fernseher, Lautsprecher usw. beeinträchtigen das Signal.

Stellen Sie sicher, dass sich die Uhr in der Nähe eines Fensters befindet. Testen Sie den Empfang an verschiedenen Orten. Beachten Sie, dass der Signalempfang nachts besser ist als tagsüber. Ist die Uhr nicht in der Lage, das Zeitsignal zu empfangen, läuft sie wie eine herkömmliche Quarzuhr weiter. Die Uhr wird sich wieder mit der Atomuhr synchronisieren, sobald sie das nächste Zeitsignal empfängt.

Batteriewechsel

Ist die Batterie erschöpft, schaltet sich die Sprachausgabe aus. Es wird eine Batterie vom Typ **CR2032** benötigt. Lassen Sie den Batteriewechsel von einem Uhrmacher oder Juwelier durchführen, um Beschädigungen zu vermeiden und Ihren Garantieanspruch nicht zu verlieren.

Hinweise:

Wasserdichte: aufgrund der Sprachfunktion ist diese Uhr **nicht wasserdicht** und muss vor Wasser geschützt werden, um Uhrwerkschäden zu vermeiden.

Schützen Sie Ihre Uhr vor Stoß, Magnetfeldern, starker Hitze, Wasser, Chemikalien sowie vor mechanischem Abrieb.

Auch das Uhrenlederband ist ein Verschleißteil und als Naturprodukt besonders empfindlich, vor allem gegen Feuchtigkeit, Schweiß, Chemikalien und Abrieb. Es hat deshalb nur eine begrenzte Haltbarkeit und sollte auch aus hygienischen Gründen je nach Tragegewohnheit alle 6-12 Monate erneuert werden. Beim Wechsel sollten auch die Haltestifte (Federstege) überprüft werden.

Säubern Sie die Lautsprecheröffnung regelmäßig mit einem trockenen Gegenstand.

Hinweise zum Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten. Dieses Produkt darf nach Ende seiner Lebensdauer nicht dem normalen Haushaltsabfall zugeführt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling von elektrischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Bedienungsanleitung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständigen Entsorgungsstellen.

- Verbrauchte Batterien entsorgen! Uhr nicht wegwerfen, sondern umweltgerecht entsorgen! Hierfür bestehende Sammelplätze oder Sondermüllplätze benutzen!

- Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit wieder verwertbar. Bitte führen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu! Ihre Gemeindeverwaltung informiert Sie gerne.

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass sich diese Armbanduhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Dieses Produkt entspricht den EMV Richtlinien der EU

