



Hilfszifferblatt Chronograph Minute 24 Stunden

Fenster

Datum

Das Datum sollte nicht zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr eingestellt werden, weil es dann möglicherweise nicht korrekt umspringt.

Krone

Position 1: Einrastposition

Position 1a: Datum einstellen (rückwärts drehen)

Position 1b: Zeit einstellen (rückwärts drehen)

Uhrwerk

Miyota 0S21

Batterie

SR927W

Allgemeine Information

Bei dieser Uhr handelt es sich nicht um einen üblichen Sekundenzeiger. Dieser dient lediglich der Stoppfunktion.