

Pečenie pizze

- Otvorte veko za rukoväť a pomocou drevených naberačiek umiestnite pizzu na kameň na pečenie.

- Nedotýkajte sa rozpáleného kameňa na pečenie rukami, pretože je veľmi horúci!

Poznámka: Ak chcete zabrániť spáleniu pizzy, všimajte si jej výšku aj s prísadami navrchu. Prísady by sa nikdy nemali dotýkať hornej ohrevnej čievky.

Poznámka: Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným zápachom a dymeniu, dávajte pozor na umiestnenie tekutých a roztápajúcich sa prísad, ako sú oleje, sry a pod.

- Zatvorte veko pomocou rukoväte a otočte kruhový ovládač napájania/časovača na požadovaný čas pečenia.

- Otočením kruhového ovládača teploty nastavte požadovanú teplotu.

- Upečenie pizzy zvyčajne trvá približne 5-7 minút, a to v závislosti na hrúbke spondej a hornej vrstvy.

- Otvorením veka môžete kontrolovať progres, čo sa však neodporúča, pretože tak dochádza k strate tepla a pečenie sa tým pravdepodobne predlži.

- Keď uplynie čas pečenia, zaznie alarm a červený svetelný indikátor stavu sa vypne.

- Otvorte veko za rukoväť a pomocou drevenej naberačky vyberte pizzu z kameňa na pečenie.

- Otočte kruhový ovládač teploty do polohy „0“ a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

POZNÁMKA: Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. Zahrieva sa iba v prípade nastavenia časovača či konkrétnej teploty. Po uplynutí nastaveného času spotrebič prestane hriať. Dávajte pozor, otočte kruhový ovládač teploty do polohy 0 a spotrebič po použití odpojte.

Svetelný indikátor stavu

- Zelený svetelný indikátor stavu – zapnutie napájania/nastavenie časovača

- Červený svetelný indikátor stavu – zapnutie napájania/nastavenie časovača a teploty, spotrebič hreje.

- Vypnutý svetelný indikátor stavu – nastavený čas uplynul a spotrebič sa vypol.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.

- Nikdy neponárajte platňu do vody a nelejte vodu na horúcu platňu, to by mohlo poškodiť spotrebič a môže to spôsobiť vyprsknutie a výšplenchnutie horúcej vody.

- Vnútro a okraje zariadenia utrite papierovou utierkou alebo jemnou handričkou.

- Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.

- Elektrický spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Spotrebič nie je vhodný do umývačky riadu.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recyklačiou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.princesshome.eu!