INHALTSVERZEICHNIS

TEILE UND FUNKTIONEN 24
Teile und Zubehör 24

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN PRÄZISIONS-WASSERKOCHER 26
Wichtige Sicherheitshinweise 26
Elektrische Anforderungen 29
Entsorgung von Elektrogeräten 29

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS 30
Vorbereiten des Präzisions-Wasserkochers für den Gebrauch 30
Empfohlene BRÜH-/ZIEHtemperaturen 31
Einstellen des Durchflusses 32
Anpassen der Kannendeckelspannung und des Durchflusseinstellhebels 32
Füllen des Präzisions-Wasserkochers mit Wasser 33
Wasser erhitzen 34
Verwenden des Warmhaltemodus 35
Ausschalten des Präzisions-Wasserkochers 36

REINIGUNG UND PFLEGE 36
Reinigung der Außenseite 36
Entfernen von mineralischen Ablagerungen aus dem Inneren 37

STÖRUNGSBEHEBUNG 38

GARANTIE UND SERVICE 39

TEILE UND FUNKTIONEN

TEILE UND ZUBEHÖR



TEILE UND FUNKTIONEN

TEILE UND ZUBEHÖR



3-Positionen-Präzisions-Durchflussregelung (im Körper)

Eingebaute Temperaturanzeige



Bedienfeld mit Warmhaltefunktion und °C/°F Umschaltfunktion

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN PRÄZISIONS-WASSERKOCHER

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von großer Wichtigkeit.

Im vorliegenden Handbuch und an Ihrem Gerät sind zahlreiche Sicherheitshinweise zu finden. Lesen und beachten Sie bitte immer alle diese Sicherheitshinweise.

Dies ist das Warnzeichen.

Dieses Zeichen weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zum Tode oder zu Verletzungen führen können.

Alle Sicherheitshinweise stehen nach diesem Zeichen oder dem Wort „GEFAHR“ oder „WARNUNG“. Diese Worte bedeuten:

⚠ GEFAHR — **Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht unmittelbar beachten.**

⚠ WARNUNG — **Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.**

Alle Sicherheitshinweise erklären Ihnen die Art der Gefahr und geben Hinweise, wie Sie die Verletzungsgefahr verringern können, aber sie informieren Sie auch über die Folgen, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen stets die grundlegenden Sicherheitsvorschriften einschließlich der folgenden beachtet werden:

1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen durch. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Geräts besteht Verletzungsgefahr.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.
3. Tauchen Sie das Kabel, die Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Schützen Sie den Anschluss vor Flüssigkeiten.
4. Eine sorgfältige Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
5. Nur Europa: Dieses Gerät ist nicht für kleinere Kinder bestimmt. Das Gerät und das dazugehörige Kabel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN PRÄZISIONS-WASSERKOCHER

6. Nur Europa: Die Geräte dürfen von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, eingeschränkter Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen nur benutzt werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
7. Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.
8. Kinder sollten sorgfältig beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
9. Ziehen Sie das Netzkabel des Präzisions-Wasserkochers vor jeder Reinigung und bei Nichtgebrauch aus der Steckdose. Vor dem Anbringen oder Entfernen von Teilen und vor dem Reinigen des Geräts dieses abkühlen lassen.
10. Verwenden Sie den Präzisions-Wasserkocher nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt ist, wenn er nicht einwandfrei funktioniert oder wenn er in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zum nächstgelegenen autorisierten Service-Center.
11. Bei Verwendung von anderen als den vom Hersteller empfohlenen Ersatzteilen oder Anbauteilen besteht Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr.
12. Das Gerät darf nicht im Freien benutzt werden.
13. Lassen Sie das Kabel niemals über die Kante eines Tischs oder einer Arbeitsplatte herunter hängen und berühren Sie keine heißen Flächen.
14. Stellen Sie das Gerät nicht neben oder auf einen eingeschalteten Gas- oder Elektroherd oder in einen geheizten Backofen.
15. Der Präzisions-Wasserkocher darf nur zum Erhitzen von Wasser verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN PRÄZISIONS-WASSERKOCHER

16. Der Präzisions-Wasserkocher darf nur mit korrekt geschlossenem Deckel benutzt werden.
17. Der Präzisions-Wasserkocher darf nicht benutzt werden, wenn sich der Griff gelockert hat oder brüchig ist.
18. Benutzen Sie das Gerät nur gemäß der beabsichtigten Nutzung.
19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst des Herstellers oder von ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
20. Die Heizelementoberfläche ist noch einige Zeit nach dem Gebrauch heiß. Berühren Sie keine heiße Oberfläche. Benutzen Sie die Griffe.
21. Der Präzisions-Wasserkocher darf nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln, Stahlwolle oder anderen scheuernden Materialien gereinigt werden.
22. Überfüllen Sie den Wasserkocher nicht. Wenn der Wasserkocher überfüllt wird, kann kochend heißes Wasser herausspritzen.
23. Wenn der Deckel abgenommen wird, während das Wasser erhitzt wird, kann es zu Verbrühungen kommen.
24. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen wollen, stellen Sie zunächst die Bedientaste auf „AUS“ und ziehen dann den Stecker aus der Netzsteckdose.
25. Hinweise zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im Abschnitt „Pflege und Reinigung“.
26. Dieses Gerät ist für die Verwendung in einem Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt wie:
    - Mitarbeiter-Küchenbereichen in Läden, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen.
    - landwirtschaftlichen Betrieben/Landhäusern.
    - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen ähnlichen Unterkünften.
    - Pensionen oder Ferienwohnungen.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN PRÄZISIONS-WASSERKOCHER

ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

⚠WARNUNG

Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie den Erdungskontakt nicht.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

Spannung: 220–240 Volt

Häufigkeit: 50–60 Hz

Leistung: 1000–1190 W

HINWEIS: Passt der Stecker nicht in die Steckdose, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektroinstallateur. Dieser Stecker darf auf keine Weise verändert werden.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Wenn das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker in der Nähe des Geräts eine Steckdose installieren.

Es sollte ein kurzes Netzkabel (oder ein abziehbares Netzkabel) verwendet werden, um das Risiko zu verringern, dass Sie sich in einem längeren Kabel verfangen oder darüber stolpern.

ENTSORGUNG VON ELEKTROGERÄTEN

Entsorgung von Verpackungsmaterial

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol ♺. Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es auf die von den verantwortlichen Stellen festgelegte Weise.

Entsorgung von Altgeräten

- Dieses Gerät ist entsprechend der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

- Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden potenzielle Unfallgefahren, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts entstehen können.

- Das Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Hausmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über die Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS

VORBEREITEN DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS FÜR DEN GEBRAUCH

Vor der ersten Benutzung:

Waschen Sie den Präzisions-Wasserkocher vor der ersten Verwendung mit allem Zubehör einschließlich des Deckels mit heißem Seifenwasser, spülen Sie ihn anschließend mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie ihn ab. Füllen Sie den Präzisions-Wasserkocher bis zum MAX-Füllstrich (siehe Abbildung unten) und führen Sie einen Kochvorgang bei maximaler Temperatur durch. Tauchen Sie den Präzisions-Wasserkocher nicht vollständig in Wasser ein und verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme, um Schäden zu vermeiden.

HINWEIS: Der gesamte Präzisions-Wasserkocher darf nur von Hand gewaschen werden. Spülen Sie, um Schäden zu vermeiden, keine Teile des Präzisions-Wasserkochers, des Zubehörs oder der Basis mit dem Netzkabel in der Spülmaschine.



Füllen Sie den Präzisions-Wasserkocher bis zum MAX-Füllstrich in der Kanne.



WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Entlüftungsöffnungen an der Oberseite der Kanne sauber und nicht verstopft sind; andernfalls kann der Präzisions-Wasserkocher überlaufen.

⚠WARNUNG

Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie den Erdungskontakt nicht.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.



1 Stellen Sie die Basis mit Stromkabel auf eine ebene, stabile Oberfläche und stecken Sie sie in eine Steckdose ein.

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS

EMPFOHLENE BRÜH-/ZIEHTEMPERATUREN

Mit dem KitchenAid® Präzisions-Wasserkocher können Sie sicher und präzise ausgießen. Die Kanne hat einen industrieüblichen Inhalt von 1 Liter. Wählen Sie die gewünschte Brühtemperatur individuell in 1-Grad-Schritten von 60–100 °C (140–212 °F) und ggf. die Warmhalteoption für 30 Minuten. Auf dem Deckel wird ein Brühbereichsthermometer angezeigt, damit Sie die Wassertemperatur während des Gießens überwachen und sich vergewissern können, dass Sie sich im gewünschten Brühbereich befinden.

HINWEIS: Der Präzisions-Wasserkocher ist nur für Wasser geeignet. Geben Sie keine anderen Flüssigkeiten oder Substanzen in den Präzisions-Wasserkocher.

GETRÄNKE	Kaffee	Grüntee	Weißer Tee	Oolong-Tee	Schwarz-tee	Kräu-tertee
EMPFOHLENE TEMPERATUR (°C/°F)	**92–96 °C**	**80 °C**	**85 °C**	**90 °C**	**95 °C**	**100 °C**
	196–205 °F	**176 °F**	**185 °F**	**194 °F**	**203 °F**	**212 °F**
EMPFOHLENE BRÜH-/ ZIEHZEITEN (MINUTEN)	**3–5**	**1–3**	**3–5**	**3–5**	**4–5**	**5–7**

Die obigen Angaben sind Empfehlungen. KitchenAid empfiehlt, selbst mit Temperaturen und Brüh-/Ziehzeiten zu experimentieren, um die für Sie perfekte Rezeptur für Ihre Tasse Kaffee oder Tee herauszufinden.

Zur leichteren Orientierung wird der empfohlene Temperaturbereich für die Kaffeezubereitung am eingebauten Thermometer rot angezeigt.

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS

EINSTELLEN DES DURCHFLUSSES

TIPP: Füllen Sie den Präzisions-Wasserkocher vor dem ersten Gebrauch mit Wasser bei Raumtemperatur und gießen Sie bei allen Einstellungen der Durchflussregelung ab, um sich mit den verschiedenen Durchflussmengen vertraut zu machen.



1 Der Präzisions-Wasserkocher verfügt über drei Durchflusseinstellungen. Mit dem Durchflusseinstellhebel in der Kanne können die Einstellungen verändert werden.



2 Drücken Sie den Hebel nach unten, um den Durchfluss zu verringern. Ziehen Sie den Hebel nach oben, um den Durchfluss zu vergrößern.

HINWEIS: Wenn Sie Wasser erhitzt haben, leeren Sie den Präzisions-Wasserkocher und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie die Einstellung der Durchflussmenge ändern.

TIPP: Der Durchflusseinstellhebel kann zur Reinigung entnommen werden. Wenn Sie beim Ändern der Durchflusseinstellungen den Hebel zu weit nach oben ziehen und sich der Hebel löst, können Sie ihn einfach wieder einsetzen.

ANPASSEN DER KANNENDECKELSPANNUNG UND DES DURCHFLUSSEINSTELLHEBELS



1 Wenn Sie finden, dass der Deckel zu schwer oder zu leicht zu entfernen ist, können Sie die Spannung verändern. Verwenden Sie ein kleines Werkzeug wie z. B. einen kleinen Schraubendreher, um die drei Laschen am Kesselrand einzustellen. Drücken Sie sie hinein, um die Spannung zu verringern; ziehen Sie sie heraus, um die Spannung zu erhöhen.

2 Drücken Sie nach dem Einstellen der Laschen den Deckel wieder auf den Präzisions-Wasserkocher, um die Einstellung zu testen und zu prüfen, ob sie wunschgemäß ist. Wiederholen Sie die Einstellung bei Bedarf.

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS



3 Wenn Sie finden, dass die Durchflusseinstellung zu leicht oder zu schwer zu bewegen ist, stellen Sie mit den Fingern die Nase am Durchflusseinstellhebel ein. Drücken Sie sie hinein, um die Spannung zu verringern; ziehen Sie sie heraus, um die Spannung zu erhöhen.



4 Prüfen Sie den Durchflussregler, ob die Spannung korrekt ist. Stellen Sie sie bei Bedarf weiter ein.

FÜLLEN DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS MIT WASSER



1 Nehmen Sie den Deckel vom Präzisions-Wasserkocher ab und füllen Sie die Kanne mit Wasser.

2 Setzen Sie den Deckel wieder auf und stellen Sie den Präzisions-Wasserkocher wieder auf die Basis.

HINWEIS: Füllen Sie nicht über die MAX-Fülllinie für 1 l hinaus.

WICHTIG: Der Präzisions-Wasserkocher arbeitet nur, wenn er mit mindestens 1 Tasse (0,25 L) Wasser gefüllt ist. Wenn der Wasserstand unter diesen Punkt sinkt, leuchtet das Symbol „Wasser hinzufügen" auf, und Sie müssen Wasser in die Kanne geben, bevor Sie ihn weiter verwenden.

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS

WASSER ERHITZEN

HINWEIS: Die Temperatur kann in Grad Celsius (C) oder Fahrenheit (F) angezeigt werden. Um zwischen Celsius und Fahrenheit umzuschalten, halten Sie die Tasten „-" und „+" gleichzeitig gedrückt.



1 Wenn der Präzisions-Wasserkocher erstmals auf der Basis gesetzt wird, zeigt das Display 100 °C oder 212 °F an*. Nach einigen Augenblicken aktualisiert sich die Anzeige und zeigt die tatsächliche Temperatur des Wassers im Präzisions-Wasserkocher an.



2 Wählen Sie mit den Tasten „-" oder „+" die gewünschte Wassertemperatur zwischen 60–100 °C (140–212 °F). Für eine schnellere Temperatureinstellung halten Sie die „-" oder „+" Taste 3 Sekunden gedrückt, damit sich die Temperaturanzeige schneller ändert.

* Der Präzisions-Wasserkocher besitzt eine Temperaturspeicherfunktion für die zuletzt gewählte Temperatur (zwischen 60–100 °C [140–212 °F]). Danach richtet sich die Temperatur, die nach der ersten Verwendung auf dem Display angezeigt wird.



3 Drücken Sie die Taste ⏻ (Betrieb), um die Temperatur zu speichern und das Wasser zu erhitzen. Das Symbol ⦚ (Erhitzen) erscheint auf dem LCD-Bildschirm und zeigt an, dass der Präzisions-Wasserkocher heizt.



4 Während der Erhitzung ist die auf dem Display angezeigte Temperatur die tatsächliche Wassertemperatur und nicht die gewählte Temperatur.

HINWEIS: Die Taste ⏻ funktioniert nicht, wenn der Präzisions-Wasserkocher von der Basis abgenommen wurde.

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS



5 Wenn die gewählte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung aus. Es ertönt ein Signal, und das Gerät ⦚ schaltet sich ab.

WICHTIG: Wenn Sie den Präzisions-Wasserkocher in großen Höhen verwenden, kocht er kontinuierlich bei niedrigerer Temperatur, bis alles Wasser verdampft ist. Dann wird der Wasserkocher ausgeschaltet.

VERWENDEN DES WARMHALTEMODUS

Wenn Sie den Präzisions-Wasserkocher in großen Höhen verwenden, kocht er kontinuierlich bei niedrigerer Temperatur, bis alles Wasser verdampft ist. Dann schaltet sich der Wasserkocher aus.



1 Um den Warmhaltemodus zu aktivieren, drücken Sie die Taste ⦚ (Temperatur halten), nachdem Sie die gewünschte Temperatur ausgewählt haben.



2 Solange der Präzisions-Wasserkocher auf der Basis steht, hält er die gewünschte Temperatur für bis zu 30 Minuten. Um die Warmhaltung vor Ablauf der 30 Minuten zu beenden, drücken Sie die Taste ⏻, oder drücken Sie die Taste „Temperatur halten" erneut, oder nehmen Sie den Wasserkocher von der Basis.

HINWEIS: Damit die Warmhaltefunktion aktiviert werden kann, muss der Präzisions-Wasserkocher auf der Basis stehen. Wenn der Wasserkocher von der Basis genommen wird, schaltet er sich aus.

TIPP: Der Warmhaltemodus funktioniert bei allen Temperaturen im Bereich von 60–100 °C (140–212 °F). Die Warmhaltung ist auf +/- 2 °C (4 °F) genau.

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS

AUSSCHALTEN DES PRÄZISIONS-WASSERKOCHERS

Der Präzisions-Wasserkocher kann auf verschiedene Arten ausgeschaltet werden:



1 Drücken Sie im Heizmodus ⏻.



2 Drücken Sie im Warmhaltemodus ⏻.



3 Nehmen Sie den Präzisions-Wasserkocher von der Basis.



HINWEIS: Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie den Präzisions-Wasserkocher nicht verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGUNG DER AUSSENSEITE

WICHTIG: Ziehen Sie vor der Reinigung des Präzisions-Wasserkochers immer den Netzstecker. Lassen Sie den Präzisions-Wasserkocher vollständig abkühlen.

Auf der Außenseite kann der Präzisions-Wasserkocher mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Trocknen und polieren Sie den Präzisions-Wasserkocher mit einem weichen Tuch. Schleifmittel und Scheuermittel jeglicher Art werden nicht empfohlen.

REINIGUNG UND PFLEGE

ENTFERNEN VON MINERALISCHEN ABLAGERUNGEN AUS DEM INNEREN

Damit der Präzisions-Wasserkocher optimal arbeitet, muss er entkalkt werden. Auf den inneren Metallteilen des Präzisions-Wasserkochers können sich Kalkablagerungen bilden. Wie oft der Präzisions-Wasserkocher entkalkt werden muss, hängt von der Härte des Wassers ab, das Sie in den Wasserkocher geben.



WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Entlüftungsöffnungen an der Oberseite der Kanne sauber und nicht verstopft sind; andernfalls kann der Präzisions-Wasserkocher überlaufen.



1 Füllen Sie den Präzisions-Wasserkocher mit 1 Tasse (0,25 l) weißem Essig und 3 Tassen (0,75 l) Wasser. Bringen Sie die Lösung zum Kochen und lassen Sie sie über Nacht stehen.



2 Leeren Sie den Präzisions-Wasserkocher.



3 Füllen Sie den Präzisions-Wasserkocher mit Wasser, bringen Sie es zum Kochen und gießen Sie das Wasser ab. Wiederholen Sie diesen Schritt zweimal. Der Präzisions-Wasserkocher ist jetzt verwendungsbereit.

HINWEIS: Bei Bedarf können der Durchflusseinstellhebel und das eingebaute Thermometer zur weiteren Reinigung entfernt werden.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Wenn der Präzisions-Wasserkocher nicht richtig funktioniert oder nicht arbeitet, überprüfen Sie Folgendes:

1. Ist der Präzisions-Wasserkocher eingesteckt?
2. Trennen Sie den Präzisions-Wasserkocher vom Stromnetz und stecken Sie ihn wieder in die Steckdose.
3. Wenn der Präzisions-Wasserkocher immer noch nicht arbeitet, überprüfen Sie die Haushaltssicherung. Wenn Sie einen Sicherungskasten haben, vergewissern Sie sich, dass der Stromkreis geschlossen ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel des Präzisions-Wasserkochers richtig eingesetzt und eingerastet ist.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Präzisions-Wasserkocher richtig auf die Basis aufgesetzt ist.
6. Überprüfen Sie das Wassersymbol oder prüfen Sie, ob die richtige Menge Wasser in den Präzisions-Wasserkocher eingefüllt wurde.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann: Konsultieren Sie die KitchenAid Garantie- und Servicebereiche.

Geben Sie den Präzisions-Wasserkocher nicht an den Händler zurück – Händler bieten keinen Service an.

⚠WARNUNG

Stromschlaggefahr

Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose.

Entfernen Sie den Erdungskontakt nicht.

Keinen Adapter benutzen.

Kein Verlängerungskabel benutzen.

Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann zu Tod, Feuer oder Stromschlag führen.

GARANTIE UND SERVICE

GARANTIE FÜR DEN KITCHENAID PRÄZISIONS-WASSERKOCHER

Garantiezeitraum:	KitchenAid LEISTET ZAHLUNGEN FÜR:	KitchenAid LEISTET KEINE ZAHLUNGEN FÜR:
Europa, Naher Osten und Afrika: 5KEK1032 Zwei Jahre volle Garantie ab dem Kaufdatum.	**Die Ersatzteile und Kosten für Reparatur und Arbeitszeit zur Behebung von Materialfehlern und Fehlern in der Ausführung. Der Service muss von einem autorisierten KitchenAid Kundendienstcenter ausgeführt werden.**	**A. Reparaturen, wenn der Präzisions-Wasserkocher für andere als normale Haushaltszubereitungen verwendet wird.** **B. Schäden infolge von Unfällen, Änderungen, falschen Gebrauch oder missbräuchlichen Gebrauch oder einer Installation bzw. einem Betrieb, der unsachgemäß und nicht den im jeweiligen Land geltenden elektrischen Vorschriften gemäß ist.**

KITCHENAID ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR INDIREKTE SCHÄDEN.

KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen haben oder ein KitchenAid-Kundendienstzentrum suchen, wenden Sie sich bitte an die folgenden Kontakte.

HINWEIS: Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sollten lokal von einem anerkannten KitchenAid-Kundendienstzentrum ausgeführt werden.

Rufnummer für allgemeine Fragen: 00800 3810 4026

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.Kitchenaid.eu

©2018 Alle Rechte vorbehalten.
Spezifikationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.