



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Fridge-freezer

**KIL52..**

**KIL42..**

**KIL32..**

**KIL22..**

**[cs]**

Návod k obsluze

Kombinace chladničky s mrazničkou


5

**[sk]**


Návod na používanie

Kombinácia chladničky a mrazničky


31




1




2




3




4




5




6




7





8




9




10



11



12



13

# Obsah

<b>Bezpečnost</b>	<b>7</b>	<b>Přídavné funkce</b>	<b>18</b>
Všeobecné pokyny .....	7	Funkce super .....	18
Použití k určenému účelu .....	7		
Omezení okruhu uživatelů .....	7	<b>Alarm</b>	<b>19</b>
Bezpečná přeprava .....	8	Alarm dvířek .....	19
Bezpečná instalace .....	8		
Bezpečné použití .....	9		
Poškozený spotřebič .....	11		
<b>Zabránění věcným škodám</b>	<b>13</b>	<b>Chladicí prostor</b>	<b>19</b>
<b>Ochrana životního prostředí a úspora</b>	<b>13</b>	Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru .....	19
Likvidace obalu .....	13	Chladicí zóny v chladicím prostoru .....	19
Úspora energie .....	13	Nálepka OK .....	19
<b>Instalace a připojení</b>	<b>14</b>		
Rozsah dodávky .....	14	<b>Mrazicí prostor</b>	<b>20</b>
Instalace a připojení spotřebiče .....	14	Dvířka mrazicího prostoru .....	20
Kritéria pro místo instalace .....	15	Mrazicí kapacita .....	20
Příprava spotřebiče pro první použití .....	15	Tipy k nákupu hluboce zmrazených pokrmů .....	20
Připojení spotřebiče k elektrickému proudu .....	15	Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru .....	21
<b>Seznámení</b>	<b>15</b>	Tipy ke zmrazování čerstvých potravin .....	21
Spotřebič .....	15	Trvanlivost zmrazeného pokrmu při -18 °C .....	22
Ovládací prvky .....	16	Metody rozmrazování zmrazených pokrmů .....	22
<b>Vybavení</b>	<b>16</b>		
Odkládací plocha .....	16	<b>Odmrazování</b>	<b>22</b>
Variabilní odkládací plocha .....	16	Odmrazení chladicího prostoru .....	22
Výsuvná odkládací plocha .....	16	Odmrazování mrazicího prostoru .....	22
Zásobník na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti .....	16		
Příhrádka na máslo a sýry .....	17	<b>Cistění a ošetřování</b>	<b>23</b>
Příhrádka ve dvířkách .....	17	Příprava spotřebiče před čištěním .....	23
Příslušenství .....	17	Čistění spotřebiče .....	23
<b>Základní ovládání</b>	<b>17</b>	Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru .....	24
Zapnutí spotřebiče .....	17	Vyjmutí vybavení .....	24
Pokyny k provozu .....	18		
Vypnutí spotřebiče .....	18		
Nastavení teploty .....	18		

Zvuky .....	26
Zápachy.....	27
Provedení interního testu spotře- biče.....	28
<b>Ukladnění a likvidace .....</b>	<b>28</b>
Odstavení spotřebiče z provozu ....	28
Likvidace starého spotřebiče .....	28
<b>Zákaznický servis.....</b>	<b>29</b>
Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	29
<b>Technické údaje .....</b>	<b>29</b>



## Bezpečnost

Pro bezpečné použití vašeho spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti.

### Všeobecné pokyny

Zde najdete obecné informace k tomuto návodu.

- Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze tehdy můžete svůj spotřebič bezpečně a efektivně používat.
- Tento návod je určen pro uživatele spotřebiče.
- Dodržujte bezpečnostní a výstražné pokyny.
- Uschovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### Použití k určenému účelu

Pro bezpečné a správné používání spotřebiče dodržujte pokyny týkající se použití v souladu s určením.

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu.

Spotřebič používejte pouze:

- podle tohoto návodu k použití.
- pro chlazení a zmrazování potravin a pro přípravu ledu.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

### Omezení okruhu uživatelů

Zabraňte rizikům pro děti a ohrožené osoby.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let smí do lednice/mrazáku dávat potraviny a vynáškat je.

## **Bezpečná přeprava**

Při přepravě spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!**

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

## **Bezpečná instalace**

Při instalaci spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
  - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
  - ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
  - ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
  - ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
  - ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
  - ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.
- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu se zdroji tepla.
  - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.

- Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

## **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Pokud jsou větrací otvory spotřebiče uzavřené, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- Neuzavírejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné skřínce.

## **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

- Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.
  - Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
  - Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
  - Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.
- Přenosné rozbočky nebo síťové díly se mohou přehřívat a způsobit požár.
  - Přenosné vícenásobné zásuvky nebo síťové adaptéry neuinstavujte na zadní straně spotřebičů.

## **Bezpečné použití**

Při použití spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

## **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

## **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
  - Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
  - Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
  - Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

## ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

- Mechanická zařízení nebo jiné prostředky mohou poškodit chladicí okruh, může vytéct hořlavé chladivo a vybuchnout.
  - ▶ Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- Výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami mohou vybuchnout, např. spreje.
  - ▶ Ve spotřebiči neuchovávejte výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami.

## ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Elektrické spotřebiče uvnitř tohoto spotřebiče mohou způsobit požár, např. ohřívače nebo elektrické výrobníky ledu.

- ▶ Nepoužívejte uvnitř tohoto spotřebiče žádné elektrické spotřebiče.

## ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!**

- Nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou mohou prasknout.
  - ▶ V mrazicím prostoru neskladujte nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou.
- Nebezpečí poranění očí při úniku hořlavého chladiva a škodlivých plynů.
  - ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

## ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí studených popálenin!**

Kontakt se zmrazenými potravinami a chladným povrchem může způsobit popálení mrazem.

- ▶ Nikdy nedávejte zmrazené potraviny do úst ihned po vydání z mrazicího prostoru.
- ▶ Zabraňte delšímu kontaktu pokožky se zmrazenými potravinami, ledem a trubkami v mrazicím prostoru.

**⚠ POZOR – Nebezpečí poškození zdraví!**

- Abyste zabránili znečištění potravin, dodržujte následující pokyny.
  - ▶ Když jsou dvířka otevřena delší dobu, může dojít k výraznému nárůstu teploty v přihrádkách spotřebiče.
  - ▶ Pravidelně čistěte plochy, kterých se mohou dotýkat potraviny a které jsou v kontaktu s přístupnými odtokovými systémy.
  - ▶ Syrové maso a ryby skladujte v lednici ve vhodných nádobách tak, aby se nedotýkaly jiných potravin nebo na ně nekapaly.
  - ▶ Když je lednice s mrazákem delší dobu prázdná, vypněte spotřebič, odmrazte ho, vyčistěte a nechte otevřená dvířka, aby se netvořila plíseň.
- Pokud se kyselé potraviny dostanou do kontaktu s hliníkem ve spotřebiči, mohou se do potravin přenést ionty hliníku.
  - ▶ Znečištěné potraviny nekonzumujte.

**Poškozený spotřebič**

V případě poškození spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

**⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
  - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
  - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natřeným nebo zlomeným povrchem.
  - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
  - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
  - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 29
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
  - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
  - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
  - ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

## ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**



Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- ▶ Oheň a zápalné zdroje udržujte mimo dosah spotřebiče.
- ▶ V místnosti větrejte.
- ▶ "Vypněte spotřebič." → Strana 18
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 29

## Zabránění věcným škodám

Aby se zabránilo věcným škodám na vašem spotřebiči, příslušenství nebo kuchyňském zařízení, dodržujte tyto pokyny.

### **POZOR!**

- Sezením nebo stáním na podstavci, zásuvkách nebo dvírkách spotřebiče může dojít k poškození spotřebiče.
  - ▶ Nestoupejte na podstavec, zásuvky nebo dvírka a neopírejte se o ně.
- Znečištění olejem nebo tukem může způsobit, že budou plastové části a těsnění dvírek porézní.
  - ▶ Dbejte na to, aby byly plastové části a těsnění dvírek bez oleje a tuku.
- Součásti ve spotřebiči, které jsou z hliníku nebo mají hliníkový design, mohou obsahovat hliník. Hliník reaguje při kontaktu s kyselympi potravinami.
  - ▶ Neskladujte ve spotřebiči nezabalené potraviny.

## Ochrana životního prostředí a úspora

Chraňte životní prostředí: svůj spotřebič používejte s účinným využitím zdrojů a recyklovatelné materiály správně likvidujte.

### Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdelené podle druhů.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.

## Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

### Zvolení místa instalace

Při instalaci spotřebiče se řídte těmito pokyny.

- Spotřebič chráňte před přímým slunečním zářením.
- Spotřebič umístěte pokud možno ve velké vzdálenosti od topných těles, sporáků a ostatních zdrojů tepla:
  - Dodržujte vzdálenost 30 mm od elektrických a plynových sporáků.
  - Dodržujte vzdálenost 30 cm od sporáků na olej nebo na uhlí.
- + Spotřebič nemusí při nižší teplotě prostředí tak často chladit.
- Použijte výklenek o hloubce 560 mm.
- Nezakrývejte nebo nezastavujte větrací otvory.
- + Vzduch u zadní stěny spotřebiče se lépe odvádí a spotřebič se tak silně nezahřívá.  
Spotřebič nemusí tak často chladit.

## Úspora energie při používání

Při používání spotřebiče dodržujte tyto pokyny.

**Poznámka:** Uspořádání vybavení nemá vliv na spotřebu energie spotřebiče.

## cs Instalace a připojení

- Nezakrývejte nebo nezastavujte větrací otvory.
- + Vzduch u zadní stěny spotřebiče se lépe odvádí a spotřebič se tak silně nezahřívá.
- Dvířka spotřebiče otvírejte jen krátce.
- Zakoupené potraviny přepravujte v chladicí tašce a rychle je umístěte do spotřebiče.
- Teplé potraviny a nápoje nechejte nejdříve vychladnout, potom je umístěte do spotřebiče.
- Zmrazené potraviny určené pro rozmrázání umístěte do chladicího prostoru, aby se využilo chladu zmrazených potravin.
- + Vzduch ve spotřebiči se tak silně nezahřívá.  
Spotřebič nemusí tak často chladit.
- Mezi potravinami a zadní stěnou ponechte vždy trochu místa.
- Potraviny neprodyšně zabalte.
- + Vzduch může cirkulovat a vlhkost vzduchu zůstane konstantní.
- Mrazicí prostor pravidelně odmrazujte.
- + Mrazicí prostor bez námrazy šetří elektrickou energii a optimálně chladí zmrazené potraviny.
- Dvířka mrazicího prostoru otevřejte jen krátce a pečlivě je zavřete.
- + Zavřená dvířka mrazicího prostoru chrání mrazicí prostor před silnou námrazou.

## Instalace a připojení

Zde se dozvítě, kde je nejlepší místo pro instalaci vašeho spotřebiče. Kromě toho se dozvítě, jak spotřebič zapojíte do elektrické sítě.

### Rozsah dodávky

Po vybalení zkонтrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě, a zda je dodávka kompletní. Při reklamacích se obraťte na svého prodejce nebo na nás "základní servis" → Strana 29.

Dodávka obsahuje:

- Vestavný spotřebič
- Vybavení a příslušenství<sup>1</sup>
- Montážní materiál
- Návod k montáži
- Návod k použití
- Servisní knížka
- Příloha k záruce<sup>2</sup>
- Energetický štítek
- Informace k spotřebě energie a hlučnosti

### Instalace a připojení spotřebiče

**Požadavek:** "Zkontrolovali jste obsah dodávky spotřebiče." → Strana 14

1. "Zohledněte kritéria pro místo instalace spotřebiče." → Strana 15
2. Spotřebič nainstalujte podle přiloženého návodu k montáži.
3. "Připravte spotřebič pro první použití." → Strana 15
4. "Připojte spotřebič k elektrickému proudu" → Strana 15

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

<sup>2</sup> Není k dispozici ve všech státech

## Kritéria pro místo instalace

Při instalaci spotřebiče se říďte těmito pokyny.

### **⚠️ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí výbuchu!**

Pokud je spotřebič umístěný v příliš malé místnosti, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- Spotřebič instalujte pouze v místnosti, která má objem 1 m<sup>3</sup> na každých 8 g chladiva. Množství chladiva je uvedené na typovém štítku. → Obr. 1/ 5

Hmotnost spotřebiče může v závislosti na modelu činit z výroby až 55 kg.

Podklad musí být dostatečně stabilní, aby unesl hmotnost spotřebiče.

#### **Přípustná teplota prostředí**

Přípustná teplota prostředí závisí na klimatické třídě spotřebiče.

Klimatická třída je uvedená na typovém štítku. → Obr. 1/ 5

#### **Klimatická tří- Přípustná teplota prostředí da**

SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

V rozmezí přípustné teploty prostředí je spotřebič zcela funkční.

Pokud se spotřebič klimatické třídy SN používá při nižší teplotě prostředí, lze vyloučit poškození spotřebiče až do teploty prostředí 5 °C.

#### **Rozměry výklenku**

Při vestavbě spotřebiče do výklenku zohledněte rozměry výklenku. V případě odchyly může dojít k problémům při instalaci spotřebiče.

#### **Hloubka výklenku**

Spotřebič zabudujte do výklenku s doporučenou hloubkou 560 mm. Při menší hloubce výklenku se nepatrň zvýší spotřeba energie. Hloubka výklenku musí činit minimálně 550 mm.

#### **Šířka výklenku**

Pro spotřebič je potřebná vnitřní šířka výklenku min. 560 mm.

## **Příprava spotřebiče pro první použití**

1. Vyjměte informační materiál.
2. Odstraňte ochranné fólie a přepravní pojistky, např. lepicí pásky a karton.
3. "Spotřebič poprvé vyčistěte." → Strana 23

## **Připojení spotřebiče k elektrickému proudu**

1. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.  
Údaje k připojení spotřebiče jsou uvedené na typovém štítku.  
→ Obr. 1/ 5
2. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.
- ✓ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

---

## **Seznámení**

Seznamte se se součástmi vašeho přístroje.

#### **Spotřebič**

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

→ Obr. 1

- 
- A** Mrazicí prostor
  - B** Chladicí prostor
  - 1** Ovládací prvky
  - 2** "Variabilní odkládací plocha" → Strana 16
  - 3** "Výsuvná odkládací plocha" → Strana 16
  - 4** "Zásobník na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti" → Strana 16
  - 5** Typový štítek
  - 6** "Příhrádka na máslo a sýry" → Strana 17
  - 7** Příhrádka ve dvírkách na velké láhve
- 

**Poznámka:** Vybavení a rozměry vašeho spotřebiče se mohou lišit od vyobrazení.

## Ovládací prvky

Pomocí ovládacích prvků nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a obdržíte informace o provozním stavu.

→ Obr. 2

- 
- 1** **alarm** slouží pro vypnutí výstražného akustického signálu.
  - 2**  slouží pro nastavení teploty chladicího prostoru.
  - 3** Zobrazuje nastavenou teplotu chladicího prostoru ve °C.
  - 4** **super** slouží pro zapnutí nebo vypnutí Funkce super.
  - 5** Ⓛ slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
- 

## Vybavení

Zde získáte přehled o vybavení svého spotřebiče a jeho použití. Vybavení spotřebiče závisí na modelu.

### Odkládací plocha

Pro variabilní nastavení odkládací plochy podle potřeby můžete odkládací plochu vyndat a nasadit ji na jiné místo.

→ "Vyjmutí odkládací plochy", Strana 24

### Variabilní odkládací plocha

Variabilní odkládací plocha umožnuje skladování vyšších předmětů s chlazenými potravinami na odkládací ploše pod ní, např. konvic nebo láhví.

Přední část variabilní odkládací plochy můžete vytáhnout a nasunout pod zadní část variabilní odkládací plochy.

→ Obr. 3

### Výsuvná odkládací plocha

Pro lepší přehled a rychlejší vyjmání potravin odkládací plochu vytáhněte.

### Zásobník na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti

Čerstvé ovoce a zeleninu uchovávejte v zásobníku na ovoce a zeleninu. Pomocí regulátoru vlhkosti a speciálního těsnění můžete v zásobníku na ovoce a zeleninu přizpůsobit vlhkost vzduchu. Tak lze čerstvé ovoce a zeleninu skladovat až dvakrát déle než při běžném skladování.

→ Obr. 4

Vlhkost vzduchu v zásobníku na ovoce a zeleninu nastavte podle druhu a množství uložených potravin posunutím regulátoru vlhkosti:

- Malá vlhkost vzduchu ☂ při uložení převážně ovoce a velkého množství.
- Velká vlhkost vzduchu ☂ při uložení převážně zeleniny a dále různých potravin nebo malého množství.

V závislosti na množství a druhu skladovaných potravin se může v zásobníku na ovoce a zeleninu tvořit kondenzovaná voda.

Odstraňte kondenzovanou vodu suchým hadříkem a přizpůsobte vlhkost vzduchu pomocí regulátoru vlhkosti.

Kvůli zachování kvality a aromatu uchovávejte ovoce a zeleninu, které jsou chouloustivé na chlad, mimo spotřebič při teplotě od cca 8 °C do 12 °C.

Ovoce chouloustivé na chlad

- Ananas
- Banány
- Mango
- Papája
- Citrusy

Zelenina chouloustivá na chlad

- Lilky
- Okurky
- Cukety
- Papriky
- Rajčata
- Brambory

## Příhrádka na máslo a sýry

Máslo a tvrdý sýr uchovávejte v příhrádce na máslo a sýry.

## Příhrádka ve dvírkách

Pro variabilní nastavení příhrádky ve dvírkách podle potřeby můžete příhrádku ve dvírkách vyndat a nasadit

ji na jiné místo.

→ "Výjmutí příhrádky ve dvírkách", Strana 24

## Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Zde získáte přehled o příslušenství vašeho spotřebiče a jeho použití.

Příslušenství vašeho spotřebiče závisí na modelu.

## Příhrádka na vejce

Vejce ukládejte bezpečně do příhrádky na vejce.

## Držák láhví

Držák láhví zabraňuje převrhnutí láhví při otevření a zavírání dvírek spotřebiče.

→ Obr. 5

## Miska na kostky ledu

Misku na kostky ledu používejte pro výrobu kostek ledu.

## Výroba kostek ledu

1. Misku na kostky ledu naplňte ze ¾ vodou a postavte ji do mrazicího prostoru.

Přimrznutou misku na kostky ledu uvolňujte pouze pomocí tupého předmětu, např. rukojetí lžičky.

2. Pro uvolnění kostek ledu misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou nebo ji lehce ohněte.

## Základní ovládání

Zde získáte důležité informace o ovládání vašeho přístroje.

## Zapnutí spotřebiče

1. Stiskněte ①.

✓ Spotřebič začne chladit.

## **cs** Přídavné funkce

2. "Nastavte požadovanou teplotu."  
→ *Strana 18*

## **Pokyny k provozu**

- Po zapnutí spotřebiče trvá až několik hodin, než je dosažena nastavená teplota.  
Před dosažením teploty nevkládejte žádné potraviny.
- Když zavřete dvířka, může vzniknout podtlak. Dvířka se dají jen obtížně otevřít. Počkejte okamžik, dokud se podtlak nevrchná.

## **Vypnutí spotřebiče**

- ▶ Stiskněte ①.
- ✓ Spotřebič přestane chladit.

## **Nastavení teploty**

Po zapnutí spotřebiče můžete nastavit teplotu.

### **Nastavení teploty chladicího prostoru**

- ▶ Stiskněte 《/》 tolíkrát, dokud se na ukazateli teploty nezobrazí požadovaná teplota.  
Doporučená teplota v chladicím prostoru činí 4 °C.  
→ "Nálepka OK", *Strana 19*

### **Nastavení teploty mrazicího prostoru**

- ▶ Pro nastavení teploty mrazicího prostoru "změňte teplotu chladicího prostoru" → *Strana 18*.  
Teplota chladicího prostoru ovlivňuje teplotu mrazicího prostoru. Nastavená vyšší teplota chladicího prostoru způsobuje vyšší teplotu mrazicího prostoru.

## **Přídavné funkce**

Dozvíte se, jaké nastavitelné přídavné funkce má váš spotřebič.

### **Funkce super**

Při funkci Funkce super chladí chladící a mrazicí prostor silněji. Potraviny se tak rychle vychladí a zmrazí až do středu.

Zapněte Funkce super 4 až 6 hodin před vložením většího množství potravin než 2 kg.

Pro využití mrazicí kapacity používejte Funkce super.

→ "Mrazicí kapacita", *Strana 20*

**Poznámka:** Když je zapnutá funkce Funkce super, může docházet ke zvýšenému hluku.

### **Zapnutí Funkce super**

- ▶ Stiskněte **super**.
- ✓ Svítí **super**.

**Poznámka:** Po cca 36 hodinách se spotřebič přepne do standardního provozu.

### **Vypnutí Funkce super**

- ▶ Stiskněte **super**.
- ✓ Zobrazí se dříve nastavená teplota.

## Alarm

Spotřebič je vybavený funkcemi alarmu.

### Alarm dvířek

Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřená po delší dobu, zapne se alarm dvírek.

#### Vypnutí výstražného akustického signálu (alarmu dvírek)

- ▶ Zavřete dvířka spotřebiče nebo stiskněte **alarm**.
- ✓ Výstražný akustický signál je vypnuty.

## Chladicí prostor

V chladicím prostoru lze uchovávat maso, uzeniny, ryby, mléčné výrobky, vejce, uvařené pokrmy a pečivo. Teplotu v chladicím prostoru můžete nastavit v rozmezí od 2 °C do 8 °C. Doporučená teplota v chladicím prostoru činí 4 °C.

→ "Nálepka OK", Strana 19

Díky uložení v chladu můžete po krátkou až středně dlouhou dobu skladovat i potraviny, které se rychle kazí. Čím nižší je zvolená teplota, tím déle zůstanou potraviny čerstvé.

### Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru

Při ukládání potravin do chladicího prostoru se řídte následujícími tipy.

- Pro zachování čerstvosti a kvality potravin po delší dobu skladujte pouze čerstvé potraviny v neporušeném stavu.
- U hotových výrobků a plněného zboží nepřekračujte datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby uvedené výrobcem.

- Pro zachování aromatu, barvy a čerstvosti nebo zabránění přenesení chuti a zabarvení plastových částí skladujte potraviny dobře zabalené nebo zakryté.
- Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdříve vychladnout, než je uložíte do chladicího prostoru.

### Chladicí zóny v chladicím prostoru

Díky cirkulaci vzduchu v chladicím prostoru vznikají různé chladicí zóny.

#### Nejchladnější zóna

Nejchladnější zóna je mezi šípkou vyraženou na straně a podní umístěnou odkládací plochou.

**Tip:** V nejchladnější zóně skladujte choulostivé potraviny, např. ryby, uzeniny a maso.

#### Nejteplejší zóna

Nejteplejší zóna je úplně nahoře na dvířkách.

**Tip:** V nejteplejší zóně uchovávejte nechoulostivé potraviny, např. tvrdý sýr a máslo. Sýr tak může nadále využít své aroma a máslo zůstane roztíratelné.

### Nálepka OK

Pomocí nálepky OK můžete zkontrolovat, zda je v chladicím prostoru dosažena teplota v bezpečném rozsahu +4 °C nebo nižší, která je doporučená pro potraviny.

Nálepka OK není součástí všech modelů.

Pokud nálepka neukazuje OK, teplotu po krocích snižujte.

→ "Nastavení teploty chladicího prostoru", Strana 18

Po uvedení spotřebiče do provozu to může trvat až 12 hodin, než je dosaženo nastavené teploty.



Správné nastavení

## Mrazicí prostor

V mrazicím prostoru můžete skladovat hluboce zmrazené pokrmy, zmrazovat potraviny a vyrábět kostky ledu.

Teplota v mrazicím prostoru závisí na teplotě v chladicím prostoru.

Dlouhodobé skladování potravin by se mělo provádět při teplotě  $-18^{\circ}\text{C}$  nebo nižší.

Skladování ve zmrazeném stavu vám umožňuje dlouhodobé uchovávání potravin podléhajících zkáze. Nízké teploty zkažení zpomalují nebo zastaví.

Doba mezi uložením čerstvých potravin a úplným zmrazením závisí na různých faktorech:


- nastavené teplotě,
- potravinách (velikosti a druhu),
- skladovém množství,
- množství již uskladněných potravin.

## Dvírka mrazicího prostoru

Aby uložené zmrazené pokrmy neroztrhaly a mrazicí prostor tak silně nemamrzal, dvírka mrazicího prostoru vždy zavřete.

Podle polohy madla dvírek mrazicího prostoru poznáte, zda je mrazicí prostor správně zavřený.

**Poznámka:** Když dvírka mrazicího prostoru zavřete, slyšitelně začnou.



## Mrazicí kapacita

Maximální mrazicí kapacita udává, jaké množství potravin lze za kolik hodin úplně zmrazit až do středu. Údaje týkající se mrazicí kapacity najdete na typovém štítku. → Obr. 1 / 5

### Předpoklady pro mrazicí kapacitu

1. Cca 6 hodin před vložením čerstvých potravin zapněte Funkce super.  
→ "Zapnutí Funkce super", Strana 18
2. Čerstvé potraviny zmrazujte co možná nejvíce vzadu v blízkosti bočních stěn.

### Tipy k nákupu hluboce zmrazených pokrmů

Při nakupování hluboce zmrazených pokrmů se řídte následujícími tipy.

- Dbejte na to, aby obal nebyl poškozený.
- Dbejte na datum minimální trvanlivosti.
- Teplota v prodejném mrazicím pultu musí být  $-18^{\circ}\text{C}$  nebo nižší.
- Neprušujte chladicí řetězec. Hluboce zmrazené pokrmy přepravujte pokud možno v termotašce a rychle je uložte do mrazicího prostoru.

## Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru

Při ukládání potravin do mrazicího prostoru se řídte následujícími tipy.

- Potraviny v mrazicím prostoru plošně rozmístěte.
- Zmrazované potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin. V případě potřeby zmrazené potraviny v mrazicím prostoru převrhněte.

## Tipy ke zmrazování čerstvých potravin

Když zmrazujete čerstvé potraviny, řídte se následujícími tipy.

- Zmrazujte pouze čerstvé a bezvadné potraviny.
- Upravené potraviny jsou vhodnější než potraviny, které se konzumují syrové.
- Pro zachování výživné hodnoty, aromatu a barvy byste měli určitě potraviny pro zmrazení připravit.
  - Zelenina: umýt, nakrájet, spařit.
  - Ovoce: umýt, odpeckovat a popř. oloupat, příp. přidat cukr nebo roztok kyseliny askorbové.

Další pokyny najdete v příslušné literatuře.

## Potraviny vhodné ke zmrazení

- Pečivo
- Ryby a mořské plody
- Maso
- Zvěřina a drůbež
- Zelenina, ovoce a bylinky
- Vejce bez skořápky
- Mléčné výrobky, např. sýry, máslo a tvaroh
- Hotové pokrmy a zbytky pokrmů, např. polévky, husté polévky, uvařené maso, uvařené ryby, bramborové pokrmy, zapékání pokrmy a sladké pokrmy

## Potraviny nevhodné ke zmrazení

- Druhy zeleniny, které se zpravidla konzumují syrové, např. listové saláty nebo ředkvičky
- Neloupaná nebo natvrdo uvařená vejce
- Hroznové víno
- Celá jablka, hrušky a broskve
- Jogurt, kyselé mléko, zakysaná smetana, crème fraîche a majonéza

## Zabalení zmrazených potravin

Když zvolíte vhodný materiál obalu a správný způsob zabalení, můžete výrazně zachovat kvalitu produktu a zabránit spálení mrazem.

### 1. Potraviny vložte do obalu.

Vhodný obal:

- Plastová fólie z polyetylenu
- Rukávová fólie z polyetylenu
- Polyetylenové sáčky do mrazáku
- Krabičky do mrazáku

Nevhodný obal:

- Balicí papír
- Pergamenový papír
- Celofán
- Alobal
- Sáčky na odpad a použité nákupní tašky

### 2. Vytlačte vzduch.

### 3. Obal vzduchotěsně uzavřete, aby potraviny neztratily chut' nebo neoschlly.

Vhodné uzávěry:

- Gumičky
- Plastové spony
- Lepicí pásky odolné vůči mrazu

### 4. Napište na obal obsah a datum zmrazení.

## Trvanlivost zmrazeného pokrmu při –18 °C

Při zmrazování potravin dodržujte doby skladování.

Potravina	Doba skladování
Ryby, uzeniny, uvařené pokrmy, pečivo	Až 6 měsíců
Drůbež, maso	Až 8 měsíců
Zelenina, ovoce	Až 12 měsíců

## Metody rozmrazování zmrazených pokrmů

Aby zůstala co nejlépe zachovaná kvalita produktu, přizpůsobte metodu rozmrazování podle potraviny a účelu použití.

### **⚠ POZOR**

#### **Nebezpečí poškození zdraví!**

Při rozmrazování se mohou množit bakterie a může dojít ke zkažení zmrazených potravin.

- ▶ Částečně nebo úplně rozmrazené potraviny znova nezmrazujte.
- ▶ Znovu je zmrazte až po uvaření nebo upečení.
- ▶ Nevyužívejte již maximální dobu uskladnění.

Metoda rozmrazování	Potravina
Chladicí prostor	Živočišné potraviny, jako ryby, maso, sýr, tvaroh
Pokojová teplota	Chléb
Mikrovlnná trouba	Potraviny k okamžité konzumaci nebo okamžité přípravě
Pečicí trouba nebo sporák	Potraviny k okamžité konzumaci nebo okamžité přípravě

## Odmrazování

Pokud chcete spotřebič odmrazit, řidte se následujícími informacemi.

### Odmrazení chladicího prostoru

Při provozu se na zadní straně chladicího prostoru na základě funkce tvoří kapky kondenzované vody nebo jinovatka. Zadní stěna v chladicím prostoru se odmrazuje automaticky. Kondenzovaná voda odtéká přes kanálek odtokovým otvorem do odpárovací misky a nemusí se otírat. Aby mohla kondenzovaná voda odtékat a zabránili jste tvorbě zápachu, řidte se následujícími informacemi:  
→ "Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru", Strana 24.

### Odmrazování mrazicího prostoru

Mrazicí prostor se automaticky neodmrazuje, protože zmrazené potraviny nesmí rozmrznout. Vrstva jinovatky v mrazicím prostoru zhoršuje přenášení chladu na zmrazené potraviny a zvyšuje spotřebu elektrické energie.

### Odmrazování mrazicího prostoru

Mrazicí prostor pravidelně odmrazuje.

1. Cca 4 hodiny před rozmrazováním zapněte Funkce super.  
→ "Zapnutí Funkce super", Strana 18

Potraviny tak budou zmrazené na velmi nízkou teplotu a díky tomu je můžete déle skladovat při pokojové teplotě.

2. Vyndejte zmrazené potraviny a pře-chodně je uložte na chladném místě. Pokud máte chladicí vložky, položte je na zmrazené potraviny.
  3. "Vypněte spotřebič." → Strana 18
  4. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříničce.
5. Pro urychlení odmrazovacího procesu postavte na dno mrazicího prostoru na podložku pod hrnce hrnec s horkou vodou.
  6. Roztátou vodu vytřete měkkým hadříkem nebo houbičkou.
  7. Mrazicí prostor osušte suchým měkkým hadrem.
  8. Připojte spotřebič k elektrickému proudu
  9. "Zapněte spotřebič." → Strana 17
  10. "Vložte zmrazené potraviny." → Strana 21

## Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte. Čistění nepřístupných míst musí provést zákaznický servis. Čistění zákaznickým servisem může být placené.

### Příprava spotřebiče před čištěním

Zde se dozvítě, jak je třeba spotřebič připravit před čištěním.

1. "Vypněte spotřebič." → Strana 18
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříničce.

3. Vyndejte všechny potraviny a uložte je na chladném místě. Pokud máte chladicí vložky, položte je na potraviny.
4. Pokud je zde vrstva jinovatky, nechte ji roztát.
5. "Vyndejte ze spotřebiče veškeré součásti vybavení." → Strana 24

## Čistění spotřebiče

Spotřebič čistěte popsaným způsobem, aby nedošlo k poškození nesprávným čištěním nebo nevhodnými čisticími prostředky.

### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.
  - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužijte parní nebo vysokotlaké čisticí.
- Kapalina v osvětlení může být nebezpečná.
  - ▶ Mýcí voda se nesmí dostat do osvětlení.

### POZOR!

- Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.
  - ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
  - ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
  - ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.
  - ▶ Součásti vybavení a příslušenství nemýjte v myčce nádobí.

1. "Spotřebič před čištěním připravte." → Strana 23

## **cs Čistění a ošetřování**

2. Spotřebič, součásti vybavení a těsnění dvířek vyčistěte hadříkem, vlažnou vodou a trohou mycího prostředku s neutrálním pH.
3. Důkladně osušte suchým měkkým hadrem.
4. Nasadte vybavení.
5. Připojte spotřebič k elektrickému proudu
6. "Zapněte spotřebič." → Strana 17
7. Vložte potraviny.

## **Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru**

Aby mohla kondenzovaná voda odtékat, pravidelně čistěte žlábek na kondenzovanou vodu a odtokový otvor.

- Opatrně vyčistěte žlábek na kondenzovanou vodu a odtokový otvor, např. vatovou tyčinkou.  
→ Obr. 6

## **Vyjmoutí vybavení**

Když chcete vybavení důkladně vyčistit, vyndejte ho ze spotřebiče.

### **Vyjmoutí odkládací plochy**

- Odkládací plochu vytáhněte a vynidejte.  
→ Obr. 7

### **Vyjmoutí výsuvné odkládací plochy**

1. Výsuvnou odkládací plochu vytáhněte, až západka vyskočí.  
→ Obr. 8
2. Odkládací plochu spusťte dolů a vysuňte do strany.

### **Vyjmoutí příhrádky ve dvírkách**

- Příhrádku ve dvírkách nazdvíhněte a vyjměte.  
→ Obr. 9

## **Vyjmoutí zásobníku na ovoce a zeleninu**

1. Zásobník na ovoce a zeleninu vytáhněte až nadoraz.
2. Zásobník na ovoce a zeleninu vpředu nazdvíhněte ① a vyndejte ②.  
→ Obr. 10

## **Vyjmoutí odkládací plochy nad zásobníkem na ovoce a zeleninu**

1. Vytáhněte zásobník na ovoce a zeleninu.
2. Odkládací plochu vyndejte ① a otočte ②.  
→ Obr. 11
3. Upevnění spodní skleněné desky stiskněte ven.  
→ Obr. 12
4. Skleněnou desku vpředu nazdvíhněte ① a vzadu vytáhněte ②.  
→ Obr. 13

## Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **⚠️ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

## Poruchy funkce

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič nepracuje. Nesvítí žádný ukazatel.	Není úplně zastrčená síťová zástrčka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka přívodního kabelu úplně zasunutá v zásuvce.</li> </ul>
	Došlo k aktivaci pojistky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte pojistky.</li> </ul>
	Došlo k výpadku proudu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda funguje elektřina.</li> <li>2. Pokud máte mrazicí vložky, položte je na zmrazené potraviny.</li> </ol>
Spotřebič nechladí, ukazatele a osvětlení svítí.	Je zapnutý předváděcí režim.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Proveďte interní test spotřebiče." → <i>Strana 28</i></li> <li>✓ Po ukončení interního testu spotřebiče přejde spotřebič do standardního provozu.</li> </ul>
Nefunguje osvětlení LED. Neodstraňujte kryt lampy.	Možné jsou různé příčiny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", <i>Strana 29</i></li> </ul>
Lednice se zapíná častěji a na delší dobu.	Často jste otevírali dvířka spotřebiče.  Větrací otvory jsou zakryté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neotevírejte zbytečně dvířka spotřebiče.</li> <li>▶ Odstraňte překážky před větracími otvory.</li> </ul>
Dno chladicího prostoru je mokré.	Je ucpáný žlábek pro zkon-denzovanou vodu nebo odtokový otvor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Vyčistěte žlábek pro zkon-denzovanou vodu a odtokový otvor." → <i>Strana 24</i></li> </ul>

## Pokyny v indikačním poli

Závada	Příčina	Řešení závad
Na ukazateli teploty se zobrazí <b>E</b> nebo <b>d</b> .	Elektronika rozpoznaла chybu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 29</li> </ul>

## Problém s teplotou

Závada	Příčina	Řešení závad
Teplota se velmi liší od nastavení.	Možné jsou různé příčiny.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Vypněte spotřebič." → Strana 18</li> <li>2. "Po cca 5 minutách spotřebič znova zapněte." → Strana 17           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokud je teplota příliš vysoká, po několika hodinách ji opět zkontrolujte.</li> <li>- Pokud je teplota příliš nízká, příští den ji opět zkontrolujte.</li> </ul> </li> </ol>

## Zvuky

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič bzučí.	Nejedná se o závadu. Běží motor, např. chladicí agregát, ventilátor.	Není potřebné žádné jednání.
Ze spotřebiče jsou slyšet zvuky proudění, syčení nebo bublání.	Nejedná se o závadu. Chladivo protéká trubkami.	Není potřebné žádné jednání.
Spotřebič cvaká.	Nejedná se o závadu. Zapínání nebo vypínání motoru, spínačů nebo magnetických ventilů.	Není potřebné žádné jednání.
Spotřebič vydává zvuky.	<p>Vybavení se kýve nebo je vzpřímené.</p> <p>Láhve nebo nádoby se dotýkají.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte vyjímatelné vybavení a případně ho znova nasaďte.</li> <li>▶ Odsuňte láhve nebo nádoby od sebe.</li> </ul>
	Je zapnutá Funkce super.	Není potřebné žádné jednání.

## Zápachy

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič nepříjemně zápachá.	Možné jsou různé příčiny.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. "Připravte spotřebič před čištěním." → <i>Strana 23</i></li><li>2. "Vyčistěte spotřebič." → <i>Strana 23</i></li><li>3. Vyčistěte všechny obaly na potraviny.</li><li>4. Silně aromatické potraviny vzduchotěsně zabalte, abyste zabránili zápachu.</li><li>5. Po 24 hodinách zkontrolujte, zda opětovně došlo k tvorbě zápachu.</li></ol>

## Provedení interního testu spotřebiče

1. "Vypněte spotřebič." → Strana 18
2. "Po cca 5 minutách spotřebič znova zapněte." → Strana 17
3. Během 10 sekund po zapnutí po držte 3 až 5 sekund stisknuté **super**
  - ✓ Interní test spotřebiče se spustí.
  - ✓ Během interního testu spotřebiče průběžně zní dlouhý akustický signál.
  - ✓ Když po skončení interního testu spotřebiče zazní 2 akustické signály a na ukazateli teploty se zobrazí nastavená teplota, je spotřebič v pořádku. Spotřebič přejde do standardního provozu.
  - ✓ Když po skončení interního testu spotřebiče zazní 5 akustických signálů a 10 sekund bliká **super**, kontaktujte zákaznický servis.

## Uskladnění a likvidace

Zde se dozvítě, jak svůj spotřebič připravíte pro uskladnění. Kromě toho se dozvítě, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

### Odstavení spotřebiče z provozu

1. "Vypněte spotřebič." → Strana 18
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
3. "Spotřebič odmrazte." → Strana 22
4. "Spotřebič vyčistěte." → Strana 23
5. Pro zajištění větrání vnitřního prostoru nechte spotřebič otevřený.

## Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovně použít cenných surovin.

### ⚠️ VÝSTRAHA

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Nevytahujte odkládací plochy a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit přístup do spotřebiče.
- ▶ Děti držte mimo dosah starého spotřebiče.

### ⚠️ VÝSTRAHA

#### Nebezpečí požáru!

Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- ▶ Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektrotechnickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

Vždy najdeme vhodné řešení a naši snahou je předházení zbytečným návštěvám techniků zákaznické služby. V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými techniky zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Z bezpečnostních důvodů smí opravy spotřebiče provádět pouze vyškolený odborný personál. Záruční nároky zaklájí, pokud opravy nebo zásahy provádí osoby, které nebyly z naší strany k tomu oprávněny nebo pokud byly naše spotřebiče opatřeny náhradními díly, díly doplnění a příslušenství, které nejsou originálními díly a mohou tak způsobit defekt.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci příslušných platných místních záručních podmínek výrobce bezplatné. Min. doba trvání záruky (záruka výrobce pro soukromé uživatele) je v Evropském hospodářském prostoru 2 roky podle platných místních záručních podmí-

nek. Záruční podmínky nemají žádný vliv na jiná práva nebo nároky, na která máte právo podle místního práva.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodeje nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

## Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

→ Obr. 1/ 5

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

## Technické údaje

Chladivo, užitný objem a další technické údaje viz typový štítek.

→ Obr. 1/ 5

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jež webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.)

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

**cs** Technické údaje

na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

# Obsah

<b>Bezpečnosť</b>	<b>33</b>	Vypnutie spotrebiča.....	44
Všeobecné upozornenia .....	33	Nastavenie teploty .....	44
Používanie v súlade s určením .....	33		
Obmedzenie skupiny používateľov.....	33		
Bezpečná preprava.....	34		
Bezpečná inštalácia .....	34		
Bezpečné používanie .....	35		
Poškodený spotrebič.....	37		
<b>Zabránenie vecným škodám .....</b>	<b>39</b>		
<b>Ochrana životného prostredia a Šetrenie .....</b>	<b>39</b>		
Likvidácia obalu.....	39	Tipy na uloženie potravín do chladiacej priečky .....	45
Šetrenie energie .....	39	Chladiace zóny v chladiacej priečke .....	45
		Nálepka OK .....	45
<b>Umiestnenie a pripojenie .....</b>	<b>40</b>		
Obsah dodávky .....	40		
Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	40		
Kritériá pre miesto inštalácie.....	41		
Príprava spotrebiča na prvé použitie .....	41		
Elektrické pripojenie spotrebiča.....	41		
<b>Oboznámenie sa .....</b>	<b>42</b>		
Spotrebič .....	42		
Ovládacie prvky.....	42		
<b>Výbava .....</b>	<b>42</b>		
Odkladacia plocha .....	42		
Variabilná odkladacia plocha.....	42		
Vyťahovateľná odkladacia plocha.....	42		
Zásuvka na ovocie a zeleninu s regulátorm vlhkosti .....	42		
Priečka na maslo a syry .....	43		
Priečka v dvierkach.....	43		
Príslušenstvo .....	43		
<b>Základná obsluha .....</b>	<b>44</b>		
Zapnutie spotrebiča .....	44		
Upozornenia pre prevádzku.....	44		
<b>Doplnkové funkcie .....</b>	<b>44</b>		
Funkcia Super .....	44		
<b>Alarm .....</b>	<b>45</b>		
Alarm dvierok .....	45		
<b>Chladiaca priečka .....</b>	<b>45</b>		
Tipy na uloženie potravín do chladiacej priečky .....	45		
Chladiace zóny v chladiacej priečke .....	45		
Nálepka OK .....	45		
<b>Mraziaca priečka .....</b>	<b>46</b>		
Dvierka mraziacej priečky .....	46		
Mraziaca kapacita .....	46		
Tipy na nákup mrazených jedál .....	46		
Tipy na uloženie potravín do mraziacej priečky .....	47		
Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín .....	47		
Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote -18 °C .....	48		
Metóda rozmrazovania mrazených potravín .....	48		
<b>Odmrazovanie .....</b>	<b>48</b>		
Odmrazovanie v chladiacej priečke .....	48		
Odmrazovanie v mraziacej priečke .....	48		
<b>Cistenie a údržba .....</b>	<b>49</b>		
Príprava spotrebiča na čistenie .....	49		
Čistenie spotrebiča .....	49		
Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru .....	50		
Vyberanie súčasti vybavenia .....	50		
<b>Odstránenie porúch .....</b>	<b>52</b>		
Poruchy funkcie .....	52		
Pokyny na indikačnom poli .....	53		

**sk**

Problém s teplotou .....	53
Zvuky .....	53
Zápachy.....	54
Výkonanie autotestu spotrebiča .....	55

**Skladovanie a likvidácia ..... 55**

Vyradenie spotrebiča z prevádzky .....	55
Likvidácia starého spotrebiča .....	55

**Zákaznícky servis..... 56**

Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) .....	56
---	----

**Technické údaje .....** **56**



## Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

### Všeobecné upozornenia

Tu nájdete všeobecné informácie k tomuto návodu.

- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a efektívne.
- Tento návod je určený používateľovi spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné a varovné upozornenia.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neuskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov na používanie v súlade s určeným účelom.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie.

Tento spotrebič používajte len:

- podľa tohto návodu na obsluhu.
- na chladenie a zmrazovanie potravín a na prípravu ľadu.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

### Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používačskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov smú vkladať a vyberať potraviny z chladničky a mrazničky.

## **Bezpečná preprava**

Pri preprave spotrebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívaniu.

- ▶ Spotrebič nedvívajte sami.

## **Bezpečná inštalácia**

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
  - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
  - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
  - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
  - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
  - ▶ Ked' je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólnimi podľa ustanovení o inštalácii.
  - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
  - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s tepelnými zdrojmi.
  - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
  - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

## **VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Ked' sú vetracie otvory spotrebiča zatvorené, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Nezatvárajte vetracie otvory v telese spotrebiča alebo v zábudovanom telese.

## **VAROVANIE – Riziko požiaru!**

- Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.
  - ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
  - ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
  - ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.
- Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.
  - ▶ Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely neumiestňujte na zadnú stranu spotrebiča.

## **Bezpečné používanie**

Pri používaní spotrebiča dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

## **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
  - Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
  - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
  - Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
  - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

- Mechanické zariadenia alebo iné prostriedky môžu poškodiť chladiaci okruh, horľavé chladivo môže uniknúť a vybuchnúť.
  - Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky, napr. sprejové plechovky, môžu explodovať.
  - V spotrebiči neskladujte výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Elektrické zariadenia vnútri spotrebiča môžu spôsobiť požiar, napr. výhrevné telesá alebo elektrické výrobníky ľadu.

- Vnútri spotrebiča neprevádzkujte žiadne elektrické zariadenia.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

- Nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý môžu prasknúť.
  - V mraziacej zásuvke neskladujte nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý.
- Hrozí poranenie očí uniknutým horľavým chladivom a škodlivými plynnmi.
  - Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko omrzlín!

Kontakt s mrazenými potravinami a studenými povrchmi môže viesť k popáleninám chladom.

- ▶ Zmrazené potraviny nikdy nedávajte do úst hned' po vybratí z mraziacej zásuvky.
- ▶ Vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu kože s mrazenými potravinami, ľadom a rúrkami v mraziacej priečke.

## ⚠ UPOZORNENIE – Riziko poškodenia zdravia!

- Aby sa zabránilo znečisteniu potravín, dodržiavajte nasledujúce inštrukcie.
  - ▶ Ked' sa dvierka otvoria na dlhší čas, môže sa značne zvýšiť teplota v priečkach spotrebiča.
  - ▶ Priečky, ktoré môžu prichádzať do styku s potravinami a prístupnými odtokovými systémami, pravidelne čistite.
  - ▶ Surové mäso a ryby uskladňujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedotýkali iných potravín alebo aby z nich na iné potraviny nekvapkalo.
  - ▶ Ked' chladnička s mrazničkou stojí dlhší čas prázdná, vypnite ju, odmrazte a vyčistite a nechajte otvorené dvierka, aby sa zabránilo vytváraniu plesní.
- Ak kyslé potraviny prídu do kontaktu s hliníkom v spotrebiči, hliníkové ióny sa môžu dostať do potravín.
  - ▶ Kontaminované potraviny nekonzumujte.

## Poškodený spotrebič

Ked' je váš spotrebič poškodený, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.

- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → *Strana 56*
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
  - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
  - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
  - ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**



Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznietať.

- ▶ Otvorený oheň alebo zdroje možného vznetenia musia byť v dostatočnej vzdialosti od spotrebiča.
- ▶ Vyvetrajte miestnosť.
- ▶ "Vypnite spotrebič." → *Strana 44*
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → *Strana 56*

## Zabránenie vecným škodám

Aby ste predišli poškodeniu prístroja, príslušenstva alebo kuchynského náradia, dodržujte tieto pokyny.

### **POZOR!**

- Používaním podstavca, výsuvných priečadiek alebo dvierok spotrebiča na sedenie alebo vystupovanie sa môže spotrebič poškodiť.
  - ▶ Nestúpajte na podstavec, výsuvné priečadky, dvierka, ani sa o ne neopierajte.
- Následkom znečistenia olejom a tukom sa môžu plastové časti a tesnenia dvierok stať poréznymi.
  - ▶ Plastové časti a tesnenia dvierok neznečistite olejom alebo tukom.
- Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Hliník reaguje, keď príde do styku s kyslými potravinami.
  - ▶ Neskladujte v spotrebiči nezabalenej potraviny.

## Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujte znova použiteľné materiály.

### **Likvidácia obalu**

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

## Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

### **Výber miesta inštalácie**

Pri inštalácii vášho spotrebiča rešpektujte tieto upozornenia.

- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiareniom.
- Spotrebič inštalujte v čo najväčšej vzdialenosťi od vykurovacích telies, sporáka a iných zdrojov tepla:
  - udržiavajte 30 mm vzdialosť od elektrického alebo plynového sporáka.
  - udržiavajte 30 cm vzdialosť od olejových pecí alebo pecí na uhlie.
- + Pri nižších teplotách okolia musí spotrebič menej často chladiť.
- Použite výklenok hĺbky 560 mm.
- Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory.
- + Vzduch na zadnej stene spotrebiča je lepšie odsávaný, spotrebič sa neohrieva tak veľmi.  
Spotrebič sa musí menej často chladiť.

## Úspora energie pri používaní

Pri používaní vášho spotrebiča rešpektujte tieto upozornenia.

**Poznámka:** Usporiadanie súčasťí výbavenia neovplyvňuje spotrebu energie spotrebiča.

## **sk Umiestnenie a pripojenie**

- Nezakrývajte ani neblokujte vetricie otvory.
- + Vzduch na zadnej stene spotrebiča je lepšie odsávaný, spotrebič sa neohrieva tak veľmi.
- Dvierka spotrebiča otvárajte len na krátky čas.
- Zakúpené potraviny prenášajte v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do spotrebiča.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť, až potom ich uložte do spotrebiča.
- Aby ste využili chlad zmrazených potravín, vložte ich do chladničky, kym sa nerozmrazia.
- + Vzduch v spotrebiči sa neohrieva tak silno.  
Spotrebič sa musí menej často chlaďiť.
- Medzi potravinami a zadnou stenou vždy nechajte trocha miesta.
- Potraviny vzduchotesne zabaľte.
- + Vzduch môže cirkulovať a vlhkosť vzduchu ostane konštantná.
- Mraziacu priečadku pravidelne odmrazujte.
- + Mraziaca priečadka bez námrazy šetrí elektrickú energiu a optimálne chladí mrazené potraviny.
- Dvierka mraziacej priečadky otvorte len na krátky čas a starostlivo ich zavorte.
- + Zatvorené dvierka mraziacej priečadky chránia mraziacu priečadku pred silným namízaním.

## **Umiestnenie a pripojenie**

Tu sa dozviete, kde a ako najlepšie nainštalovať svoj spotrebič. Okrem toho sa dozviete, ako pripojíte spotrebič do siete.

### **Obsah dodávky**

Po vybalení skontrolujte všetky časti, či nemajú poškodenia vzniknuté pri preprave a či je dodávka úplná. V prípade sťažností sa obráťte na vášho predajcu alebo nás "záklaznícky servis" → *Strana 56*.

Súčasti dodávky:

- Zabudovaný spotrebič
- Výbava a príslušenstvo<sup>1</sup>
- Montážny materiál
- Návod na montáž
- Návod na používanie
- Servisný zošit
- Príloha Záruka<sup>2</sup>
- Energetický štítok
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti

### **Inštalácia a pripojenie spotrebiča**

**Požiadavka:** "Obsah dodávky spotrebiča je skontrolovaný." → *Strana 40*

1. "Zohľadnite kritériá pre miesto inštalácie spotrebiča." → *Strana 41*
2. Nainštalujte spotrebič podľa priloženého návodu na montáž.
3. "Pripravte spotrebič na prvé použitie." → *Strana 41*
4. "Vykonalajte elektrické pripojenie spotrebiča." → *Strana 41*

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

<sup>2</sup> Nie vo všetkých krajinách

## Kritériá pre miesto inštalácie

Pri inštalácii vášho spotrebiča rešpektujte tieto upozornenia.

### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko výbuchu!**

Ked' spotrebič stojí v malej miestnosti, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- Spotrebič nainštalujte len v miestnosti, ktorá má objem minimálne 1 m<sup>3</sup> na 8 g chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku. → Obr. 1/ 5

Výrobná hmotnosť spotrebiča môže byť podľa modelu až 55 kg. Podklad musí byť dostatočne stabilný, aby uniesol hmotnosť spotrebiča.

### Dovolená teplota v miestnosti

Dovolená teplota v miestnosti závisí od klimatickej triedy spotrebiča. Klimatická trieda je uvedená na výrobnom štítku. → Obr. 1/ 5

Klimatická trieda	Dovolená teplota v miestnosti
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

Spotrebič je plne funkčný v rámci hodnôt prípustnej teploty v miestnosti.

Ked' budete spotrebič klimatickej triedy SN prevádzkovať pri nižšej teplote v miestnosti, môžu sa vylúčiť poškodenia spotrebiča až do teploty okolia 5 °C.

### Rozmery výklenku

Zohľadnite rozmery výklenku, do ktorého zabudujete váš spotrebič. Odchýlky môžu spôsobiť problémy s inštaláciou zariadenia.

### Hĺbka výklenku

Spotrebič zabudujte do výklenku s odporúčanou hlbkou 560 mm. Pri menšej hĺbke výklenku sa mierne zvýší spotreba energie. Hĺbka výklenku musí byť minimálne 550 mm.

### Šírka výklenku

Pre spotrebič je nutné, aby bola vnútorná šírka výklenku minimálne 560 mm.

### Príprava spotrebiča na prvé použitie

1. Vyberte informačný materiál.
2. Odstráňte ochranné fólie a prepravné poistky, napr. lepiace pásky a kartón.
3. "Vyčistite prvýkrát spotrebič." → Strana 49

### Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.  
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.  
→ Obr. 1/ 5
2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

## Oboznámenie sa

Oboznámte sa s komponentmi vášho zariadenia.

### Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

→ Obr. 1

- |   |   |
|---|---|
| A | Mraziaca priezadka  |
| B | Chladiaca priezadka   |
| 1 | Ovládacie prvky   |
| 2 | "Variabilná odkladacia plocha"<br>→ Strana 42                     |
| 3 | "Vyťahovateľná odkladacia plocha"<br>→ Strana 42                  |
| 4 | "Zásuvka na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti" → Strana 42 |
| 5 | Výrobny štitok  |
| 6 | "Priezadka na maslo a syry"<br>→ Strana 43                        |
| 7 | Priezadka v dvierkach na veľké fľaše                              |

**Poznámka:** Odchýlky vo vybavení a veľkosti medzi vaším spotrebičom a vyobrazeniami sú možné.

### Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

→ Obr. 2

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>alarm</b> vypína varovný zvuk.                      |
| 2 | «» nastavuje teplotu chladiacej priezadky.             |
| 3 | Zobrazuje nastavenú teplotu chladiacej priezadky v °C. |
| 4 | <b>super</b> zapína alebo vypína Funkcia Super.        |

5

① zapína alebo vypína spotrebič.

## Výbava

Tu nájdete prehľad súčasti príslušenstva k vášmu spotrebiču a ich použitie.

Vybavenie vášho spotrebiča závisí od modelu.

### Odkladacia plocha

Ked' chcete odkladaciu plochu upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie odkladacej plochy", Strana 50

### Variabilná odkladacia plocha

Využite variabilnú odkladaciu plochu na uloženie vysokých premetov, napr. kanvíc alebo fliaš.

Prednú časť variabilnej odkladacej plochy môžete vytiahnuť a zasunúť ju pod zadnú časť.

→ Obr. 3

### Vyťahovateľná odkladacia plocha

Aby ste si vytvorili lepší prehľad a potraviny rýchlejšie vybrali, vytiahnite odkladaciu plochu.

### Zásuvka na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti

Čerstvé ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na ovocie a zeleninu.

Pomocou regulátora vlhkosti a špeciálneho tesnenia môžete v zásuvke na ovocie a zeleninu prispôsobiť vlhkosť vzduchu. Takto môžete čerstvé

ovocie a zeleninu uchovávať až dva-krát dlhšie ako pri bežnom uchováva- ní.

→ Obr. 4

Vlhkosť vzduchu v zásuvke na ovocie na zeleninu môžete nastaviť podľa druhu a množstva uložených potravín posúvaním regulátora vlhkosti:

- Nízka vlhkosť vzduchu ☂ pri skladovaní prevažne ovocia alebo pri veľkom naplnení.
- Vysoká vlhkosť vzduchu ☁ pri skladovaní prevažne zeleniny alebo malom naplnení.

Podľa uloženého množstva a ulože- ných potravín sa v zásuvke na ovocie a zeleninu môže tvoriť kondenzát. Odstráňte skondenzovanú vodu suchou handričkou a prispôsobte vlh- kost vzduchu v nádobe na zeleninu pomocou regulátora vlhkosti.

Aby sa zachovala kvalita a vôňa, ovo- cie a zeleninu citlivú na chlad skladuj- te mimo spotrebiča pri teplote cca 8 °C až 12 °C.

#### Ovocie citlivé na chlad

- Ananás
- Banány
- Mango
- Papája
- Citrusové plody

#### Zelenina citlivá na chlad

- Baklažány
- Uhorky
- Cukety
- Paprika
- Paradajky
- Zemiaky

## Priepradka na maslo a syry

Maslo a tvrdé syry uskladňujte v priepradke na maslo a syry.

## Priepradka v dvierkach

Ked' chcete priepradku vo dvierkach upraviť podľa vlastných potrieb, mô- žete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie priepradky v dvierkach", Strana 50

## Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je špeciálne prispôsobené vášmu spotrebiču. Tu nájdete prehľad prí- slušenstva k vášmu spotrebiču a jeho použitie.

Príslušenstvo vášho prístroja závisí od modelu.

## Odkladacia plocha na vajcia

Vajcia uložte bezpečne na odklada- ciu plochu na vajcia.

## Držiak na fliaše

Držiak na fliaše zabraňuje prevráteniu fliaš pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča.

→ Obr. 5

## Miska na kocky ľadu

Na výrobu kociek ľadu použite misku na výrobu kociek ľadu.

## Výroba kociek ľadu

1. Misku na kocky ľadu naplňte do ¾ vodou a položte do mraziacej priepradky.

Primrznutú misku na kocky ľadu uvoľňujte len tupým predmetom, napr. násadou lyžice.

2. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na kocky ľadu krátko pod tečúcou vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým skrútením misky.

## Základná obsluha

Tu sa dozviete základné informácie o používaní vášho spotrebiča.

### Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte ①.
- ✓ Spotrebič začne chladiť.
- 2. "Nastavte požadovanú teplotu."  
→ Strana 44

### Upozornenia pre prevádzku

- Ked' ste spotrebič zapli, nastavená teplota sa dosiahne až po niekoľkých hodinách.  
Kým nebude dosiahnutá teplota, nevkladajte žiadne potraviny.
- Ak zatvoríte dvere, môže nastať podtlak. Dvere sa dajú len ľahko opäť otvoriť. Počkajte chvíľu, kým sa podtlak vyrovná.

### Vypnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte ①.
- ✓ Spotrebič už nechladí.

### Nastavenie teploty

Po zapnutí spotrebiča môžete nastaviť teplotu.

#### Nastavenie teploty chladiacej priezradky

- ▶ Stláčajte 〈/〉, kým ukazovateľ teploty nezobrazí požadovanú teplotu.  
Odporúčaná teplota v mraziacej zásuvke je 4 °C.  
→ "Nálepka OK", Strana 45

#### Nastavenie teploty mraziacej priezradky

- ▶ Ked' chcete nastaviť teplotu mraziacej priezradky, "zmeňte teplotu chladiacej priezradky"  
→ Strana 44.

Teplota chladiacej priezradky ovplyvňuje teplotu mraziacej priezradky. Vyššie nastavené teploty chladiacej priezradky spôsobujú vyššie teploty mraziacej priezradky.

### Doplňkové funkcie

Zistite, aké nastaviteľné doplnkové funkcie má váš spotrebič.

#### Funkcia Super

Ak je zvolená Funkcia Super, chladiaca priezradka a mraziaca priezradka chladia silnejšie. Potraviny sa tak rýchlo schladia a zmrazia až do jadra.

Zapnite Funkcia Super 4 až 6 hodín predtým, ako uložíte potraviny hmotnosti od 2 kg.

Aby ste využili mraziacu kapacitu, použite Funkcia Super.

→ "Mraziaca kapacita", Strana 46

**Poznámka:** Ked' je zapnutá Funkcia Super, môže dojst' k zvýšenej hlučnosti.

#### Zapnutie Funkcia Super

- ▶ Stlačte **super**.
- ✓ **super** svieti.

**Poznámka:** Po približne 36 hodinach sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

## Vypnutie Funkcia Super

- ▶ Stlačte **super**.
- ✓ Zobrazí sa predtým nastavená teplota.

## Alarm

Spotrebič má k dispozícii funkcie alarmu.

### Alarm dvierok

Ked' sú dvierka spotrebiča dlhšie otvorené, zapne sa alarm dvierok.

#### Vypnutie varovného zvuku (alarm dvierok)

- ▶ Zatvorte dvierka spotrebiča alebo stlačte **alarm**.
- ✓ Varovný zvuk je vypnutý.

## Chladiaca priečka

V chladiacej priečke môžete uchovávať mäso, údeniny, ryby, mliečne výrobky, vajcia, upravené jedlá a pečivo.

Teplotu v chladiacej priečke môžete nastaviť v rozsahu 2 °C až 8 °C. Odporučaná teplota v mraziacej zásuvke je 4 °C.

→ "Nálepka OK", Strana 45

Pri uložení v chlade môžete na krátku až stredne dlhú dobu skladovať aj potraviny rýchlo podliehajúce rozkladu. Čím je zvolená nižšia teplota, tým dlhšie zostanú potraviny čerstvé.

## Tipy na uloženie potravín do chladiacej priečky

Venujte pozornosť tipom, keď ukladáte potraviny do chladiacej priečky.

- Aby sa dlhšie zachovala kvalita a čerstvosť potravín, skladujte len čerstvé a neporušené potraviny.

■ Pri hotových výrobkoch a plnenom tovare dbajte na to, aby ste ne-prekročili dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený výrobcom.

■ Aby sa zachovala vôňa, farba a čerstvosť alebo aby sa zabránilo prenosu chutí a sfarbeniu plastových častí, potraviny skladujte dobre zabalené alebo zakryté.

■ Teplé jedlá a nápoje nechajte najskôr vychladnúť, až potom ich uložte do chladiacej priečky.

## Chladiace zóny v chladiacej priečke

Cirkuláciou vzduchu v chladiacej priečke vznikajú rôzne chladiace zóny.

### Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna je medzi vyznačenou šípkou na boku a pod ňou umiestnenou odkladacou plochou.

**Tip:** V najchladnejšej zóne skladujte chúlostívé potraviny, napr. ryby, údeniny a mäso.

### Najteplejšia zóna

Najteplejšia zóna je v dvierkach úplne hore.

**Tip:** V najteplejšej zóne skladujte odolné potraviny, napr. tvrdé syry a maslo. Syr tak môže ďalej rozvinúť svoju arómu a maslo zostane roztierateľné.

## Nálepka OK

Pomocou nálepkou OK môžete skontrolovať, či je v chladiacej priečke dosiahnutá odporúčaná bezpečná teplota +4 °C alebo nižšia.

Nálepka OK nie je súčasťou dodávky všetkých modelov.

## sk Mraziaca priezadka

Ak sa na nálepke nezobrazí OK, postupne znižujte teplotu.

→ "Nastavenie teploty chladiacej priezadky", Strana 44

Po uvedení spotrebiča do prevádzky to môže trvať až 12 hodín, kým bude dosiahnutá nastavená teplota.



Správne nastavenie

## Mraziaca priezadka

V mraziacej priezadke môžete skladovať mrazené jedlá, zmrazovať potraviny a vyrábať kocky ľadu. Teplota v mraziacej priezadke závisí od teploty v chladiacej priezadke. Potraviny by sa mali dlhodobo skladovať pri teplote  $-18^{\circ}\text{C}$  alebo nižšej.

Pri uskladnení zmrazením sa dajú potraviny podliehajúce rozkladu dlhodobo skladovať. Nízke teploty spomaľujú alebo zastavujú proces rozkladu. Časový úsek medzi uložením čerstvých potravín a úplným zmrazením závisí od rôznych faktorov:


- Nastavená teplota
- Potraviny (veľkosť a druh)
- Množstva uložených potravín
- Množstvo už uložených potravín

## Dvierka mraziacej priezadky

Aby sa uložené mrazené potraviny nerozmrazili a aby sa v mraziacej priezadke nevytvorila námraza, dvierka mraziacej priezadky vždy zatvorte.

Podľa polohy rúčky dvierok mraziacej priezadky zistíte, či je mraziaca priezadka správne zatvorená.

**Poznámka:** Dvierka mraziacej priezadky musia pri zatvorení počuteľne zaklapnúť.



## Mraziaca kapacita

Mraziaca kapacita udáva, aké množstvo potravín je možné zmraziť v priebehu koľkých hodín do jadra. Údaje o mraziacej kapacite nájdete na výrobnom štítku. → Obr. 1 / 5

### Prepoklady pre mraziacu kapacitu

1. Cca 6 hodín pred vložením čerstvých potravín zapnite Funkcia Super.  
→ "Zapnutie Funkcia Super", Strana 44
2. Čerstvé potraviny zmrazujte podľa možnosti vzadu v tesnej blízkosti bočných stien.

## Tipy na nákup mrazených jedál

Venujte pozornosť tipom, keď nakujujete mrazené jedlá.

- Dbajte na to, aby obal neboli poškodený.
- Dbajte na dátum minimálnej trvanlivosti.
- Teplota v predajnom mraziacom boxe musí byť  $-18^{\circ}\text{C}$  alebo nižšia.

- Zabezpečte, aby teplota výrobku počas prepravy nepresiahla túto teplotu. Mrazené jedlá prenášajte podľa možnosti v izolovanej taške a rýchlo uložte do mraziacej priezadky.

## Tipy na uloženie potravín do mraziacej priezadky

Venujte pozornosť tipom, keď ukladáte potraviny do mraziacej priezadky.

- Potraviny rozložte v mraziacej priezadke po celej ploche.
- Zmrzované potraviny by sa nemali dostať do kontaktu s potravinami, ktoré sú už zmrazené. V prípade potreby zmrazené potraviny v mraziacej priezadke popremiestňujte.

## Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín

Venujte pozornosť tipom, keď zmrazujete čerstvé potraviny.

- Na zmrazovanie používajte len čerstvé a bezchybné potraviny.
- Upravené potraviny sú vhodnejšie ako surové potraviny.
- Aby sa zachovala výživová hodnota, vôňa a farba, niektoré potraviny by ste mali pripraviť na zmrazenie.
  - Zelenina: umyť, pokrájať na kúsky, blansírovať.
  - Ovocie: umyť, odkôstkováť a prípadne ošúpať, prípadne pridať cukor alebo roztok kyseliny askorbovej.

Ďalšie informácie nájdete v príslušnej literatúre.

## Potraviny vhodné na zmrazovanie

- Pečivo
- Ryby a plody mora
- Máso
- Divina a hydina

- Zelenina, ovocie a bylinky
- Vajcia bez škrupiny
- Mliečne výrobky, napr. syr, maslo a tvaroh
- Hotové jedlá a zvyšky jedál, napr. polievky, husté polievky, dusené mäso, dusené ryby, zemiakové jedlá, nákupy a múčníky

## Potraviny nevhodné na zmrazovanie

- Druhy zeleniny, ktoré sa obvykle konzumujú syrové, napr. listové šalátu alebo red'kovky
- Vajcia v škrupinách alebo vajcia uvarené natvrdo
- Hrozno
- Celé jablká, hrušky a broskyne
- Jogurt, kyslé mlieko, kyslá smotana, crème fraîche a majonéza

## Zabalenie zmrazených potravín

Keď zvolíte vhodný obalový materiál a správny spôsob balenia, môže sa vo veľkej miere zachovať kvalita výrobku a zabrániť škvrnám spôsobeným mrazom.

1. Vložte potraviny do obalu.

Vhodný obal:

- Plastová fólia z polyetylénu
- Rukávová fólia z polyetylénu
- Vrecko na zmrzené potraviny z polyetylénu
- Dózy na zmrzené potraviny

Nevhodný obal:

- Bialiaci papier
- Pergamenový papier
- Celofán
- Hliníková fólia
- Odpadové vrecká a použité nákupné vrecká

2. Vytlačte vzduch.

3. Obaly vzduchotesne uzavorte, aby potraviny nestratili chuť alebo nevyschli.

Na uzaváranie sú vhodné:

- Gumové kružky
- Plastové spony

## sk Odmrazovanie

- Lepiacé pásky odolné proti chladu
4. Poznačte si na obal obsah a dátum zmrzenia.

## Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote –18 °C

Venujte pozornosť lehote skladovania, keď zmrzujete potraviny.

Potravina	Čas uskladnenia
Ryby, údeniny, upravené jedlá, pečivo	až 6°mesiacov
Hydina, mäso	až 8°mesiacov
Zelenina, ovocie	až 12°mesiacov

## Metóda rozmrazovania mrazených potravín

Metóda rozmrazovania sa musí prispôsobiť potravinám a účelu použitia, aby sa kvalita výrobkov čo najlepšie zachovala.

### UPOZORNENIE

#### Riziko poškodenia zdravia!

Pri rozmrazovaní môžu sa môžu množiť baktérie a zmrzené potraviny podliehajú rozkladu.

- Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny už nezmrazujte.
- Môžu sa opäť zmráziť až po uvarení alebo upečení.
- Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.

## Metóda rozmrazovania - Potraviny

Chladiaca priečka	Potraviny živočíšného pôvodu, napr. ryby, mäso, syry, tvaroh
Teplota v miestnosti	Chlieb

Metóda rozmrazovania	Potraviny
Mikrovlnný ohrev	Potraviny na okamžitú konzumáciu alebo na okamžitú prípravu
Rúra na pečenie alebo sporák	Potraviny na okamžitú konzumáciu alebo na okamžitú prípravu

## Odmrazovanie

Venujte pozornosť informáciám, keď chcete spotrebič odmraziť.

## Odmrazovanie v chladiacej priečke

Podmienene funkciou sa pri prevádzke tvoria na zadnej stene chladiacej priečky kvapky skondenzovanej vody alebo srieň. Zadná stena sa v chladiacej priečke odmrazuje automaticky.

Kondenzát odteká cez odtokový žliabok do odtokového otvoru vedúceho do odparovacej misky a nemusí sa utierať.

Aby kondenzát mohol odtekať a aby sa zabránilo tvorbe zápachu, rešpektujte nasledujúce informácie:

→ "Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru", Strana 50.

## Odmrazovanie v mraziacej priečke

Pretože zmrzené potraviny sa nesmú rozmraziť, neodmrazuje sa mraziaca priečka automaticky. Vrstva námrazy v mraziacej priečke

ke zhoršuje prenos chladu na zmrazené potraviny a zvyšuje spotrebu elektrického prúdu.

### Odmrazovanie mraziacej priečinky

Mraziacu priečinku pravidelne odmrazujete.

1. Asi 4 hodiny pred odmrazovaním zapnite Funkcia Super.  
→ "Zapnutie Funkcia Super",  
*Strana 44*  
Potraviny tak dosahujú veľmi nízke teploty a môžete ich tak dlhšie skladovať pri teplote miestnosti.
2. Vyberte zmrazené potraviny a dočasne ich uskladnite na chladnom mieste. Chladiace akumulátory, ak sú k dispozícii, položte na zmrazené potraviny.
3. "Vypnite spotrebič." → *Strana 44*
4. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.  
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skriní.
5. Aby sa odmrazovanie urýchliло, postavte hrniec s horúcou vodou na podložku do mraziacej priečinky.
6. Kondenzát vytrite utierkou alebo špongiou.
7. Mraziacu priečinku utrite do sucha mäkkou, suchou utierkou.
8. Vykonalje elektrické pripojenie spotrebiča.
9. "Zapnite spotrebič." → *Strana 44*
10. "Vložte zmrazené potraviny."  
→ *Strana 47*

## Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie neprístupných miest musí vykonať zákaznícka služba. Čistenie vykonané zákazníckou službou môže spôsobiť náklady.

### Príprava spotrebiča na čistenie

Zistite, ako pripravíte váš spotrebič na čistenie.

1. "Vypnite spotrebič." → *Strana 44*
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skriní.

3. Vyberte všetky potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste.  
Ak sú k dispozícii, na potraviny položte chladiace akumulátory.
4. Keď je prítomná vrstva námrazy, nechajte ju odmraziť.
5. "Vyberte všetky súčasti vybavenia zo spotrebiča." → *Strana 50*

## Čistenie spotrebiča

Spotrebič čistite podľa uvedených odporúčaní, aby sa nesprávnym čistením alebo nevhodnými čistiaciimi prostriedkami spotrebič nepoškodil.

### ⚠ VAROVANIE

#### Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
  - Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

## **sk Čistenie a údržba**

- Tekutiny v osvetlení môžu byť nebezpečné.
    - ▶ Voda na umývanie sa nesmie dostať do osvetlenia.
- POZOR!**
- Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.
    - ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
    - ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
    - ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
  - Ked' budete súčasti vybavenia a príslušenstvo čistiť v umývačke riadu, môžu sa zdeformovať alebo sfarbit.
    - ▶ Nikdy neumývajte súčasti vybavenia a príslušenstvo v umývačke riadu.

1. "Spotrebič pripravte na čistenie." → Strana 49
2. Spotrebič, súčasti vybavenia a tesnenia dvierok vyčistite handričkou, vlažnou vodou a malým množstvom pH neutrálneho umývacieho prostriedku.
3. Dôkladne osušte mäkkou, suchou utierkou.
4. Vložte súčasti vybavenia.
5. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča.
6. "Zapnite spotrebič." → Strana 44
7. Vložte potraviny.

## **Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru**

Aby mohol kondenzát odtekať, odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor pravidelne čistite.

- ▶ Opatrne vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor, napr. vatovými tyčinkami.

→ Obr. 6

## **Vyberanie súčastí vybavenia**

Ked' chcete súčasti vybavenia dôkladne vyčistiť, vyberte ich zo spotrebiča.

### **Vyberanie odkladacej plochy**

- ▶ Odkladaciu plochu vytiahnite a odoberte.

→ Obr. 7

### **Vyberanie vyťahovateľnej odkladacej plochy**

1. Vytiahnite vyťahovateľnú odkladaciu plochu tak, aby sa západka odistila.  
→ Obr. 8
2. Odkladaciu plochu skloňte ju a vytocťte ju nabok.

### **Vyberanie priečradky v dvierkach**

- ▶ Priečradku v dvierkach nadvhynite dohora a vyberte.  
→ Obr. 9

### **Vyberanie zásuvky na ovocie a zeleninu**

1. Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu až na doraz.
2. Zásuvku na ovocie a zeleninu vpred nadvhynite ① a vyberte ②.  
→ Obr. 10

## Vyberanie odkladacej plochy nad zásuvkou na ovocie a zeleninu

1. Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu.
2. Odkladaciu plochu vyberte ① a otočte ②.  
→ Obr. 11
3. Upevnenia spodnej sklenenej dosky zatlačte smerom von.  
→ Obr. 12
4. Sklenenú dosku vpredu nadvihnite ① a vzadu vytiahnite von ②.  
→ Obr. 13

## Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### **VAROVANIE**

#### **Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

## Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Spotrebič nefunguje. Nesvieti žiadny indikátor.	Sieťová zástrčka nie je riadne v zásuvke.  Poistka sa aktivovala.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skontrolujte, či je sieťová zástrčka napájacieho kábla úplne zasunuta do zásuvky.</li><li>▶ Skontrolujte poistiky.</li></ul>
	Došlo k výpadku prúdu.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Skontrolujte, či je elektrický prúd k dispozícii.</li><li>2. Chladiace akumulátory, ak sú k dispozícii, položte na zmrazené potraviny.</li></ol>
Spotrebič nechladí, ukazovatele a osvetlenie svietia.	Zapnutý je predvádzací režim.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ "Vykonalte autotest spotrebiča." → Strana 55</li><li>✓ Po ukončení autotestu sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.</li></ul>
Osvetlenie LED nefunguje. Neodstraňuje kryt žiarovky.	Sú možné rôzne príčiny.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 56</li></ul>
Chladiaci agregát sa zapína častejšie a na dlhší čas.	Dvierka spotrebiča sa často otvárali.  Vetracie otvory sú zakryté.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Dvierka spotrebiča neotvárajte zbytočne.</li><li>▶ Odstráňte prekážky pred vetracími otvormi.</li></ul>
Dno chladiacej priečasťi je mokré.	Odtokový žliabok pre kondenzát alebo odtokový otvor je upchatý.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ "Vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor." → Strana 50</li></ul>

## Pokyny na indikačnom poli

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Na ukazovateľ teploty sa zobrazí <b>E</b> alebo <b>d</b> .	Elektronika zistila chybu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 56</li> </ul>

## Problém s teplotou

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Teplota sa výrazne odlišuje od nastavenej hodnoty.	Sú možné rôzne príčiny.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Vypnite spotrebič." → Strana 44</li> <li>2. "Asi po 5 minútach spotrebič znova zapnite." → Strana 44           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte ju znova po niekoľkých hodinách.</li> <li>- Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte ju znova v nasledujúci deň.</li> </ul> </li> </ol>

## Zvuky

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Spotrebič bzučí.	Nejde o chybu. Beží motor, napr. chladiaci agregát, ventilátor.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Spotrebič buble, vrčí alebo klokoktá.	Nejde o chybu. Rúrkami preteká chladivo.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Spotrebič cvaká.	Nejde o chybu. Motor, spínač alebo magnetické ventily sa zapínajú alebo vypínajú.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Spotrebič je hlučný.	<p>Súčasti vybavenia sa kývajú alebo zasekávajú.</p> <p>Fľaše a nádoby sa dotýkajú.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte vyberateľné súčasti vybavenia a prípadne ich nanovo vložte.</li> <li>▶ Fľaše alebo nádoby od seba odsuňte.</li> </ul>
	Funkcia Super je zapnutá.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.

## Zápachy

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Spotrebič nepríjemne zapácha.	Sú možné rôzne príčiny.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. "Pripravte spotrebič na čistenie." → <i>Strana 49</i></li><li>2. "Vyčistite spotrebič." → <i>Strana 49</i></li><li>3. Vyčistite všetky obaly potravín.</li><li>4. Aby sa zabránilo tvorbe zápachov, veľmi aromatické potraviny zabaľte vzduchotesne.</li><li>5. Po 24 hodinách skontrolujte, či došlo k opäťovnej tvorbe zápachov.</li></ol>

## Vykonanie autotestu spotrebiča

1. "Vypnite spotrebič." → Strana 44
2. "Asi po 5 minútach spotrebič znova zapnite." → Strana 44
3. V priebehu 10 sekúnd po zapnutí držte 3 až 5 sekúnd stlačené **super**
- 
- ✓ Autotest spotrebiča sa spustí.
- ✓ Počas autotestu spotrebiča zaznie občas dlhý akustický signál.
- ✓ Ked' po skončení autotestu spotrebiča zaznejú 2 akustické signály a ukazovateľ teploty zobrazí nastavenú teplotu, váš spotrebič je v poriadku. Spotrebič sa prepne do normálnej prevádzky.
- ✓ Ked' po dokončení autótestu spotrebiča zaznie 5 zvukových signálov a **super** bliká 10 sekúnd, informujte zákaznícky servis.

## Skladovanie a likvidácia

Zistite tu, ako váš spotrebič pripraviť na uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

### Vyradenie spotrebiča z prevádzky

1. "Vypnite spotrebič." → Strana 44
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
3. "Spotrebič odmrazte." → Strana 48
4. "Spotrebič vyčistite." → Strana 49
5. Na zabezpečenie vetrania vnútorného priestoru nechajte spotrebič otvorený.

## Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickej likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

### VAROVANIE

#### Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Nevyberajte zo spotrebiča prepážky a nádoby, nebudú tak doň môcť vliezť deti.
- ▶ Vysslúžený spotrebič nenechávajte v dosahu detí.

### VAROVANIE

#### Riziko požiaru!

Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznietať.

- ▶ Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájajúci kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektrotechnickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.

## Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebici sami alebo ak spotrebici vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie a snažíme sa predísť zbytočným návštevám servisných technikov.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcu použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákazníckeho servisu. Z bezpečnostných dôvodov smie spotrebici opravovať iba kvalifikovaný personál. Nárok na záručné plnenie zaniká, keď opravy alebo zásahy vykonávajú osoby, ktorým sme na to neudeliли oprávnenie, alebo ak sú naše spotrebice vybavené náhradnými dielmi, dodatočnými dielmi alebo časťami príslušenstva, ktoré nie sú originálnymi dielmi, čím vzniká porucha.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci platných miestnych podmienok záruky výrobcu. Minimálna doba trvania záruky (záruka výrobcu pre súkromných používateľov) v Európskom hospodárskom priestore trvá 2 roky podľa plat-

ných miestnych záručných podmienok. Záručné podmienky nemajú vplyv na iné práva alebo nároky, ktoré vám prislúchajú podľa miestneho práva.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajinе vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe. Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

### Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

→ Obr. 1/ 5

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebici a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

### Technické údaje

Chladivo, užitočný objem a ďalšie technické údaje sú uvedené na výrobnom štítku.

→ Obr. 1/ 5

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, po-

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

stupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítka EU.







# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001533021** (000821)

cs, sk