

ERWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE

LEISTUNG	MAXIMALE ZEIT
600 W - 800 W	90 SEKUNDEN
850 W - 1.000 W	60 SEKUNDEN
VOR ERWÄRMUNG PRODUKT IMMER AUF RAUMTEMPERATUR ABKÜHLEN LASSEN	

Beachten Sie die angegebene Erwärmungszeit und Wattzahl
Schuhe paarweise erwärmen!

ERWÄRMUNG IM ELEKTRO-BACKOFEN

TEMPERATUR	MAXIMALE ZEIT
100 °C	10 MINUTEN
VOR ERWÄRMUNG PRODUKT IMMER AUF RAUMTEMPERATUR ABKÜHLEN LASSEN	

Beachten Sie die angegebene Erwärmungszeit und Gradzahl
Schuhe paarweise erwärmen!

ACHTUNG: NUR IN DER MIKROWELLE ODER IM ELEKTRO-BACKOFEN ERWÄRMEN! DIE MIKROWELLE ODER DER BACKOFEN SOLLTE NUR VON ERWACHSENEN BEDIENT WERDEN. PRODUKT IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN ÜBERPRÜFEN, NICHT ÜBERHITZEN. BEI BESCHÄDIGUNG ODER ABNUTZUNG ENTSORGEN. REINIGUNG NUR GEMÄSS DEN EMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS.

Bitte unbedingt das mitgelieferte Papier-Etikett lesen und aufbewahren.
Weitere Infos unter: www.warmies.de

ACHTUNG:

NUR IN DER MIKROWELLE ODER IM ELEKTRO-BACKOFEN ERWÄRMEN. DIE MIKROWELLE ODER DER OFEN DARF NUR VON ERWACHSENEN BEDIENT WERDEN. DAS ERWÄRMTE PRODUKT KANN VERBRENNUNGEN ODER FEUER VERURSACHEN. LÄNGEREN DIREKTEN HAUTKONTAKT VERMEIDEN. DIE ANGEGEBENE ERWÄRMUNGSZEIT UND WATTZAHL UNBEDINGT EINHALTEN. VORSICHT BEIM HERAUSNEHMEN AUS DER MIKROWELLE ODER DEM OFEN, PRODUKT KÖNNTE HEISS SEIN. DEN INHALT NICHT VERZEHREN. DAS PRODUKT NICHT ÜBERHITZEN, DA DIE TEMPERATUR NACH DER ENTNAHME AUS DER MIKROWELLE ODER DEM OFEN NOCH ANSTEIGEN UND VERBRENNUNGEN ODER FEUER VERURSACHEN KANN. FALLS DIE LEISTUNG NICHT AUF DEM MIKROWELLENGERÄT ANGEGEBEN IST, ENTNEHMEN SIE DIE KORREKTE LEISTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG DES GERÄTS. PRODUKT IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN AUF BESCHÄDIGUNGEN ÜBERPRÜFEN. NACH JEDEM GEBRAUCH AN EINEM TROCKENEN UND KÜHLEN ORT AUFBEWAHREN.

BITTE DIESE GEBRAUCHSHINWEISE GUT DURCHLESEN UND FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Erwärmung in der Mikrowelle oder im Elektro-Backofen: Nehmen Sie die Schuhe aus der Verpackung und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Die sauberen und trockenen Schuhe paarweise für max. 90 Sekunden bei max. 800 Watt in der Mikrowelle erwärmen! Sicherstellen, dass sich der Drehteller frei drehen kann, sauber, bzw. frei von Fettrückständen ist und dass sich die Mikrowelle nach maximal 90 Sekunden automatisch ausschaltet! Eine vorhandene Grillfunktion ist stets auszuschalten! Für die Erwärmung in einem vorgeheizten Elektro-Backofen (Achtung: nur bei Umluft!) legen Sie die Schuhe paarweise für maximal 10 Minuten bei 100 °C auf einem hitzebeständigen Teller auf die mittlere Ofenschiene. Eine vorhandene Grillfunktion ist stets auszuschalten! Die Wärmeentwicklung zwischendurch kontrollieren! Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Produkt-Oberfläche zu einer normalen, geringfügigen Feuchtigkeitsbildung kommen, die sich nach mehrmaliger Nutzung einstellt.

Achtung: Stellen Sie durch sorgfältiges Durchkneten immer sicher – besonders, bevor das Produkt einem Kind gegeben wird – dass das Produkt nicht zu heiß ist, und dass die Wärme gleichmäßig verteilt ist.

Achtung: Die Oberflächentemperatur kann auch nach der eigentlichen Erwärmung nach der Entnahme aus der Mikrowelle noch weiter steigen. Vor Gebrauch die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle überprüfen.

Achtung: Vor erneuter Erwärmung muss das Produkt auf Raumtemperatur abgekühlt und die Oberfläche sauber und trocken sein. Es kann bis zu maximal 4 Stunden dauern, bis das Produkt komplett auf Raumtemperatur abgekühlt ist. Fremdkörper und Verunreinigungen (z.B. Speisereste) können das Produkt beschädigen. Bei Mikrowellen mit einer Leistung von 850-1000 Watt darf die Erwärmungsdauer 60 Sekunden nicht überschreiten. Bei einer höheren Leistung als 1000 Watt darf dieses Produkt NICHT erwärmt werden. Wenn versehentlich überhitzt, Produkt an einem sicheren Ort vollständig bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Pflegehinweise: Die Produkt-Füllung enthält naturreine, behandelte Hirsekörner und getrockneten Lavendel. Die Produktoberfläche regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen und vor dem Gebrauch an der Luft trocknen lassen. Für eine intensivere Reinigung das herausnehmbare Körnerkissen entnehmen und die Produkt-Hülle separat bei 30 °C von Hand waschen. Die Schuhe nicht in Wasser eintauchen. Die Schuhe nach jeder Verwendung stets kühl und trocken aufbewahren. Den Zustand in regelmäßigen Abständen überprüfen und bei Abnutzung oder Beschädigung im normalen Hausmüll entsorgen. Die Schuhe könnten abfärben. Eine separate Reinigung der Füllung bzw. des Innenkissens ist nicht möglich. Reinigen Sie die Schuhe nur gemäß diesen Herstellerangaben. Bevor die Schuhe erneut erwärmt werden können, müssen sie wieder vollständig trocken sein.