



Analog 3-Hand - SR5008, SR5010, SR5040, SR5042, SR5043, SR5048, SR5105, SR5106, SR5110, SR5113, SR5114, SR5120, SR5122, SR5123, SR6022, SR6023, SR6024, SR6026, SR6027, SR6028, SR6029, SR6032, SR6034, SR6035, SR6071, SR6073, SR6075, SR6079, SR6080, SR6091, SR6092, SR6122, SR6123, SR6144, SR6145, SR6147, SR6148, SR6151, SR6152, SR6153, SR6154, SR6164, SR6165, SR6172, SR9020, SR9021, SR9022, SR9023, SR6183, SR6177, SR6178, SR6179, SR6180, SR6181, SR6182, SR5125, SR5127, SR5126, SR6176, SR5128, SR5129, SR5130, SR5131, SR5134, SR5135, SR5136, SR5137, SR5140, SR5141, SR5143, SR5145, SR6189, SR6190, SR6191, SR6192, SR6196, SR6197, SR6198, SR6199, SR6200, SR6201, SR6207, SR6209, SR6212, SR6213, SR6214, SR9028, SR9029, SR9030, SR9033, SR9034, SR9035, SR9036, SR9037, SR9038, SR9039, SR9040



Zeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um die korrekte Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone wieder auf Position 1 zurück.

**3-Hand Analog Datum - SR5021, SR5022, SR5076,
SR6049, SR6050, SR6052, SR6053, SR6101, SR6169,
SR6170, SR6171, SR5138, SR5139**



Einstellung des Datums:

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie Krone entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Datum des vorangegangenen Tages eingestellt haben. Die Dreh-Richtung für das Datum ist je nach Uhren-Model unterschiedlich.

Zeiteinstellung:

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit zu verstellen. Fahren Sie solange fort, bis Sie am Datum des heutigen Tages angekommen sind.
3. Stellen Sie die korrekte Zeit ein.

4. Ziehen Sie die Krone wieder auf Position 1 zurück.

VJ53 Tag/Datum Uhr - SR5000, SR5002, SR5003



Einstellung des Datums:

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus.
2. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das Datum des vorangegangenen Tages eingestellt haben.

Einstellung des Tages


1. Drehen Sie die Krone (noch immer in Position 2) im Uhrzeigersinn, bis Sie das Datum des vorangegangenen Tages eingestellt haben.

Zeiteinstellung:

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 3 heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um die Zeit zu verstellen. Fahren Sie solange fort, bis Sie beim heutigen Tag/Datum angekommen sind.

3. Stellen Sie die korrekte Zeit ein.
4. Ziehen Sie die Krone wieder auf Position 1 zurück.

HFT-183 Analog Digital - SR6001, SR6002, SR6004, SR6166, SR6167



12/24-Stunden-Format

- Im Zeitmodus, drücken Sie auf „B“. Dort können Sie zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format wählen.

EL Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie auf „C“, um das Display für drei Sekunden aufleuchten zu lassen

Alarm und Tonsignal An/Aus

1. Drücken und halten Sie „C“ im Zeiteinstellungs-Modus, und drücken Sie gleichzeitig auf „D“, um den Alarm an- oder auszuschalten.

2. Um den Alarmton zu testen, drücken Sie „C“ und halten gleichzeitig „D“. Der Alarmton erklingt.
3. Drücken Sie auf „C“, um den Alarmton auszuschalten.
4. Für die Aktivierung und Deaktivierung des Tonsignals, drücken Sie „C“ und halten gleichzeitig „B“.
5. Lassen Sie „C“ los, um wieder zur normalen Zeiteinstellung zu gelangen.

Zeiteinstellung

1. Im Zeiteinstellungsmodus, drücken Sie dreimal auf „B“, Tag und Sekunden blinken auf.
2. Drücken Sie auf „D“, um die Angabe der Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
3. Drücken Sie „C“ einmal, um die Minuten auszuwählen. Als nächstes drücken Sie auf „D“, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie „C“ zweimal, um die Stunden auszuwählen. Als nächstes drücken Sie auf „D“, um die Stunde einzustellen.
5. Drücken Sie „C“ dreimal, um Monat oder Datum auszuwählen. Für die Einstellung drücken Sie „D“.
6. Drücken Sie „C“ viermal, um Monat oder Datum auszuwählen. Für die Einstellung drücken Sie „D“.
7. Drücken Sie „C“ fünfmal, um den Tag auszuwählen. Für die Einstellung drücken Sie auf „D“.
8. Drücken Sie „C“ einmal, um den Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.

12/24-Stunden-Format

1. Drücken Sie auf „B“ dreimal, dann drücken Sie auf „C“ um AM oder PM und das 12- oder 24-Stunden-Format auszuwählen. Für die Einstellung drücken Sie „D“.
2. Drücken Sie auf „B“ um die 12/24-Stunden-Einstellung zu verlassen.

Den Alarm einstellen

1. Im Zeit-Modus, drücken Sie auf „B“ zweimal, um den Tag und die Stunde auszuwählen. Für die Einstellung drücken Sie auf „D“.
2. Drücken Sie auf „C“, um zur Minutenangabe zu gelangen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Minuten.
3. Drücken Sie auf „B“, um den Modus der Alarめinstellung zu verlassen.

Stoppuhr

1. Im Zeitmodus, drücken Sie auf „B“, um den Stoppuhr-Modus einzustellen.
2. Drücken Sie auf „D“ für Beginn und Ende der Stoppuhr.
3. Drücken Sie auf „C“ für Zwischenzeiten, während die Stoppuhr läuft. Drücken Sie erneut auf „C“, um den Zwischenzeit-Modus zu verlassen.
4. Drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu beenden, zum Zurücksetzen im Anschluss auf „C“.

Duale Zeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone heraus, bis Sie ein erstes Klicken hören. Stellen Sie jetzt die korrekte Zeit ein.
2. Ziehen Sie die Krone auf ihre Ursprungsposition zurück.

HFT-2344 DIGITAL - SR1032, SR1033



Wechsel zwischen den Einstellungs-Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zwischen den Modi hin- und herwechseln. Die Reihenfolge ist hierbei wie folgt: Zeit, Alarm, Stoppuhr, Countdown, Timer.

EL Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie auf „A“, um den Display für drei Sekunden aufleuchten zu lassen.

Zeiteinstellung

1. Im Zeiteinstellungs-Modus, drücken und halten Sie „C“ für drei Sekunden, um die Sekunden auszuwählen. Drücken Sie auf „D“, um die Angabe der Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie auf „B“, um die Minuten auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Minuten.
3. Drücken Sie auf „B“, um die Stunden auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Stunde.
4. Drücken Sie auf „B“, um das 12/24-Stunden-Format auszuwählen. Drücken Sie auf „D“, um zwischen den beiden Formaten hin- und herzuwechseln.
5. Drücken Sie auf „B“, um den Monat auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung des Monats.
6. Drücken Sie auf „B“, um das Datum auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung des Datums.
7. Drücken Sie auf „B“, um den Tag auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung des Tages.
8. Drücken Sie auf „C“, um den Zeiteinstellungs-Modus zu verlassen.

Einstellung des Alarms / des Tonsignals

1. Drücken Sie auf „C“, um Alarm und/oder das Tonsignal an- und auszuschalten.
2. Drücken und halten Sie „C“ für drei Sekunden, um zum Alarm-Einstellungs-Modus zu gelangen, die Stunden blinken auf. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Stunden.

3. Drücken Sie auf „B“, um die Minuten auszuwählen. Drücken Sie dann auf „D“ für die Einstellung der Minuten.
4. Drücken Sie auf „C“, um den Alarmeinstellungs-Modus zu verlassen.

Stoppuhr

1. Drücken Sie auf „D“ für Start und Ende der Stoppuhr.
2. Um Zwischenzeiten zu erhalten, drücken Sie auf „C“, während die Stoppuhr läuft.
3. Drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu beenden.
4. Drücken Sie auf „C“, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Countdown Timer

1. Im Countdown-Timer-Modus, drücken und halten Sie „C“ für drei Sekunden, um zum Timer-Einstellungsmodus zu gelangen. Die Stunden blinken auf. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Stunden.
2. Drücken Sie auf „B“, um die Minuten auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Minuten.
3. Drücken Sie auf „D“, um den Timer-Einstellungsmodus zu verlassen und zur Anzeige des Timer-Countdowns zurückzukehren.
4. Drücken Sie auf „D“ für Start und Ende des Timers.
5. Nachdem der Timer gestoppt hat, drücken Sie zum Rücksetzen auf „C“.

Dualer Zeitmodus (Einstellung eines zweiten Timers, T2)

1. Im Timer-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um zwischen der primären und sekundären Zeitangabe (T2) hin- und herzuwechseln.
2. Für die Einstellung der T2 wechseln Sie zu T2, dann drücken und halten Sie „C“ für drei Sekunden. Die Minuten blinken auf. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Minuten.
3. Drücken Sie auf „B“, um die Stunde auszuwählen. Für die Einstellung der Stunden drücken Sie auf „D“.
4. Um den T2 Einstellungsmodus zu verlassen, drücken Sie auf „C“.

MD11258T(R) Y121E4 ANALOG DIGITAL - SR1040, SR1042

**Stoppuhr
Zurücksetzen**



**Stoppuhr
Start/Ende**

Modus

**EL
Hintergrundbeleuchtung**

Einstellung der analogen Zeit

- Ziehen Sie die Krone heraus, um die genaue Uhrzeit einzustellen.
- Drehen Sie die Krone wieder auf ihre Ursprungsposition, nachdem Sie die Zeit eingestellt haben.

Wechseln zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den unterschiedlichen Modi zu gelangen. Die Reihenfolge ist hierbei wie folgt: Zeit, Alarm, Stoppuhr, duale Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie auf „C“, um das Display für drei Sekunden aufleuchten zu lassen.

Zeiteinstellung

1. Im Zeiteinstellungsmodus drücken und halten Sie „A“ solange, bis die Sekundenanzeige aufleuchtet. Dann drücken Sie „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie auf „B“, um die Stunden auszuwählen. Für die Einstellung der Stunden drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
3. Wiederholen Sie den zweiten Schritt, um Minuten, Monat, Datum, Tag und das 12-/24-Stunden-Format einzustellen.
4. Drücken Sie auf „A“, um den Zeiteinstellungs-Modus zu verlassen.

Alarm und Tonsignal AN/AUS

- Im Alarm-Modus, drücken Sie „D“, um den Alarm und das Tonsignal an- und auszuschalten. Die Reihenerfolge ist hierbei wie folgt: Alarm und Tonsignal AUS / Alarm AN / Tonsignal AN / Alarm und Tonsignal AN.

- Der Alarm ertönt für 60 Sekunden zur ausgewählten Zeit, falls der Ton eingeschaltet ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal zu beenden.

Einstellung des Alarms

1. Im Alarmmodus drücken Sie auf „A“, um die Stunde auszuwählen. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
2. Wiederholen Sie den zweiten Schritt, um die Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie auf „A“, und den Alarm-Einstellungsmodus zu verlassen.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Modus, drücken Sie auf „A“ zum Starten und Stoppen der Stoppuhr.
2. Drücken Sie auf „A“, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
3. Um Zwischenzeiten einzufügen und zu löschen, drücken Sie auf „A“ im Stoppuhr-Zählmodus.
4. Drücken Sie auf „D“, um die Stoppuhr anzuhalten. Drücken Sie auf „A“, um den Stoppuhr-Modus zu verlassen.

Duale Zeiteinstellung

1. Im dualen Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „A“, um die Stunde auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Stunden. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.

2. Drücken Sie auf „B“, um die Minuten auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Minuten. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Minutenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
3. Drücken Sie auf „A“, um den dualen Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.

MD08181N DIGITAL - SR1006, SR1008



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den einzelnen Modi zu gelangen. Die Reihenfolge ist hierbei wie folgt: Zeit, Alarm, Stoppuhr, duale Zeiteinstellung.

EL Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie auf „C“, um das Display für drei Sekunden aufleuchten zu lassen.

Wechsel zwischen dem 12- und dem 24-Stunden-Modus

- Drücken Sie auf „A“, um zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige zu wechseln

Kalender

- Drücken Sie und halten Sie „D“, um das Jahr, den Monat und das Datum anzuzeigen

Zeiteinstellung

1. Im Zeiteinstellungsmodus, drücken Sie und halten Sie „A“, bis die Sekundenanzeige aufleuchtet, dann drücken Sie auf „D“, um die Anzeige auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie und halten Sie „B“, um die Stunde auszuwählen. Für die Einstellung der Stunde, drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
3. Wiederholen Sie den zweiten Schritt, um die restlichen Funktionen in folgender Reihenfolge einzustellen: Minuten, Jahr, Monat, Datum. Der Wochentag wird automatisch richtig gesetzt.
4. Drücken Sie auf „A“, um den Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.

Alarm und Tonsignal AN/AUS

- Im Alarmeinstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um den Alarm sowie das Tonsignal in folgender Reihenfolge an- und auszuschalten: Alarm und Tonsignal AUS / Alarm AN / Tonsignal AN / Alarm- und Tonsignal AN.

- Der Alarm ertönt zur gewählten Zeit für 60 Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal zu beenden.

Alarめinstellung

1. Im Alarm- Einstellungsmodus drücken Sie auf „A“, um die Stunden auszuwählen. Für die Einstellung der Stunde drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
2. Drücken Sie auf „B“ für die Minutenanzeige. Für die Einstellung der Minuten drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Minutenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
3. Drücken Sie „A“, um den Alarm-Einstellungsmodus zu verlassen.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um die Stoppuhr zu starten/zu beenden.
2. Drücken Sie auf „A“, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
3. Drücken Sie auf „A“ im Stoppuhr-Zählmodus, um Zwischenzeiten einzufügen und zu löschen.
4. Drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu beenden. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „A“.

Duale Zeiteinstellung

1. Im dualen Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „A“, um die Stundeanzeige zu wählen. Für die Einstellung der Stunde drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
 2. Drücken Sie auf „B“ für die Minutenanzeige. Für die Einstellung der Minuten drücken Sie auf „D“.
- Drücken Sie „A“, um den dualen Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.

MD7133 DIGITAL - SR2011

**Stoppuhr
Zurücksetzen**



**Stoppuhr
Start/Ende**

Modus

**EL
Hintergrundbeleuchtung**

Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi zu gelangen: Zeit, Alarm, Stoppuhr, duale Zeit, 12/24-Stunden-Format
- Im Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „A“, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wechseln.

Kalender

- Im Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Jahr, den Monat und den Tag anzuzeigen.

EL Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie auf „C“, um das Display für drei Sekunden aufleuchten zu lassen.

Zeiteinstellung

1. Im Zeiteinstellungsmodus drücken und halten Sie „A“, um die Sekunden auszuwählen (Sekunden blinken auf).
2. Drücken Sie „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
3. Drücken Sie „B“, um die Stunden auszuwählen. Für die Einstellung der Stunde drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
4. Wiederholen Sie Schritt 3, um die restliche Zeit in der folgenden Reihenfolge einzustellen: Sekunden, Stunden, Minuten, Jahr, Monat, Datum.

Alarめinstellung

1. Im Alarm-Einstellungsmodus drücken Sie auf „A“, um die Stunden auszuwählen. Für die Einstellung der Stunde drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.

2. Drücken Sie auf „B“ für die Minutenanzeige. Für die Einstellung der Minuten drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Minutenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
3. Drücken Sie „A“, um den Alarm-Einstellungsmodus zu verlassen.

Alarm und Tonsignal AN/AUS

- Im Alarmeinstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um den Alarm sowie das Tonsignal in folgender Reihenfolge an- und auszuschalten: Alarm und Tonsignal AUS / Alarm AN / Tonsignal AN / Alarm- und Tonsignal AN.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten. Drücken Sie zum Beenden ebenfalls auf „D“.
2. Drücken Sie auf „A“, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
3. Um Zwischenzeiten einzufügen, drücken Sie auf „D“, um die Stoppuhr zu starten, dann auf „A“, um die Zwischenzeit anzuzeigen (die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter).
4. Drücken Sie auf „A“, um die Zwischenzeit zu löschen und zur Stoppuhr-Anzeige zurückzukehren.
5. Drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu beenden.

Duale Zeiteinstellung

1. Im dualen Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „A“, um die Stundeanzeige zu wählen. Für die Einstellung der Stunde drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
2. Drücken Sie auf „B“ für die Minutenanzeige. Für die Einstellung der Minuten drücken Sie auf „D“. Bei einmaligem Drücken springt die Minutenanzeige um 30 Minuten nach vorne.
3. Drücken Sie „A“, um den dualen Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.

ED0368 DIGITAL - SR2021, SR2022, SR2027

Datum A



D EL
Hintergrundbeleuchtung

Stunde B

C Minuten

Zeiteinstellung

1. Drücken Sie auf „A“, um das Datum einzustellen. Wenn Sie „A“ gedrückt halten, wird das Datum in einem schnelleren Tempo angezeigt.

2. Drücken Sie auf „B“, um die Stunde einzustellen. Wenn Sie „B“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.

3. Drücken Sie auf „C“, um die Minuten einzustellen. Wenn Sie „C“ gedrückt halten, wird die Minutenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.

EL Hintergrundbeleuchtung

• Drücken Sie auf „D“, um den Display für drei Sekunden aufleuchten zu lassen.

HFT3454 DIGITAL - SR1019, SR1022, SR1117, SR1121

EL
Hintergrundbeleuchtung



D **Stoppuhr**
Start/Ende

Modus **B**

C **Stoppuhr**
Zurücksetzen

Wechsel zwischen den Modi

• Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi zu gelangen:
Zeit, Stoppuhr, Alarm, Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie auf „A“, um den Display für drei Sekunden aufleuchten zu lassen.

Zeiteinstellung

1. Im Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „C“, um die Sekunden auszuwählen. Drücken Sie im Anschluss auf „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie „C“, um zur Stundenauswahl zu gelangen. Für die Einstellung der Stunden drücken Sie auf „D“. (Ein abgebildetes „H“ steht für das 24-Stunden-Format, „A“ und „P“ für das 12-Stunden-Format)
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die Einstellung von Minuten, Monat, Tag und Datum.
4. Drücken Sie auf „B“, um den Zeiteinstellungs-Modus zu verlassen.

Alarm und Tonsignal AN/AUS

- Im Alarm-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um zu den Einstellungen für Alarm und Tonsignal zu gelangen. Der Alarm ertönt zur gewählten Zeit für 60 Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal zu beenden.
- Falls die Schlummer-Funktion einschaltet ist, ertönt der Alarm nach jeweils fünf Minuten erneut für jeweils 20 Sekunden.

Alarめinstellung

1. Im Alarめinstellungs-Modus drücken Sie auf „C“, um Stunden oder Minuten auszuwählen. Für die Einstellung drücken Sie auf „D“.

2. Drücken Sie auf „C“, um den Alarmeinstellungs-Modus zu verlassen.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um die Stoppuhr zu starten und zu beenden.
2. Drücken Sie auf „C“, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
3. Im Stoppuhr-Zählmodus drücken Sie auf „C“, um Zwischenzeiten anzuzeigen/zu löschen.
4. Drücken Sie auf „D“, um die Zwischenzeit-Anzeige zu verlassen.
5. Drücken Sie auf „B“, um den Stoppuhr-Einstellungsmodus zu verlassen. Falls die Stoppuhr zu diesem Zeitpunkt noch nicht angehalten wurde, läuft die Zeit im Hintergrund weiter.

MS057 - SR2016, SR2017, SR2019, SR2020, SR2063, SR2099

**Stoppuhr
Zurücksetzen**

A



Modus

B

**Stoppuhr
Start/Ende**

D

**EL
Hintergrundbeleuchtung**

C

Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi zu gelangen: Zeit, Alarm, Stoppuhr und duale Zeiteinstellung

12/24-Stunden-Format

- Im Zeiteinstellungs-Modus, drücken Sie auf „A“, um zwischen dem 12 und dem 24 Stundenformat zu wählen.

Kalender

- Im Zeiteinstellungs-Modus, drücken und halten Sie „D“, um das Jahr, den Monat und das Datum anzuzeigen.

EL Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie auf „C“, um das Display für drei Sekunden aufleuchten zu lassen.

Zeiteinstellung

1. Im Zeiteinstellungsmodus drücken und halten Sie „A“, um die Sekunden auszuwählen (Sekunden blinken).
2. Drücken Sie im Anschluss auf „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
3. Drücken Sie auf „B“, um zur Stundenauswahl zu gelangen. Für die Einstellung der Stunden drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.
4. Wiederholen Sie Schritt 3 zur Auswahl in dieser Reihenfolge: Sekunden, Stunden, Minuten, Jahr, Monat und Datum.

5. Drücken Sie auf „A“, um den Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.

Alarmeinrichtung

1. Im Alarmeinrichtungs-Modus drücken Sie auf „A“, um zur Stundenanzeige zu gelangen. Für die Einrichtung drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.

2. Drücken Sie auf „B“, um zur Minutenanzeige zu gelangen. Für die Einrichtung drücken Sie auf „D“. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Minutenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.

3. Drücken Sie auf „A“, um den Alarmeinrichtungs-Modus zu verlassen.

Alarm und Tonsignal AN/AUS

• Im Alarmeinrichtungsmodus drücken Sie auf „D“, um den Alarm sowie das Tonsignal in folgender Reihenfolge an- und auszuschalten: Alarm/Tonsignal AUS, Alarm AN, Tonsignal AN, Alarm/Tonsignal AN.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten. Drücken Sie zum Beenden ebenfalls auf „D“.

2. Drücken Sie auf „A“, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

3. Um Zwischenzeiten einzufügen, drücken Sie auf „D“, um die Stoppuhr zu starten, dann auf „A“, um die Zwischenzeit anzuzeigen (die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter).

4. Drücken Sie auf „A“, um die Zwischenzeit zu löschen und zurück zur Stoppuhr-Anzeige zu gelangen.

5. Drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu beenden.

Duale Zeiteinstellung

1. Im dualen Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „A“, um die Stunde auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Stunden. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.

2. Drücken Sie auf „B“, um die Minuten auszuwählen. Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Minuten. Bei einmaligem Drücken springt die Minutenanzeige jeweils um 30 Minuten nach vorne.

3. Drücken Sie auf „A“, um den dualen Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.

08407-YP(MD08172)-A4-E1 - SR1079, SR1080

Zurücksetzen A

D **Start/Stop**

Modus B

EL
C **Hintergrundbeleuchtung**



Wechsel zwischen den Modi

• Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi zu gelangen.
Die Reihenfolge ist: Zeit / Stoppuhr / Countdown / Alarm

EL Hintergrundbeleuchtung

• Drücken Sie auf „C“, um das Display für drei Sekunden aufleuchten zu lassen, egal in welchem Modus Sie sich gerade befinden.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. 12/24-Stunden-Format: Im Zeitmessungs-Modus drücken Sie auf „D“, um zwischen dem 12- und dem 24-Stunden-Format zu wählen.
2. Zeit: Im Zeitmessungs-Modus drücken Sie auf „A“, bis die Sekundenanzeige aufleuchtet.
3. Drücken Sie auf „D“, um die Sekunden zurückzusetzen.
4. Drücken Sie auf „B“, um zum nächsten Einstellungs-Modus zu gelangen.
5. Drücken Sie auf „D“, um die Anzeige zu erhöhen. Durch Drücken und Halten erhöht sich das Tempo.
6. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 für die übrige Einstellung in dieser Reihenfolge: Sekunden/Stunden/Minuten/Jahr/Monat/Datum
7. Nachdem Sie alles eingestellt haben, drücken Sie auf „A“ zur Bestätigung. (Der Wochentag wird automatisch aufgrund der Jahres- und Monatsangabe festgelegt.)

Stoppuhr

1. Rundenzeit: Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten.
2. Drücken Sie zum Beenden ebenfalls auf „D“.
3. Drücken Sie auf „A“, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
4. Zwischenzeit: Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten.
5. Drücken Sie auf „A“, um die Zwischenzeit anzuzeigen. Die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter.
6. Drücken Sie auf „A“, um die Zwischenzeit zu löschen und zurück zur Stoppuhr-Anzeige zu gelangen.
7. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um mehrere Zwischenzeiten zu erhalten.
8. Drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu beenden.

Countdown

1. Sobald der Countdown-Zähler Null erreicht hat, ertönt ein etwa sechzig Sekunden langer Alarm. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton zu beenden.
2. Einstellen der Countdown-Zeit: Im Countdown-Einstellungs-Modus drücken Sie auf „A“, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt (Blinken bedeutet Verstellbarkeit).
3. Drücken Sie auf „D“, um die Stundenanzeige zu ändern. Beim Drücken und gleichzeitigem Halten erhöht sich das Tempo.
4. Drücken Sie auf „B“, um die nächste Auswahl zu treffen.

5. Drücken Sie auf „D“, um die Anzeige zu ändern. Beim Drücken und gleichzeitigem Halten erhöht sich das Tempo.
6. Wiederholen Sie die Schritt 3 und 4, um die restliche Countdown-Zeit einzustellen (die Reihenfolge ist hierbei: Stunden/Minuten/ Sekunden).
7. Sobald alles eingestellt ist, drücken Sie „A“ zur Bestätigung.
8. Den Countdown-Zähler verwenden: Drücken Sie auf „D“, um den Countdown zu starten.
9. Drücken Sie „D“ erneut, um den Countdown-Zähler zu unterbrechen.

Alarmeinrichtung

1. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden zur eingestellten Zeit am jeweiligen Tag. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton zu beenden.
2. Alarm und Signalton: Im Alarmeinrichtungs-Modus drücken Sie „C“ zur Auswahl von Signalton/Alarm1/Alarm2/Alarm3/Alarm4/Alarm5/
3. Im Signalton-Status drücken Sie auf „D“, um den Signalton an- und auszuschalten.
4. Im Status Alarm1 bis Alarm5, drücken Sie auf „D“, um den Alarm an- und auszuschalten.
5. Alarmeinrichtung: Im Alarmeinrichtungs-Modus, drücken Sie auf „A“, um die Stundenanzeigen aufleuchten zu lassen. Die Alarmanzeige erscheint (Blinken bedeutet Verstellbarkeit).
6. Drücken Sie auf „D“, um die Stunden zu wählen. Beim Drücken und gleichzeitigem Halten erhöht sich das Tempo.

7. Drücken Sie auf „B“, um die Minuten zu wählen.
8. Zum Verstellen der Minuten drücken Sie auf „D“. Drücken und gleichzeitiges Halten erhöht das Einstellungs-Tempo.
9. Sobald alles eingestellt ist, drücken Sie „A“ zur Bestätigung.
10. Die Einstellungs-Schritte für Alarm1 bis Alarm5 sind jeweils gleich.

Einstellung der analogen Zeit

- 1) Ziehen Sie die Krone heraus und drehen Sie, bis die korrekte Stunden- und Minuteneinstellung erreicht ist.
- 2) Sobald die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die Krone wieder auf ihre Ausgangsposition.

15678-YP(MD15360)-A4A4-E - SR1082, SR1083

Zurücksetzen A

Modus B



D Start/Stop

EL
C Hintergrundbeleuchtung

Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Zeit/Stoppuhr/Daten/Countdown/Alarm/Duale Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

- Beim Drücken auf „C“ leuchtet der Display für drei Sekunden auf. Dies funktioniert in jedem Modus.

Zeit- und Kalendereinstellung

- Kalender: Im Zeiteinstellungs-Modus drücken Sie auf „D“. Jahr/ Monat/Tag wird angezeigt.
- Zeit: Im Zeiteinstellungs-Modus drücken und halten Sie „A“, bis die Sekundenanzeige zu blinken beginnt.
- Drücken Sie auf „C“ oder „D“, um die Sekunden zurückzusetzen.
- Drücken Sie auf „B“ für die anderen Einstellungen.
- Zur Auswahl drücken Sie „D“. Beim Drücken und Halten von „D“ werden die Ziffern in einem schnelleren Tempo angezeigt. Zum Rückwärtszählen Drücken Sie auf „C“. Auch hier erhöht sich das Tempo, wenn Sie „C“ gleichzeitig drücken und halten.
- Wiederholen Sie Schritte 3 und 4 für die folgenden Einstellungen: Sekunden/Stunden/Jahr/Monat/Tag/12- und 24-Stundenformat
- Drücken Sie auf „A“ zur Bestätigung, sobald alles eingestellt ist. (Der Wochentag wird automatisch richtig gesetzt.)

Stoppuhr

- Rundenzeit: Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten.
- Drücken Sie zum Beenden auf „A“.
- Drücken Sie erneut auf „A“, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
- Zwischenzeit: Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten.
- Drücken Sie erneut auf „D“, um die Zwischenzeit anzuzeigen. Die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter. Nach zwei Sekunden erscheint im Display wieder die laufende Stoppuhr.
- Wiederholen Sie Schritt 2, um mehrere Zwischenzeiten zu erhalten.
- Drücken Sie auf „A“, um das Zählen der Stoppuhr zu beenden.

Daten

- Im Daten-Modus zeigt die Uhr die Zeit der ersten Runde an.
- Beim drücken auf „D“ gelangen Sie zu den verschiedenen Zeiten (vorwärtsblättern).
- Zum Rückwärtsblättern drücken Sie auf „C“.
- Split: Im Daten-Modus drücken Sie auf „A“, um die Zeit der ersten SPL anzuzeigen.
- Beim drücken auf „D“ gelangen Sie zu den verschiedenen Zeiten (vorwärtsblättern).
- Zum Rückwärtsblättern drücken Sie auf „C“.
- Drücken Sie auf „A“, um den Stoppuhr-Modus als Split anzuzeigen.

Countdown

- Sobald der Countdown-Zähler Null erreicht hat, ertönt ein etwa sechzig Sekunden langer Alarm. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton zu beenden.
- Einstellen der Countdown-Zeit: Im Countdown-Einstellungs-Modus drücken Sie auf „A“, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt (Blinken bedeutet Verstellbarkeit).
- Drücken Sie auf „D“, um die Stundenanzeige zu ändern. Beim Drücken und gleichzeitigem Halten erhöht sich das Anzeige-Tempo.
- Drücken Sie auf „B“, um die nächste Auswahl zu treffen.
- Drücken Sie auf „D“, um die Anzeige zu ändern. Beim Drücken und gleichzeitigem Halten erhöht sich das Anzeige-Tempo.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um die restliche Countdown-Zeit einzustellen (die Reihenfolge ist hierbei: Stunden/Minuten/ Sekunden).
- Sobald alles eingestellt ist, drücken Sie „A“ zur Bestätigung.
- Den Countdown-Zähler verwenden: Drücken Sie auf „D“, um den Countdown zu starten.
- Drücken Sie „A“ erneut, um den Countdown-Zähler zu unterbrechen. Zum Beenden der Pause drücken Sie auf „D“.

Alarmeinrichtung

1. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden zur eingestellten Zeit am jeweiligen Tag. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton zu beenden.

2. Alarm und Signalton: Im Alarmeinstellungs-Modus drücken Sie „A“ zur Auswahl von Signalton/Alarm1/Alarm2/Alarm3/Alarm4/Alarm5/
3. Im Signalton-Status drücken Sie auf „D“, um den Signalton an- und auszuschalten.
4. Im Status Alarm1 bis Alarm5 drücken Sie auf „D“, um den Alarm an- und auszuschalten.
5. Alarmeinstellung: Im Alarmeinstellungs-Modus, drücken Sie auf „A“, um die Stundenanzeigen aufleuchten zu lassen. Die Alarmanzeige erscheint (Blinken bedeutet Verstellbarkeit).
6. Drücken Sie auf „D“, um die Stunden zu wählen. Beim Drücken und gleichzeitigem Halten erhöht sich das Tempo. Zum Rückwärtszählen drücken Sie auf „C“. Drücken und gleichzeitiges Halten erhöht auch hier das Anzeige-Tempo.
7. Drücken Sie auf „B“, um die Minuten zu wählen.
8. Zum Verstellen der Minuten drücken Sie auf „D“. Beim Drücken und gleichzeitigem Halten erhöht sich das Tempo. Zum Rückwärtszählen drücken Sie auf „C“. Drücken und gleichzeitiges Halten erhöht auch hier das Anzeige-Tempo.
9. Sobald alles eingestellt ist, drücken Sie „A“ zur Bestätigung.
10. Die Einstellungs-Schritte für Alarm1 bis Alarm5 sind jeweils gleich.

Duale Zeiteinstellung

- Im dualen Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „A“, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt (blinken bedeutet Verstellbarkeit).

- Drücken Sie auf „D“ für die Einstellung der Stunden. Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt. Zum Rückwärtszählen drücken Sie auf „C“. Drücken und Halten erhöht auch hier das Anzeige-Tempo.
- Drücken Sie auf „B“, um die Minuten auszuwählen.
- Drücken Sie auf „D“ oder „C“ für die Einstellung der Minuten. (Bei einmaligem Drücken springt die Minutenanzeige jeweils um 30 Minuten nach vorne.)
- Zur Bestätigung der eingestellten Zeit drücken Sie auf „A“.

6 digit + QA HFT-2637 - SR1073, SR1074, SR1119



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Zeit/Stoppuhr/Alarm/Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

- Beim Drücken auf „A“ leuchtet der Display für drei Sekunden auf.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Im Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie auf „C“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen (in dieser Reihenfolge): Minuten/Stunden/Monat/Wochentag/Sekunden
3. Zur Auswahl drücken Sie jeweils auf „D“. Beim Einstellen der Stunden können Sie zwischen dem 24-Stunden-Format (angezeigt durch ein „H“) oder dem 12-Stunden-Format (angezeigt durch ein „A“ oder „P“) wählen.
4. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“.

Alarめinstellung

1. Im normalen Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „C“ für die Auswahl von Stunden und Minuten.
2. Zum Einstellen drücken Sie auf „C“ und auf „B“ zur Bestätigung.
3. Im normalen Zeiteinstellungsmodus drücken und halten Sie „C“, um zu Alarm/Signalton AN/AUS zu gelangen.
4. Zum Beenden des des Alarmtons drücken Sie auf „C“. „D“ aktiviert die Schlummerfunktion. Der Alarm erklingt im Folgenden alle fünf Minuten.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „C“.
2. Beim Drücken auf „B“ läuft die Stoppuhr im Hintergrund weiter und Sie gelangen zum Normaluhrzeit-Modus zurück.
3. Um das Zählen der Stoppuhr zu beenden, drücken Sie „D“ im Stoppuhr-Einstellungsmodus. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „C“.

Duale Zeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone heraus, bis Sie ein erstes Klicken hören. Stellen Sie jetzt die korrekte Zeit ein.
2. Ziehen Sie die Krone auf ihre Ursprungsposition zurück.

12 Digit QA HFT-2636 - SR1077



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Zeit/Stoppuhr/Alarm/Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

- Beim Drücken auf „A“ leuchtet der Display für drei Sekunden auf.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Im Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie auf „C“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen (in dieser Reihenfolge): Stunden/Minuten/Monat/Datum/Wochentag.
3. Zur Auswahl drücken Sie jeweils auf „D“.
4. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“.

Alarめinstellung

1. Im Alarめinstellungs-Modus drücken Sie auf „D“, um zu Alarm/Tonsignal AN/AUS zu gelangen.
2. Im Alarめinstellungs-Modus drücken Sie auf „C“ zur Auswahl von „Stunden“ und „Minuten“, und zum Einstellen auf „D“. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhrenstellungs-Modus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „C“.

053-BJ3475 - SR1069, SR1070



Wechsel zwischen den Modi

• Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Zeit/Stoppuhr/Alarm/Duale Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

• Beim Drücken auf „A“ leuchtet der Display für drei Sekunden auf.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Im Zeiteinstellungsmodus drücken Sie auf „C“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie auf „C“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen (in dieser Reihenfolge): Stunden/Minuten/Monat/Datum/Wochentag/Sekunden
3. Zur Auswahl drücken Sie jeweils auf „D“.
4. Zur Bestätigung aller Einstellungen drücken Sie auf „B“ und verlassen Sie den Einstellungs-Modus.

Einstellung des 12/24-Stunden-Formats

1. Wählen Sie die Stundenanzeige im Zeiteinstellungs-Modus aus und drücken Sie zur Auswahl auf „D“.
2. Ist „A“ (für AM) und „P“ (für PM) zu sehen, ist das 12-Stunden-Format gewählt, bei „H“ das 24-Stunden-Format.

Alarmeinstellung

1. Im Alarmeinstellungs-Modus drücken Sie auf „D“, um zu Alarm/ Tonsignal AN/AUS zu gelangen.
2. Im Alarmeinstellungs-Modus drücken Sie solange „C“, bis die Stundenanzeige blinkt, zur Auswahl auf „D“. (Wenn Sie „D“ gedrückt halten, wird die Stundenfolge in einem schnelleren Tempo angezeigt.)
3. Drücken Sie auf „C“, um zur Minutenanzeige zu gelangen und zur Auswahl auf „D“.
4. Zur Bestätigung drücken Sie auf „B“. Verlassen Sie dann den Einstellungsmodus.
5. Der Alarm ertönt für 20 Sekunden. Durch das Drücken von „B“ wird die Schlummer-Funktion aktiviert bzw. deaktiviert. Durch das Drücken von „C“ oder „D“ wird das Alarmsignal beendet. Ist die Schlummerfunktion aktiviert, ertönt das Alarm-Signal alle fünf Minuten.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „C“.

2. Beim Drücken auf „B“ läuft die Stoppuhr im Hintergrund weiter und Sie gelangen zum Normaluhrzeit-Modus zurück.
3. Um Zwischenzeiten zu erhalten, während die Stoppuhr läuft, drücken Sie im Stoppuhr-Einstellungsmodus auf „C“. Das erneute Drücken von „C“ beendet die Aufnahme der Zwischenzeiten.
4. Drücken Sie auf „D“, um die Zwischenzeit-Anzeige zu verlassen und das Zählen der Stoppuhr zu beenden. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „C“.

Duale Zeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone heraus, bis Sie ein erstes Klicken hören. Stellen Sie jetzt die korrekte Zeit ein.
2. Ziehen Sie die Krone auf ihre Ursprungsposition zurück.

HFT3338 - SR6065, SR6066, SR6067, SR6070, SR6168, SR6010, SR6012, SR6009, SR6013, SR6188, SR6205, SR6206



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Zeit/Stoppuhr/Alarm/Einstellungen

EL Hintergrundbeleuchtung

- Beim Drücken auf „A“ leuchtet der Display für drei Sekunden auf.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Im Zeiteinstellungs-Modus drücken Sie auf „C“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie auf „D“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen. Die Reihenfolge ist: Stunden/Minuten/Monat/Datum/Wochentag. Beim Einstellen der Stunden können Sie zwischen dem das 24-Stunden-Format (ein „H“ wird angezeigt) oder dem 12-Stunden Format (ein „A“ oder „P“ wird angezeigt) wählen.
3. Zur Auswahl drücken Sie jeweils auf „C“.
4. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“.

Alarめinstellung


1. Im Alarめinstellungs-Modus drücken Sie auf „C“, um zu Alarm/Tonsignal AN/AUS zu gelangen.
2. Im Alarめinstellungs-Modus drücken Sie auf „D“ zur Auswahl von „Stunden“ und „Minuten“, und zum Einstellen auf „C“. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“.

3. Zum Beenden des Alarms drücken Sie „C“ oder „D“, für die Schlummerfunktion „B“, das Alarmsymbol blinkt. (Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarm alle 5 Minuten für jeweils 20 Sekunden).

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „C“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „D“.
2. Um Zwischenzeiten zu erhalten, drücken Sie bei laufender Stoppuhr auf „D“. Um den Zwischenzeit-Modus zu verlassen, drücken Sie auf „C“, die Stoppuhr hört auf zu zählen.
3. Drücken Sie auf „D“, um alle festgehaltenen Zeiten einzusehen. Zum Zurücksetzen der Stoppuhr drücken Sie erneut auf „D“.
4. Um die Stoppuhr im Hintergrund weiter laufen zu lassen, drücken Sie auf „B“.

HFT3455 - SR5071, SR5072, SR5073, SR5149, SR5151



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Zeit/Chronograph/Alarm/Zeit

EL Hintergrundbeleuchtung

- Beim Drücken auf „A“ leuchtet der Display für drei Sekunden auf.

Zeit- und Kalendereinstellung



1. Im Normalzeitmodus drücken Sie auf „D“, um zum Zeiteinstellungs-Modus zu gelangen. Die Sekunden blinken. Drücken Sie auf „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie auf „C“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen. Die Reihenfolge ist: Stunden/Minuten/Monat/Tag/Wochentag/Sekunden
3. Zum Verstellen drücken Sie jeweils auf „D“.
4. Beim Einstellen der Stunden können Sie zwischen dem 24-Stunden-Format (angezeigt durch ein „H“) oder dem 12-Stunden-Format (angezeigt durch ein „A“ oder „P“) wählen.
5. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“ und kehren zum Normalzeitmodus zurück.

Alarめinstellung

1. Im Normalzeitmodus drücken Sie auf „B“, um zum Alarm-Modus zu gelangen.
2. Für die Auswahl der Stunden drücken Sie „C“, zum Einstellen „D“. Wiederholen Sie diesen Schritt zum Einstellen der Minuten.

3. Drücken Sie auf „C“, um den gewählten Alarm zu bestätigen. Das Drücken auf „B“ lässt Sie zum Normalzeitmodus zurückkehren.

Verwendung von Alarm und Tonsignal

1. Im Alarmeinstellungs-Modus drücken Sie auf „D“, um zu Alarm  und/oder Tonsignal  AN/AUS zu gelangen. Ist der Alarm gestellt ist, ist die Schlummerfunktion ebenfalls aktiviert. (Das Alarmsignal ertönt alle fünf Minuten für jeweils 20 Sekunden).

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „C“.
2. Um zurück zum Normalzeitmodus zu gelangen, während die Stoppuhr im Hintergrund weiterläuft, drücken Sie auf „B“.
3. Für Zwischenzeiten drücken Sie im Stoppuhr-Einstellungsmodus auf „D“. Die Stoppuhr beginnt zu zählen. Drücken Sie „C“ für die Zwischenzeit. Drücken Sie „C“ erneut, um die Zwischenzeit anzuzeigen.
4. Um den Zwischenzeit-Anzeige zu verlassen und das Zählen der Stoppuhr zu beenden, drücken Sie auf „D“.
5. Um wieder von Null zu starten, drücken Sie auf „C“.

Duale Zeiteinstellung

1. Ziehen Sie die Krone heraus, bis Sie ein erstes Klicken hören. Stellen Sie jetzt die korrekte Zeit ein.

2. Ziehen Sie die Krone auf ihre Ursprungsposition zurück.

DIGITAL MD15370T - SR5116, SR5118



Wechsel zwischen den Modi

• Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Normalzeit/Stoppuhr/Alarm/Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

• Das Drücken auf „C“ lässt den Display für drei Sekunden aufleuchten, egal in welchem Modus Sie sich gerade befinden.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Wählen Sie den Zeiteinstellungs-Modus aus. Die Sekunden blinken auf.

2. Drücken Sie auf „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
3. Drücken Sie auf „A“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen. Die Reihenfolge ist: Minuten/Stunden/Tag/Monat/Woche. Zum Verstellen drücken Sie jeweils auf „D“. (Durch das Drücken und Halten von „D“ erhöht sich jeweils das Tempo der Angabe.)
4. Beim Einstellen der Stunden können Sie zwischen dem 24- und dem 12-Stunden-Format wählen.
5. Drücken Sie auf „B“, um den Zeiteinstellungs-Modus zu verlassen.

Alarmeinrichtung

1. Im Alarmeinrichtungsmodus drücken Sie auf „D“, um die Stunde auszuwählen.
2. Für die Minutenauswahl drücken Sie „A“, für die Einstellung „D“.
3. Um zum Normalzeitmodus zurückzukehren, drücken Sie auf „B“.
4. Um den klingelnden Alarm zu stoppen, drücken Sie auf „A“.
5. Das Drücken auf „D“ aktiviert die Schlummerfunktion. Der Alarm erklingt im Folgenden alle fünf Minuten.

Alarm/Tonsignal

1. Im Normalzeitmodus drücken Sie auf „A“, um den eingestellten Alarm anzuzeigen.
2. Drücken Sie auf „D“, um zwischen Alarm/Tonsignal An/AUS zu wählen.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten. Zum Beenden drücken Sie ebenfalls auf „D“.
2. Drücken Sie auf „A“, um die Stoppuhr zurückzusetzen.
3. Um im Stoppuhr-Einstellungsmodus bei laufender Stoppuhr Zwischenzeiten zu erhalten, drücken Sie auf „A“.
4. Um die Zwischenzeitanzeige zu verlassen und zur zählenden Stoppuhr zurückzukehren, drücken Sie auf „A“.
5. Um die Stoppuhr im Hintergrund laufen zu lassen, während Sie im Normalzeitmodus sind, drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten, und dann auf „B“, um zum Normalzeitmodus zurückzukehren.
6. Um das Zählen der Stoppuhr zu beenden, drücken Sie auf „D“. Zum Zurücksetzen auf „00“ drücken Sie auf „A“.

DIGITAL HFT1658 - SR1037, SR1035, SR1038, SR1118, SR5107, SR5109, SR5144, SR5152



Wechsel zwischen den Modi

• Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Normalzeit/Alarm/Stoppuhr/Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

• Das Drücken auf „C“ lässt den Display für drei Sekunden aufleuchten, egal in welchem Modus Sie sich gerade befinden.

12/24-Stunden-Format

• Im Normalzeitmodus drücken Sie auf „D“, um zwischen dem 12- und dem 24-Stundenformat zu wählen.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Wählen Sie den Zeiteinstellungs-Modus aus. Drücken Sie „D“. Die Sekundenanzeige blinkt.
2. Drücken Sie auf „D“, um die Sekunden zurückzusetzen.
3. Drücken Sie auf „C“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen. Die Reihenfolge ist: Stunden/Minuten/Monat/Tag/Wochentag. Zum Verstellen drücken Sie jeweils auf „D“.
4. Wenn Sie alles eingestellt haben, drücken Sie auf „B“, um den Zeiteinstellungs-Modus zu verlassen.

Alarめinstellung

1. Im Alarめinstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um Alarm und Tonsignal AN/AUS zu wählen.

2. Im Alarmeinstellungsmodus drücken Sie auf „C“. Die Stundenanzeige blinkt. Sie können den Alarm jetzt einstellen.
3. Zum Auswählen der Stunde drücken Sie auf „D“.
4. Für die Minutenanzeige drücken Sie auf „C“, für die Auswahl ebenfalls auf „D“.
5. Nachdem Sie den Alarm ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung auf „C“ und im Anschluss auf „B“, um zum Normalzeitmodus zurückzukehren.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden.
2. Zum Zurücksetzen auf Null drücken Sie auf „C“.
3. Um im Stoppuhr-Einstellungsmodus bei laufender Stoppuhr Zwischenzeiten zu erhalten, drücken Sie auf „C“.
4. Um die Zwischenzeitanzeige zu verlassen und das Zählen der Stoppuhr zu beenden, drücken Sie auf „D“.
5. Um die Stoppuhr im Hintergrund laufen zu lassen, während Sie im Normalzeitmodus sind, drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten, und dann auf „B“, um zum Normalzeitmodus zurückzukehren.
6. Um das Zählen der Stoppuhr zu beenden, drücken Sie auf „D“. Zum Zurücksetzen auf „00“ drücken Sie erneut auf „D“.

DIGITAL J8403 - SR6126, SR6127, SR6141, SR6142, SR6143, SR6202



Wechsel zwischen den Modi

• Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Normalzeit/Stoppuhr/Alarm/Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

• Das Drücken auf „C“ lässt den Display für drei Sekunden aufleuchten, egal in welchem Modus Sie sich gerade befinden.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Gehen Sie in den Zeiteinstellungsmodus. Die Sekunden blinken.
2. Drücken Sie auf „D“, um die Sekunden zurückzusetzen.
3. Drücken Sie auf „C“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen. Die Reihenfolge ist: Minuten/Stunden/Tag/Monat/Woche. Zum Verstellen drücken Sie jeweils auf „D“.

4. Wenn Sie die Stunden einstellen, können Sie zwischen dem 24-Stunden-Format (angezeigt durch ein „H“) oder dem 12-Stunden-Format (angezeigt durch ein „A“ oder „P“) wählen.
5. Drücken Sie auf „B“, um den Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.


Alarmeinrichtung

1. Im Alarmeinrichtungsmodus drücken Sie auf „C“ für die Auswahl von Stunden und Minuten.
2. Wenn die Minuten- oder Stundenanzeige blinkt, lässt sich diese verstellen. Drücken Sie hierfür jeweils auf „D“.
3. Drücken Sie zur Bestätigung der Einrichtung auf „C“. Durch das Drücken auf „B“ kehren Sie in den Normalzeitmodus zurück.
4. Um das Klingeln des Alarmtons zu beenden, drücken Sie auf „C“.
5. Für die Schlummerfunktion drücken Sie auf „D“. Der Alarm erklingt im Folgenden alle fünf Minuten.

Alarm- und Kalender-Anzeige

- Um den eingestellten Alarm einzusehen, drücken Sie auf „C“, für die Datumsanzeige auf „D“.


Alarm/Signalton

1. Drücken Sie auf C+D, um den Alarm an- und auszuschalten.  signalisiert, dass der Alarm eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie auf C+D, um den Signalton an- und auszuschalten. Bei eingeschaltetem Signalton werden alle Wochentage auf dem Display angezeigt.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten. Drücken Sie zum Beenden ebenfalls auf „D“.
2. Drücken Sie auf „C“, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.
3. Um im Stoppuhr-Einstellungsmodus bei laufender Stoppuhr Zwischenzeiten zu erhalten, drücken Sie auf „C“.
4. Um die Zwischenzeitanzeige zu verlassen und das Zählen der Stoppuhr zu beenden, drücken Sie auf „D“.
5. Für die Anzeige im Display drücken Sie auf „C“, und auf „D“, um wieder zurückzukehren.
6. Um die Stoppuhr im Hintergrund laufen zu lassen, während Sie im Normalzeitmodus sind, drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten, und dann auf „B“, um zum Normalzeitmodus zurückzukehren.
7. Um das Zählen der Stoppuhr zu beenden, drücken Sie auf „D“. Zum Zurücksetzen auf Null drücken Sie erneut auf „D“.

DIGITAL BJ3059 - SR6158, SR6159



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Normalzeit/Sekunden/Alarm/Stoppuhr

EL Hintergrundbeleuchtung

- Das Drücken auf „A“ lässt den Display für drei Sekunden aufleuchten, egal in welchem Modus Sie sich gerade befinden.

Normalzeit-Modus

- Sie können das Datum im Normalzeitmodus einstellen und einsehen.
- Drücken Sie im Normalzeitmodus auf „D“, um das Datum anzuzeigen. Wenn Sie „D“ loslassen, kehren Sie zum Normalzeitmodus zurück.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Gehen Sie in den Zeiteinstellungsmodus. Drücken und halten Sie „C“, bis die Sekundenanzeige zu blinken beginnt.
2. Zum Einstellen der Sekunden drücken Sie auf „D“.
3. Drücken Sie auf „B“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen (die Reihenfolge ist): Stunden/24h/Jahr/Monat/Tag. Zum Verstellen drücken Sie jeweils auf „D“.
4. Drücken Sie auf „C“, um den Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.

Alarmeinstellung

1. Im Alarmeinstellungs-Modus drücken Sie auf „C“. Die Minutenanzeige blinkt.
2. Drücken Sie zum Einstellen auf „D“ (halten Sie „D“ gedrückt, um die Minutenfolge in einem schnelleren Tempo anzuzeigen).
3. Um die Stundenanzeige auszuwählen, drücken Sie auf „B“, zur Einstellung auf „D“.
4. Drücken Sie auf „C“, um den Alarmeinstellungs-Modus zu verlassen.

Alarm/Signalton

1. Im Alarmeinstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um zu Alarm/Signalton AN/AUS zu gelangen.
2. Das Alarm-AN-Symbol erscheint am unteren Rand des Displays.
3. Drücken Sie „D“ erneut, um den Signalton zu aktivieren. Das Signalton-AN-Symbol erscheint für jeden Wochentag am oberen Bildschirmrand.

4. Durch das Drücken von „B“ gelangen Sie zum Normalzeitmodus zurück.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten. Drücken Sie zum Beenden ebenfalls auf „D“.
2. Drücken Sie auf „C“, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.
3. Durch einmaliges Drücken auf „B“ kehren Sie zum Normalzeitmodus zurück.

DIGITAL J8449 - SR2095, SR2096, SR2097, SR2098



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Normalzeit/Stoppuhr/Alarm/Zeiteinstellungs-Modus

EL Hintergrundbeleuchtung

- Das Drücken auf „A“ lässt den Display für drei Sekunden aufleuchten, egal in welchem Modus Sie sich gerade befinden.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Gehen Sie in den Zeiteinstellungsmodus, die Sekundenanzeige blinkt. Drücken Sie auf „D“, um die Sekunden auf Null zurückzusetzen.
2. Drücken Sie auf „C“, um zu den übrigen Einstellungen zu gelangen. Die Reihenfolge ist: Minuten/Stunden/Tag/Monat/Woche. Zum Verstellen drücken Sie jeweils auf „D“.
3. Bei der Stundenauswahl können Sie zwischen dem 24-Stunden-Format (angezeigt durch ein „H“) oder dem 12-Stunden-Format (angezeigt durch ein „A“ oder „P“) wählen.
4. Drücken Sie auf „B“, um den Zeiteinstellungsmodus zu verlassen.

Alarmeinstellung

1. Gehen Sie in den Alarmeinstellungs-Modus. Die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie zum Einstellen auf „D“.
2. Um die Minutenanzeige auszuwählen, drücken Sie auf „C“, zur Einstellung auf „D“.
3. Drücken Sie auf „B“, um den Alarmeinstellungs-Modus zu verlassen.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden.
2. Zum Zurücksetzen auf Null drücken Sie auf „C“. Um zum Normalzeitmodus zurückzukehren, drücken Sie einmal auf „B“.

BJ3463 - SR9031



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Normalzeit/Alarm/Stoppuhr/Zeiteinstellung

EL Hintergrundbeleuchtung

- Das Drücken auf „C“ lässt den Display für drei Sekunden aufleuchten, egal in welchem Modus Sie sich gerade befinden.

12/24-Stunden-Format

- Im Normalzeitmodus drücken Sie auf „D“, um zwischen dem 12- und dem 24-Stundenformat zu wählen.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Wählen Sie den Zeiteinstellungs-Modus aus. Drücken Sie „D“. Die Sekundenanzeige blinkt.
2. Drücken Sie auf „D“, um die Sekunden zurückzusetzen.
3. Drücken Sie auf „C“, um zu den folgenden Einstellungen zu gelangen. Die Reihenfolge ist: Stunden/Minuten/Monat/Tag/Wochentag. Zum Verstellen drücken Sie jeweils auf „D“.
4. Wenn Sie alles eingestellt haben, drücken Sie auf „B“, um den Zeiteinstellungs-Modus zu verlassen.

Alarめinstellung


1. Im Alarめinstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um Alarm und Tonsignal AN/AUS zu wählen.
2. Im Alarめinstellungsmodus drücken Sie auf „C“. Die Stundenanzeige blinkt. Sie können den Alarm jetzt einstellen.
3. Zum Auswählen der Stunde drücken Sie auf „D“.
4. Für die Minutenanzeige drücken Sie auf „C“, für die Auswahl ebenfalls auf „D“.
5. Nachdem Sie den Alarm ausgewählt haben, drücken Sie zur Bestätigung auf „C“ und im Anschluss auf „B“, um zum Normalzeitmodus zurückzukehren.

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden.
2. Zum Zurücksetzen auf Null drücken Sie auf „C“.

3. Um im Stoppuhr-Einstellungsmodus bei laufender Stoppuhr Zwischenzeiten zu erhalten, drücken Sie auf „C“.
4. Um die Zwischenzeitanzeige zu verlassen und das Zählen der Stoppuhr zu beenden, drücken Sie auf „D“.
5. Um die Stoppuhr im Hintergrund laufen zu lassen, während Sie im Normalzeitmodus sind, drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten, und dann auf „B“, um zum Normalzeitmodus zurückzukehren.
6. Um das Zählen der Stoppuhr zu beenden, drücken Sie auf „D“. Zum Zurücksetzen auf „00“ drücken Sie erneut auf „D“.

CRH258 IM SR2102, SR2103



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Echtzeit/Alarm/Stoppuhr/Zeiteinstellungs-Modus

EL Hintergrundbeleuchtung

- Das Drücken auf „A“ lässt den Display für drei Sekunden aufleuchten, egal in welchem Modus Sie sich gerade befinden.

Echtzeit

- Im Echtzeitmodus drücken Sie „C“, um zwischen dem 12- und dem 24-Stundenformat zu wählen. „24H“ erscheint im Display, wenn das 24-Stunden-Format gewählt ist. Ist das 12-Stunden-Format gewählt, bleibt der Display an dieser Stelle dunkel.

Chronographen-Stoppuhr

- Rundenzeit:
 - Im Stoppuhr-Modus drücken Sie auf „C“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten.
 - Drücken Sie erneut auf „C“, um das Zählen zu beenden.
 - Zum Zurücksetzen auf Null drücken Sie auf „D“.
- Zwischenzeit:
 - Im Stoppuhr-Modus drücken Sie auf „C“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten.
 - Drücken Sie auf „D“, um die Zwischenzeit anzuzeigen. Die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter.
 - Drücken Sie erneut auf „D“, um die Zwischenzeitanzeige zu verlassen und zur zählenden Uhr zurückzukehren.
 - Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um mehrere Zwischenzeiten zu erhalten.
 - Zum Beenden der Stoppuhr drücken Sie auf „C“.

- Drücken Sie auf „D“, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

Alarm und stündlicher Signalton

- Bevor Sie in den Zeiteinstellungsmodus gehen, gehen Sie in den Echtzeitmodus. Drücken Sie „C“, um zwischen dem 12- und dem 24-Stundenformat zu wählen. Gehen Sie dann in den Alarめinstellungs-Modus, um die Alarmzeit im ausgewählten Format einzustellen.
- Im Alarm-Modus drücken Sie „D“. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Drücken Sie auf „C“, um die Stunden einzustellen. Durch das Drücken und Halten von „C“ erhöht sich das Anzeigetempo.
- Drücken Sie auf „D“, um zur Minutenanzeige zu gelangen.
- Drücken Sie auf „C“, um die Minuten einzustellen. Durch das Drücken und Halten von „C“ erhöht sich das Anzeigetempo.
- Drücken Sie „D“ erneut, um die Alarmzeit zu stellen.
- Wenn die Minuten- und Stundenanzeige nicht mehr blinkt, drücken Sie auf „C“, um zwischen „Nur Alarm An“, „Nur Signalton An“, „Alarm- und Signalton An“ oder „Alle Modi Aus“ zu wählen. Die ausgewählten Icons leuchten jeweils auf.

- Alarm: 

- Signalton: 

- Drücken Sie „B“, „C“ oder „D“, um den Alarmton verstummen zu lassen.
- Wenn der Signalton eingestellt ist, ertönt dieser zu jeder Stunde.


Stoppuhr

1. Im Stoppuhreinstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten. Zum Beenden drücken Sie erneut auf „D“.
2. Zum Zurücksetzen auf Null drücken Sie auf „C“. Drücken Sie einmal auf „B“, um zum Normalzeitmodus zurückzukehren.

Zeiteinstellung

- Bevor Sie in den Zeiteinstellungsmodus gehen, gehen Sie in den Echtzeitmodus. Drücken Sie „C“, um zwischen dem 12- und dem 24-Stundenformat zu wählen. Gehen Sie dann in den Zeiteinstellungsmodus, um die Zeit im ausgewählten Format einzustellen.
- Im Zeiteinstellungsmodus beginnt die Sekundenanzeige zu blinken.
- Zum Zurücksetzen auf Null drücken Sie auf „C“.
- Drücken Sie zur Auswahl auf „D“. Die Reihenfolge ist: Sekunde – Stunde – Minute – Monat – Datum – Wochentag
- Zum Einstellen der jeweils blinkenden Anzeige drücken Sie auf „C“. Durch das Halten und Drücken von „C“ erhöht sich das Anzeigetempo.
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis alles eingestellt ist.
- Drücken Sie auf „B“, um zum Echtzeitmodus zurückzukehren.

CRH921 - SR5132, SR5133



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Zeit/Stoppuhr/Alarm/Einstellungen

EL Hintergrundbeleuchtung

- Beim Drücken auf „A“ leuchtet der Display für drei Sekunden auf.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Im Zeiteinstellungs-Modus drücken Sie auf „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.
2. Drücken Sie „C“, um die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge auszuwählen: Sekunde / Stunde / Minute / Monat / Datum / Wochentag (beim Einstellen der Stunde wird „H“ im 24-Stunden-Format angezeigt und „A“ und „P“ werden angezeigt für 12 Stunden Format.)
3. Zur Auswahl drücken Sie jeweils auf „C“.
4. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“.

Alarmeinstellung

1. Im Alarmeinstellungs-Modus drücken Sie auf „D“, um zu Alarm/ Tonsignal AN/AUS zu gelangen.
2. Im Alarmeinstellungs-Modus drücken Sie auf „C“ zur Auswahl von „Stunden“ und „Minuten“, und zum Einstellen auf „D“. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“.
3. Zum Beenden des Alarms drücken Sie „C“ oder „D“, für die Schlummerfunktion „B“, das Alarmsymbol blinkt. (Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarm alle 5 Minuten für jeweils 20 Sekunden).

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „C“.
2. Um Zwischenzeiten zu erhalten, drücken Sie bei laufender Stoppuhr auf „C“. Um den Zwischenzeit-Modus zu verlassen, drücken Sie auf „D“, die Stoppuhr hört auf zu zählen.
3. Drücken Sie auf „C“, um alle festgehaltenen Zeiten einzusehen. Zum Zurücksetzen der Stoppuhr drücken Sie erneut auf „C“.
4. Um die Stoppuhr im Hintergrund weiter laufen zu lassen, drücken Sie auf „B“.

HFT-3447- SR6175, SR6184



Standard Zeitanzeige

- „B“ drücken, um in folgender Reihenfolge durch die Modi zu schalten: Standard Zeitanzeige / Stoppuhr / Alarm/Wecker / Zeiteinstellung
- In der Standard Zeitanzeige „D“ drücken, um den Kalender anzuzeigen.
- In der Standard Zeitanzeige „C“ drücken, um die Weckzeit anzuzeigen.

EL-Hintergrundbeleuchtung

- „A“ drücken, um die Beleuchtung für 3 Sekunden zu aktivieren.

Einstellen der Uhrzeit



- In der Standard Zeitanzeige „B“ dreimal drücken, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen.
- Die Sekunden beginnen zu blinken.

- „D“ drücken, um die Sekunden auf 0 zurückzusetzen.
- „C“ drücken, um zum nächsten Einstellwert zu wechseln. Die Einstellsequenz ist wie folgt: Minute – Stunde – Datum – Monat – Wochentag – Sekunden.
- „D“ drücken, um den blinkenden Wert zu erhöhen. „D“ gedrückt halten, um die Werte schneller zu erhöhen.
- Das 12-/24-Stunden Format kann bei der Zeiteinstellung gewählt werden. Beim Einstellen der Stunde steht „H“ für das 24-Stunden Format, „A“ oder „P“ für das 12-Stunden Format.
- Die Schritte oben wiederholen, bis die korrekte Zeit eingestellt ist.
- „B“ drücken, um zur Standard Zeitanzeige zurückzukehren.

Wecker/Alarm

- In der Standard Zeitanzeige zweimal „B“ drücken, um in den Wecker-/Alarめinstellmodus zu wechseln.
- „C“ drücken, um Stunde oder Minute auszuwählen.
- „D“ drücken, um den blinkenden Wert einzustellen.
- „C“ drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
- „B“ drücken, um zur Standard Zeitanzeige zurückzukehren.

Einstellen von Alarm & Stundensignal

- In der Standard Zeitanzeige „C“ gedrückt halten und „D“ einmal drücken, um den Wecker/Alarm zu aktivieren. Das Alarm Symbol  wird im Display angezeigt.
- „C“ gedrückt halten und „D“ einmal drücken, um den Wecker/Alarm zu deaktivieren. Das Alarm Symbol  wird nicht mehr angezeigt.

- „C“ gedrückt halten und „B“ einmal drücken, um das Stundensignal zu aktivieren. Das Symbol für das Stundensignal **SU MO TU WE TH FR SA** wird im Display angezeigt.
- Zum Deaktivieren des Stundensignals „C“ gedrückt halten und „B“ einmal drücken. Das Symbol für das Stundensignal **SU MO TU WE TH FR SA** wird nicht mehr angezeigt.
- Die Anzeige des Stundensignals wird für jeden Tag der Woche eingestellt.
- In der Standard Zeitanzeige „C“ drücken, um die Einstellungen für Wecker/Alarm und Stundensignal anzuzeigen.

Schlummerzeit an/aus

- Wenn das Wecksignal/der Alarm ertönt, „C“ oder „D“ drücken zum Beenden.
- Zum Aktivieren der Schlummerzeit „D“ drücken. Das Wecksignal/der Alarm ertönt dann erneut nach 5 Minuten.
- Das Wecksignal/der Alarm stoppt nach ca. 60 Sekunden.

Chronograph / Stoppuhr

- In der Standard Zeitanzeige „B“ drücken, um in den Chronographenmodus zu gelangen.
- „D“ drücken, um die Stoppuhr zu starten/stoppen.
- Wenn gestoppt, „C“ drücken, um die Stoppuhr auf 0 zurückzusetzen.
- Während die Stoppuhr läuft, „C“ drücken, um die Zwischenzeit zu nehmen. „C“ erneut drücken, um zur Zeitmessung zurückzukehren.

- Wenn die Zeitmessung zum Ablesen der Zwischenzeit gestoppt ist, „D“ drücken, um Zwischenzeit zu verlassen und Zeitmessung zu stoppen. Dann „C“ drücken, um die gestoppte Zeit anzuzeigen. Zum Zurücksetzen auf 0 „C“ erneut drücken.
- Im Chronographenmodus „B“ drücken, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren, die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter.

HFT-3450 – SR6185, SR6186, SR6187



Durch die Modi schalten

- „B“ drücken, um in folgender Reihenfolge durch die Modi zu schalten: Zeitanzeige / Stoppuhr / Alarm/Wecker / Zeiteinstellung

EL-Hintergrundbeleuchtung

- „A“ drücken, um die Beleuchtung für 3 Sekunden zu aktivieren.



Einstellen der Uhrzeit

- In der normalen Zeitanzeige „B“ dreimal drücken, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen.
- Die Sekunden beginnen zu blinken.
- „D“ drücken, um die Sekunden auf 0 zurückzusetzen.
- „C“ drücken, um zum nächsten Einstellwert zu wechseln. Die Einstellsequenz ist wie folgt: Stunde - Minute - Monat - Datum - Wochentag - Sekunden.
- „D“ drücken, um den blinkenden Wert zu erhöhen. „D“ gedrückt halten, um die Werte schneller zu erhöhen.
- Das 12-/24-Stunden Format kann bei der Zeiteinstellung gewählt werden. Beim Einstellen der Stunde steht „H“ für das 24-Stunden Format, „A“ oder „P“ für das 12-Stunden Format.
- Die Schritte oben wiederholen, bis die korrekte Zeit eingestellt ist.
- „B“ drücken, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Wecker/Alarm

- In der normalen Zeitanzeige zweimal „B“ drücken, um in den Wecker-/Alarameinstellmodus zu wechseln.
- „C“ drücken, um Stunde oder Minute auszuwählen.
- „D“ drücken, um den blinkenden Wert einzustellen.
- „C“ drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
- „B“ drücken, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Einstellen von Alarm & Stundensignal

- Im Alarm/Wecker Modus „D“ drücken, um den Alarm/Wecker einzuschalten. Das Alarm Symbol  wird auf dem Display angezeigt.
- „D“ erneut drücken, um das Stundensignal zu aktivieren. Das Symbol für das Stundensignal  wird im Display angezeigt.
- „D“ erneut drücken, um Alarm/Wecker und Stundensignal zu aktivieren. Beide Symbole werden im Display angezeigt.
- „D“ erneut drücken, um Alarm/Wecker und Stundensignal zu deaktivieren. Kein Symbol wird angezeigt.
- „B“ drücken, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Schlummerzeit an/aus

- Wenn das Wecksignal/der Alarm ertönt, „C“ oder „D“ drücken zum Beenden.
- Zum Aktivieren der Schlummerzeit „B“ drücken. Das Wecksignal/der Alarm ertönt dann erneut nach 5 Minuten.
- Das Wecksignal/der Alarm stoppt nach ca. 20 Sekunden.

Chronograph / Stoppuhr

- In der normalen Zeitanzeige „B“ drücken, um in den Chronographenmodus zu gelangen.
- „D“ drücken, um die Stoppuhr zu starten/stoppen.
- Wenn gestoppt, „C“ drücken, um die Stoppuhr auf 0 zurückzusetzen.
- Während die Stoppuhr läuft, „C“ drücken, um die Zwischenzeit zu nehmen. „C“ erneut drücken, um zur Zeitmessung zurückzukehren.

- Wenn die Zeitmessung zum Ablesen der Zwischenzeit gestoppt ist, „D“ drücken, um Zwischenzeit zu verlassen und Zeitmessung zu stoppen. Dann „C“ drücken, um die gestoppte Zeit anzuzeigen. Zum Zurücksetzen auf 0 „C“ erneut drücken.
- Im Chronographenmodus „B“ drücken, um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren, die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter.

HFT-3474 - SR6193, SR6194, SR6195



Wechsel zwischen den Modi

- Drücken Sie auf „B“, um zu den verschiedenen Modi gelangen. Die Reihenfolge ist: Zeit/Stoppuhr/Alarm/Einstellungen

EL Hintergrundbeleuchtung

- Beim Drücken auf „A“ leuchtet der Display für drei Sekunden auf.

Zeit- und Kalendereinstellung

1. Im Zeiteinstellungs-Modus drücken Sie auf „D“, um die Sekunden auf „00“ zurückzusetzen.

2. Drücken Sie „C“, um die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge auszuwählen: Sekunde / Stunde / Minute / Monat / Datum / Wochentag (beim Einstellen der Stunde wird „H“ im 24-Stunden-Format angezeigt und „A“ und „P“ werden angezeigt für 12 Stunden Format.)
3. Zur Auswahl drücken Sie jeweils auf „C“.
4. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“.

Alarmeinrichtung

1. Im Alarmeinrichtungs-Modus drücken Sie auf „D“, um zu Alarm/ Tonsignal AN/AUS zu gelangen.
2. Im Alarmeinrichtungs-Modus drücken Sie auf „C“ zur Auswahl von „Stunden“ und „Minuten“, und zum Einstellen auf „D“. Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf „B“.
3. Zum Beenden des Alarms drücken Sie „C“ oder „D“, für die Schlummerfunktion „B“, das Alarmsymbol blinkt. (Wenn die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarm alle 5 Minuten für jeweils 20 Sekunden).

Stoppuhr

1. Im Stoppuhr-Einstellungsmodus drücken Sie auf „D“, um das Zählen der Stoppuhr zu starten und zu beenden. Zum Zurücksetzen drücken Sie auf „C“.
2. Um Zwischenzeiten zu erhalten, drücken Sie bei laufender Stoppuhr auf „C“. Um den Zwischenzeit-Modus zu verlassen, drücken Sie auf „D“, die Stoppuhr hört auf zu zählen.

3. Drücken Sie auf „C“, um alle festgehaltenen Zeiten einzusehen.
Zum Zurücksetzen der Stoppuhr drücken Sie erneut auf „C“.
4. Um die Stoppuhr im Hintergrund weiter laufen zu lassen, drücken Sie auf „B“.

BESCHRÄNKTE STANDARDGARANTIE

Diese internationale, eingeschränkte 2-Jahres-Garantie von Skechers ist eine freiwillige Garantie des Herstellers. Kunden, für die in dem Land, in dem sie das Produkt erworben haben oder, sofern abweichend, in dem Land ihres Wohnsitzes, Verbraucherschutzgesetze oder entsprechende Rechtsvorschriften gelten, stehen die durch die Skechers Garantie gewährten Vorteile zusätzlich zu allen Rechten und Rechtsmitteln zu, die durch solche Verbraucherschutzgesetze gewährt werden.

Jede Skechers Uhr unterliegt hinsichtlich von Materialdefekten und Verarbeitungsfehlern einer Garantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum gemäß den hier erläuterten Garantiebestimmungen der Fossil Group Inc.* ("Fossil") Als Kaufnachweis dient eine Kopie des Kaufbeleges oder das vom Händler datierte und abgestempelte Garantieheft.

Die Garantie erstreckt sich nur auf das Uhrwerk, die Zeiger und das Zifferblatt. Sollte eines der genannten Teile innerhalb des Garantiezeitraums bei normalem Gebrauch Materialdefekte oder Verarbeitungsfehler aufweisen, wird die betreffende Uhr entweder gebührenfrei repariert oder ersetzt (die entsprechende Entscheidung obliegt ausschließlich der jeweiligen Servicezentrale).

Falls die Uhr ersetzt werden muss, kann Fossil nicht dafür garantieren, dass die Uhr durch dasselbe Modell ersetzt wird. Sollte das ursprüngliche Modell nicht verfügbar sein, erhält der Kunde

stattdessen eine Uhr von ähnlichem Wert und Aussehen. Die Garantie auf die als Ersatz erhaltene Uhr endet zwei (2) Jahre nach Erhalt derselben.

DIE GARANTIE DECKT NICHT:

- Herstellungs- oder Materialfehler an Batterie, Gehäuse, Glas oder Band, einschließlich Beschichtung von Gehäuse und/oder Band.
- Beschädigungen durch unsachgemäße Behandlung, mangelnde Sorgfalt, Unfälle, normale Abnutzung oder Alterung.
- Beschädigung durch Wasser, wenn der Hinweis zur Wasserdichtigkeit (wie auf dem Gehäuseboden der Uhr angegeben) nicht beachtet wurde.
- Uhren, die nicht bei einem autorisierten Skechers Händler gekauft wurden.

Die Garantie erlischt, wenn die Uhr durch Unfälle, Unachtsamkeit, unsachgemäße Reparaturen durch nicht-autorisierte Fossil Servicepartner oder andere Faktoren und Ereignisse beschädigt wird, und die Beschädigung nicht auf Materialdefekte oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist. Die Garantie erlischt, wenn Seriennummern, Herstellercodes oder andere Trackingmarkierungen entfernt, verändert oder gelöscht wurden.

Sofern nicht anders angegeben sind die vorstehenden Garantien und Garantiemaßnahmen ausschließlich und ersetzen alle anderen explizit, implizit oder gesetzlich zugesicherten Garantien, Vereinbarungen oder Abmachungen in Bezug auf sämtliche Sachverhalte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit,

der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Genauigkeit, der zufriedenstellenden Qualität, des Eigentums und seiner Nichtverletzung. Hierfür lehnt Fossil hiermit ausdrücklich jedwede Haftung ab. Fossil ist nicht haftbar für Neben- oder Folgeschäden, indirekte, besondere oder Strafschäden oder Ansprüche jedweder Art aus oder in Verbindung mit dem Verkauf oder der Nutzung dieses Produktes, ob auf Grundlage von Verträgen, Schadensersatzrecht, direkter Produkthaftpflicht oder sonstiger Rechts-theorien. Dies gilt auch dann, wenn Fossil über die Möglichkeit der Entstehung solcher Schäden unterrichtet wurde und auch dann, wenn im vorliegenden Dokument gewährte eingeschränkte Rechtsbehelfe ihren wesentlichen Zweck verfehlt haben. Die von Fossil übernommene Haftung erstreckt sich ausschließlich auf Ersatz oder Reparatur in Höhe des entrichteten Kaufpreises. Diese Entscheidung liegt im alleinigen Ermessen von Fossil.

In manchen Ländern, Bundesländern/Staaten oder Provinzen ist der Ausschluss oder die Beschränkung einer implizierten Garantie bzw. die Einschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Daher kann es sein, dass die oben aufgeführten Beschränkungen nicht oder nur teilweise zutreffen. Wo der vollständige Ausschluss implizierter Garantien nicht zulässig ist, sind diese in ihrer Dauer auf die Dauer der geltenden schriftlichen Garantieerklärung beschränkt. Diese Garantie versieht den Kunden mit speziellen Rechten. Darüber hinaus stehen dem Kunden möglicherweise und je nach lokaler Gesetzgebung weitere Rechte zu. Die dem Kunden gesetzlich zustehenden Rechte bleiben hiervon unberührt.

GARANTIEFALL ODER SONSTIGE REPARATUREN:

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, bitte die Uhr, eine Kopie des Kaufbelegs und/oder des Garantieheftes mit Händlerstempel und eine entsprechende Problembeschreibung an die nächstgelegene autorisierte internationale Servicezentrale senden, siehe www.fossilgroup.com.

Für Reparaturen, die nicht von der Garantie gedeckt werden, kann die Servicezentrale in Abhängigkeit vom Uhrenmodell und der ausgeführten Arbeiten die entsprechenden Kosten in Rechnung stellen. Diese Kosten können sich ohne Vorankündigung ändern. Bitte die Uhr nicht in der Originalverpackung einsenden, da diese nicht zurückgeschickt werden kann. Fossil empfiehlt, die Uhr als versichertes Päckchen zu versenden und darauf zu achten, dass sie für den Transport sicher verpackt ist. Fossil übernimmt keine Haftung, falls zur Reparatur eingesandte Artikel beim Transport beschädigt werden oder verloren gehen.

*901 South Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA

Bitte besuchen Sie uns unter <https://www.skechers.com/en-us/watch-instructions> oder rufen Sie uns an unter **1-800-842-8621**

Wasserfestigkeit

Siehe Gehäuseboden für Angaben zur Wasserdichtigkeit.

Die Angaben zur Wasserdichtigkeit stellen Richtlinien zur angemessenen Verwendung der Uhr in Kontakt mit Wasser dar, um Schäden an deren internen Bauteilen zu vermeiden. Bitte sehen Sie sich die Tabelle mit den empfohlenen Benutzungshinweisen an.

Um sicherzustellen, dass das Wasser nicht in die Uhr eindringt und ihr Schaden zufügt, befolgen Sie bitte die unten aufgeführten Anweisungen:

- Benutzen Sie die Krone nicht, solange der Zeitmesser sich in Kontakt mit Wasser befindet.
- Achten Sie darauf, dass die Krone geschlossen ist, bevor die Uhr in Kontakt mit Wasser kommt. Bei Zeitmessern mit Schraubkronen, passen Sie bitte darauf auf, dass die Krone vollständig festgedreht wurde, bevor die Uhr in Berührung mit Wasser gelangt.
- Für Zeitmesser mit Funktionsknöpfen, nutzen Sie die Funktionen bitte nicht unter Wasser.
- Setzen Sie die Uhr bitte nicht extremen Umgebungen aus (d. h. heißem Wasser, Saunen oder Schwitzstuben).
- Vermeiden Sie den Kontakt mit druckvollem Wasser (d. h. Wasser aus der Leitung, Meereswellen oder Wasserfällen).
- Verhindern Sie eine längere Berührung mit Salzwasser. Nach Kontakt mit Salzwasser spülen Sie die Uhr sanft unter Leitungswasser ab und reiben sie dann mit einem weichen Tuch trocken. Dies gilt nur für Uhren mit einem Prüfdruck ab 5ATM.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WASSERBEZOGENE VERWENDUNG

INDIKATION				
	Händewaschen	Dusche / Baden	Schwimmen / Schnorcheln	Gerätetauchen
(KEINER)				
WR	✓			
3 ATM • 3 BAR • 30 Meter	✓			
5 ATM • 5 BAR • 50 Meter	✓	✓		
10 ATM • 10 BAR • 100 Meter	✓	✓	✓	
20 ATM • 20 BAR • 200 Meter	✓	✓	✓	✓

Authorized Skechers Service Centers

AUSTRIA

DHL Express (Austria) GmbH
Fossil Repairs Service
Gewerbestrasse 9
A- 5102 Anthering
T: 0810 300 450
E: service@fossil.de

AUSTRALIA

Fossil Australia Focus Building,
Level 3
F24 122-126 Old Pittwater
Road
Brookvale NSW 2100
Australia
T: 02 94530288
F: 02 9453 0299
E: customercare.au@fossil.com

BELGIUM / LUXEMBOURG

DHL
Attn. Warranty & Repairs
Woluwelaan 151
1831 Diegem
T: +31 (0) 31 479 90 62
E: customerservice@fossil.nl

BRAZIL

Grupo Technos
Rua Julio Gonzalez, number
132, 27th floor
Barra Funda
São Paulo 01156-060
T: +55 (11) 3003-1070
E: sac@grupotechnos.com.br

CANADA

FG Services - Attn: Repairs
C/O NFI
25 Cottrelle Boulevard, Unit 3
Brampton, Ontario, L6S0C3,
Canada
T: 1-800-699-0556
E: info.ca@fgservices.com

CHILE

Establecimientos California
SERTEC
Attn: Carlos Rosales (manager)
and Maria Estelia Nuñez
Av.11 de Septiembre 2260
Local 130, Providencia
Santiago, Chile
T: (56-2) 29394035 (56-2)
29394035 (56-2) 29394038
E: serviciotecnico@california.cl
E: crosales@california.cl
E: mnunez@california.cl

CHINA

Fossil Trading (Shanghai)
Co. Ltd.
Rm 2504, 25/F Grand Gateway
Tower II
3 Hong Qiao Road
Xu Hui District, Shanghai
200030, China
T: (86)400-820-3126
E: shanghaicustomerservice-
group2@fossil.com

CHINA

Fossil Hong Kong Limited
17/F, CDW Building
388 Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong SAR, China
T: (852) 3008 2157
E: FossilAsia-AfterSales@
fossil.com

CHINA - MACAU

Fossil Hong Kong Limited
17/F, CDW Building
388 Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories
Hong Kong SAR, China
T: (852) 3008 2157
E: FossilAsia-AfterSales@
fossil.com

COLOMBIA

TSQ S.A - Servicio Tecnico
Centro Comercial Hacienda
Contact Person: Adriana
Sanchez - (TSQ)
Calle 114# 6A - 92 local C-235,
Santa Barbara
T: 2132688, 6121837
E: serviciotecnicohsb@
tsqsa.com
E: asanchez@tsqsa.com

COSTA RICA

Guialsa S.A.
Attn: Juan Carlos
200 Metros Norte del INA en
Paseo Colon
San Jose, Costa Rica
T: 222-0804
T: 2256-5716
T: 2257-2349
E: guialsa@polarcr.com

CROATIA

Hora Plus D.O.O.
Vlaska 55
10000 Zagreb
Croatia
T: +385 1 4697 787
E: Ivana@horaplus.hr

DENMARK

FairTrans
C/O FAST EUROPE
Kliplev Erhvervspark 20, Kliplev
Vigtig: Indlevering på kontor
– 1 sal.
DK-6200 AABENRAA
T: +45 45 88 34 60
E: salesdenmark@fossil.com

ECUADOR

Distribuidora Yabimodas
Av. Shyris N36-188 y Naciones
Unidas
Edf. Shyris Park, Ofc 409
Quito, Ecuador
T: (593) 2 292 6119
E: gerenciacomercial.ec@
yabimodas.com

FRANCE

SAV Fossil France
Rue du Martelberg
BP 80023 Monswiller
67701 Saverne Cedex
T: +33 3.88.02.52.52
E: contact@fossil.fr

GERMANY

FESCO GmbH
Service DHL Logistiklager/ LDB
Werkstrasse 17
D-77815 Bühl
T: +49 8661 – 622 6054
E: service@fossil.de

GUATEMALA

Watch it!
Diagonal 6, 13-01 zona 10
Oakland Mall
Tercer nivel
Guatemala
T: +502 4220 5778
E: serviciotecnico@victorino.gt

HONDURAS

Centro Tecnico Relojero
Centro Comercial Metroplaza
1er nivel de tiendas, local no.
5, Cortes
San Pedro Sula, Honduras
T: 504 2580 2221
E: rpineda@zaredjoyeros.com
E: centecrelojero@zaredjoy-
eros.com
E: centecrelojero@ontimehn.
com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
621, 12th Main
HAL II Stage, Indiranagar
Bangalore 560 008
India
T: +18604253747
E: service.in@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop G18, Orion Mall
Dr. Raj Kumar Road, Rajaji
Nagar
Bangalore 560 055
Karnataka
India
T: 080-22682245
E: serviceorion@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. 116, DLF Prome-
nade Mall
Nelson Mandela Marg,
Vasant Kunj
New Delhi 110 070
India
T: 011-41664015
T: 011-41664016
E: service_3874@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. S010, Ground Floor
Express Avenue Mall, Plot
No.213, Whites Road
Royapettah
Chennai 600 014
Tamil Nadu
India
T: 044-28464288
E: service_3831@fossil.com

INDIA

Fossil India Pvt. Ltd.
Shop No. G10, Ambience Mall
Delhi - Jaipur Expy, Ambience
Island
DLF Phase 3, Sector 24
Gurgaon 122 010
Haryana
India
T: 0124-4665529
E: service_3834@fossil.com

IRELAND

Transalliance TS
FAST (Fossil After Sales Team)
- Suite 8-9
Faraday Court - Centrum 100 -
Burton Upon Trent
DE14 2WX Staffordshire
T: +44 0344 412 3277
E: ukenquiries@fossil.com

ITALY

FAST Europe
C/O DHL Supply Chain
Corso Lombardia N.61
10099 San Mauro Torinese
(TO)
T: +39 0694 802651
E: online@fossil.it

JAPAN

Fossil Japan Repair Center
Yasuda A building 2F, 3-9
Moriya-cho Kanagawa-ku
Yokohama, 221-0022
T: (81) 03 4579 0368
F: (81) 45 450 6243
E: shop.jp@fossil.com

MALAYSIA

Fossil Time Malaysia - Service
Centre
Unit L2-2-7, 2nd Floor
Wisma Kemajuan
No.2 Jalan 19/1B
46300 Petaling Jaya, Selangor
T: 03-7969 1900
E: fmycs@fossil.com

MEXICO

Metro Service Center México
Carretera Monterrey - Saltillo
1249 - A
Col. Pio XII
Santa Catarina, N.L. Mexico
C.P. 66362
T: 01 800 236 7745
E: reparaciones@fossil.com

NEW ZEALAND

Watch World Ltd
45a Arrenway Drive
Albany
Auckland
T: 09 475 6103

PANAMA

Z Relojero
C/Samuel Lewis
Panama
T: 00507-3006666
E: servicioalcliente@
relojin.com
E: gerente@relojin.com

PERU

Le Grand Montres & Bijoux
Av Risso # 243
Oficina 202, Lince - Técnico,
Jose Muñoz
Lima, Peru
T: (+51) 935 508 416
E: peru.legrand@gmail.com

POLAND

FAST
C/O Expeditors Polska
Św. Tomasza 4D
05-808 Parzniew
T: +48 22 574 28 88
E: fgservicespl@fossil.com

PORTUGAL

Expeditors Portugal C/O
Espaçotrans
Att Reparações Fossil (FAST)
Parque Logístico Marinhas
de D. Ana
Quebradas de Cima, Armazém
6, 2625-090 Póvoa de
Santa Iria
T: 214232000
E: customerservice.pt@
fossil.com

SINGAPORE

Fossil Singapore Pte Ltd
51 Bras Basah Road
#08-07 Manulife Centre
Singapore 189554
T: (65) 3165 4961
E: customerservice.sg@
fossil.com

SOUTH KOREA

Fossil (Korea) Limited
5F M Tower
29, Teheran-ro 87-gil,
Gangnam-gu
Seoul, Korea
T: 82 2 3440 6400

SPAIN - PENINSULA

Expeditors ZAZ
c/o FAST EUROPE (REPAIRS)
C/ Los Ángeles nº 15, Nave 10
Polígono Industrial Centrovía
50198 La Muela (Zaragoza)
T: +34933633870
E: customerservice.es@
fossil.com

SURINAME

Timeless Jewelry, N.V
Attn: Ms. Inisrah Ashruf
Johannes Mungrastraat 17
Paramaribo
T: 597 473998
E: inisrah.ashruf@timelessnv.
com

SWEDEN

Aditro Logistics AB
c/o FAST Europe
Prognosgatan 1
50464 Borås
T: (+46) 31 719 45 00
E: servicecenter@fossil.com

UNITED STATES OF AMERICA

Metro Service Center -
Attn: Repairs
10615 Sanden Drive Dallas
Texas 75238-1720 T: 800-
842-8621
E: service@metroser-
vicecenter.com

Der folgende GARANTIESCHEIN ist zum Zeitpunkt des Kaufs durch den Einzelhändler auszufüllen, bei dem der Kauf erfolgte.

Modell-Nr:

Land / Datum:

Verkauft an:

Lieferantenstempel:

Verkauft durch:

Notices



DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

The symbol indicates that this product shall not be mixed with unsorted municipal waste when disposed of. There is a separate collection system for waste electrical and electronic equipment. Usually old electrical and electronic equipment can be returned free of charge. For further information please contact the competent municipal authorities or the shop where you purchased the product. Correct disposal ensures that waste electrical and electronic equipment is recycled and reused appropriately. It helps avoid potential damage for the environment and human health and to preserve natural resources.



Hg Pb

ENGLISH: Certain watch styles are fitted with lithium batteries which may contain perchlorate material - special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate for more information.

DEUTSCH: Alle in unseren Produkten verarbeiteten Diamanten werden aus nachweislichen Quellen bezogen, die keine Konflikte unterstützen, und entsprechen den UN-Resolutionen. Hiermit garantieren wir mit unserem persönlichen Wissen und/oder schriftlichen Garantien unserer Lieferanten, dass diese Diamanten konfliktfrei sind.

