

Art. Nr. 2285 3539, 4084 2927


LKZ 41164



D Montageanleitung
FR Notice de montage
NL Handlieding voor de montage
CZ Montážni návod
HU Szerelési útmutató
TR Montaj talimati

GB Assembly instructions
IT Istruzioni di montaggio
PL Instrukcja montazu
SK Návod na montáž
RO Instrukctiuni de montaj
RU Инструкция по монтажу








N	Size/MaB (mm)	Qty	√	N	Size/MaB (mm)	Qty	√
1	1047x400x16	1		11	471x483x16	1	
2	1047x400x16	1		12	471x483x16	1	
3	946x338x16	1		13	468x351x16	2	
4	471x206x16	1		14	468x215x16	1	
5	471x206x16	1		15	350x118x12	2	
6	695x352x16	1		16	350x118x12	2	
7	330x216x16	2		17	419x118x12	2	
8	986x401x16	1		18	710x480x3	2	
9	986x308x16	1		19	345x962x3	1	
10	952x353x22	1		20	429x347x3	2	


Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название	
Nr. - No. - Номер	
Typ - Type - Tip - Тип	












A
15x12
000146
x8
D
8x35
000151
x8
E
7x32
090913
x4



E
A
D
A
D
E
E
2
A
A
D
D



A
D



A
D
D
A
E
E
1
A
A
D
D



T



R
2
Q
R
S
T
V
V
T
U
V
V
U



R
Q
front
S
front



1
R
Q
S
R
T
V
V
U
T
V
V
U



V
V
U
front



Q
168849
L350
x1


R
235593
6x8
x4



S
000767
3x13
x2



T
125913
x4



U
168847
x4



V
235594
6.3x16
x8

3



R
R
S
Q
T
6
T



T



R
Q
front
S
front



Q
168849
L350
x1
R
235593
6x8
x2
S
000767
3x13
x1
T
125913
x2

4



S
R
R
Q
T
6
T



T



R
Q
front
S
front



Q
168849
L350
x1
R
235593
6x8
x2
S
000767
3x13
x1
T
125913
x2

5


A
000146
15x12
x4
D
000151
8x35
x4



A
D
A
D
6
A
D
A
D



A



D


6


x2


A
000146
15x12
x8
E
090913
7x32
x4



A
E
A
A
7
E
A



A



E


E


E
E
E
E
E
E
8
I, X, W
I, X, W
I, X, W
I, X, W



E
090913
7x32
x6
I
230041
22x16
x5
X
177473
x5
W
010942
4x16
x20



38
910
38
41
184
320
217
40
493
493


X
W
W
W
W
I


8



E
7x32
090913
x8


E



9
E
E

9


B
15x16
000147
x4
D
8x35
000151
x4
E
7x32
090913
x6



E


E
E
E
E
10
B
D
B
D
E
10
E
B
B
D
D



B

D


10









11







12




13




14





15




16



AB
100640
20x0.5
x14



AB
9
7
14
10
2
6
1



AB

17



F
135021
x16
G
062367
x7
H
000759
3x20
x23


F
H
F



H
G


L1=L2
F, H
9
L1
19
G, H
L2
18
1

18



J, K, L, M




J 155999 **x1**


K 3.5x16 000754 **x2**


L 8x40 013859 **x1**

M 4.5x45 090185 **x1**

19










C 15x10 090912 **x8**

E 7x32 090913 **x8**

P 7x50 101608 **x8**










4 **(L1=15.5mm, L2=24.5mm)**

5 **(L2=15.5mm, L1=24.5mm)**








20



17
16
Z
Z
15
4
5
AA


x2



S
Q


Q
168849
L350
x2



S
000767
3x13
x8



Z
013664
M4x10
x4


AA
201618
x2



S
S
Q
S
20
Q
S


x2






Z
Z
AA


21


W
W
U
W
W
U
W
W
U
W
W
U
Z
Z
11
12
Z
Z
AA
AA
Z
Z
AA



Z
013664
M4x10
x4



AA
201618
x2



U
168847
x4



W
010942
4x16
x8

22



N, AC
N, AC
N, AC
3
Z
Z
Z
Z
AA
AA



AC
AC
AC
N
front



Z
Z
AA



N
078388
x3
Z
M4x10
013664
x4
AA
201618
x2
AC
3.5x13
000762
x9


23



5 kg
5
13
4
13



13






AC
AC
AC



O
120144
x2
Y
000763
3.5x16
x8
AC
000762
3.5x13
x9



Y
O
AC
AC
Y
AC
3
Y
AC
O
Y
12
11



Y
O
Y



Y
Y
O











Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenţie • Dikkat • Внимание	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fasteninh serves to prevent tipping – be absolutety sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles specials !
IT	ll fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnuti – bezpodmínečně umistěte! Uněkterých typů stěn může být zapotřebi speciální hmoždinka !
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byt' potrebná špeciálna hmoždenka !
HU	A terméket a falhoz kel rögziteni, különben az felborulhat! Egyes faltipusoknál speciális tiplit kell használni !
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karş› bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Baz› duvar tiplerende bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !