

BANKTEIL BANKTEIL

LORENZO

130
150

montageanleitung

Ax8 	Bx8 	Cx8 	Dx6 (4x20) 	E1x1 (6 mm) E2x1 (5 mm) 
--	--	--	--	---

