

now! by hülsta no.14


now 14





1619952




hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com 12/2015





SW 2.5 / SW 4









BK N090_L352115		
2x		-
2x		-
2x		-
24x		4x20
10x		4x50
8x		5x70
8x		6x10
8x		-


BK N090_L352115		
2x		-
2x		-
2x		-
24x		4x20
10x		4x50
8x		5x70
8x		6x10
8x		-




1


Links
Left
Gauche
Links
5x70
Rechts
Right
Droite
Rechts


2


4x50
Links
Left
Gauche
Links
Rechts
Right
Droite
Rechts
4x50


3





4




5










6




Untere Bohrung zur Positionierung des Bettwinkels verwenden!

Use bottom hole for positioning the bed bracket!


Utiliser le percage inférieur pour le positionnement du coin du lit!


Onderste boring voor het positioneren van het bedhoekstuk gebruiken!


7




8











a



b



c

