Musterkarte

Lattenrost mit 28 Federleisten und Härteregelung



Position der Federleisten [J]:

1. - 4. Schlaufe: Schwarze Federleisten
5. - 8. Schlaufe: Graue Federleisten
9. - 12. Schlaufe: Schwarze Federleisten
13. - 18. Schlaufe: Graue Federleisten
19. - 28. Schlaufe: Schwarze Federleisten

Position der Unterleisten [J]:

11. - 14. Federleiste

Wie sieht es eigentlich mit Ihrer alten Matratze aus? Besuchen Sie uns gerne unter www.beco-gmbh.de

Schritt Härteregulierung



Um die Härteregulierung zu montieren, beenden Sie bitte zunächst Schritt 4 der Aufbauempfehlung. Legen Sie nun die Unterleisten an die Positionen, an denen sich die Härteschieber [L] im Fotomuster befinden, unter den Gurt (siehe Beschreibung unter dem Foto). Stecken Sie anschließend die Härteschieber jeweils von rechts und von links über beide Leisten. Je weiter außen sich die Schieber befinden, desto härter wird die Liegefläche. Je weiter mittig sich die Schieber befinden, desto weicher wird die Liegefläche. Somit können Sie den optimalen Härtegrad individuell einstellen.

Zubehör:

2 Lange Außenholme [A2 / A4]
2 Kurze Außenholme [A1 / A3]
1 Kopfsprosse [C]
1 Fußsprosse [E]
1 Mittelsprosse [F]
18 Schwarze Federleisten [J]
10 Graue Federleisten [J]
4 Unterleisten [J]
14 Schwarze Kappen [H]
14 Blaue Kappen [H]

8 Blaue Härteschieber [L]
1 Textilgurt [I]
1 Schraubenbeutel bestehend aus:
10 Schrauben 6,3x50mm [M]
2 Schrauben 3,5x17mm [O]
2 Scheiben (4mm) [Q]
1 Inbusschlüssel [R]

Hersteller: BeCo Matratzen GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 16, 32312 Lübbecke
Artikelnummer: K001380
Stand: 07/2021