

Handwagen Art.-Nr. 096-T

max. Tragkraft: 150 kg Plattform: 720 x 480 mm



Teileliste

- 1 Plattform mit Handgriff**
- 2 Bockrollen
- 2 Lenkrollen
- 16 Schrauben und Unterlegscheiben

Montageanleitung

1. Alle Teile der Verpackung entnehmen.
2. Handwagen im zusammengeklappten Zustand umgekehrt auf den Boden oder eine Werkbank legen.
3. Bock- und Lenkrollen mit den beigefügten Schrauben und Unterlegscheiben montieren. Dabei die Lenkrollen gegenüber den Scharnieren des Handgriffs montieren.
4. Handwagen auf die Räder stellen und Handgriff nach oben schwenken, bis die Verschlüsse in beiden Scharnieren einrasten.
5. Vor Einklappen des Handgriffs auf die Stange zwischen den Scharnieren treten, um die Verschlüsse zu öffnen und Handgriff nach unten klappen.

Cargo Pilot item-no. 096-T

max. capacity: 150 kg platform: 720 x 480 mm

Parts-list

- 1 loading-platform**
- 2 fix wheels
- 2 steerable wheels
- 16 screws and washers

Assembly

1. Take all parts out of the box.
2. Place the platform with handle showing downwards on the floor or workbench.
3. Fasten the rolls by using the attached screws and washers. The steerable wheels have to be mounted opposite the hinges of the foldable handle.
4. Turn the cargo pilot to stand on the wheels and lift the handle upwards, until the locks are fixed in both hinges.
5. Before folding the handle down for storing, step on the bar between the hinges in order to release the lock.

Chariot à main Article n° 096-T

Charge maximale: 150 kg plate-forme: 720 x 480 mm

Pièces détachées:

- 1 plate-forme avec poignée**
- 2 roulettes fixes
- 2 roulettes de guidage
- 16 vis et rondelles

Instructions d'assemblage

1. Retirer toutes les pièces de leur emballage.
2. Poser le chariot à main plié sur le sol ou sur un établi en le tournant en sens inverse.
3. Monter les roulettes fixes et les roulettes de guidage à l'aide des vis et des rondelles jointes. Veiller à monter les roues de guidage en face des charnières de la poignée.
4. Mettre le chariot sur ses roues et relever la poignée vers le haut jusqu'à ce que les mécanismes de fermeture s'enclenchent dans les deux charnières.
5. Avant de rabattre la poignée, appuyer du pied sur la barre entre les deux charnières afin d'ouvrir les mécanismes de fermeture, et pousser la poignée vers le bas.

SERVICE-ADRESSE:

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE
 POSTFACH 160 106 42830 REMSCHEID
 LEMPSTR. 24 42859 REMSCHEID
 SERVICE-HOTLINE 02191-37 14 71