



INSTRUCTION MANUAL

ANALOG MOVEMENT
- 3 hands
(MIYOTA 2035-2036)
BATTERY SR626SW




MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO ANALÓGICO
- 3 manecillas
(MIYOTA 2035-2036)
BATERÍA SR626SW



MANUEL D'INSTRUCTIONS

MOUVEMENT ANALOGIQUE
- 3 aiguilles
(MIYOTA 2035-2036)
PILE SR626SW




SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 1st position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. When the crown is pushed back to the normal position, second hand begins to run.

For all manuals and further information, please go to:
www.reebokwatches.com

WEEE-Reg.-Nr. 90181372
Batt.-G.-Nr. 15010902




PUESTA EN HORA

1. Tire de la corona hasta la 1a posición.
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de las horas y de los minutos.
3. Tras empujar la corona para ponerla de nuevo en su posición normal, la manecilla de los segundos se pone en marcha.

Para todos los manuales y más información, por favor visite:
www.reebokwatches.com

WEEE-Reg.-Nr. 90181372
Batt.-G.-Nr. 15010902



MISE À L'HEURE

1. Tirez la couronne en 1e position.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Repoussez la couronne pour la remettre en position normale, l'aiguille des secondes se met en marche.

Pour toutes les notices et de plus amples informations,
rendez-vous sur:
www.reebokwatches.com

WEEE-Reg.-Nr. 90181372
Batt.-G.-Nr. 15010902





BEDIENUNGSANLEITUNG

ANALOGES UHRWERK
- 3 Zeiger
(MIYOTA 2035-2036)
BATTERIE SR626SV




MANUALE DI ISTRUZIONI

MOVIMENTO ANALOGICO
- 3 lancette
(MIYOTA 2035-2036)
BATTERIA SR626SV



GEBRUIKSAANWIJZING

ANALOGE BEWEGING
- 3 wijzers
(MIYOTA 2035-2036)
BATTERIJ SR626SV




ZEITEINSTELLUNG

1. Krone in Position 1 ziehen.
2. Krone drehen, um den Stunden- und den Minutenzeiger einzustellen.
3. Wird die Krone wieder in ihre normale Position gedrückt, beginnen sich die Zeiger zu drehen.

Alle Bedienungsanleitungen und weitere Informationen
finden Sie hier:
www.reebokwatches.com

WEEE-Reg.-Nr. 90181372
Batt.-G.-Nr. 15010902




REGOLAZIONE DELL'ORA

1. Estrarre la corona fino alla 1a posizione.
2. Girare la corona per regolare le lancette di ore e minuti.
3. Dopo aver spinto la corona per farla ritornare alla sua posizione normale, la lancetta dei secondi ricomincia a muoversi.

Per maggiori informazioni e per consultare i manuali, visitare:
www.reebokwatches.com

WEEE-Reg.-Nr. 90181372
Batt.-G.-Nr. 15010902



TIJD INSTELLEN

1. Trek de kroon uit tot 1e positie.
2. Draai aan de kroon om de uur- en minutenwijzer in te stellen.
3. Nadat de kroon in de normale positie terug is gedrukt, begint de secondewijzer te lopen.

Voor alle gebruiksaanwijzingen en meer informatie, ga naar:
www.reebokwatches.com

WEEE-Reg.-Nr. 90181372
Batt.-G.-Nr. 15010902

