

Ax1 	Bx1 	Cx1 	Dx2  M6X14MM	
Ex4  M6X30MM	Fx1 	Cx1 		
<b>1</b> 			<b>2</b> 	
<b>3</b> 				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>(D) Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben!</li> <li>(GB) Please check the screws for tightness at regular intervals!</li> <li>(F) Veuillez contrôler régulièrement que les vis sont convenablement serrées !</li> <li>(ES) ¡Compruebe periódicamente que los tornillos estén bien apretados!</li> <li>(IT) Controllare regolarmente che le viti siano ben strette!</li> <li>(PL) Należy regularnie sprawdzać dokręcenie śrub!</li> <li>(NL) Controleer op regelmatige afstanden of de schroeven goed vast zitten.</li> <li>(SWE) Kontrollera med jämlna mellanrum att skruvorna sitter fast ordentligt!</li> <li>(SK) V pravidelných intervaloch kontrolujte pevné dotiahnutie skrutiek!</li> <li>(SL) Redno preverjajte, ali so vijaki trdno priviti!</li> <li>(HR) Redovito provjeravajte čvrsto nalijeganje vijaka!</li> </ul>			