

Highlights

- **Betrieb mit** 3x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Ein- und Ausschalten** durch einfachen Schiebeschalter
- **Tanzt zu** einem traditionellen Weihnachtslied

Lieferumfang

- Tanzender Schneemann

Garantiezeit

- 2 Jahre

Dieser charmante "Tanzende Schneemann" mit einer Höhe von ca. 17 cm verzaubert jeden Tisch, jede Regalfläche oder Fensterbank mit festlichem Glanz. Für den Betrieb sind 3x AAA-Batterien erforderlich. Ein einfacher Schiebeschalter aktiviert die fröhliche Tanzfunktion und die Musik. Sobald der Weihnachtsbaum eingeschaltet ist, erwacht er zum Leben und tanzt zu einem traditionellen Weihnachtslied, das eine festliche Stimmung zaubert.

Dieses entzückende Dekorationsstück ist nicht nur eine wunderbare Ergänzung für Ihre Weihnachtsdekoration, sondern auch ein echtes Highlight für die ganze Familie. Mit dem "Tanzenden Schneemann" bringen Sie eine zauberhafte Atmosphäre in Ihr Zuhause und erleben eine unvergessliche Weihnachtszeit voller Freude und Musik.



Spezifikationen:

- Höhe: ca. 17cm
- mit Ein- und Ausschalter
- Mit Musik: "traditionelles Weihnachtslied"
- Material aus Kunststoff und Gewebe
- betrieben mit 3xAAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Abmessungen:

- Produkt (BxHxT): 80x170x80 mm
- Verpackung (BxHxT): 83x170x83 mm
- Netto-/Bruttogewicht: 140 g / 180 g