


- (D) Montageanleitung (I) Istruzioni di montaggio (CZ) Montážní návod
 (GB) Assembly instructions (NL) Handleiding voor de montage (SK) Návod na montáž
 (F) Notice demontage (PL) Instrukcja montażu (HU) Szerelési útmutató
 (RO) Instrucțiuni de montaj (TR) Montaj talimatı (RU) Инструкция по монтажу





LKZ 41194



DENIS D-41



Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet Atentje • Upozornenie • Dikkat • Upozornini • Внимание	
(D)	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden
(GB)	Please only with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners
(F)	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée
(RO)	Curățarea trebuie efectuată numai o cârpă sau cu un prosop ușor umezit Nu utilizați agenți de curățare abrazivi
(I)	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido
(NL)	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek Gebruik geen schurende poetsmiddelen
(PL)	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania
(TR)	Lütfen sadece bir toz beziyile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız
(CZ)	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističe prostředky obsahující abrazivní částice
(SK)	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice
(HU)	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törülköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni
(RU)	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не пред-назначенных для ухода за мебелью.



(D) Servicekarte

(RO) Carte de service

(PL) Karta serwisowa

(SK) Služobný preukaz

(GB) Service card

(I) Carta di servizio

(TR) Servis karti

(HU) Szerviz kártya



(F) Carte de service















(NL) Dienst kaart


(CZ) Servisni karta

(RU) Инструкция по монтажу






DENIS D-41




(A)  x39	(B)  x39	(C)  x20	(D)  x40	(K)  x1	(M)  x8	(N)  x27	(R)  x50	(AO)  x10	(CN)  x12	(CU)  x4	<i>L-350</i> 2 x L 2 x R
(CW)  x4	<i>L-350</i> 2 x L 2 x R	(DB)  x12	(FG)  x12								




1





2





3




3






4




4




5





6





5




7



8





6






x6

9





10







11





12




8








13




14





9







17





18








11





19







20




21







12








x2

24



25



14