


Bedienungsanleitung: Uhrzeiteinstellung Standard 3-Zeiger Werk



Einstellen der Uhrzeit:

1. Ziehen Sie die Krone bis in die erste Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone bis Sie die gewünschte Uhrzeit eingestellt haben.
3. Wenn Sie nun die Krone zurück in die normale Position drücken, fängt die Uhr an zu laufen.