




- DE Montageanleitung
- GB Assembly Instructions
- NL Handleiding voor de montage
- PL Instrukcja montażu
- HU Szerelési útmutató
- RO Instrucțiuni de montaj
- FR Notice de montage
- IT Istruzioni di montaggio
- CZ Montážní návod
- SK Návod na montáž
- TR Montaj talimatı
- RU Инструкция по монтажу



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

Adres: Halmi Utca 100/100 1053 Budapest, Magyar Köztársaság	MZ
AT: No. 10 • Hívás: 2 • Sz: 2	9.6101
Typ: Typ • Tí: Típus • Típus	

- 101. ASL 705x460x15mm 1
- 2. ASR 705x460x15mm 1
- 3. BL 1200x500x15mm 1
- 4. MS 705x460x15mm 1
- 5. RWL 704x265x15mm 1
- 6. SDK 265x93x15mm 1
- 7. AZ 232x430x15mm 1
- 8. TRA 880x157x15mm 1
- 9. ZB 265x433x15mm 1
- 10. TR 456x293x15mm 1
- 11. SKV 293x141x15mm 1
- 12. SKB 242x318x3mm 1
- 13. SZL 322x97x12mm 1
- 14. SZH 231x97x12mm 1
- 15. SZL 322x97x12mm 1



A5	0mm	2x		
b3	KA37	2x		
c	kurz 6,3x11	6x		
c1	6,3x19 lang	2x		
e11	24,3	10x		
f8	246 Auszug	2x		
n	8x30mm	16x		
s6	4x27	4x		
t1	3,5x15	4x		
v		2x		
z8		2x		
g13	Rollschubführung Rechts 400mm	1x		
g14	Rollschubführung Links 400mm	1x		
y4	Leim	1x		

A5	0mm	2x	l	4x	d5	1x
b3	KA37	2x	l1	4x	g13	1x
c	kurz 6,3x11	6x	n	22x		
c1	6,3x19 lang	2x	q10	2x	g14	1x
e11	24,3	10x	s6	4x		
f1		10x	t1	4x	y4	1x
f8	246 Auszug	2x	v	2x	z8	2x

