



SINGER®

ProduktPass


SINGER® Tradition 2250

Freiarm-Nutzstich-Nähmaschine mit 10 Stichen inklusive Knopfloch.



Eine zuverlässige, einfach zu bedienende Nähmaschine – die SINGER® Tradition 2250 bietet die wichtigsten Basisstiche, die man zum Nähen von alltäglichen Dingen benötigt. Mit variabler Stichlänge und übersichtlicher Stichwahl. Hinzu kommt das mechanische Knopfloch, das in 4 einfachen Schritten genäht wird und ein dekorativer Zierstich zum Verzieren von kleinen Nähprojekten – nicht zu vergessen den Freiarm, der für rundgeschlossene Näharbeiten nicht wegzudenken ist!

10 Stichen, inklusive Knopfloch und einem dekorativen Zierstich.



Stich Nr.	Nutzstiche	Beschreibung
1	Knopfloch	Wird in 4 Stufen genäht, ideal für Blusen und Bettwäsche
2	Geradstich	Geradstich in 2 verschiedenen Nadelpositionen anwählbar, für Geradstich- und Stepparbeiten bis 4,5 mm Stichlänge
3	Zickzackstich	Für Versäuberungs- und Applizierarbeiten, bis 4,8 mm Stichbreite, auch für Ziernähte geeignet
4	Mehrfacher Zickzackstich	Zum Aufsteppen von Gummibändern, zum Stopfen und Ausbesserungsarbeiten
5	Elastischer Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung mit gleichzeitiger Kantenversäuberung, ideal für leicht elastische Materialien mittlerer Stärke
6	Einfacher Blindstich	Für eine unsichtbare Saumbefestigung unelastischer Stoffe mittlerer Stärke, wie zum Beispiel Wollstoffe
7	Muschelkantenstich	Für dekorative Saumabschlüsse an feinen Materialien
8	Einfacher Overlockstich	Zum Aufnähen von Gummibändern auf Stoff. Das Gummi kann beim Nähen leicht gedehnt werden
9	Fagottstich	Ideal um zwei Stofflagen miteinander zu verbinden
Stich Nr.	Dekorativer Zierstich	Beschreibung
10	Halbmondstich	Satinstich, für dekorative Effekte auf Textilien, Accessoires u.v.m.

**SINGER®**

SINGER® Tradition 2250

Weitere Details	Beschreibung
Tragegriff	Zum leichten Tragen der Nähmaschine
Freiarm	Zum Nähen von Rundgeschlossenen wie Ärmel, Hosenbeine
2 Einstellräder	Für die Stichenwahl und die Einstellung der Stichlänge
Zubehörbox	Zubehör im Anschlagetisch aufbewahrt – alles griffbereit zum Nähstart
Knöpfe annähen mit dem Zickzackstich	Zum Annähen von 2-Loch- und 4-Loch-Knöpfen
Greifer	CB Greifer
Rückwärts nähen	Per Hebeldruck
Fadenabschneider	Am Kopfteil der Maschine
Horizontaler Garnrollenhalter	Optimale Garnabwicklung beim Nähen
Variable Stichlänge	Bis max. 4,5 mm
Variable Stichbreite	Bis max. 4,8 mm. Voreingestellte Stichbreite bei allen Stichen, Breite des Zickzack Stiches ist variabel einstellbar
Zubehör	Inhalt: 1 Nadelsortiment, 3 Spulen, Universalnähfuß, Reißverschlussfuß, Knopflochfuß, Knopfannähfuß, Schraubendreher, Pinsel, Nahttrenner, Kantenlineal, Transporteurabdeckplättchen, große und kleine Garnablaufscheibe
Maße Nähmaschine	L 370 mm / B 170 mm / H 320 mm inkl. Anschlagetisch
Maße Karton	L 440 mm / B 220 mm / H 360 mm
Gewicht Nähmaschine	6 kg
Gewicht Nähmaschine plus Karton	7,28 kg
Netzspannung	230 Volt
Netzfrequenz	50 Hz
Prüfzeichen	CE und TÜV / GS
Technische Daten	85 W (Motor 70 W / Lampe 15 W)
Bedienungsanleitung	
Abdeckhaube	
Grüner Punkt	
Interseroh PPK	Lizenznummer 134452
EAR	WEEE Reg. Nr DE61309878
EAN Code	0374318820040
Zolltarifnummer	84521019