Installlation Instrucation

BRB26*

EN

Warning!
- Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual.
- To prevent a risk of explosion, make sue to secure at least 9 mm of room around the ventilation structure for this appliance.

FR

Instructions d'installation
Avertissement
- Avant de procéder à l'installation de l'appareil, prenez connaissance des consignes de sécurité du manuel d'utilisation.
- Afin de prévenir tout risque d'explosion, assurez-vous de laisser un espace minimal de 9 mm autour du système de ventilation de cet appareil.

DE

Anweisungen zur Installation
Warnung!
- Ehe Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie auf jeden Fall die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.
- Um die Gefahr einer etwaigen Explosion auszuschließen, müssen Sie im Bereich der Entlüftungsvorrichtung dieses Geräts mindestens 9 mm Platz lassen.

NL

Installatie-instructie
Waarschuwing
- Lees voor u begint met installeren de veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding.
- Om explosiegevaar te voorkomen, moet u voor minstens 9 mm ruimte zorgen rond het ventilatieraster van dit apparaat.

IT

Istruzioni di installazione
Avvertenza
- Prima di procedere con l'installazione, leggere le informazioni sulla sicurezza contenute in questo Manuale dell'utente.
- Al fine di prevenire eventuali esplosioni, assicurarsi che vi sia uno spazio di almeno 9 mm intorno alla struttura di ventilazione di questo apparecchio.

PT

Instrução de instalação
Aviso
- Antes de proceder à instalação, leia as informações de segurança no Manual do utilizador.
- Para evitar o risco de explosão, certifique-se de garantir pelo menos 9 mm de espaço à volta da estrutura de ventilação deste aparelho.

ES

Instrucciones de instalación
Advertencia
- Antes de iniciar la instalación lea la información de seguridad del Manual del usuario.
- Para evitar el riesgo de explosión, asegúrese de dejar no menos de 9 mm de espacio alrededor de la estructura de ventilación de este aparato.

DA

Installationsinstruktioner
Advarsel
- Læs sikkerhedsoplysningerne i Brugervejledningen, for du fortsætter med installationen.
- For at undgå risiko for eksplosion skal det sikres, at der er mindst 9 mm plads rundt om dette apparats ventilationsstruktur.

NO

Installasjonsinstrukser
Advarsel
- Les sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndboken før du går videre med installasjonen.
- For å unngå eksplosjonsfare skal du påse at det finnes ett tomrom på minst 9 mm rundt ventilasjonsstrukturen til dette apparatet.

FI

Asennusohjeet
Varoitus
- Lue käyttöoppaan turvallisuustiedot ennen asennusta.
- Varmista räjähdysvaaran välttämiseksi, että laitteen ilmanvaihtojärjestelmän ympärille jätetään vähintään 9 mm:n rako.

SV

Installationsinstruktioner
Varning!
- Innan du fortsätter med installationen ska du läsa säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.
- För att undvika explosionsrisk ska du se till att det finns minst 9 mm utrymme runt ventilationsstrukturen för den här apparaten.

HU

Üzembe helyezési utasítások
Figyelmeztetés
- Az üzembe helyezés megkezdése előtt olvassa el a biztonsági információkat a használati útmutatóban.
- A robbanásveszély elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy legalább 9 mm helyet szabadon hagyott a berendezés szellőztetőszerkezete körül.

PL

Instrukcja instalacji
Ostrzeżenie
- Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w instrukcji obsługi.
- Aby zapobiec ryzyku wybuchu, należy zapewnić przynajmniej 9 mm odstęp wokół otworu wentylacyjnego urządzenia.

CS

Pokyny k instalaci
Varování
- Dříve než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si bezpečnostní informace uvedené v uživatelské příručce.
- Abyste zabránili nebezpečí výbuchu, ponechejte okolo ventilačního systému tohoto spotřebiče nejméně 9 mm volného prostoru.

SK

Montážne pokyny
Varovanie
- Pred pokračovaním v montáži si v používateľskej príručke prečítajte bezpečnostné informácie.
- Aby ste zabránili riziku výbuchu, zabezpečte okolo vetracej štruktúry tohto spotrebiča aspoň 9 mm voľný priestor.

SR

Instrucțiuni de instalare
Avertizare
- Înainte de a trece la instalare, citiți informațiile privind siguranța din Manualul de utilizare.
- Pentru a evita riscul de explozie, asigurați-vă că păstrați un spațiu de cel puțin 9 mm în jurul structurii de aerisire a aparatului.

HR

Uputstvo za instalaciju
Upozorenje
- Pre nego što započnete instalaciju, pročitajte bezbednosne informacije u korisničkom priručniku.
- Da biste otklonili rizik od eksplozije, ostavite najmanje 9 mm prostora oko sistema za ventilaciju na uređaju.

EL

Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση
- Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες για την ασφάλεια στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο έκρηξης, φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 9 mm γύρω από την περιοχή εξαερισμού αυτής της συσκευής.

BG

Инструкции за монтирането
Предупреждение
- Преди да продължите с монтирането, прочетете информацията за безопасност в ръководството за потребителя.
- За да предотвратите опасност от експлозия, не забравяйте да осигурите поне 9 мм свободно място около структурата за вентилация на този уред.

HR

Upute za montažu
Upozorenje
- Prije nastavka montaže pročitajte sigurnosne informacije u korisničkom priručniku.
- Da biste spriječili opasnost od eksplozije, pobrinite se da ostavite barem 9 mm prostora oko strukture za ventilaciju uređaja.

SQ

Udhëzime instalimi
Paralajmërim
- Përpara se të vijoni me instalimin, lexoni informacionet e sigurisë në manualin e përdoruesit.
- Për të parandaluar rrezikun e shpërthimit, sigurohuni që të lejoni të paktën 9 mm hapësirë përreth strukturës së ajrimit për këtë pajisje.

MK

Инструкции за инсталирање
Предупредување
- Пред да продолжите со инсталирањето, прочитајте ги безбедносните информации во упатството за користење.
- За да спречите опасност од експлозија, погрижете се да оставите најмалку 9 mm простор околу конструкцијата за вентилација на уредот.

LV

Uzstādīšanas instrukcijas
Brīdinājums
- Pirms turpināt uzstādīšanu izlasiet Lietotāja rokasgrāmatā atrodamo drošības informāciju.
- Lai novērstu sprādziena risku, nodrošiniet vismaz 9 mm platu atstarpi starp ierīces ventilācijas nodalījumu un apkārtējiem priekšmetiem.

ET

Paigaldusuunised
Hoiatus!
- Enne paigaldamist lugege kasutusjuhendis toodud ohutusteavet.
- Plahvatusohu vältimiseks jätke seadme ventilatsiooniavade ümber kindlasti vähemalt 9 mm vaba ruumi.

LT

Montavimo instrukcija
Įspėjimas
- Prieš montuodami perskaitykite naudotojo vadove pateikiamą saugos informaciją.
- Kad išvengtumėte sprogimo pavojaus, būtinai užtikrinkite bent 9 mm tarpą prie šio prietaiso vėdinimui skirtos dalies.

SL

Navodilo glede namestitve
Opozorilo
- Preden začnete z nameščanjem, preberite varnostne informacije v Uporabniškem priročniku.
- Okoli strukture za prezračevanje aparata ohranite vsaj 9 mm prostora, da preprečite nevarnost eksplozije.































BRB6000M_Fixed_BRB26.indd 1~5
2017-01-31 오후 4:48:14









































BRB6000M_Fixed_BRB26.indd 7~10 2017-01-31 오후 4:48:18