反面空白页

NOTHING (R)

phone (2a) / phone (2a) plus

MODEL: A142/A142P

Quick Start Guide
For more information, please download the complete guide or visit support.nothing.tech/support-product-help

FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE GUIDE: START GUIDE.

SAFETY INFORMATION & WARRANTY INFORMATION

Trademarks and Permissions
The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
qualcomm® is a trademark of Qualcomm Incorporated.
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States, and/or other countries.
Other trademarks, product, service, and company names mentioned herein are the property of their respective owners.

Privacy Policy
NOTHING is constantly striving to protect your personal information. Please read our Privacy Policy carefully by following steps: Settings > Legal > Privacy Policy.

Regulatory Labels
Please read the guide carefully by following steps: Settings > About Phone > Regulatory Labels.

Precautions for using the device
Please read the following precautions carefully before using to ensure safe and proper operation. Download the latest user manual at https://nothing.tech
- Do not attempt to disassemble or replace the battery by yourself which may damage the device and battery, and cause short-circuit, overheating, fire, and injuries.
- Do not use the device if the battery is damaged, stop using immediately, and contact customer support.
- Use approved chargers, data cables, batteries, and other accessories to avoid potential hazards such as overheat, shock, fire, explosion, or other hazards.
- The charger shall be installed near the socket-outlet, and shall be easily accessible. Unplug the charger when not in use.
- Keep the device and accessories out of children's reach, as this may cause electric shock hazard.
- Keep the device and charger away from water, moisture, or any other liquids, and do not immerse any part of the device in water.
- Ideal temperature: 0°C to 35°C for operating, -20°C to 40°C for storage.
- Avoid using the device in damp, damp, or dirty environments, or near sources of magnetic interference.

- Keep a minimum distance of 15 cm between a wireless device and an electronic implant (pacemaker, insulin pump, neurostimulator, etc.). If using a wireless device with implant, hold the device on the side opposite the implant.
- The device may not be safe for those with epilepsy and other conditions that may cause photosensitivity, please consult your doctor before using the device.
- Do not use the device when you are driving. Be sure to obey all local laws and regulations while driving.
- Please check all laws and regulations when using the device, especially in hospital or medical institutions, schools, gas stations, and other places with explosive gas or dust.
- Keep the device away from the belly of pregnant women and lower abdomen of adolescents.
- Children and adolescents should make reasonable use of the device, avoid sight-line deviation, and limit the frequency and duration of calls.
- ⚠ Long-term use may develop hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Keep the device and battery away from excessive heat and direct sunlight, such as in a car, or near a heater, and avoid dropping. Such as microwave ovens, pressure cookers, or radiators. The battery must not be dismantled, impacted, crushed, or exposed to fire, explosion, or other hazards.
- Battery operation beyond the manufacturer's specified extremely high temperature that may result in an explosion, or the leakage of flammable liquids or gas.
- Battery temperature 33 µA 35 °C µpdate, 37 µA 40 °C µ.charge, 45 °C µ.discharge, 50 °C µ.storage, 60 °C µ. Battery should appear to be swollen.
- Battery operation below the manufacturer's specified extremely low temperature may result in a fire, explosion, or the leakage of flammable liquids or gas.
- All batteries have a limited lifespan and will begin to lose capacity after several hundred charging cycles.
- Do not use the device in the range of 2.402 GHz to 2.480 GHz and 5.150 GHz to 5.350 GHz, which exceeds the 20 dBm EIRP limit required by the radio equipment, and max 40 MHz in order to avoid interfering with other charging speed. This device supports Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E, supports "Wi-Fi 6 fast charging", and is the "PE2.0 fast charging".

RF Exposure Information (SAR)
- Device accessories such as cases, holsters, and clips. Should not contain metal components, which may change the RF exposure characteristics.
- Keep the device away from your body to meet the distance requirements.
- To increase the radiation of exposure, use the device under good reception conditions (when the signal indicator displays a full signal on the signal reception bar) and use a headset or other accessories. The SAR limit for the EU is 10 W/kg for the use of data, SMS, and MMS messages rather than calls.

- Napájecího nepoužívejte, kde mohou vznikat rušivé vlivy. Pokud nebudete používat, odpojte.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokým rizikem vzniku výbuchu, jako jsou benzínové stanice, chemické provozy, oblasti s výbušnými prostředky, nebo za podmínek, kdy se zvyšuje riziko výbuchu.
- Zařízení a jeho příslušenství nepoužívejte v prostředcích s vysokým rizikem vzniku výbuchu, nebo za podmínek, kdy se zvyšuje riziko výbuchu.
- Zařízení nesmí být bezpečné pro osoby trpící epilepsií a dalšími onemocněními citlivými na světlo. Před použitím zařízení se poraďte s lékařem.
- Při bouřkách zařízení nepoužívejte. Zařízení nebudete vlastní elektrickou energii. Nesnímejte ani nenasazujte kryt zařízení.
- Pro zvýšení zabezpečení, ochrany dat a ochrany majetku doporučujeme zařízení zamknout. Nastavte si bezpečnostní zámek, jako je heslo, vzor, rozpoznávání obličeje nebo otisk prstu.
- Zařízení by mělo být umístěno v blízkosti zásuvky a mělo by být snadno dosažitelné. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte je od zásuvky.
- Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení a nabíječku chraňte před vodou, vlhkostí nebo jakými jinými kapalinami a nikdy do vody nebo jiné kapaliny ponořovat nebudete.
- Doporučená teplota: 0°C až 35°C při provozu, -20°C až 40°C při skladování.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí, v jehož blízkosti jsou zdroje rušivého elektromagnetického záření.
- Zařízení a jeho příslušenství nepoužívejte v prostředcích s vysokým rizikem vzniku výbuchu, nebo za podmínek, kdy se zvyšuje riziko výbuchu.
- Zařízení nesmí být bezpečné pro osoby trpící epilepsií a dalšími onemocněními citlivými na světlo. Před použitím zařízení se poraďte s lékařem.
- Při bouřkách zařízení nepoužívejte. Zařízení nebudete vlastní elektrickou energii. Nesnímejte ani nenasazujte kryt zařízení.
- Pro zvýšení zabezpečení, ochrany dat a ochrany majetku doporučujeme zařízení zamknout. Nastavte si bezpečnostní zámek, jako je heslo, vzor, rozpoznávání obličeje nebo otisk prstu.
- Zařízení by mělo být umístěno v blízkosti zásuvky a mělo by být snadno dosažitelné. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte je od zásuvky.
- Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení a nabíječku chraňte před vodou, vlhkostí nebo jakými jinými kapalinami a nikdy do vody nebo jiné kapaliny ponořovat nebudete.
- Doporučená teplota: 0°C až 35°C při provozu, -20°C až 40°C při skladování.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí, v jehož blízkosti jsou zdroje rušivého elektromagnetického záření.

- Nabíjecího nepoužívejte, kde mohou vznikat rušivé vlivy. Pokud nebudete používat, odpojte.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s vysokým rizikem vzniku výbuchu, nebo za podmínek, kdy se zvyšuje riziko výbuchu.
- Zařízení a jeho příslušenství nepoužívejte v prostředcích s vysokým rizikem vzniku výbuchu, nebo za podmínek, kdy se zvyšuje riziko výbuchu.
- Zařízení nesmí být bezpečné pro osoby trpící epilepsií a dalšími onemocněními citlivými na světlo. Před použitím zařízení se poraďte s lékařem.
- Při bouřkách zařízení nepoužívejte. Zařízení nebudete vlastní elektrickou energii. Nesnímejte ani nenasazujte kryt zařízení.
- Pro zvýšení zabezpečení, ochrany dat a ochrany majetku doporučujeme zařízení zamknout. Nastavte si bezpečnostní zámek, jako je heslo, vzor, rozpoznávání obličeje nebo otisk prstu.
- Zařízení by mělo být umístěno v blízkosti zásuvky a mělo by být snadno dosažitelné. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte je od zásuvky.
- Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení a nabíječku chraňte před vodou, vlhkostí nebo jakými jinými kapalinami a nikdy do vody nebo jiné kapaliny ponořovat nebudete.
- Doporučená teplota: 0°C až 35°C při provozu, -20°C až 40°C při skladování.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí, v jehož blízkosti jsou zdroje rušivého elektromagnetického záření.

Политика за поверителност
NOTHING непрекасно се стреми да заштити Вашите лични информации. Ве молиме внимателно прочитајте ја Политиката за приватност преку следните чекори: Поставки > Правни > Политика за приватност.

Регулаторни етикети
Ве молиме внимателно прочитајте, преку следните чекори: Поставки > За телефонот > Регулаторни етикети.

Предпазни мерки при користење на уредувањето
Ве молиме внимателно прочитајте ги следните предпазни мерки пред да го користите уредувањето за да ја обезбедите безбедната и правилната употреба. Симнете ја најновата верзија на упатството за корисник на support.nothing.tech
- Не обидувајте се сами да ја расклопите или да ја замените батеријата бидејќи тоа може да предизвика оштетување на уредувањето и батеријата и да предизвика пожар, експлозија, или повреди.
- Не користете ја батеријата ако е оштетена, запрете веднаш и контактирајте ја корисничката поддршка.
- Користете одобрени полначи, кабли за податоци, батерии и други додатоци за да ги избегнете потенцијалните опасности, вклучувајќи ја прегревањето, шокот, пожарот, експлозијата или другите опасности.
- Полначот треба да биде поставен во близост до електрическиот приклучок. Ве молиме, исклучете ја батеријата кога не се користи.
- Чувајте ги уредувањето и додатоците надвор од дофатот на децата, бидејќи тоа може да предизвика ризик од електрен удар.
- Чувајте ги уредувањето и полначот далеку од вода, влага и кој и да е друг течност и не потопувајте ги деловите од уредувањето во вода.
- Идеална температура: 0°C до 35°C за работа, -20°C до 40°C за складирање.
- Избегнувајте ја употребата на уредувањето во влажни, влажни или загадени средини или во близина на извори на магнетни пречки.
- Уредувањето и неговиот додаток треба да ги исполнуваат барањата на релевантните земји и региони. Ве молиме, проверете ги сите релевантни закони и прописи пред да ја користите батеријата.
- Не користете уредувања кои се ВОДОТОРНИ за ниедна цел.
- Не ставајте ја батеријата во уредувањата кои се ВОДОТОРНИ.
- Не ставајте ја батеријата во уредувањата кои се ВОДОТОРНИ.
- Не ставајте ја батеријата во уредувањата кои се ВОДОТОРНИ.

- Не ставајте ја батеријата во уредувањата кои се ВОДОТОРНИ.