

NautiCryl Reparaturset

Das Set besteht aus einem speziell pigmentierten Klebstoff und Aktivator, der speziell für eine schnelle, dauerhafte Reparatur auf weißen Standard-Acryloberflächen entwickelt wurde. Es kann auch erfolgreich auf Schmelz- und Keramikoberflächen aufgetragen und für vertikale Beschädigungen verwendet werden.

Gebrauchsanweisung für Sanitär-Reparaturset

Bevor Sie beginnen: Die Oberfläche sollte sauber und trocken, frei von Staub, Fett oder Seifenresten sein. Verwenden Sie die mitgelieferten Handschuhe.



Schritt 1: Den Inhalt der braunen Flasche in die Aluminiumflasche geben und mit dem Rührer mischen.



Schritt 2: Lassen Sie die Mischung 5 Minuten stehen, Sie haben 15 Minuten zum Verarbeiten.



Schritt 3: Ziehen Sie den Inhalt mit der Spritze aus der Flasche.



Schritt 4: Setzen Sie die Applikationskanüle auf die Spritze. Füllen Sie dann die beschädigte Oberfläche großzügig aus. Bitte beachten Sie, dass das Produkt während des Aushärtens um ca. 20% schrumpft.



Schritt 5: Dann die Stelle mit dem Schleifpapier P1200 und etwas Wasser schleifen und später mit P2000.



Schritt 6: Zum Schluss etwas Polierpaste auftragen und mit dem Poliertuch ausreiben.

HINWEIS: Es wurde alles getan, um eine sorgfältige Farbübereinstimmung mit den weißen Standard-Sanitärprodukten aus Acryl zu erreichen. Dennoch kann es zwischen ihnen Farbunterschiede, Unterschiede in der Herstellung oder im Alter der Sanitärkeramik geben.

HINWEIS: Wenn die Beschädigung senkrecht ist oder Sie während des Auftragens Luftblasen sehen, decken Sie die Reparaturstelle sofort vollständig mit dem beiliegenden Stück Folie ab und streichen Sie dann vorsichtig über die Folie.

Aluminiumflasche

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden.

Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.



Braune Flasche

Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

