


CE

MOD. 155

EAC



Tostiera

Toaster

Grille-pain

Toaster

Tostadora

Torradeira

Toaster

Φρυγανιέρα

тостер

جهاز صنع خبز كهربائي

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

199 202 250
NUMERO UNICO

Ariete




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

Anche se gli apparecchi sono stati realizzati in conformità con le specifiche Normative europee vigenti e sono pertanto protetti in tutte le parti potenzialmente pericolose, leggete con attenzione queste avvertenze e usate l'apparecchio solo per l'uso cui è stato destinato per evitare infortuni e danni. Tenete a portata di mano questo libretto per future consultazioni. Qualora vogliate cedere questo apparecchio ad altre persone ricordatevi di includere anche queste istruzioni.

USO PREVISTO

L'apparecchio deve essere usato per scongelare, riscaldare e tostare fette di pane e altri alimenti secchi di consistenza simile. Ogni altro utilizzo dell'apparecchio non è previsto dal Costruttore che si esime da qualsiasi responsabilità per danni di ogni natura, generati da un impiego improprio dell'apparecchio stessa. L'uso improprio determina inoltre l'annullamento di ogni forma di garanzia.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- Questo apparecchio è stato concepito solo per un uso privato ed è quindi da considerarsi inadeguato l'uso per scopi commerciali o industriali.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. Tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal Centro Assistenza o da tecnici autorizzati, in modo da prevenire ogni rischio.
 Pericolo per i bambini
- L'apparecchio può essere usato da bambini con un'età superiore a 8 anni e da persone che hanno capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, solo se sono seguiti da una persona responsabile o se hanno ricevuto e compreso le istruzioni e i pericoli presenti durante l'uso dell'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Tenere sempre l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini con età inferiore a 8 anni.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
 Pericolo dovuto a elettricità
- Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione controllare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete locale.
- Collegare sempre l'apparecchio ad una presa con messa a terra.
- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.

II

- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
- Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirandola per il cavo.
- Non lasciare il cavo di alimentazione in contrasto con spigoli vivi o con parti taglienti.

Pericolo di danni materiali

- Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Il pane può bruciare, i tostapane non devono quindi essere utilizzati sotto o accanto a materiali combustibili, come tende.
- Non inserire più di due fette per ogni fenditura.
- Non inserire le mani o qualunque tipo di materiale metallico (ad esempio coltelli o carta stagnola), all'interno del tostapane.
- Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

 Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE SEMPRE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A Fenditure
- B Leva di accensione
- C Indicatore del livello di tostatura
- D Manopola per la regolazione del livello di tostatura
- E Pulsante di stop
- F Pulsante funzione riscaldamento
- G Pulsante funzione scongelamento
- H Avvolgicavo
- I Cassetto raccoglibriciole

AVVERTENZE DI FUNZIONAMENTO

Non utilizzare fette di pane troppo sottili o rotte.
Non inserire alimenti troppo voluminosi.

Attenzione

Non inserire alimenti che possono gocciolare durante la cottura. Oltre a rendere impegnative le operazioni di pulizia, possono essere causa di incendi. Pulire il cassetto raccoglibriciole da eventuali residui di cibo o briciole prima di ogni utilizzo.



Pericolo - Rischio di shock elettrico
Non inserire forchette o altri utensili all'interno dell'apparecchio. Questa operazione può danneggiare le resistenze dell'apparecchio e creare pericolo di shock elettrico.

PRIMO USO

Al primo uso si consiglia di tenere acceso l'apparecchio per qualche minuto per eliminare l'odore di "nuovo". Quando usate l'apparecchio per la prima volta può accadere che emani un po' di fumo.

COME PREPARARE I TOAST

- 1) Inserire le fette di pane all'interno delle fenditure del tostapane (A).
- 2) Ruotare la manopola (D) per impostare il livello di tostatura desiderato.
- 3) Abbassare la leva di accensione (B).
- 4) Dopo qualche minuto la tostatura è completata e le fette di pane sono espulse verso l'alto.
- 5) Dopo l'utilizzo, premere il pulsante (E) per spegnere l'apparecchio.
- 6) Scollegare il cavo di alimentazione della presa di corrente. Rimuovere eventuali residui dal casetto raccolgilthicole (I).
- 7) Dopo l'uso, si consiglia di usare l'avvolgicavo (H) per avvolgere il cavo intorno alla base dell'apparecchio.

Premere il tasto (E) per bloccare in qualsiasi momento la tostatura.

FUNZIONE SCONGELAMENTO

Potete usare l'apparecchio per scongelare fette di pane congelate.

- 1) Inserire le fette di pane congelate all'interno delle fenditure del tostapane (A).
- 2) Ruotare la manopola (D) per impostare il livello di tostatura sulla posizione "1".
- 3) Abbassare la leva di accensione (B).
- 4) Premere il pulsante (G) per attivare la funzione di scongelamento. Il pulsante rimane illuminato per tutta la durata dello scongelamento.
Se si desidera scongelare e cuocere il pane allo stesso tempo, regolare la tostatura su livelli più elevati.

FUNZIONE RISCALDAMENTO

Potete usare l'apparecchio per riscaldare le fette di pane.

- 1) Inserire le fette di pane all'interno delle fenditure del tostapane (A).
- 2) Abbassare la leva di accensione (B).
- 3) Premere il pulsante (F) per attivare la funzione di riscaldamento. Il pulsante rimane illuminato per tutta la durata del riscaldamento.

Il tempo di riscaldamento è fisso e non può essere modificato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una manutenzione ed una pulizia regolari preservano e mantengono efficiente l'apparecchio per un periodo maggiore.

Pericolo - Rischio di shock elettrico

Tutte le operazioni di pulizia sotto indicate devono essere effettuate con l'apparecchio spento e con la spina elettrica collegata dalla presa di corrente.

II

- ⚠ Pericolo - Rischio di ustioni
Ogni intervento di pulizia e manutenzione va eseguito quando l'apparecchio si è completamente raffreddato.
- ⚠ Attenzione - Rischio di danni materiali
Non immergere la base in acqua. Non usare detergenti aggressivi o solventi che possono danneggiare la plastica.
Non utilizzare mai utensili metallici ed appuntiti per ripulire la parte interna dell'apparecchio.
Dopo ogni uso dell'apparecchio, svuotare e pulire il cassetto raccolibriciole (!).
Pulire l'apparecchio usando un panno umido non abrasivo leggermente inumidito di acqua e poche gocce di detergente non aggressivo.
Asciugare a mano l'apparecchio.

ABOUT THIS MANUAL

This appliance is made in conformity with appropriate European Regulations in force, to protect the user wherever possible from potential hazards. Even if you are familiar with this type of appliance, carefully read this manual before use. Only use this appliance for the purpose it is designed for in order to prevent accidents and damage. Keep this manual close by for future consultation. If you should decide to give this appliance to other people, remember to also include these instructions.

INTENDED USE

The appliance must be used to defrost, heat and toast slices of bread and other dry foods of similar consistency. Any other use of the appliance is not intended by the Manufacturer who does not accept any responsibility for damages of any kind caused by improper use of the appliance itself. Improper use also results in any form of warranty being forfeited.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- This appliance is designed only and solely for private use, and is therefore to be considered unsuitable for industrial or professional purposes.
- Do not use the appliance if the power cord or the plug are damaged, or if the appliance is faulty. All repairs, including the power cord replacement, must be carried out only by the Service Center or by authorized technicians, in order to avoid any risk.
 **Danger for children**
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance or its components.
- Always keep the appliance and the power cord out of the reach of children under the age of 8 years.
- Do not leave the packaging near children because it is potentially dangerous.
 **Danger due to electricity**
- Any modifications made on this product that are not explicitly authorised by the manufacturer may lead to the forfeiture of its safety and guarantee of its use by the user.
- Before plugging the appliance into the mains socket, ensure that the voltage shown on the rating plate matches the local voltage supply.
- Always connect the appliance to an earthed socket.
- Even when the appliance is not in use, unplug it from the electrical outlet before inserting or removing individual parts or before cleaning it.
- Make sure that your hands are dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the plug and power connections.
- Do not pull the power cord to unplug the appliance.

E

- Do not leave the power cord against sharp edges or sharp parts.
- Do not immerse the appliance, the plug or the power cord in water or other liquids. Clean them with a damp cloth.
- Do not place the appliance on or near heat sources.
- The bread can burn, so the toaster must not be used under or near combustible materials such as curtains.

2

- Do not insert more than two slices for each slit.
- Do not put your hands or any type of metal (such as knives or aluminium foil) inside the toaster.

• In the event that this appliance is to be disposed of, it is suggested that the power cord is cut off. It is also recommended that all potentially dangerous components including the power cord are rendered harmless to prevent personal injury. Do not let children play with the appliance or its components.

 For proper disposal of the product in accordance with the European Directive 2012/19/EU please read the dedicated leaflet attached to the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A | Slits |
| B | ON lever |
| C | Toasting level indicator |
| D | Knob for adjusting the toasting level |
| E | Stop button |
| F | Warming function button |
| G | Defrost function button |
| H | Cord storage device |
| I | Crumb tray |

OPERATING INSTRUCTIONS

Do not use slices of bread too thin or broken.

Do not put too bulky foods.

 **Warning**

Do not include foods that may drip during cooking. In addition to making difficult the cleaning operations, they can cause fires. Clean the crumb tray from any food residue or crumbs before each use.

 **Danger - Risk of electric shock**

Do not put forks or other utensils inside the appliance. This operation can damage the heating elements of the appliance and create a danger of electric shock.

FIRST USE

At the first use it is recommended to keep the appliance on for a few minutes to eliminate the smell of "new". The appliance may give out a little smoke when used for the first time.

HOW TO MAKE TOAST

- 1) Insert the slices of bread inside of the toaster slits (A).
- 2) Turn the knob (D) to set the desired toasting level
- 3) Lower the ON/OFF lever (B).
- 4) After a few minutes the toasting is completed and the slices of bread are ejected upwards.
- 5) After use, press the button (E) to switch the appliance off.
- 6) Disconnect the power supply cable from the power point. Remove any residues from the crumb tray (I).
- 7) After use, we recommend using the cord storage (H) to wrap the cord around the appliance base. Press the button (E) to stop the toasting at any time.



DEFROST FUNCTION

You can use the appliance to defrost frozen bread slices.

- 1) Insert the frozen slices of bread inside the toaster slits (A).
- 2) Turn the knob (D) to set the toasting level to position "1".
- 3) Lower the ON/OFF lever (B).
- 4) Press the button (G) to activate the defrost function. The button remains lit throughout the defrosting time.

If you want to defrost and bake bread at the same time, adjust the toasting on higher levels.

WARMING FUNCTION

You can use the appliance to warm the slices of bread.

- 1) Insert the slices of bread inside of the toaster slits (A).
- 2) Lower the ON/OFF lever (B).
- 3) Press the button (F) to activate the heating function. The button remains lit throughout the warming time.

The warming time is fixed and can not be modified.

CLEANING AND MAINTENANCE

Regular maintenance and cleaning preserve and maintain the appliance efficient for a longer period.

-  **Danger - Risk of electric shock**
All cleaning operations described below must be made with power off and the electrical plug disconnect from the power outlet.
-  **Danger - Risk of burns**
Each cleaning and maintenance operation should be performed when the unit is completely cooled.
-  **Caution - Risk of material damage**
Don't immerse the base in water. Don't use aggressive products or solvents that may damage the plastic.

Never use sharp metal tools to clean inside the appliance.

After each use of the appliance, empty and clean the crumb tray (1).

Wash the appliance using a slightly wet, non-abrasive cloth, water and few drops of a non-aggre-

■
2

sive product.

Dry the appliance by hand.

À PROPOS DU MODE D'EMPLOI

Même si les appareils ont été réalisés en conformité avec les Normes européennes spécifiques en vigueur, et que toutes les pièces potentiellement dangereuses sont protégées, lisez avec attention ces avertissements et n'utiliser l'appareil que pour ce que il a été conçu, afin d'éviter les blessures et les dommages. Garder ce livret à porté de main pour les futures consultations. Si vous désirez ensuite céder cet appareil à d'autres personnes,appelez-vous d'inclure ces instructions.

UTILISATION PRÉVUE

L'appareil doit être utilisé pour décongeler, réchauffer et griller les tranches de pain ou d'autres aliments secs ayant la même consistance. Le fabricant ne prévoit aucune autre utilisation de l'appareil et il ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommage d'une quelque nature, provoqué par un emploi inapproprié de l'appareil. Un usage inapproprié déterminerait également l'annulation de toute forme de garantie.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

- L'appareil est destiné seulement à un usage domestique et ne doit en aucun cas servir à des fins commerciales ou industrielles.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon électrique ou la prise sont endommagés, ou si l'appareil est défectueux. Afin d'éviter tous les risques possibles, l'ensemble des réparations, y compris le remplacement du cordon d'alimentation, doivent exclusivement être effectuées par l'Assistance du Service Après-Vente.

⚠ Danger pour les enfants

- Cet appareil ne peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou bien qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition d'être accompagnés par un adulte responsable ou d'avoir reçu et compris les instructions et les dangers découlant de l'usage de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Toujours conserver l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les éléments de l'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils représentent une source de danger.

⚠ Danger électrique

- Les éventuelles modifications apportées à ce produit, qui n'auraient pas été permises par le fabricant, peuvent altérer la sécurité et annuler la garantie de l'appareil lors de son utilisation.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque correspond effectivement à celle du réseau.
- Branchez toujours l'appareil à une prise pourvue de mise à terre.
- Même si l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de courant électrique avant de procéder à un quelconque entretien ou nettoyage.

FR

- S'assurer d'avoir les mains bien sèches avant d'utiliser ou de régler les interrupteurs situés sur l'appareil ou avant de toucher la prise et les branchements.
- Ne pas débrancher la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation contre les angles vifs ou les parties coupantes.



⚠ Danger de dommages matériels

- Ne trempez jamais l'appareil, la prise et le cordon électrique dans l'eau ni tout autre liquide, utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
 - Ne pas disposer l'appareil sur des sources de chaleur ou à proximité.
 - Le pain peut brûler; les grille-pains ne doivent donc pas être utilisés à proximité ou en-dessous de matériaux inflammables comme les rideaux.
 - Ne pas introduire plus de deux tranches dans chaque fente.
 - Ne pas introduire les mains ou d'autres pièces métalliques (par exemple des couteaux ou du papier aluminium) dans le grille-pain.
 - Lorsqu'on décidera de jeter cet appareil, il est recommandé de le mettre hors d'usage en coupant le câble d'alimentation. Il est également recommandé de protéger les parties susceptibles de constituer un danger spécialement pour les enfants qui pourraient se servir de l'appareil pour jouer.
- Pour éliminer correctement le produit, aux sens de la Directive Européenne 2012/19/EU, lire la notice jointe au produit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- | | |
|---|---|
| A | Fentes |
| B | Levier de mise en marche |
| C | Indicateur du degré de dorage |
| D | Bouton rotatif de réglage du niveau de dorage |
| E | Bouton stop |
| F | Bouton fonction chauffage |
| G | Bouton fonction décongélation |
| H | Dispositif d'enroulement du cordon |
| I | Tiroir ramasse-miettes |

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas utiliser de tranches de pain trop fines ou cassées.

Ne pas introduire d'aliments trop volumineux.



Attention

Ne pas introduire d'aliments pouvant couler durant la cuisson. Outre la difficulté de nettoyer l'appareil par la suite, ils peuvent être une cause d'incendie. Avant chaque utilisation, nettoyer le tiroir ramasse-miettes en éliminant les éventuels résidus de nourriture et les miettes.



Danger - Risque d'électrocution
Ne pas introduire de fourchettes ou autres ustensiles dans l'appareil. Ce geste pourrait endommager les résistances de l'appareil et provoquer un danger d'électrocution.

PREMIÈRE UTILISATION

Lors de la première utilisation, il est conseillé de garder l'appareil allumé pendant quelques minutes afin de chasser l'odeur de "neuf". La première fois que vous utilisez l'appareil à repasser, il peut arriver qu'un peu de fumée se dégage.

COMMENT PRÉPARER UN TOAST

- 1) Introduire les tranches de pain dans les fentes du grille-pain (A).
- 2) Tourner le bouton rotatif (D) pour régler le degré de dorage désiré.
- 3) Baisser le levier d'allumage (B).
- 4) Après quelques minutes le pain est grillé et les tranches sont expulsées vers le haut.
- 5) Appuyer sur le bouton (E) après utilisation pour éteindre l'appareil.
- 6) Étirer le cordon d'alimentation de la prise de courant. Éliminer les éventuels résidus dans le tiroir ramasse-miettes (I).
- 7) À la fin de l'utilisation, il est conseillé d'utiliser le dispositif d'enroulement du cordon (H) pour que ce dernier soit correctement disposé autour de la base de l'appareil.

Appuyer sur la touche (E) pour interrompre le dorage au moment où on le désire.

FONCTION DÉCONGÉLATION

On peut utiliser l'appareil pour décongeler les tranches de pain congelées.

- 1) Introduire les tranches de pain congelé dans les fentes du grille-pain (A).
- 2) Tourner le bouton rotatif (D) pour régler le degré de dorage sur la position "1".
- 3) Baisser le levier d'allumage (B).
- 4) Appuyer sur le bouton (G) pour activer la fonction décongélation. Le bouton reste allumé durant toute la durée de la décongélation.

Si on veut décongeler et cuire le pain simultanément, régler le dorage sur les niveaux plus élevés.

FONCTION CHAUFFAGE

On pourra utiliser l'appareil pour chauffer les tranches de pain.

- 1) Introduire les tranches de pain dans les fentes du grille-pain (A).
- 2) Baisser le levier d'allumage (B).
- 3) Appuyer sur le bouton (F) pour activer la fonction chauffage. Le bouton reste allumé durant toute la durée du chauffage.

La durée du chauffage est fixe et ne peut être modifiée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un entretien et un nettoyage réguliers permettent de préserver les qualités de l'appareil et de les maintenir dans le temps.



Danger - Risque d'électrocution
Pour procéder aux opérations de nettoyage indiquées ci-dessous, éteindre l'appareil et débrancher la fiche de la prise de courant.

-  Danger - Risque de brûlures
Toutes les opérations de nettoyage et d'entretien doivent être exécutées quand l'appareil a complètement refroidi.
-  Attention - Risque de dégâts matériels
Ne pas plonger la base dans l'eau. Ne pas utiliser de détergents agressifs ou de solvants qui pourraient endommager le plastique.
Ne jamais utiliser d'ustensiles métalliques et pointus pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.
Après chaque utilisation, vider et nettoyer le tiroir ramasse-miettes (!).
Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide non abrasif, légèrement imbibé d'eau et quelques gouttes de détergent non agressif.
Sécher l'appareil à la main.

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Auch wenn die Geräte entsprechend der geltenden Europäischen Normen hergestellt wurden und daher alle potentiell gefährlichen Teile geschützt sind, müssen, um Unfälle und Schäden zu vermeiden, diese Hinweise aufmerksam gelesen und das Gerät nur für den Zweck verwendet werden, für den es vorgesehen wurde. Die Bedienungsanleitung auch für späteres Nachschlagen stets griffbereit aufbewahren. Soll dieses Gerät an andere Personen abgegeben werden, bitte daran denken, auch die Bedienungsanleitung mitzugeben.

VORGESEHENER GEBRAUCH

Das Gerät ist dazu entwickelt worden, um Brotscheiben sowie andere trockene Speisen mit ähnlicher Konsistenz aufzutauen, erhitzen und toasten. Jeder andere Einsatz ist nicht vom Hersteller vorgesehen. Der Hersteller übernimmt daher keinerlei Haftung für jegliche Art von Schäden, die durch einen ungeeigneten Einsatz des Gerätes verursacht werden. Bei einem ungeeigneten Einsatz verfallen alle Garantieansprüche.

WICHTIGE HINWEISE

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM LSEN.

- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind. Um jegliches Risiko vorzubeugen, dürfen alle Reparaturen, einschließlich des Stromkabelwechsels, nur durch das Service Center bzw. autorisierte Fachtechniker durchgeführt werden.

⚠ Gefahr für Kinder

- Dieses Gerät ist NICHT geeignet für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter Wahrnehmung oder vermindert physische oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und/oder bei der Bedienung angeleitet werden.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Das Gerät und das Stromkabel sollen außerhalb der Reichweite von Kindern, die jünger als 8 Jahren sind, gehalten werden.
- Die Verpackungsstücke von Kindern fernhalten, da diese eine mögliche Gefahrenquelle bilden.

⚠ Gefahr wegen Strom

- Eventuelle Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt worden sind, können die Sicherheit beeinträchtigen und führen zum Verfall der Garantie.
- Bevor das Gerät angeschlossen wird, muss kontrolliert werden, ob die Netzzspannung den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

DE

- Auch wenn das Gerät nicht im Betrieb ist, vor der Montage/Demontage einiger seiner Bestandteilen, sowie vor der Reinigung, muss man den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Immer darauf achten, dass die Hände gut trocken sind, bevor Schalter am Gerät betätigt bzw. eingestellt werden, oder bevor der Stecker oder die Speiseleitung angefasst wird.
- Nie den Stecker am Anschlusskabel durchs Ziehen aus der Steckdose abtrennen.
- Das Versorgungskabel soll nicht mit scharfen Kanten bzw Teilen in Kontakt kommen.



△ Sachsschadengefahr

- Das Gerät, den Stecker und das Stromkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Zum reinigen ein feuchtes Tuch benutzen.
 - Das Gerät nie auf oder neben anderen Hitzequellen hinstellen.
 - Das Brot kann verbrennen. Der Toaster darf also nicht unter oder in der Nähe von entzündbaren Stoffen, wie Gardinen, verwendet werden.
 - Nicht mehr als zwei Scheiben pro Schlitz einfügen.
 - In den Toaster darf man weder die Hände noch jede andere Art von Metallgegenstand (z.B. Messer oder Alufolie) einfügen.
 - Soll das Gerät als Abfall entsorgt werden, empfehlen wir es durch Abschneiden des Anschlusskabels unbrauchbar zu machen. Wir empfehlen außerdem die Geräteteile unschädlich zu machen, die besonders für Kinder gefährlich sein könnten, falls sie eventuell das Gerät für ihre Spiele verwenden sollten.
- Für die korrekte Entsorgung des Geräts entsprechend der EG-Richtlinie 2012/19/EG verweist man auf die dem Gerät beigelegten Anweisungen.

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG STETS GUT AUFBEWAHREN

GERÄTEBESCHREIBUNG

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A | Schlitz |
| B | Einschalthebel |
| C | Toaststufe-Anzeige |
| D | Drehknopf zur Regelung der Toaststufe |
| E | Stopschalter |
| F | Taste für Heizfunktion |
| G | Taste für Auftaufunktion |
| H | Kabel-Aufwickelvorrichtung |
| I | Krümelsammler |

BETRIEBSWARNUNGEN

Die Brotscheiben dürfen nicht zu dünn oder gebrochen sein.

Keine zu große Speisen einfügen.

 Achtung

Keine Speisen einfügen, die während des Kochens abtropfen. Dies erschwert die Reinigungsvorgänge und kann zu Bränden führen. Nach jedem Gebrauch eventuelle Speisereste oder Krümeln aus dem Kümelsammler entfernen.

 Gefahr - Stromschlagrisiko
Keine Gabeln oder andere Werkzeuge in das Gerät einfügen. Dies kann die Widerstände des Gerätes beschädigen und zu einem Kurzschlussrisiko führen.



ERSTER GEBRAUCH

Beim ersten Gebrauch empfiehlt man, das Gerät für einige Minuten eingeschaltet zu lassen, um das Geruch nach "Neuem" zu entfernen. Beim ersten Gebrauch des Gerätes kann sich ein leichter Rauch bilden.

DIE TOASTVORBEREITUNG

- 1) Die Brotscheiben in die Schlitze des Toasters (A) einschieben.
- 2) Den Griff (D) zur Einstellung der gewünschten Toaststufe drehen.
- 3) Den Einschalthebel nach unten drücken (B).
- 4) Nach einigen Minuten ist das Toasten fertig und die Brotscheiben werden nach oben geschoben.
- 5) Nach dem Gebrauch, die Taste (E) drücken, um das Gerät auszuschalten.
- 6) Das Anschlusskabel aus der Steckdose ziehen. Eventuelle Reste aus dem Kümelsammler (I) entfernen.
- 7) Nach dem Gebrauch empfiehlt man den Kabelwickler (H) zu verwenden, um das Kabel um die Gerätebasis einzuzwickeln.

Die Taste (E), drücken, um den Toastvorgang in jedem Augenblick zu stoppen.

AUFTAUFUNKTION

Das Gerät kann zum Aufwärmen von tiefgefrorenen Brotscheiben verwendet werden.

- 1) Die tiefgefrorenen Brotscheiben in die Schlitze des Toasters (A) einschieben.
- 2) Den Griff (D) zur Einstellung der gewünschten Toaststufe auf Stellung "1" drehen.
- 3) Den Einschalthebel nach unten drücken (B).
- 4) Den Schalter (G) zum Einschalten der Heizfunktion drücken. Die Taste bleibt beleuchtet für die ganze Auftaudauer.

Wenn man das Brot gleichzeitig auftauen und kochen will, muss man das Toasten auf höheren Stufen einstellen.

HEIZFUNKTION

Das Gerät kann zum Aufwärmen von Brotscheiben verwendet werden.

- 1) Die Brotscheiben in die Schlitze des Toasters (A) einschieben.
- 2) Den Einschalthebel nach unten drücken (B).
- 3) Den Schalter (F) zum Einschalten der Heizfunktion drücken. Die Taste bleibt beleuchtet für die ganze Heizdauer.

Die Heizdauer è ein festes Wert e kann nicht geändert werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Regelmäßige Wartungs- und Reinigungseingriffe schützen und erhalten das Gerät für eine längere Zeit wirksam.

- ⚠ Gefahr - Stromschlagrisiko
Alle unten beschriebenen Reinigungseingriffe sind bei ausgeschaltetem Gerät und bei getrenntem Stecker auszuführen.
- ⚠ Gefahr - Verbrennungsrisiko
Alle Reinigungs- und Wartungseingriffe sind beim absolut kaltem Gerät auszuführen.
- ⚠ Achtung - Sachschadensrisiko
Den Sockel nicht ins Wasser eintauchen. Keine aggressiven kunststoffschädlichen Waschmittel oder Lösungsmittel verwenden.
Keine Metall- oder Spitzgegenstände verwenden, um das Innere der Geräts zu reinigen.
Nach jedem Gebrauch, muss man den Krumelsammler entleeren und reinigen ()
Das Gerät mit einem feuchten nicht scheuernden Tuch, der mit Wasser und wenige Tropfen eines leichten Waschmittel getränk ist.
Das Gerät handtrocknen.

ACERCA DE ESTE MANUAL

Aunque los aparatos hayan sido realizados según las Normativas europeas específicas vigentes y estén por lo tanto protegidos en todas las partes potencialmente peligrosas, lean con atención estas advertencias y utilicen el aparato sólo para el uso al que ha sido destinado, para evitar accidentes y daños. Tener siempre al alcance este manual para futuras consultas. Si quieren ceder este aparato a otras personas, recuerden incluir también estas instrucciones.

USO PREVISTO

El aparato se debe utilizar para descongelar, calentar y tostar las rebanadas de pan y otros alimentos secos de consistencia similar. Cualquier otro uso del aparato no está previsto por el Constructor, que se exime de cualquier responsabilidad por daños de todo tipo causados por un uso improPIO del aparato. El uso inapropiado, además, anula todo tipo de garantía.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

- Este aparato ha sido proyectado solo para un uso privado y por lo tanto se debe considerar inadecuado para un uso comercial o industrial.
- No utilizar el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o si el aparato presenta defectos. Todas las reparaciones, incluido el reemplazo del cable de alimentación, tienen que ser efectuadas exclusivamente por el Centro de Asistencia o por técnicos autorizados, para evitar cualquier riesgo.
 **Peligro para los niños**
- El aparato puede ser utilizado por niños de edad superior a 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o bien con falta de experiencia o de conocimientos, sólo si están controlados por una persona responsable o si han recibido y comprendido las instrucciones y los peligros presentes durante el uso del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Mantener el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.
- Los elementos del embalaje no se deben dejar al alcance de los niños, ya que podrían originar peligros.
-  **Peligro debido a electricidad**
- Cualquier modificación de este producto, no autorizada expresamente por el fabricante, puede ser peligroso y lleva a la caducidad de la garantía de uso.
- Antes de conectar el aparato a la corriente eléctrica controlar que la tensión indicada en la etiqueta corresponda a la tensión de la red local.
- Conectar siempre el aparato a una toma de corriente con puesta a tierra.
- Aunque el aparato no esté funcionando, sacar la clavija de la toma de corriente antes de introducir o quitar partes del mismo o antes de efectuar la limpieza.
- Asegurarse de que las manos estén bien secas antes de utilizar o regular los interruptores colocados en el aparato o antes de tocar el enchufe y las conexio-



nes de alimentación.

- No desconectar el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
- **No dejen rozar el cable de alimentación en esquinas o partes afiladas.**
 Peligro de daños materiales
- No sumergir nunca el aparato, el enchufe, y el cable eléctrico en agua u otros líquidos, usar un trapo húmedo para la limpieza.
- No colocar el aparato encima o cerca de fuentes de calor.
- El pan puede quemarse, por eso las tostadoras no se deben utilizar por debajo o cerca de materiales combustibles, como las cortinas.
- No ponga la mano o cualquier tipo de material metálico (como cuchillos o papel de aluminio) dentro de la tostadora.
- Si se decide dejar de utilizar el aparato, antes de tirarlo a la basura se recomienda cortar el cable de alimentación. Se recomienda además eliminar las partes del aparato que puedan originar peligro, especialmente para los niños, que podrían utilizarlo para sus juegos.



Para la eliminación correcta del producto según la Directiva Europea 2012/19/UE se ruega leer la hoja relacionada anexa al producto.

GUARDAR SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- A Ranuras
- B Palanca de encendido
- C Indicador del nivel de tostadura
- D Perilla para la regulación del nivel de tostadura
- E Botón de parada
- F Botón de la función de calefacción
- G Botón de la función de descongelación
- H Enrollador del cable
- I Bandeja de residuos

ADVERTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

No utilice rebanadas de pan demasiado finas o rotas.

No introduzca alimentos demasiado voluminosos.



Atención

No introduzca alimentos que pueden gotear durante la cocción. Además de hacer deficit la limpieza, pueden causar un incendio. Limpie la bandeja de residuos de los restos de alimentos o migas antes de cada uso.

 Peligro - Riesgo de electrocución

No introduzca tenedores u otros utensilios en el aparato. Esto puede dañar las resistencias del aparato y crear un riesgo de choque eléctrico.

PRIMERA UTILIZACIÓN

Antes del primer uso se recomienda mantener encendido el dispositivo durante unos minutos para eliminar el olor a "nuevo". La primera vez que se utiliza el aparato puede que emane un poco de humo.

CÓMO HACER PAN TOSTADO

- 1) Introduzca las rebanadas de pan en las ranuras de la tostadora (A).
- 2) Gire la perilla (D) para programar el nivel de tostadura deseado.
- 3) Bajar la palanca de encendido (B).
- 4) Despues de unos minutos, una vez completada la tostadora, las rebanadas de pan son expulsadas hacia arriba.
- 5) Despues del uso, pulse el botón (E) para apagar el aparato.
- 6) Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente. Quite los desechos de la bandeja de residuos (I).
- 7) Despues del uso, le recomendamos que utilice el enrollable(H) para enrollar el cable alrededor de la base del aparato.

Presione el botón (E) para detener el ciclo de tostado en cualquier momento.

FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN

Usted puede utilizar el aparato para descongelar rebanadas de pan congeladas.

- 1) Introduzca las rebanadas congeladas en las ranuras de la tostadora (A).
- 2) Gire la perilla (D) para programar el nivel de tostadura en la posición "1".
- 3) Bajar la palanca de encendido (B).
- 4) Pulse el botón (G) para activar la función de descongelación. El botón permanece encendido durante toda la duración de la descongelación.

Si desea descongelar y tostar el pan al mismo tiempo, regule el proceso de tostado a niveles más elevados.

FUNCIÓN CALEFACCIÓN

Puede utilizar el aparato para calentar rebanadas de pan.

- 1) Introduzca las rebanadas de pan en las ranuras de la tostadora (A).
- 2) Bajar la palanca de encendido (B).
- 3) Pulse el botón (F) para activar la función de calefacción. El botón permanece encendido por toda la duración de la descongelación.

El tiempo de calentamiento es fijo y no se puede cambiar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Un mantenimiento y una limpieza periódicos protegen y mantienen eficiente el aparato por un periodo más largo.

⚠ Peligro - Riesgo de electrocución

Todas las operaciones de limpieza indicadas a continuación se deben efectuar con el aparato apagado y con la clavija desenchufada de la toma de corriente.

⚠ Peligro - Riesgo de quemaduras

Cada intervención de limpieza y mantenimiento debe ser efectuada cuando el aparato se ha



enfriado completamente.

 **Atención - Riesgo de daños materiales**

No sumerja nunca la base en agua. No utilice detergentes agresivos o disolventes que puedan dañar el plástico.

No utilice nunca herramientas metálicas y afiladas para limpiar el interior del aparato.

Después de cada uso del aparato, vacíe y límpie la bandeja recogemigas (!).

Limpie el aparato utilizando un paño húmedo no abrasivo ligeramente humedecido con agua y unas gotas de detergente suave.

Seque el aparato a mano.

ES

SOBRE ESTE MANUAL

Mesmo se os aparelhos foram realizados em conformidade com as Normas específicas europeias vigentes e são, portanto, protegidos em todas as suas partes potencialmente perigosas, deve-se ler atentamente estes avisos e usar o aparelho somente para o uso ao qual foi destinado para evitar acidentes e danos. Deixar este manual sempre acessível para futuras consultas. Sempre que desejar ceder este aparelho a outras pessoas, lembre-se de incluir também estas instruções.

USO PREVISTO

O aparelho deve ser usado para descongelar, aquecer e tostar fatias de pão e outros alimentos secos com a mesma consistência. Qualquer outro uso do aparelho não é previsto pelo Fabricante o qual não assumirá nenhuma responsabilidade por danos de nenhum tipo causados por uso impróprio do aparelho. O uso impróprio determina também a perda do efeito de qualquer forma de garantia.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.

- Este aparelho foi concebido somente para um uso privado e deve ser considerado inadequado o uso para utilização comercial ou industrial.
 - Não usar o aparelho se o cabo eléctrico ou a tomada estiverem danificados ou se o próprio aparelho resultar defeituoso. Todas as reparações, incluindo a substituição do cabo de alimentação, devem ser realizadas somente pelo Centro de Assistência ou por técnicos autorizados, de modo a prevenir qualquer risco.
- ▲ Perigo para as crianças
- O aparelho pode ser usado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento, somente se orientadas por uma pessoa responsável ou se tiverem recebido e compreendido as instruções e os perigos presentes durante o uso do aparelho.
 - As crianças não devem brincar com o aparelho.
 - Manter sempre o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças de idade inferior a 8 anos.
 - Não deixar os elementos da embalagem ao alcance de crianças pois constituem potenciais fontes de perigo.
- ▲ Perigo devido à electricidade
- Possíveis modificações feitas a este produto, não expressamente autorizadas pelo fabricante, podem levar à falta de segurança e fazer com que a garantia de utilização por parte do utilizador seja anulada.
 - Antes de conectar o aparelho à rede de alimentação, certificar-se que a tensão indicada na placa corresponda àquela da rede local.
 - Conectar sempre o aparelho a uma tomada ligada a terra.
 - Mesmo quando o aparelho não estiver em funcionamento, desligue a ficha da



tomada de corrente elétrica antes de inserir ou retirar alguma parte do mesmo ou antes de efectuar sua limpeza.

- Deve-se sempre secar bem as mãos antes de utilizar ou regular os interruptores colocados no aparelho ou antes de tocar a tomada e as ligações de alimentação.

- Não desligar a tomada do ponto de corrente puxando-a pelo cabo.
- Não deixar o cabo de alimentação em contacto com cantos vivos ou partes cortantes.

 Perigo de danos materiais

- Nunca mergir o aparelho, a tomada e o cabo eléctrico em água ou outros líquidos; usar um pano húmido para a limpeza dos mesmos.
- Não colocar o aparelho sobre ou próximo de fontes calor.
- O pão pode queimar, as torradeiras não devem ser usadas em baixo ou ao lado de materiais combustíveis, como cortinas.
- Não inserir mais de duas fatias por abertura.
- Não inserir as mãos ou qualquer tipo de material metálico (por exemplo facas ou papel alumínio), no interior da torradeira.
- No momento em que decidir não utilizar mais o aparelho, recomendamos cortar o cabo de alimentação para que não possa mais funcionar. Recomendamos fazer com que suas partes susceptíveis a constituir perigo, principalmente para crianças que poderiam utilizar o aparelho para brincar, tornem-se inócuas.



Para a eliminação correcta do produto, nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/EU rogamos que seja lido o relativo folheto que acompanha o produto.

CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRICAÇÃO DO APARELHO

- A Aberturas
- B Alavanca liga-desliga
- C Indicador de nível de tostagem
- D Botão para a regulação do nível de tostagem
- E Botão de stop
- F Botão da função aquecimento
- G Botão da função descongelamento
- H Enrolador de cabos
- I Bandeja para migalhas

AVISOS DE FUNCIONAMENTO

Não utilizar fatias de pão muito finas ou despedaçadas.

Não inserir alimentos muito volumosos.

Atenção

Não inserir alimentos que podem pingar durante a tostagem. Além de tornar mais difíceis as operações de limpeza, podem ser causa de incêndios. Limpar a bandeja para migalhas eliminando possíveis resíduos de comida ou migalhas antes da utilização.

Perigo - Risco de choque elétrico

Não inserir garfos ou outros utensílios no do aparelho. Esta operação pode causar danos às resistências do aparelho e causar perigo de choque elétrico.

PRIMEIRO USO

Ao utilizar pela primeira vez aconselhamos manter o aparelho ligado por alguns minutos para eliminar o cheiro de "novo". Quando o aparelho de passar roupa for usado pela primeira vez, pode ocorrer que este emane um pouco de fumaça.

COMO PREPARAR AS TORRADAS

- 1) Inserir as fatias de pão nas aberturas da torradeira (A).
- 2) Girar o botão de regulação (D) para selecionar o nível de tostagem desejado.
- 3) Abaixar a alavanca de accionamento (B).
- 4) Após alguns minutos, a tostagem estará completada e as fatias de pão são expulsas para cima.
- 5) Após o uso, pressionar o botão (E) para desligar o aparelho.
- 6) Desconectar o cabo de alimentação da tomada de corrente. Remover possíveis resíduos da bandeja para migalhas (I).
- 7) Após o uso, aconselhamos usar o compartimento do cabo (H) para enrolar o cabo ao redor da base do aparelho.

Pressionar a tecla (E) para interromper, em qualquer momento, a tostagem.

FUNÇÃO DESCONGELAMENTO

Pode-se usar o aparelho para descongelar fatias de pão congeladas.

- 1) Inserir as fatias de pão congeladas dentro das aberturas da torradeira (A).
- 2) Girar o botão de regulação (D) para seleccionar o nível de tostagem na posição "1".
- 3) Abaixar a alavanca de accionamento (B).
- 4) Pressionar o botão (G) para ativar a função de descongelamento. O botão ficará iluminado por toda a duração do descongelamento.

Se desejar descongeler e tostar o pão ao mesmo tempo, regular a tostagem até os níveis mais elevados.



FUNÇÃO AQUECIMENTO

Pode-se usar o aparelho para aquecer as fatias de pão.

- 1) Inserir as fatias de pão nas aberturas da torradeira (A).
- 2) Abaixar a alavanca de accionamento (B).
- 3) Pressionar o botão (G) para activar a função de aquecimento. O botão ficará iluminado por toda a duração do aquecimento.

O tempo de aquecimento é fixo e não pode ser modificado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Uma manutenção e uma limpeza regulares preservam e mantém o aparelho eficiente por mais tempo.

-  Perigo - Risco de choque eléctrico
Todas as operações de limpeza indicadas abaixo devem ser efectuadas com o aparelho desligado e com a ficha eléctrica desligada da tomada de corrente.
-  Perigo - Risco de queimaduras
Todas as operações de limpeza e manutenção devem ser realizados quando o aparelho estiver totalmente frio.
-  Atenção - Risco de danos materiais
Não mergir a base em água. Não usar detergentes agressivos ou solventes que possam danificar o plástico.
- Não utilizar utensílios metálicos e pontiagudos para limpar a parte interna do aparelho.
- Após cada uso do aparelho, esvaziar e limpar a bandeja para migalhas (I).
Limpar o aparelho utilizando um pano úmido não abrasivo ligeiramente umedecido com água e poucas gotas de detergente não agressivo.
Enxugar o aparelho manualmente.

OVER DEZE HANDLEIDING

Ook al zijn de apparaten vervaardigd in overeenstemming met de toepasselijke specifieke Europese regelgeving, en zijn alle potentieel gevaarlijke delen beveiligd, moeten deze instructies toch aandachtig worden doorgelezen, en mag het apparaat alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor hij is bestemd, om ongelukken en schade te voorkomen. Houd dit boekje altijd binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Als u dit apparaat aan andere personen wilt overdoen, denk er dan aan dat deze instructies worden meegegeven.

BEDOELD GEBRUIK

Het apparaat moet worden gebruikt om sneetjes brood en andere droge voedingsmiddelen met een soortgelijke consistente te ontdoeden, verwarmen en roosteren. De fabrikant heeft geen enkel ander gebruik voorzien, en wist dus iedereen aansprakelijkheid af voor schade die wordt veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik van het apparaat zelf. Bovendien heeft oneigenlijk gebruik tot gevolg dat iedere garantie komt te vervallen.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.

- Dit apparaat is uitsluitend voor privégebruik ontworpen, en moet dus als ongeschikt worden geacht voor commerciële of industrieel gebruik.
 - Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, of als het apparaat zelf defect is. Om iedere vorm van gevaar te voorkomen dienen alle reparaties, waaronder ook de vervanging van de stroomkabel, uitsluitend te worden verricht door een servicedienst of door vakmensen.
- ▲ Gevaar voor kinderen
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring en kennis, maar uitsluitend als ze door een verantwoordelijke persoon worden gevuld of als ze goede instructies hebben gekregen en ze de instructies en gevaren bij het gebruik van het apparaat hebben begrepen.
 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 - Houd het apparaat en de stroomkabel altijd buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
 - Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen, aangezien deze een bron van gevaar kunnen vormen.
- ▲ Gevaar als gevolg van elektriciteit
- Door eventuele wijzigingen aan dit product, waarvoor de fabrikant geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, wordt de veiligheid ervan niet langer gegarandeerd en komt de garantie voor de gebruiker te vervallen.
 - Controleer, alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, of de op het plaatje aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van het lokale lichtnet.
 - Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.



- Ook wanneer het apparaat niet werkt, haalt u de stekker uit het stopcontact voordat u de afzonderlijke onderdelen erop aanbrengt of er vanaf haalt, of voordat u het schoonmaakt.
- Verzekert u ervan dat uw handen altijd goed droog zijn voordat u het apparaat gebruikt, de schakelaars op het apparaat instelt, of voordat u aan de stekker en de stroomaansluitingen komt.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.
- Laat de stroomkabel niet in de buurt van scherpe hoeken of scherpe delen lopen.

 **Gevaar voor materiële schade**

- Dompel de behuizing van het product, de stekker en de stroomkabel nooit in water of andere vloeistoffen. Gebruik een vochtig doekje om ze schoon te maken.
- Zet het apparaat niet op of in de buurt van warmtebronnen.
- Brood kan verbranden. Broodroosters mogen dus niet onder of naast brandbare materialen, zoals gordijnen, worden gebruikt.
- Steek niet meer dan twee sneetjes in iedere sleuf.
- Steek de handen niet in de broodrooster en ook geen metalen voorwerpen (bijvoorbeeld messen of aluminiumfolie).
- Mocht u dit apparaat willen weggoien, dan bevelen wij aan om het onbruikbaar te maken door het stroomsnoer door te snijden. Verder bevelen wij aan om de delen van het apparaat die gevaren kunnen opleveren onschadelijk te maken, met name voor kinderen die het apparaat kunnen gebruiken om ermee te spelen.

 Om het product op de juiste manier op grond van de Europese richtlijn 2012/19/EU af te danken, wordt u verzocht het bij het product gevoegde blaadje te lezen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALTIJD

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

- | | |
|---|---|
| A | Steuven |
| B | Inschakelknop |
| C | Indicator van het roosterniveau |
| D | Knop om het roosterniveau in te stellen |
| E | Stopknop |
| F | Knop voor de verwarmingsfunctie |
| G | Knop voor de ontdooifunctie |
| H | Kabelopslag |
| I | Kruimellade |

WAARSCHUWINGEN MET BETREKKING TOT DE WERKING

Gebruik geen te dunne of kapotte sneetjes brood.

Steek geen te grote voedingsmiddelen in de broodrooster.

Let op

 Steek geen voedingsmiddelen in de broodrooster die tijdens het roosteren kunnen gaan druppelen. Behalve dat dit de reinigingswerkzaamheden moeilijk maakt, kan het brand veroorzaken. Ontdoe de kruimelade voor ieder gebruik van eventuele etensresten en broodkruimels.

 **Gevaar - Risico voor elektrische schok**

Steek geen vorken of ander keukengerei in het apparaat. Hierdoor kunnen de weerstanden van het apparaat beschadigd raken en kan gevaar voor elektrische schok ontstaan.

EERSTE GEBRUIK

Bij het eerste gebruik wordt aangeraden het apparaat enkele minuten ingeschakeld te houden om de geur van "nieuw" te verwijderen. Wanneer u het strijkijzer voor de eerste keer gebruikt, kan het voorkomen dat er rook uit komt.

BROOD ROOSTEREN

- 1) Doe de sheetjes brood in de sleuven van de broodrooster (A).
 - 2) Draai aan de knop (D) om het gewenste roosten niveau in te stellen
 - 3) Zet de inschakelknop (B) omlaag.
 - 4) Na enkele minuten is het brood geroosterd en springen de sneetjes brood omhoog.
 - 5) Na het gebruik drukt u op de knop (E) om het apparaat uit te schakelen.
 - 6) Zet het apparaat uit door op de schakelaar te drukken. Verwijder eventuele resten uit de kruimel-lade (I).
 - 7) Na het gebruik wordt aangeraden de kabelopslag (H) te gebruiken om de kabel om de bodem van het apparaat te wikkelen.
- Druk op toets (E) om het roosteren op ieder willekeurig moment te stoppen.



ONTDOOIFUNCTIE

U kunt het apparaat gebruiken om diepgevoren brood te ontdooien.

- 1) Doe de sneetjes diepgevoren brood in de sleuven van de broodrooster (A).
 - 2) Draai aan de knop (D) om het roosten niveau op stand "I" in te stellen.
 - 3) Zet de inschakelknop (B) omlaag.
 - 4) Druk op de knop (G) om de ontdooifunctie te activeren. De knop blijft gedurende de hele duur van het ontdooien branden.
- Wanneer u het brood tegelijkertijd wilt ontdooien en roosteren, stelt u de roostertijden op hogere niveaus in.

VERWARMINGSFUNCTIE

U kunt het apparaat gebruiken om sneetjes brood te verwarmen.

- 1) Doe de sneetjes brood in de sleuven van de broodrooster (A).
- 2) Zet de inschakelknop (B) omlaag.
- 3) Druk op de knop (F) om de verwarmingsfunctie te activeren. De knop blijft gedurende de hele duur van de verwarming branden.

De verwarmingstijd is vast en kan niet worden gewijzigd.

REINIGING EN ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud en een regelmatige reiniging zorgen ervoor dat het apparaat lang in goede staat behouden blijft en goed blijft werken.

- ⚠ Gevaar - Risico voor elektrische schok
Alle hieronder aangegeven reinigingshandelingen moeten worden verricht bij uitgeschakeld apparaat en met de stekker uit het stopcontact.
 - ⚠ Gevaar - Risico voor brandwonden
Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden verricht als het apparaat volledig is afgekoeld.
 - ⚠ Let op - Gevaar voor materiële schade
Dompel de basis niet in water. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, omdat die het plastic kunnen beschadigen.
 - Gebruik nooit metalen of scherp gereedschap om de binnenkant van het apparaat schoon te maken.
- Na ieder gebruik van het apparaat, maakt u de kruimellade leeg en schoon (!). Maak het apparaat schoon met een vochtig, niet schurend doekje, dat met water en enkele druppels niet agressief reinigingsmiddel is bevochtigd. Droog het apparaat met de hand af.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μολονότι οι συσκευές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με πᾶς προδιαγραφές των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων και κατά συνέπεια είναι προστατευμένες σε όλα τα δυνητικά επικίνδυνα εξαρτήματα, διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποίησεις του παρόντος και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται, ώστε να αποφύγετε στηχήματα και ζημιές. Φυλάρδετε πρόσχειρο ενχειρίδιο αυτό, για να μπορείτε να το συμβουλεύετε στο μέλλον. Αν πρόκειται να δώσετε τη συσκευή σε κάποιο άλλο δίτομο, θυμηθείτε να του παραδώσετε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ξεπαγώσετε, να ζεστάνετε και να φρυγανίσετε φέτες ψυμιού και άλλα ξηρά πρόφυτα παρόμοια σύνστασης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής δεν προβλέπεται από τον Κατασκευαστικό Όικο, ο οποίος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβης που θα προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Η ακατάλληλη χρήση έχει σαν συνέπεια την ακύρωση της αποσαφήνισης μορφής εγγύησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ.

- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή συν παρουσίας κάποια ανωμαλία, ή υπάρχει ζημιά ή φθορά στο ηλεκτρικό καλώδιο ή το φιλ του. Όλες οι επισκευές, ακόμα και η αντικαπάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να εκτελούνται σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Σέρβις), ή σπωσδήποτε από έναν ηλεκτρολόγο, ώστε να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.
- ▲ **Kινδύνος για τα μικρά παιδιά**
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από παιδιά κάτω από 8 ετών και στόρα με ειδικές ανάγκες, ή από άτομα που δεν έχουν την απαπούμενη πείρα, εκτός και σε επιπρούνται από έναν υπεύθυνο, που έχει διαβρώσει και κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την χρήση της συσκευής.
 - τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 - Μην επιτρέπετε σε παιδιά μικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο.
 - Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στη διάθεση μικρών παιδιών, δεδουμένου ότι αποτελούν πηγή κινδύνου.
- ▲ **Kινδύνος ηλεκτροπληξίας**
 - Οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού του προϊόντος που δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστικό οίκο, έχουν σαν επακόλουθο την πάυση λειχίους της εγγύησης και την ασφάλεια προς ίδιας της συσκευής.
 - Γιαν βάλετε το φίλ του καλωδίου στην πρίζα, βεβαιωθείτε πως η πάση που αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής, αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου της περιοχής σας.



- Να χρησιμοποιείτε πάντα μια γειωμένη πρίζα.
- Ακόμα και όταν είναι αθήση η συσκευή, πρέπει να βγάλετε το φις από την πρίζα όταν προκειται να αφαιρέστε ή να τοποθετήστε τα διάφορα εξαρτήματα ή να εκτελέστε τις εργασίες καθαρισμού.
- Βεβαιωθείτε πως τα χέρια σας είναι στεγνά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή ή πριν ρυθμίσετε τους διακόπτες της, ή πριν αγγίξετε το φις ή τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να το βγάλετε από την πρίζα.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να τρίβεται σε αιχμηρές γωνίες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

△ **Κινδυνος υλικών ζημιών**

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το φις και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά. Να χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Το φωμή μπορεί να καεί. Γι' αυτό το λόγο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάπως ή κοντά από εύφλεκτα υλικά όπως οι κουρτίνες.
- Μη βάζετε περισσότερες από δύο φέτες σε κάθε υποδοχή.
- Μη βάζετε μέσα στη φρυγανιέρα τα χέρια σας ή οποιοδήποτε μεταλλικό υλικό (για παράδειγμα μαχαίρια ή οιουρινόχαρτο).
- Αν αποφασίστε να πετάξετε τη συσκευή, πρέπει να την αχρηστεύστε κόβοντας το καλώδιο τριφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε ακίνδυνα τα μέρη της συσκευής που μπορεί να αποτελέσουν πηγή κυνδύνου, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά που μπορεί να παίζουν με τη συσκευή.
- Για τη σωστή διάθεση της συσκευής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ συνιστούμε να διαβάσετε το ειδικό έντυπο που προμηθεύεται μαζί με τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|---|--|
| A | Υποδοχής |
| B | Μοχλός λειτουργίας |
| C | Δείκτης βαθμούς φρυγανίσματος |
| D | Κουμπί για τη ρύθμιση της βαθμίδας φρυγανίσματος |
| E | Κουμπί παύσης |
| F | Πλήκτρο για ξέσταμα |
| G | Πλήκτρο για απόψυξη |
| H | Πιαστράκια περιτύλιξης καλωδίου |
| I | Συρτάρι για τα ψήκουλα |



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μη χρησιμοποιείτε φέτες ψωμιού πολύ λεπτές ή σπασμένες.

Μη βάζετε στη συσκευή πολύ ογκώδη τρόφιμα.

Προσοχή

△ Μη βάζετε τρόφιμα που μπορεί να στάξουν κατά τη διάρκεια του ψήσιματος. Εκρός από το να καταστήσουν δύσκολες τις εργασίες καθαρισμού, μπορεί και να προκαλέσουν πυρκαϊά. Πριν από κάθε χρήση, καθαρίστε το συρτάρι για τα ψήκουλα από τυχόν κατάλοιπα τροφίμων ή ψηκουλά.

Κίνδυνος - Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

⚠ Μη βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής προνύμια ή άλλα σκεύη. Αυτή η ενέργεια μπορεί να κάνει ζημιά στην ανταστάσεις της συσκευής και να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Κατά την πρώτη χρήση συστάται να αφήσετε αναψυμένη τη συσκευή για λίγα λεπτά ώστε να εξαλέψετε τη μαραδία του «καινούργιου». Γην πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστεί λίγος καπνός.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟΣΤ

- 1) Βάλτε τις φέτες ψωμιού μέσα στις υποδοχές της φρυγανιέρας (Α).
 - 2) Γιρίστε το κουμπί (D) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή βαθμιδία φρυγανίσματος.
 - 3) Κατεβάστε το μοχλό λειτουργίας (Β).
 - 4) Μετά από λίγα λεπτά οικοληρώνεται το φρυγανισματικό φέτος.
 - 5) Μετά τη χρήση, πατήστε το κουμπί (E) για να αφήσετε τη συσκευή.
 - 6) Βγάλτε το φέτος από την πρίζα. Αφαιρέστε τυχόν καπάλια πα από το συρτάρι για ψήκουλα (I).
 - 7) Μετά τη χρήση, συνιστούμε να ταλίξετε το καλύδιο γύρω από τα ειδικά πιαστράκια που υπάρχουν κάτω από τη βάση της συσκευής.
- Για να σταματήσετε σε οποιαδήποτε στιγμή το φρυγανισματικό φέτος πατήστε το πλήκτρο (E).



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ξεπαγώσετε κατεψυγμένες φέτες ψωμιού.

- 1) Βάλτε τις κατεψυγμένες φέτες ψωμιού μέσα στις υποδοχές (Α) της φρυγανιέρας.
 - 2) Γιρίστε στη θέση «1» το κουμπί (D) για να ρυθμίσετε τη βαθμιδά φρυγανίσματος.
 - 3) Κατεβάστε το μοχλό λειτουργίας (Β).
 - 4) Πατήστε το πλήκτρο (G) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απόψυξης. Το πλήκτρο παραμένει φωτεινό όσο διαρκεί η απόψυξη.
- Αν επιθυμείτε να ξεπαγώσετε και ταυτόχρονα να ψήσετε το ψωμί, ρυθμίστε το φρυγανισματικό φέτος πριν από την απόψυξη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΖΕΣΤΑΜΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ζεστάνετε τις φέτες ψωμιού.

- 1)Βάλτε πις φέτες ψωμιού μέσα στης απόδοχες (Α) της φρυγανιέρας.
- 2)Κατεβάστε το μοχλό λειτουργίας (Β).
- 3)Πατήστε το πλήκτρο (Γ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για ζεσταμα. Το πλήκτρο παραμένει φωτεινό όσο διαρκεί το ζεσταμα του ψωμιού.
Ο χρόνος για το ζεσταμα είναι 1 σταθερός και δε μπορεί να τροποποιηθεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τακτική συντήρηση και καθαρισμός της συσκευής, πηγ διαπρούν σε άριστη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

▲ *Κινδυνος - Κινδυνος ηλεκτροπληξίας*

Όλες οι εργασίες καθαρισμού που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να εκτελούνται με σβήση στη συσκευή και αφού βγάλετε το φίς από την πρίζα.

▲ *Κινδυνος - Κινδυνος εγκαυμάτων*

Όλες οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης, πρέπει να εκτελούνται όταν έχει κρυώσει τελείωση συσκευής.

▲ *Προσοχή - Κινδυνος υλικών ζημιών*

Μη βυθίζετε τη βάση στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλύτες που μπορεί να κάνουν ζημιά στα πλαστικά μέρη.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά και αιχμηρά εργαλεία για να καθαρίσετε το εσωτερικό μέρος της συσκευής.

Μετά από κάθε χρήση της συσκευής αδειάστε και καθαρίστε το συρτάρι για τα ψίχουλα (Ι).
Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα πανί έλαφρώς βρεγμένο με νερό και λίγες σταγόνες ένος μη διαβρωτικού απορρυπαντικού.
Σκουπίστε με το χέρι τη συσκευή.



ОБ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ

Несмотря на то, что данное устройство было изготовлено в полном соответствии с требованиями действующих европейских норм и все его потенциально опасные части обеспечены необходимой защитой, внимательно ознакомьтесь с настоящими мерами безопасности, и во избежание травм и повреждений, используйте прибор строго по назначению. Рекомендуется хранить данную инструкцию в легкодоступном месте. Если вы решите передать данное устройство в другие руки, не забудьте передать вместе с ним и эту инструкцию.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Прибор предназначен для разморозки, подогрева и поджаривания хлеба и других сухих продуктов похожей консистенции. Любые другие способы эксплуатации прибора не предусмотрены производителем, снимающим с себя всякую ответственность за последствия, могущие возникнуть по причине такого неправильного использования. Применение устройства не по назначению влечет за собой отмену любой формы гарантии.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

- Прибор предназначен только для домашнего использования и не должен применяться в коммерческих или промышленных целях.
- Запрещается использовать прибор, если шнур электропитания, вилка или сам прибор имеют повреждения. Любой ремонт, включая замену шнура электропитания, должны осуществляться только в авторизованной сервисном центре или сертифицированными специалистами, во избежание какого-либо риска.
- Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо же лица с отсутствием опыта или умения обращения с подобными устройствами, но только под наблюдением ответственного лица, и только после того, как их проинформируют о правилах пользования устройством, а также предупредят об опасностях, которым они могут подвергнуться во время его эксплуатации.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Электрический шнур должен всегда находиться вне зоны доступности для детей младше 8 лет.
- Во избежание несчастных случаев, не оставляйте упаковку от прибора в местах, доступных для детей.



⚠ Опасно для детей

- Любые, не разрешенные производителем модификации прибора могут привести к потере прибором гарантии и сделать небезопасным его использование потребителем.

⚠ Опасность поражения электрическим током

- Любые, не разрешенные производителем модификации прибора могут привести к потере прибором гарантии и сделать небезопасным его использование потребителем.

- Перед подключением прибора к электросети проверить, соответствует ли напряжение, указанное на табличке прибора, напряжению сети.
- Подключать питания прибора к розетке с заземлением.
- Даже когда прибор не включен, необходимо вынуть штепсель из розетки перед тем, как вставить или убрать отдельные детали, а также для осуществления чистки.
- Перед тем, как использовать прибор или манипулировать его выключателями, а также прикасаться к штепселью и проводам, убедитесь в том, что Вы хорошо вытерты руки.
- Вынимая вилку из электророзетки, не тянуть за провод.
- Не допускать соприкосновения шнура электропитания с острыми и режущими поверхностями.

Опасность причинения материального вреда

- Не рекомендуется погружать корпус прибора, штепсель и провод в воду или другие жидкости, для ухода за аппаратом использовать влажную ткань.
- Запрещается ставить прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Хлеб может жечь, поэтому тостеры не рекомендуется устанавливать под или рядом с легко воспламеняющимися материалами, например, рядом со шторами.
- Не рекомендуется в одну прорезь вставлять более одного ломтика хлеба.
- Запрещается вставлять внутрь тостера палочки или любые металлические предметы (например, ножи или алюминиевую фольгу).
- После окончания срока эксплуатации устройства, в целях его правильной утилизации, рекомендуется отрезать электрический провод, сделав прибор непригодным для использования. Рекомендуется следить за тем, чтобы потенциально опасные детали прибора не стали игрушкой для детей.
- Для осуществления правильной утилизации прибора в соответствии с требованиями Европейской Директивы 2012/19/EU необходимо ознакомиться с приложенной к прибору памяткой.

ХРАНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО по эксплуатации

ОПИСАНИЕ КОФЕВАРКИ

- А Прорези
- В Ручка включения
- С Индикатор степени поджаривания
- Д Ручка регулировки режимов поджаривания
- Е Кнопка стоп
- F Кнопка функции разогрева
- Г Кнопка функции разморозки
- Н Кабельный барабан
- І Поддон для сбора крошек

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не рекомендуется использовать слишком тонкие или ломаные куски хлеба.

Не используйте в тостере продукты слишком крупных размеров.

⚠ Внимание

Не используйте в тостере продукты, с которых может капать в процессе приготовления. Это не только усложняет процесс чистки тостера, но также и может стать причиной возникновения взрываания. Рекомендуется чистить поддон от накапливающихся остатков пищи и крошек перед каждым использованием тостера.

⚠ Осторожно - Риск получения электротравмы

Запрещается вставлять внутрь тостера вилки и другие столовые приборы. Подобные действия могут стать причиной повреждения нагревательного элемента прибора и привести к поражению электрическим током.



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом использовании прибора рекомендуется подержать его включенным в течение нескольких минут для выветривания "нового" запаха. При первом использовании прибора может произойти небольшое выделение дыма.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ТОСТ

- 1) Вставьте ломтики хлеба в прорези тостера (А).
- 2) Поверните ручку (Д) для настройки необходимой степени поджаривания
- 3) Отпустить ручку включения (В).
- 4) Через несколько минут процесс поджаривания хлеба завершится и ломтики (или держатели) подпрыгнут вверх.
- 5) После использования нажмите кнопку (Е) для выключения прибора.
- 6) Отсоединить провод питания из розетки тока. Удалите накопившиеся остатки пищи из поддона для сбора крошек (І).
- 7) По завершении эксплуатации воспользуйтесь гнездами для хранения шнура (Н) для заворачивания шнура вокруг основания тостера.

Нажмите кнопку (Е) для остановки процесса поджаривания в нужный момент.

ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

Можно использовать прибор для размораживания замороженных ломтиков хлеба.

- 1) Вставьте ломтики замороженного хлеба в прорези тостера (A).
- 2) Поверните ручку (D) для настройки степени поджаривания до отметки "1".
- 3) Опустить ручку (G) для включения функции размораживания. Клавиша будет гореть в течение всего периода размораживания.
- 4) нажмите кнопку (F) для включения функции размораживания. Клавиша будет гореть в течение всего периода размораживания.

Если хотите размораживать и одновременно поджаривать хлеб, отрегулируйте тостер на более высокую степень поджаривания.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

Можно использовать прибор для подогрева ломтиков хлеба.

- 1) Вставьте ломтики хлеба в прорези тостера (A).
- 2) Опустить ручку включения (B).
- 3) нажмите кнопку (F) для включения функции подогрева. Клавиша будет гореть в течение всего периода подогрева.

Время для подогрева обычно предустановлено и его нельзя поменять.

ОЧИСТКА И ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ

При условии своевременной чистки и выполнения профилактических мероприятий гарантируется эффективное его использование в течение длительного периода времени.

▲ Осторожно - Риск получения электротравмы

Любые действия по очистке прибора должны выполняться только при полном его выключении из сети электропитания.

▲ Осторожно - Риск получения ожогов

Любые действия по очистке прибора должны выполняться только при полном его охлаждении.

▼ Внимание - Риск причинения материального вреда

Запрещается погружать подставку в воду. Не разрешается использовать агрессивные чистящие средства или средства, содержащие растворители, потому что они могут повредить пластмассовые детали.

Запрещается использовать металлические столовые приборы для чистки прибора изнутри.

После каждого использования прибора необходимо все вытащить из поддона для крошек и почистить его (I).

Для чистки прибора используйте влажную мягкую ткань, слегка смоченную в воде с растворенными в ней несколькими каплями мягкого моющего средства. Вытрите прибор насухо вручную.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/урабсdefg,

где wk – неделя производства

уг – год производства

авбсdefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям

TR ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года

TR ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону или на упаковке изделия.

220-240В~ - 50/60Гц - 685-815Вт - Класс I - IPX0

Сделано в Китае

Импортер: ООО «Медиатех»,
Юридический адрес: 127006, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, ПОМ. 1, КОМ 2
Фактический адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.29, корпус 3, пом. II, ком.3

Изготовитель: De'Longhi Appliances Srl /Делонги Апплаенсис СРЛ/ Адрес: 50013 Италия,
Флоренция, Кампи Бизенцио, Виа С. Курико 300.

Список организаций, уполномоченных изготовителем на работу с претензиями потребителей и сервисным обслуживанием, размещен на сайте: <http://www.agete.net/rus/assistance>



Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.
Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Гарантийный срок 2 года. Срок службы изделия 2 года.

Информация о сертификации в приложении к гарантийному талону или на упаковке изделия.

يخصوص هذا الدليل

على الرغم من الأجهزة مصنوعة حسب المقاييس المحددة من قبل مجموعة الدول الأوروبية، ومهمية في جميع الأجزاء التي يمكن أن تشكل مصدر للخطر يجب قراءة هذه التنبهات بحرص واستعمال الجهاز فقط للغرض الذي صنع من أجله، لمنع وقوع الحوادث والأضرار. احتفظ بهذا الكتيب للاطلاع عليه في المستقبل عند الحاجة. أرفق هذه التنبهات مع الجهاز في حالة يبعه أو إهدائه للغير.

الغرض من الجهاز

تبسيط الأمان

- أقرأ بحرص التعليمات قبل الاستعمال.
- تم تضمين هذا الجهاز فقط للاستعمال العائلي، وبالتالي فهو غير مناسب للاستعمال التجاري أو الصناعي.
- لا تستعمل الجهاز إذا كان الكيل أو القابس الكهربائي متلفاً أو إذا كان الجهاز نفسه متلف.. جميع أعمال التصليح، بما فيها استبدال الكيل الكهربائي، يجب أن تتم فقط من قبل مكر الرعاية أو فنيين مؤهلين، إلشافي وقوع أي خطر.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات أو من قبل الأشخاص الذين لا يمكنون كامل قواهم الفيزيائية أو العقلية أو ليس لديهم خبرة أو معرفة بالجهاز شرط أن يتم متابعتهم والشراف عليهم من قبل شخص مسؤول أو إذا استعملوها واستعموا المعلومات والأخطار المقدمة أولاً، واستعمال الجهاز.
- يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز.
- يجب حفظ الجهاز والكيل الكهربائي بعيداً عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
- لا تترك مواد التغذية في متناول الأطفال لأنها تشكل مصدر خطر عليهم.

خطر بسبب الكهرباء

- يمكن أن تؤدي التعديلات التي تتم على هذا الجهاز وغير مرخصة من قبل الصانع، إلى إبطال سلامته وأمان استعماله من قبل المستخدم.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباءتأكد أن الفولت المبين على بطاقة المعلومات مطابق لنفول الشبكة الكهربائية.
- أوصل الجهاز دائماً بالأخذ كهربائي أرضي.
- أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي، حتى عندما يكون الجهاز متوقف عن العمل، قبل إدخال أو إبعاد الأجزاء المفتردة أو قبل القيام بعمليه التنظيف.
- تتحقق دائماً من تكون يدك جافة قبل الالستعمال أو تتعديل المفتاح الكهربائي المترافق على الجهاز أو القيام بخمسة دقائق واتصالات الكهربائية.
- لا تفصل القابس عن المأخذ الكهربائي من خلال شد الكيل.
- لا تترك كيل التغذية الكهربائية مقابل حوض أو أحواض حادة، خوفاً من تعرضه للتلف.
- لا تغمر مطاطاً جسم المنتج أو القابس أو الكيل الكهربائي في الماء أو السوائل الأخرى. استعمل قطعة قماش رطبة للتنظيف.
- لا تتصفح الجهاز فوق أو بالقرب من مصادر الحرارة.
- يمكن أن يشتعل الخبر ولذلك يجب عدم استعمال محمصة الخبر تحت أو محاذاة مواد قابلة للاشتعال مثل المسبات.
- لا تضع أكثر من شريحتين خبر في كل شق.

AR

- لا تضع اليدين أو أي نوع من المواد المعدنية (على سبيل المثال سكاكين أو ورق قصدير) داخل محمصة الخبرز.
- عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهائي، يجب العمل على مع استعماله من خلال قبض كل التغذية الكهربائية. زيادة على ذلك، يجب اتخاذ إنشاد لتشكيل بعض أجزاء من الجهاز على الأخطال في حالة اللعب به.

 قرامة الورقة الخاصة لهذا الغرض والمرفقة مع المنتج. قرامة الورقة الخاصة لهذا الغرض والمرفقة مع المنتج. رقم EU/2012/19 يرجى

احفظ دائمًا بهذه التعليمات

مواصفات الجهاز

A	الشقوق
B	رافعة التشغيل
C	مؤشر مستوى التحميم
D	قبضة لتعديل مستوى التحميم
E	زر التوقف
F	زر وظيفة التسخين
G	زر وظيفة تدوير الشائج
H	بكرة لـ الكبل
I	صندوق تجميع فئات الخبرز

تبديلات العمل

لا تستعمل شرائط خبرز رقيقة جداً أو مكسورة.

تنبيه لا تضع مواد غذائية كبيرة الحجم.

تنبيه لا تضع مواد غذائية يمكن أن تتقطع ماء إثناء عملية الطهي. لأنها بالإضافة إلى زيادة صعوبة التنظيف، يمكن أن

تؤدي حريق . نظف صندوق تجميع فئات الخبرز من مخلفات الطعام أو فئات الخبرز قبل استعمال الجهاز.

 خطر التعرض إلى صدمة كهربائية لا تدخل شواف أو أدوات أخرى داخل الجهاز. يمكن ان تؤدي هذه العملية إلى تلف مقاومات الجهاز وخلق خطر وفوع صدمة كهربائية.

الاستعمال لأول مرة

عند استعمال الجهاز لأول مرة، ينصح بتشخيصه لبعض دقائق من أجل التخلص من رائحة "الجديد". تُصدر المكواة قليل من الدخان عند استعمال الجهاز لأول مرة.

كيفية إعداد التموست

- (1) أدخل شرائط الخبرز داخل شقوق محمصة الخبرز (A).
- (2) لف القبضة (D) من أجل ضبط مستوى التحميم المطلوب.
- (3) أهض رافعة الإشعال (B).
- (4) بعد بضع دقائق تكمل عملية التحميم ويتم طرد شرائط الخبرز باتجاه الأعلى.
- (5) عند الانتهاء من الاستعمال، اضغط على الرفرف (E) من أجل إطفاء الجهاز.
- (6) أفصل كل التغذية الكهربائية عن المأخذ الكهربائي. وبعد المخلفات الموحدة في صندوق تجميع فئات الخبرز (I).
- (7) عند الانتهاء من الاستعمال، ينصح باستعمال يكرة اف الكيل (H) من أجل نف الكيل حول قاعدة الجهاز.

AR

اضغط على الزر (E) من أجل إيقاف التحmixis في أي لحظة.

وطيفه تدويب الشنج

- يمكنكم استعمال الجهاز من أجل تدويب الشنج عن شرائح الغير المحمد.
- (1) أدخل شرائح الغير المحمد داخل شفوف محمصة الغير (A).
 - (2) اهـ القبضة (D) من أجل ضبط مستوى التحmixis على الوضعية "1".
 - (3) أهـيد رفقة الإشعال (B).
 - (4) اضـط على الرز (G) من أجل تعـيل وظيفة التسخين. يـقـ الزـ مـضـي طـلـة مـدـة تـدوـبـ الشـنج.

وظيفـة التـسـخـين

- يمـكـكم استـعمالـ الجـهاـز لـتسـخـينـ شـرـاـجـ الغـيرـ.
- (1) أـدخلـ شـرـاـجـ الغـيرـ دـاخـلـ شـفـوـقـ مـحـمـصـةـ الغـيرـ (A).
 - (2) أـهـيدـ رـفـقـةـ الإـشـعـالـ (B).
 - (3) اـضـطـ عـلـىـ الرـزـ (F) مـنـ أجلـ تعـيلـ وـظـيـفـةـ التـسـخـينـ. يـقـ الزـ مـضـيـ طـلـةـ مـدـةـ التـسـخـينـ.

الـتـسـخـينـ وـالـصـيـانـةـ

يـمـ الحـفـاظـ عـلـىـ كـهـافـةـ الجـهاـزـ لـفـترةـ طـوـلـةـ مـنـ الـوقـتـ مـنـ حـلـ عـمـلـاتـ التـنـظـيفـ وـالـصـيـانـةـ الـمـنـظـمةـ.

- يـخـرـ العـرـضـ إـلـىـ صـدـمـةـ كـهـافـةـ بـأـيـةـ خـطـرـ التـعـرـضـ إـلـىـ صـدـمـةـ كـهـافـةـ بـأـيـةـ خـطـرـ التـعـرـضـ إـلـىـ صـدـمـةـ كـهـافـةـ بـأـيـةـ
- يـجـبـ القـيـامـ بـجـمـيعـ عـلـيـاتـ التـنـظـيفـ الـمـيـنـيـةـ لـاحـقـ، عـنـدـمـاـ يـكـونـ الجـهاـزـ مـطـفـأـ وـيـعـدـ فـصـلـ القـابـسـ الـكـهـافـيـ.

التـنـظـيفـ وـالـصـيـانـةـ

- يـجـبـ القـيـامـ بـأـيـ عمـلـيـةـ تـنـظـيفـ أـوـ صـيـانـةـ عـنـدـمـاـ يـكـونـ الجـهاـزـ بـارـدـ يـشـكـلـ تـامـ.
- يـجـبـ القـيـامـ بـأـيـ عمـلـيـةـ تـنـظـيفـ أـوـ صـيـانـةـ عـنـدـمـاـ يـكـونـ الجـهاـزـ بـارـدـ يـشـكـلـ تـامـ.

- تنـبـيـهـ - خـطـرـ إـحـاقـ أـضـارـ مـادـيةـ
- لاـتـعـطـسـ القـاءـعـدـةـ دـاخـلـ المـاءـ. لاـتـسـتـعـمـلـ مـنـظـفـاتـ قـويـةـ أـوـ مـذـيـاتـ يـمـكـنـ أـنـ تـؤـديـ إـلـىـ تـلفـ الـبـلاـسـتـيكـ.

- لاـتـسـتـعـمـلـ مـطـلـأـ دـوـاتـ مـعـدـيـةـ وـمـدـيـةـ منـ أـجلـ تـنظـيفـ الـأـجـرـاءـ الـداـخـلـيـةـ لـلـجـهاـزـ.
- بعـدـ كلـ اـسـتـعـمـالـ، قـرـغـ وـنـظـفـ صـنـدـوقـ تـجـمـيعـ فـتـاتـ الـجـهاـزـ (1).
- نظـفـ الـجـهاـزـ مـنـ خـلـالـ اـسـتـعـمـالـ قـطـلـعـةـ قـدـاشـ رـطـيـةـ وـغـيـرـ حـاـكـ، بـعـدـ أـنـ تـرـطـهـاـ يـشـكـلـ خـفـيفـ بـلـاءـ وـيـنـطـرـاتـ قـلـيـةـ مـنـ مـخـلـفـ غـيـرـ قـويـ.
- جـفـفـ الـجـهاـزـ بـأـيـ.

AR

ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК

Попри те, що пристрій виготовленні у відповідності до належних діючих європейських стандартів та мають захист у всіх потенційно небезпечних місцях, необхідно уважно прочитати застереження і використовувати пристрій виключно за призначенням щоб уникнути нещасних випадків та пошкоджень. Зберігайте цей посібник у доступному місці для консультацій у майбутньому. За наміру передати цей пристрій іншому користувачу інструкція повинна супроводжувати пристрій.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій використовується для розмороження, підгріву та підсмажування скибок хліба, а також інших сухих продуктів подібної консистенції. У разі будь якого іншого використання пристрію, тобто не за призначенням, виробник не несе ніякої відповідальності за причинені цим збитки. Неналежне використання пристрію скасовує гарантію у всіх її проявах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ПОЧАТОКМ ВИКОРИСТАННЯ.

- Даний прилад призначений тільки і виключно для приватного використання і тому є непридатним для промислових або професійних цілей.
- Не викистовуйте прилад, якщо шнур живлення або штекер пошкоджено, або якщо прилад несправний. Усі ремонтні роботи, включаючи заміну кабелю живлення, повинні виконуватися тільки сервісним центром або у повноваженими техніками, з тим щоб уникнути будь-якого ризику.

△ Небезпечно для дітей

- Прилад може бути використаний дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями; особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм лише якщо перебувають під наглядом або навченні безпечно користуватися пристроєм усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.
- Діти не повинні грatisя з приладом або його компонентами.
- Пристрій та кабель живлення повинні бути недоступними для дітей, які молодіші 8 років.
- Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, оскільки вони є потенційними джерелами небезпеки.

△ Небезпека, пов'язана з електрикою

- Будь-які зміни, зроблені з цим виробом, що явно не дозволені виробником, можуть привести до втрати його безпечності і гарантії його використання користувачем.
- Перед підключенням пристрою до мережі живлення переконайтесь, що вказана на таблиці напруга відповідає напрузу локальної мережі живлення.
- Завжди підключайте пристрій до розетки з заземленням.
- Навіть коли пристрій не використовується, необхідно від'єднати вилку від



електричної розетки, перш ніж збирати або розбирати його деталі і приступати до чищення.

- Перед використанням або регулювання перемикачів на приладі, або перш ніж торкатися до роз'ємів з'єднання і живлення, переконайтесь, що ваші руки сухі.

• Забороняється витягти вилку з електричної розетки, тягнучи її за кабель.

• Не запищайте кабель живлення поблизу від гострих країв або частин.

Небезпека матеріального збитку

- Не можна занурювати прилад, вилку або шнур живлення у воду чи інші рідини. Чистіть їх вологою тканиною.
- Не ставте прилад на джерела тепла або поблизу від них.
- Хліб може загорітись, тому тостер не повинен використовуватися під або поруч з легкозаймистими матеріалами (наприклад, шторами).
- Не ставляйте більше двох скибок хліба в кожний отвір.
- Не вставляйте руки або будь-який тип металу (наприклад, ножі або алюмінієву фольгу) всередину тостера.
- У разі, якщо цей пристрій утилізується у якості відходів, рекомендується зробити його непридатним для використання, відрізавши кабель живлення. Крім того, рекомендується обережно поводитися з усіма компонентами пристрою, що можуть становити ризик, особливо для дітей, які можуть використовувати пристрій для ігор.

 Для правильної утилізації виробу відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС слід прочитати спеціальний аркуш, що додається до виробу.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Опис пристаду

	A
	Отвори для постів
B	Важіль увімкнення
C	Індикатор ступеня підсмажування
D	Ручка регулювання ступеня підсмажування
E	Кнопка стол
F	Кнопка функції нагрівання
G	Кнопка функції розморожування
H	Кабельний барабан
I	Піддон для збору крикіт



ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Не використовуйте занадто тонкі або памані скиби хліба.

Не кладіть занадто громіздкі продукти.

⚠️ Увага
Не використовуйте продукти, які можуть потеки під час готування. Okрім труднощів, операції з очищення можуть бути причиною пожежі. Очищати піддон від будь-яких запищиков ікі або крихт перед кожним використанням.

⚠️ Небезпека - Ризик враження електричним струмом
Не вставляйте вилки або інші інструменти всередину приладу. Ця дія може бути не-безпечною для функціонування приладу і створити небезпеку ураження електричним струмом.

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

При першому використанні, рекомендується потримати пристрій включеним протягом декількох хвилин, поки запах "нового приладу" не зникне. При першому використанні пристрію може виходити легкий дим.

ЯК ПРИГОТОВУТИ ТОСТИ

- 1) Вставити скиби хліба в отвори тостера (A).
- 2) Повернути ручку (D), щоб встановити бажаний рівень підсмажування
- 3) Опустіть важіль увімкнення (B).
- 4) Через кілька хвилин смаження завершено, і скиби хліба виштовхуються вгору.
- 5) Після використання, натисніти кнопку (E), щоб викинути пристрій.
- 6) Витягнути шнур живлення з електричної розетки. Видалити будь-який залишок з піддона для крихт (I).
- 7) Після використання, ми рекомендуємо використовувати кабельний барабан (H) щоб обернути шнур навколо нижньої частини пристрію.

Натиснути кнопку (E), щоб зупинити в будь-який час процес смаження.

UA

ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ

Ви можете використовувати пристрій для розморожування заморожених скибок хліба.

- 1) Помістити заморожені скиби хліба в отвори тостера (A).
- 2) Повернути ручку (D), щоб встановити рівень підсмажування в положення "1".
- 3) Опустіть важіль увімкнення (B).
- 4) Натиснути кнопку (G), щоб активувати функцію розморожування. Кнопка залишилась підсвіченого протягом усього часу розморожування.

Якщо ви бажаєте розморозити і підсмажити хліб одночас, потрібно регулювати підсмажування на різних рівнях збільшення.

ФУНКЦІЯ НАГРІВАННЯ

Ви можете використовувати прилад, щоб розігріти шматочки хліба.

- 1) Помістити скиби хліба в отвори тостера (A).
- 2) Опустіть важіль увімкнення (B).

3) Натиснути кнопку (F), щоб активувати функцію нагрівання. Кнопка залишиться підсвіченою протягом усього часу нагрівання.

Час нагрівання задіркований і не може бути змінений.

ЧИСТКА І ДОГЛЯД

Регулярне технічне обслуговування та чищення дозволяють зберігати і підтримувати ефективність приладу протягом більш тривалого періоду.

⚠️ Небезпека - Ризик враження електричним струмом

Всі операції з чищенням, описані нижче, повинні виконуватись при вимкненному живленні

та електричного вилку, від'єднаного від електричної розетки.

⚠️ Небезпека - Можливість опіків

Мити та ремонтувати пристрій можна тільки після його повного охолодження.

⚠️ Увага - Ризик матеріальних збитків

Не опускайте дно приладу у воду. Не використовуйте агресивні речовини або розчинники, які можуть пошкодити пластик.

Ніколи не використовуйте металеві та постри предмети для очищення внутрішньої частини приладу.

Після кожного використання приладу, підсон потрібно спорожнити і почистити від крихт (X). Мити прилад можна за допомогою зліпка вологої, неабразивної тканини, води і кількох крапель неагресивного миючого засобу.

Витирати пристрій врумну.

UA