

FR20 BIKE



UK: RFE EUROPA LTD., 8 CLARENDON DRIVE, WYMBUSH,
MILTON KEYNES, MK8 8ED

TECHSUPPORT@RFEINTERNATIONAL.COM
+44 (0)800 440 2459

EUROPE: RFE EUROPA, LINPRUNSTRASSE 49, 80335
MUNICH, DEUTSCHLAND

TECHSUPPORTEU@RFEINTERNATIONAL.COM
ES: SERVICIOTECNICO@RFEINTERNATIONAL.COM
+34 800 600 816
DE: TECHSUPPORTEU@RFEINTERNATIONAL.COM
+49 (0)89 189 39 700

APAC (EXCLUDING AUSTRALIA): R.F.E ASIA PACIFIC LTD,
ROOM W22, 13F, LIBERAL FACTORY BUILDING,
3 WING MING STREET, CHEUNG SHA WAN, HONG KONG
TECHSUPPORTAPAC@RFEINTERNATIONAL.COM

AUSTRALIA: TECHSUPPORTAUSTRALIA@RFEINTERNATIONAL.COM

CHINA: 迪步体育用品(上海)有限公司, 上海市宝山区爱辉路 201 号
1 棟 1607A 室
TECHSUPPORTCHINA@RFEINTERNATIONAL.COM
021-64209505

USA: RFE SPORTING GOODS INC., 445 PLASAMOUR DRIVE, SUITE 1,
ATLANTA, GA 30324, USA
TECHSUPPORTUSA@RFEINTERNATIONAL.COM
+1 (800) 215 6216



RVFR-10200BK

REEBOKFITNESSEQUIPMENT.INFO

(NOM) V3_06.2023



EN WARNINGS

- The equipment is intended for home use only (HC). Do not use the equipment in any commercial, rental, or institutional setting.
- Use the equipment only as described in this manual. Consult your doctor before performing any exercise program.
- Keep children and pets away from the device at all times.
- Ensure the equipment is on a flat, stable and level surface with at least 0.6 m of clear area surrounding the equipment.
- Always wear appropriate exercise clothing and training shoes.
- The safety level of the equipment can only be maintained if it is examined regularly for damage and wear. Replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repaired. Pay special attention to components most susceptible to wear. All warnings and instructions must be read and followed prior to use.
- Keep hair, body, and clothing free and clear of all moving parts.
- If at any time during exercise you feel faint, dizzy, or experience pain, stop exercising immediately and consult your physician.
- Over exercising may result in serious injury or death.
- Keep the equipment indoors, away from moisture and dust. Do not put the equipment in a garage or covered patio, or near water.
- If any of the adjustment devices are left projecting, they could interfere with the user's movement.
- The equipment should be used only by persons weighing **120kg/264.55lb** or less.
- Heart rate monitoring system may be inaccurate. Excessive exercise can lead to serious injury or death. Stop exercising immediately.
- This equipment is for consumer use only.
- The braking system is speed independent.
- This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved
- The instructions for appliances having a part of class III construction supplied from a detachable power supply part shall state that the appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children under the age of 14 years

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
Read all instructions before using (this appliance).

DANGER

- To reduce the risk of electric shock and the injury from moving parts: Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning or servicing.

WARNING

- To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep children under the age of 13 away from this machine.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
4. Never drop or insert any object into any opening.
5. Do not use outdoors. Household use only.
6. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
8. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
9. Keep the cord away from heated surfaces.
10. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

FR MISE EN GARDE

- Cet équipement est conçu pour un usage domestique uniquement (classe HC). N'utilisez pas cet équipement dans un environnement commercial, locatif ou institutionnel.
- Conformez-vous aux instructions d'utilisation de ce manuel. Consultez votre médecin avant de commencer un programme d'entraînement.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil à tout moment.
- Veiller à installer l'équipement sur une surface plane et stable en laissant au moins 0.6 m d'espace dégagé autour de l'appareil.
- Portez toujours des vêtements et chaussures de sport appropriés.
- Le niveau de sécurité de l'équipement ne peut être maintenu que si une inspection régulière est effectuée pour détecter les dommages et l'usure. Remplacez immédiatement les pièces défectueuses et/ou arrêtez d'utiliser l'équipement tant qu'il n'a pas été réparé. Accordez une attention particulière aux pièces les plus sujettes à l'usure. Tous les avertissements et instructions doivent être lus et suivis avant l'utilisation.
- Gardez les cheveux, le corps et les vêtements à l'écart de toute pièce mobile.
- Si pendant la séance vous ressentez une faiblesse, un étourdissement ou une douleur, cessez immédiatement tout effort et consultez votre médecin.
- Un entraînement excessif peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Installez la machine à l'intérieur, à l'abri de l'humidité et de la poussière. Ne l'installez pas dans un garage, sur une terrasse couverte ou à proximité de l'eau.
- Si l'un des dispositifs d'ajustement est laissé saillant, il pourrait entraver les mouvements de l'utilisateur.
- La machine ne doit être utilisée que par des personnes pesant **120kg/264.55lb** ou moins.
- Le système de cardiofréquencemètre peut être erroné.
- Un entraînement excessif peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Cessez immédiatement tout effort.
- Le système de freinage ne dépend pas de la vitesse.
- Cet équipement est destiné à une utilisation par le consommateur seulement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 14 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ayant un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les dangers encourus
- Les instructions relatives aux appareils dont une partie de la construction relève de la classe III et qui sont alimentés par une partie amovible du bloc d'alimentation doivent indiquer que l'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 14 ans

MISE EN GARDE: L'utilisateur est avisé que tout changement ou modification non expressément autorisés par la partie responsable de la conformité pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser cet appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et respecte les limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre le brouillage préjudiciable dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'une installation donnée ne produira aucun brouillage.

Si cet appareil entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des signaux radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter de résoudre ce problème en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil dans un circuit électrique différent de celui du récepteur.
- Communiquer avec le détaillant ou un technicien radio/télévision d'expérience pour obtenir de l'aide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électronique, il faut toujours prendre des précautions de base, comme celles-ci:
Lire toutes les consignes avant l'utilisation (de cet appareil).

DANGER

- Pour réduire le risque de choc électrique et de blessure par des pièces mobiles : Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant le nettoyage ou le service.

AVERTISSEMENT

- Pour diminuer le risque de brûlures, d'incendie, de décharge électrique ou de blessure au corps:
 1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées et qu'elles reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Garder les enfants de moins de 13 ans loin de cette machine.
 2. Utiliser cet appareil uniquement selon l'usage prévu décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
 3. Ne jamais utiliser cet appareil si les ouvertures d'air sont obstruées. Garder les ouvertures d'air libre de poussières, de cheveux et d'autres débris.
 4. Ne pas laisser tomber ni insérer d'objets dans toute ouverture.
 5. Ne pas utiliser à l'extérieur. Usage domestique seulement.
 6. Ne pas faire fonctionner où des produits en aérosol sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.
 7. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée, et avant de mettre ou d'enlever des pièces.
 8. Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou est abîmé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
 9. Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
 10. Pour débrancher, mettre toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirer la fiche de la prise.

CONSERVER SES CONSIGNES.

ES PRECAUCIÓN

- Este equipo está diseñado únicamente para ser utilizado en el hogar (uso doméstico - clase C). No utilice el equipo en ningún entorno comercial, institucional ni de alquiler.
- Utilice el equipo solo como se describe en este manual. Consulte con su médico antes de realizar cualquier programa de ejercicios.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del dispositivo en todo momento.
- Asegúrese de que el equipo quede ubicado sobre una superficie plana, estable y nivelada, manteniendo despejada la zona alrededor del mismo en un radio de al menos 0.6 m.
- Utilice siempre zapatillas de deporte y ropa de entrenamiento adecuadas.
- Puede mantenerse el nivel de seguridad del equipo únicamente si se revisa de forma periódica en cuanto a daños y desgaste. Sustituya de inmediato los componentes defectuosos o mantenga el equipo fuera de servicio hasta que sea reparado. Preste especial atención a los componentes más propensos al desgaste. Se deben leer y seguir todas las advertencias e instrucciones antes de su uso.
- Mantenga el pelo, el cuerpo y la ropa libres y despejados de todas las partes móviles.
- Si en cualquier momento al hacer ejercicio se siente débil, mareado o siente dolor, deje de hacer ejercicio de inmediato y consulte con su médico.
- Hacer ejercicio en exceso puede provocar lesiones graves o la muerte.
- Mantenga el equipo en interiores, lejos de la humedad y del polvo. No coloque el equipo en un garaje o patio techado ni cerca del agua.
- Si se deja sobresaliendo cualquiera de los dispositivos de ajuste, estos podrían interferir con el movimiento del usuario.
- El equipo solo debería ser utilizado por personas con un peso igual o inferior a **120kg/264.55lb**.
- El sistema de monitorización de la frecuencia cardíaca puede ser inexacto. El ejercicio excesivo puede provocar lesiones graves o la muerte. Interrumpa el ejercicio inmediatamente.
- Este equipo es de uso exclusivo para el consumidor.
- El sistema de frenado no depende de la velocidad.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 14 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Las instrucciones de los aparatos que tengan una parte de construcción de clase III alimentada por una pieza de fuente de alimentación desmontable indicarán que el aparato solo debe utilizarse con la unidad de alimentación suministrada con el aparato.
- Los menores de 14 años no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento del usuario.

PRECAUCIÓN: Se advierte al usuario de que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y con el(s) estándar(es) RSS [Radio Standards Specification] exento(s) de licencia del Ministerio de Industria de Canadá. La utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no podrá ocasionar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo deberá admitir cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC [Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.]. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa como se indica en las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión (lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo), recomendamos al usuario que intente corregir dichas interferencias adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma ubicada en un circuito diferente al del receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes: Lee todas las instrucciones antes de utilizar (este aparato).

PELIGRO

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones por piezas móviles: Siempre desenchufe el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo o realizarle una reparación.

ADVERTENCIA

- A fin de disminuir el riesgo de que las personas sufran quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones se debe hacer lo siguiente:

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que las supervise o instruya una persona responsable de su seguridad. Se debe mantener a los niños menores de 13 años alejados de esta máquina.
2. Este aparato solo se debe utilizar para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. No se deben usar accesorios no recomendados por el fabricante.
3. No se debe poner en marcha el aparato si las salidas de aire están bloqueadas. Estas se deben mantener sin pelusas, pelos u elementos obstructores similares.
4. No se debe dejar caer ni introducir ningún objeto en ninguna abertura.
5. No se debe utilizar en ambientes al aire libre. Está destinado únicamente al uso doméstico.
6. No se debe operar donde se utilicen productos en aerosol (espray) o donde se administre oxígeno.
7. Nunca debe dejar el aparato desatendido cuando está enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de agregarle o quitarle piezas.
8. Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o averiado, o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que puedan examinarlo y repararlo.
9. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
10. Para desconectar el aparato, gire todos los controles a la posición de apagado y, a continuación, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

SE DEBEN GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES.

DE ACHTUNG

- Das Gerät ist nur für den Heimgebrauch geeignet (Verwendungsklasse H, Genauigkeitsklasse C). Verwenden Sie das Gerät nicht zu gewerblichen, Vermietungs- oder institutionellen Zwecken.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm durchführen.
- Bewahren Sie das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät auf einer flachen, stabilen und geraden Oberfläche befindet und ein Mindestabstand von 0,6 m um das Gerät eingehalten wird.
- Tragen Sie stets angemessene Sportbekleidung und Trainingsschuhe.
- Das Sicherheitsniveau des Geräts kann nur gewährleistet werden, wenn es regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß geprüft wird. Tauschen Sie defekte Teile umgehend aus bzw. benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es repariert wurde. Achten Sie insbesondere auf verschleißanfällige Teile. Alle Warnungen und Anweisungen müssen vor dem Gebrauch gelesen und berücksichtigt werden.
- Halten Sie Haare, Körper und Bekleidung von sämtlichen beweglichen Geräteteilen fern.
- Sollten Sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt während Ihres Workout schwach fühlen, Ihnen schwindelig sein oder Sie Schmerzen verspüren, brechen Sie das Training umgehend ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Übermäßiges Training kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.
- Stellen Sie das Gerät im Innenbereich an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Stellen Sie es nicht in einer Garage, auf einer überdachten Veranda oder in der Nähe von Wasser auf.
- Ragen Einstellgeräte aus dem Gerät heraus, können sie sich dadurch im Bewegungsbereich des Nutzers befinden.
- Das Gerät sollte nur von Personen verwendet werden, die max. **120kg** wiegen.
- Der Herzfrequenzmesser kann ungenaue Werte liefern.
- Übermäßiges Training kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Beenden Sie das Training umgehend.
- Das Bremsystem ist nicht von der Geschwindigkeit abhängig.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung bzw. mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- In der Gebrauchsanweisung für Geräte mit einem Bauteil der Klasse III, die über ein abnehmbares Netzteil versorgt werden, muss angegeben werden, dass das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden darf.
- Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern unter 14 Jahren durchgeführt werden.

Achtung: Der Benutzer wird davor gewarnt, dass Änderungen bzw. Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

PT ATENÇÃO

- O equipamento destina-se exclusivamente a utilização doméstica (Utilização doméstica, Classe C). Não utilize o equipamento em qualquer ambiente comercial, de aluguer ou institucional.
- Utilize o equipamento apenas conforme descrito neste manual. Consulte o seu médico antes de realizar qualquer programa de exercícios.
- Mantenha sempre as crianças e os animais de estimativa afastados do equipamento.
- Certifique-se de que o equipamento é colocado numa superfície plana, estável e nivelada, com pelo menos 0,6 m de área livre à volta do mesmo.
- Use sempre roupa e calçado de desporto adequados.
- O nível de segurança do equipamento apenas pode ser garantido se este for regularmente inspecionado quanto a danos e desgaste. Substitua imediatamente componentes com defeito e/ou não use o equipamento enquanto não for reparado. Preste especial atenção aos componentes mais suscetíveis a desgaste. Todos os avisos e instruções têm que ser lidos e respeitados antes de qualquer utilização.
- Mantenha o cabelo, o corpo e a roupa afastados de todas as peças móveis.
- Se a qualquer momento durante a prática de exercício sentir sensação de desmaio, tonturas ou dores, interrompa imediatamente e consulte o seu médico.
- O excesso de exercício pode resultar em lesões graves ou morte.
- Mantenha o equipamento no interior, num local sem humidade nem poeira. Não coloque o equipamento numa garagem ou pátio coberto, nem perto de água.
- Se algum dos mecanismos de ajuste ficar saliente, poderá interferir com os movimentos do utilizador.
- O equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas com um peso igual ou inferior a **120kg/264.55lb**.
- O sistema de monitorização do ritmo cardíaco pode não ser exato.
- O excesso de exercício pode resultar em lesões graves ou morte. Interrompa imediatamente a prática de exercício.
- O sistema de travagem não depende da velocidade.
- Este equipamento pode ser usado por crianças com 14 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência nem conhecimentos se forem supervisionadas ou instruídas relativamente à sua utilização segura e compreenderem os perigos envolvidos
- As instruções dos aparelhos que contenham peças com construção de classe III alimentadas a partir de uma fonte de alimentação separada deverão indicar que o aparelho apenas deve ser usado com a unidade de fonte de alimentação fornecida juntamente com o aparelho
- A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças com menos de 14 anos

Atenção: avverte-se o utilizador para o facto de que quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

ZH 警告





- 该设备仅供家庭使用(HC)。请勿在任何商业、租赁或机构场所使用本设备。
- 请按照本使用说明书的描述使用设备;在进行任何运动之前,请咨询您的医生。
- 务必让儿童和宠物远离设备。
- 确保设备在一个平坦、稳定和水平的表面上,设备周围应至少留有0.6m的空间。
- 使用设备时务必穿着合适的运动服和训练鞋。
- 只有定期检查设备的损坏和磨损情况,才能保持设备的安全水平。立即更换有缺陷的部件和/或使设备停止使用直至修理。特别注意易磨损的部件。在使用前必须阅读并遵循所有警告和说明。
- 务必使头发、身体和衣服远离活动部件。
- 如果在运动过程中你感到疲劳、头晕或疼痛,立即停止运动并咨询医生。
- 过度运动可能导致严重的伤害或死亡。
- 请将设备放置在室内,远离湿气、灰尘。不要把设备放在车库或有盖的天井,或靠近水。
- 如果任何设备调整装置是突出的,它们可能会干扰用户的移动。
- 设备只能由体重在120公斤/264.55磅以下的人员使用。
- 心率监测系统只能作为运动辅助工具。
- 用于确定心率的大体趋势,读数可能不是很精确,过度运动可导致严重的伤害或死亡,请立即停止运动。
- 非速度关联训练设备(制动系统与速度无关)
- 本产品旨在由成人来进行体育锻炼,本产品不宜14岁以下的人使用
- 残障人士不得在没有合格人员协助的情况下使用设备
- 请使用包装内提供的电源适配器





警告:警告用户,未经遵守责任方明确批准的更改或修改可能使用户操作设备的权限失效。






JP 注意


- 機器は家庭用として(HC)のみ意図されています。機器を営利的な、レンタル、あるいは施設の設定で使用しないでください。
- 機器を本マニュアルの中で記述されているようにのみ使用してください。何らかの運動プログラムを行う前に、医者に相談してください。
- いつでも、子供とペットを装置に近づけないでください。
- 機器を必ず、平らな、安定した水準面の上に、機器の周りのエリアから最低、0.6m離して置いてください。
- いつも適切な運動用衣服を着、トレーニング用靴を履いてください。
- 機器の安全レベルは、損傷や摩耗がないかどうかを定期的に検査する場合のみ、維持することができます。欠陥があるコンポーネントは即座に交換し、および/あるいは、機器が修理されるまで使用しないでください。接続点など、最も摩耗しやすいコンポーネントに特に注意を払つください。ご使用前に、すべての警告と使用説明を読み、従つてください。
- 髪、身体、衣服がすべての可動部分に巻き込まれないように、注意してください。
- 運動中にめまいがしたり、フラフラしたり、あるいは痛みを感じるときはいつでも即座に運動をやめ、医師にみてもらつてください。
- 過剰な運動をすると、大怪我や死をもたらす可能性があります。
- 機器を常に屋内に置き、湿気や埃から守つてください。機器をガレージや、屋根のある中庭、あるいは水のそばで使用しないでください。
- 調節デバイスのどれかが突き出たままになつていると、ユーザーの動きと干渉する可能性があります。
- 機器は体重が**120kg/264.55lb**以下の人しか使用すべきではありません。
- 心拍数監視システムは不正確かもしれません。
- 過剰な運動をすると、大怪我や死をもたらす可能性があります。即座に運動をやめてください。
- ブレーキシステムは速度に依存しません。
- この装置は、装置の安全な使用に関する監督または説明を受け、関係する危険を理解している14歳以上の子供や、身体能力、感覚能力、あるいは精神能力が劣つた人、あるいは経験や知識がない人が使用することができます
- 取り外し可能な電源から電力を供給されるクラスIIIの構造の一部をもつ装置の使用説明は、この装置にはそれとともに提供される電源ユニット以外は使用してはならないことを示しています
- クリーニングやユーザーメンテナンスは、14歳未満の子供が行つていません

注意: 準拠に対して責任のある当事者によつてはつきりと承認されていない変更、または修正を行うと、機器を運転するユーザーの資格が無効になるかもしれないことに注意してください。


FR20**Reebok**







			QTY./CANT.
1	Main Frame	Estructura principal	1
2	Rear Stabilizer	Estabilizador posterior	1
3	Front Stabilizer	Estabilizador anterior	1
4	Seat Post	Columna de asiento	1
5	Seat Bracket	Escuadra de sujeción	1
6	Upright	Columna vertical	1
7	Handle	Manillar	1
8	M16 Knob	M16 Perilla	1
9	M10 Knob	M10 Perilla	1
10	M8 Knob	M8 Perilla	1
11	Saddle	Asiento	1
12	Pedal (L & R)	Pedal (Izquierdo + Derecho)	1
13	Console	Consola	1
14	Seat Bracket Cover (L & R)	Cubierta escuadra de sujeción asiento (I + D)	1
15	Handle Cover (L & R)	Cubierta manillar (I + D)	1
16	Bottle Holder	Esterilla portabotellas	1
17	M10 x20mm Bolt	M10 x 20mm Perno	4
18	M10 Hexagon Flange Nut	M10 Tuerca de brida hexagonal	2
19	Decorative Cover	Cubierta decorativa	2
20	M8 Aircraft Nut (Zinc)	M8 Tuerca aviación (Zinc)	3
21	φ8mm Washer	φ8mm Arandela	5
22	φ8mm Split Washer	φ8mm Arandela partida	5
23	M8 x 15mm Allen Bolt	M8 x 15mm Perno allen	5
24	M5 x 6mm Philips Screw	M5 x 6mm Tornillo Philips	4
25	ST4.2 x 15mm Philips Screw	ST4.2 x 15mm Tornillo Philips	15
26	φ25mm Cone End Cap	φ25mm Tapón de cono	2
27	Handle Pulse Sensor	Mangos con sensores de pulsaciones	2
28	φ25 x 520mm Hand Grip	φ25 x 520mm Manillar collar	2
29	Front Stabilizer End Cap (L & R)	Estabilizador anterior tapón (I + D)	1
30	Rear Stabilizer End Cap	Estabilizador posterior tapón	2
31	Left Cover	Cubierta izquierda	1
32	Right Cover	Cubierta derecha	1
33	Upright Cover (L & R)	Columna vertical cubierta (I + D)	1
34	Plastic Insert	Inserto de plástico	3
35	φ12 Wave Washer	φ12 Arandela ondulada	1
36	Sleeve	Collar	1
37	Tension Knob	Perilla de tensión	1
38	Reed Base	Base de reed	1
39	Belt	Correa	1
40	Belt Wheel	Rueda de cinturón	1
41	Belt Pulley Axle	Eje de polea de correa	1
42	M20 Lock Nut	M20 Contratuercia	2
43	M8 x 15mm Allen Bolt	M8 x 15mm Perno Allen	3
44	ST4.8 x 15mm Philips Self-drilling Screw	ST4.8 x 15mm Tornillo autoperforante Philips	2
45	Bull Bearing	Cojinete de rueda	2
46	Crank (L & R)	Biela (I + D)	1
47	Crank Cover	Cubierto Biela	2
48	Retaining Ring	Anillo de retención	1
49	M6 x 15mm Bolt	M6 x 15mm Perno	2
50	φ12 Bead Flange	φ12 Perla de brida	2
51	Axle	Eje	1
52	Magnet Bracket	Soporte magnético	1
53	Magnet	Imán	8
54	36mm Spring	36mm Elástica	1
55	Resistance Cable	Cable de resistencia	1
56	74mm Spring	74mm Elástica	1
57	Idler Bracket	Soporte de Idler	1
58	6202 Bull Bearing	6202 Cojinete de rueda	2
59	φ6mm Washer	φ6mm Arandela	2
60	Fly Wheel	Rueda de inercia	1
61	φ8mm Washer (Zinc)	φ8mm Arandela (zinc)	3
62	Clip	Clip	3
63	ST4.2 x 15mm Philips Self-drilling Screw	ST4.2 x 15mm Tornillo autoperforante Philips	4
64	Joint Ring	Anillo de unión	2
65	ST4.2 x 20mm Philip Screw	ST4.2 x 20mm Tornillo Philips	2
66	φ20 Wave Washer	φ20 Arandela Ondulada	1
67	φ6mm Split Washer	φ6mm Anillo de unión	2
68	Adaptor	Adaptador	1
69	End Cap	Tapón	2
70	U-Shaped Case	Cubierta en forma de U	1
71	M5×8mm Dome Head Philips bolts	M5×8mm Pernos Philips de cabeza de domo	4
72	M5×60mm Dome Head Philips bolts	M5×60mm Pernos Philips de cabeza de domo	1
73	φ5mm Curved Washer	φ5mm Arandela curva	1
74	M10 x 25mm Bolt	M10 x 25mm Perno	1

CONSOLE FR20

- 1 SPEED**
2 TIME
3 RPM
4 CALORIES
5 SET
Set parameter or confirm selection.
6 (-) DOWN
Adjust function value down.

- 7 MODE**
Select or switch values of each function.
8 (+) UP
Adjust function value up.
9 DISTANCE
10 HEART RATE
11 RESET
Revert and reset the values, or hold to restart.

COMPUTER PROGRAMS**QUICK START**

When console is powered on, the user can start tracking workout immediately by pedalling.

MANUAL MODE (H1 - H4)**(H1) TIME**

- In main menu, press **M (MODE)** to select H1
- Press **SET** to highlight TIME
- Press **+/-** to adjust values
- Start workout by pedalling
- Hold **RESET** to quit
- If the value is set above zero, start workout by pedalling, and the value will count down
- When completed, the console will display "End" and beep

(H2) CALORIES

- In main menu, press **M (MODE)** to select H2
- Press **SET** to highlight CALORIES
- Press **+/-** to adjust values
- Start workout by pedalling
- Hold **RESET** to quit
- If the value is set above zero, start workout by pedalling, and the value will count down
- When completed, the console will display "End" and beep

(H3) DISTANCE

- In main menu, press **M (MODE)** to select H3
- Press **SET** to highlight DISTANCE
- Press **+/-** to adjust values
- Start workout by pedalling
- Hold **RESET** to quit
- If the value is set above zero, start workout by pedalling, and the value will count down
- When completed, the console will display "End" and beep

(H4) HEART RATE RECOVERY

- In main menu, press **M (MODE)** to select H4
- Press **SET** and enter H4
- Place both hands on the pulse sensors, the console will count down for 60 seconds and display the HEART RATE and the RECOVERY level F1-F6.
- Press **RESET** to exit

F-1	EXCELLENT	F-4	FAIR
F-2	VERY GOOD	F-5	BELOW AVERAGE
F-3	GOOD	F-6	POOR

NOTE: Do not remove your hands from pulse sensors or the reading will not be given during testing. The pulse monitor is a guide for reference only and not for medical use or monitoring.

POWER SAVE FUNCTION


This product is fitted with a power saving mode which will activate if the machine is inactive for a period of 4 minutes. To restart the machine simply press any key or pedal.

MPH TO KPH CONVERSION

In main menu, press and hold the **+/-** keys for 3 seconds to convert KPH to MPH/MPH to KPH.

NOTE

- Keep the console far away from humid and corrosive environment.
- Non-professional personnel do not disassemble and change.

CONSOLE FR20**PROGRAMMES INFORMATIQUES****DÉMARRAGE RAPIDE**

Lorsque la console est mise sous tension, l'utilisateur peut immédiatement commencer à suivre l'entraînement en pédalant.

MODE MANUEL (H1 - H4)**(H1) DURÉE**

- Dans le menu principal, appuyez sur **M (MODE)** pour sélectionner H1
- Appuyez sur **RÉGLAGE** pour mettre en surbrillance DURÉE
- Appuyez sur **+/-** pour ajuster les valeurs
- Commencez l'entraînement en pédalant
- Maintenez la touche **RÉINITIALISER** pour quitter
- Si la valeur est supérieure à zéro, commencez l'entraînement en pédalant, et la valeur sera décomptée
- Une fois terminé, la console affiche « End » et émet un signal sonore

(H2) CALORIES

- Dans le menu principal, appuyez sur **M (MODE)** pour sélectionner H2
- Appuyez sur **RÉGLAGE** pour mettre en surbrillance CALORIES
- Appuyez sur **+/-** pour ajuster les valeurs
- Commencez l'entraînement en pédalant
- Maintenez la touche **RÉINITIALISER** pour quitter
- Si la valeur est supérieure à zéro, commencez l'entraînement en pédalant, et la valeur sera décomptée
- Une fois terminé, la console affiche « End » et émet un signal sonore

(H3) DISTANCE

- Dans le menu principal, appuyez sur **M (MODE)** pour sélectionner H3
- Appuyez sur **RÉGLAGE** pour mettre en surbrillance DISTANCE
- Appuyez sur **+/-** pour ajuster les valeurs
- Commencez l'entraînement en pédalant
- Maintenez la touche **RÉINITIALISER** pour quitter
- Si la valeur est supérieure à zéro, commencez l'entraînement en pédalant, et la valeur sera décomptée
- Une fois terminé, la console affiche « End » et émet un signal sonore

(H4) RÉCUPÉRATION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

- Dans le menu principal, appuyez sur **M (MODE)** pour sélectionner H4
- Appuyez sur **SET** et entrez H4
- Placez les deux mains sur les capteurs de pouls, la console effectue un compte à rebours de 60 secondes et affiche la fréquence cardiaque et le niveau de RÉCUPÉRATION F1-F6
- Appuyez sur **RESET** pour quitter

F-1	EXCELLENT	F-4	CORRECT
F-2	TRÈS BON	F-5	EN DESSOUS DE LA MOYENNE
F-3	BON	F-6	MAUVAIS

REMARQUE: Ne retirez pas vos mains des capteurs de pouls, sinon la lecture ne pourra pas être effectuée pendant le test. Le moniteur de pouls est un guide à titre de référence uniquement et non pour une utilisation ou un suivi médical.

FONCTION D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Ce produit est équipé d'un mode d'économie d'énergie qui s'active si la machine est inactive pendant une période de 4 minutes. Pour redémarrer la machine, appuyez simplement sur n'importe quelle touche ou pédale.


CONVERSION DES MPH EN KPH

Dans le menu principal, appuyez sur les touches **+/-** pendant 3 secondes pour convertir les KPH en MPH/MPH en KPH.

REMARQUE

- Conservez la console loin de tout environnement humide et corrosif.
- Tout démontage ou modification doit uniquement être effectué par du personnel spécialisé.

CONSOLA FR20



- 1 VELOCIDAD**
- 2 TIEMPO**
- 3 RPM**
- 4 CALORÍAS**
- 5 ESTABLECER**
Ajuste el parámetro o confirme la selección.
- 6 (-) ABAJO**
Ajuste el valor de la función hacia abajo.

- 7 MODO**
Seleccione o cambie los valores de cada función.
- 8 (+) ARRIBA**
Ajuste el valor de la función hacia arriba.
- 9 DISTANCIA**
- 10 FRECUENCIA CARDIACA**
- 11 REINICIAR**
Revierta y restablezca los valores, o mantenga pulsado para reiniciar.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

INICIO RÁPIDO

Cuando la consola está encendida, el usuario puede iniciar de inmediato el seguimiento del entrenamiento mediante el pedaleo.

MODO MANUAL (H1 - H4)

(H1) TIEMPO

- En el menú principal, pulse **M (MODO)** para seleccionar H1
- Pulse **ESTABLECER** para resaltar TIEMPO
- Pulse **+/-** para ajustar los valores
- Pedalee para comenzar el entrenamiento
- Mantenga pulsado **REINICIAR** para salir
- Si el valor es superior a cero, pedalee para iniciar el entrenamiento y el valor descenderá
- Cuando haya terminado, la consola mostrará «End» (Fin) y emitirá un pitido

(H2) CALORÍAS

- En el menú principal, pulse **M (MODO)** para seleccionar H2
- Pulse **ESTABLECER** para resaltar CALORÍAS
- Pulse **+/-** para ajustar los valores
- Pedalee para comenzar el entrenamiento
- Mantenga pulsado **REINICIAR** para salir
- Si el valor es superior a cero, pedalee para iniciar el entrenamiento y el valor descenderá
- Cuando haya terminado, la consola mostrará «End» (Fin) y emitirá un pitido

(H3) DISTANCIA

- En el menú principal, pulse **M (MODO)** para seleccionar H3
- Pulse **ESTABLECER** para resaltar DISTANCIA
- Pulse **+/-** para ajustar los valores
- Pedalee para comenzar el entrenamiento
- Mantenga pulsado **REINICIAR** para salir
- Si el valor es superior a cero, pedalee para iniciar el entrenamiento y el valor descenderá
- Cuando haya terminado, la consola mostrará «End» (Fin) y emitirá un pitido

(H4) RECUPERACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA

- En el menú principal, pulse **M (MODO)** para seleccionar H4
- Pulse **ESTABLECER** e introduzca H4
- Coloque ambas manos en los sensores de pulso, la consola realizará una cuenta atrás de 60 segundos y mostrará la frecuencia cardíaca y el nivel de RECUPERACIÓN F1-F6
- Pulse **REINICIAR** para salir

F-1	EXCELENTE	F-4	REGULAR
F-2	MUY BUENO	F-5	POR DEBAJO DE LA MEDIA
F-3	BUENO	F-6	MALO

NOTA: No retire las manos de los sensores de pulso, de lo contrario, no se realizará la lectura durante la prueba. El monitor de pulso es solo una guía orientativa y no para uso o control médico.

FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA


Este producto cuenta con un modo de ahorro de energía que se activará si la máquina permanece inactiva durante un período de 4 minutos. Para reiniciar la máquina, basta con pulsar cualquier tecla o pedal.

CONVERSIÓN DE MI/H A KM/H

En el menú principal, mantenga pulsadas las teclas **+/-** durante tres segundos para convertir KM/H a MI/H.

NOTA

1. Mantenga la consola alejada de ambientes húmedos y corrosivos.
2. El personal que no sea profesional no debe desarmar ni cambiar la consola.

KONSOLE FR20**1 GESCHWINDIGKEIT****2 ZEIT****3 RPM****4 KALORIEN****5 EINSTELLEN**

Legen Sie Parameter fest oder bestätigen Sie Ihre Auswahl.

6 (-) VERRINGERN

Verringern Sie den Funktionswert.

7 MODUS

Wählen Sie hiermit aus den einzelnen Funktionswerten aus.

8 (+) ERHÖHEN

Erhöhen Sie den Funktionswert.

9 ENTFERNUNG**10 HERZFREQUENZ****11 ZURÜCKSETZEN**

Drücken Sie diese Taste, um die Werte zurückzusetzen, oder halten Sie sie für einen Neustart gedrückt.

COMPUTERPROGRAMME**SCHNELLSTART**

Wenn die Konsole eingeschaltet ist, können Sie Ihr Workout umgehend aufzeichnen, indem Sie in die Pedale treten.

MANUELLER MODUS (H1 - H4)**(H1) ZEIT**

- Drücken Sie im Hauptmenü **M (MODUS)**, um H1 auszuwählen
- Drücken Sie **EINSTELLEN**, um **ZEIT** zu markieren
- Drücken Sie **+/-**, um die Werte anzupassen
- Beginnen Sie das Workout, indem Sie in die Pedale treten
- Halten Sie **ZURÜCKSETZEN** gedrückt, um das Menü zu verlassen
- Wenn der Wert über null liegt, treten Sie in die Pedale, um mit dem Workout zu beginnen. Alle Werte zählen dann herunter
- Wenn der Countdown endet, zeigt die Konsole „End“ (Ende) an und piept

(H2) KALORIEN

- Drücken Sie im Hauptmenü **M (MODUS)**, um H2 auszuwählen
- Drücken Sie **EINSTELLEN**, um **KALORIEN** zu markieren
- Drücken Sie **+/-**, um die Werte anzupassen
- Beginnen Sie das Workout, indem Sie in die Pedale treten
- Halten Sie **ZURÜCKSETZEN** gedrückt, um das Menü zu verlassen
- Wenn der Wert über null liegt, treten Sie in die Pedale, um mit dem Workout zu beginnen. Alle Werte zählen dann herunter
- Wenn der Countdown endet, zeigt die Konsole „End“ (Ende) an und piept

(H3) DISTANCE

- Drücken Sie im Hauptmenü **M (MODUS)**, um H3 auszuwählen
- Drücken Sie **EINSTELLEN**, um **ENTFERNUNG** zu markieren
- Drücken Sie **+/-**, um die Werte anzupassen
- Beginnen Sie das Workout, indem Sie in die Pedale treten
- Halten Sie **ZURÜCKSETZEN** gedrückt, um das Menü zu verlassen
- Wenn der Wert über null liegt, treten Sie in die Pedale, um mit dem Workout zu beginnen. Alle Werte zählen dann herunter
- Wenn der Countdown endet, zeigt die Konsole „End“ (Ende) an und piept

(H4) ERHOLUNGSHERZFREQUENZ

- Drücken Sie im Hauptmenü **M (MODUS)**, um H4 auszuwählen
- Drücken Sie **EINSTELLEN** und wählen Sie H4 aus
- Platzieren Sie beide Hände auf den Pulssensoren. Die Konsole zählt dann von 60 Sekunden herunter und zeigt anschließend die Herzfrequenz und die ERHOLUNG F1 – F6 an
- Drücken Sie **ZURÜCKSETZEN**, um das Menü zu verlassen

F-1	AUSGEZEICHNET	F-4	AUSREICHEND
F-2	SEHR GUT	F-5	UNTERDURCHSCHNITT
F-3	GUTS	F-6	UNGENÜGEND

HINWEIS: Nehmen Sie Ihre Hände nicht von den Pulssensoren, da sonst keine Auslesung während der Prüfung durchgeführt wird. Die Pulsanzeige dient als Richtlinie und sollte nicht zu medizinischen Zwecken oder zur Überwachung verwendet werden.

ENERGIESPARMODUS

Dieses Produkt verfügt über einen Energiesparmodus, der sich einschaltet, wenn das Gerät über einen Zeitraum von 4 Minuten inaktiv ist. Drücken Sie eine beliebige Taste oder ein Pedal, um das Gerät erneut zu starten.

WIE SIE ZWISCHEN KPH UND MPH WECHSELN

Halten Sie im Hauptmenü **+/-** für 3 Sekunden gedrückt, um zwischen KPH und MPH zu wechseln.

HINWEIS

1. Schützen Sie die Konsole vor Feuchtigkeit und Korrosion.
2. Das Gerät darf nur von Fachpersonal zerlegt und umgebaut werden.

CONSOLA FR20



- 1 VELOCIDADE**
- 2 TEMPO**
- 3 RPM**
- 4 CALORIAS**
- 5 DEFINIR**
Definir parâmetros ou confirmar uma seleção.
- 6 (-) PARA BAIXO**
Ajustar o valor da função para baixo.

- 7 MODO**
Selecionar ou alterar os valores de cada função.
- 8 (+) PARA CIMA**
Ajustar o valor da função para cima.
- 9 DISTÂNCIA**
- 10 RITMO CARDÍACO**
- 11 REDEFINIR**
Reverter ou redefinir os valores, ou manter premido para reiniciar.

PROGRAMAS DO COMPUTADOR

INÍCIO RÁPIDO

Quando a consola é ligada, o utilizador pode começar a registar o treino imediatamente começando a pedalar.

MODO MANUAL (H1 - H4)

(H1) TEMPO

- No menu principal, premir **M (MODO)** para selecionar H1/H2/H3/H4
- Premir **DEFINIR** para destacar TEMPO
- Premir **+/-** para ajustar os valores
- Iniciar o treino começando a pedalar
- Premir **REDEFINIR** para sair
- Se o valor for definido para um número superior a zero, começar a pedalar para iniciar o treino e o valor irá começar uma contagem decrescente
- Quando concluído, a consola apresentará "End" (Fim) e emitirá um som

(H2) CALORIAS

- No menu principal, premir **M (MODO)** para selecionar H2
- Premir **DEFINIR** para destacar CALORIAS
- Premir **+/-** para ajustar os valores
- Iniciar o treino começando a pedalar
- Premir **REDEFINIR** para sair
- Se o valor for definido para um número superior a zero, começar a pedalar para iniciar o treino e o valor irá começar uma contagem decrescente
- Quando concluído, a consola apresentará "End" (Fim) e emitirá um som

(H3) DISTÂNCIA

- No menu principal, premir **M (MODO)** para selecionar H3
- Premir **DEFINIR** para destacar DISTÂNCIA
- Premir **+/-** para ajustar os valores
- Iniciar o treino começando a pedalar
- Premir **REDEFINIR** para sair
- Se o valor for definido para um número superior a zero, começar a pedalar para iniciar o treino e o valor irá começar uma contagem decrescente
- Quando concluído, a consola apresentará "End" (Fim) e emitirá um som

(H4) RECUPERAÇÃO DO RITMO CARDÍACO

- No menu principal, premir **M (MODO)** para selecionar H4
- Premir **DEFINIR** para selecionar H4
- Colocar as duas mãos nos sensores de pulsação e a consola fará uma contagem decrescente de 60 segundos e apresentará o ritmo cardíaco e o nível de RECUPERAÇÃO F1-F6.
- Premir **REDEFINIR** para sair

F-1	EXCELENTE	F-4	RAZOÁVEL
F-2	MUITO BOA	F-5	ABAIXO DA MÉDIA
F-3	BOA	F-6	FRACA

NOTA: Não remover as mãos dos sensores de pulsação, caso contrário a leitura não será fornecida durante o teste. O monitor de pulsação é um mero guia de referência, não se destina a utilização ou monitorização médica.

POUPANÇA DE ENERGIA

Este produto possui um modo de poupança de energia que é ativado quando a máquina permanece inativa durante um período de 4 minutos. Para reiniciar a máquina basta premir qualquer botão ou pedal.


CONVERSÃO DE MI/H PARA KM/H

No menu principal, manter premidos os botões **+/-** durante 3 segundos para converter km/h para mi/h ou mi/h para km/h.

NOTA

1. Manter a consola fora de ambientes húmidos e corrosivos.
2. O produto não deve ser desmontado nem modificado por pessoas não qualificadas.

电子表FR20



- 1 速度**
- 2 时间**
- 3 转速**
- 4 卡路里**
- 5 设置键**
设置参数或确认选择。
- 6 (-)减小键**
减小功能数值。

- 7 模式**
各项功能参数选择或切换。
- 8 (+)增大键**
增大功能数值。
- 9 距离**
- 10 脉搏**
- 11 清除键**
返回和清零，或者长按重启。

电子表程序

快速启动

电子表通电后，用户可以通过踩踏板快速启动训练。

手动模式 (H1 - H4)

(H1) 时间

- 主界面下，用户按模式键选择H1
- 按下设置键将闪亮 时间
- 按+/-键设置
- 用户踩踏踏板开始运动
- 长按清除键退出
- 如果设置数值>0时，开始训练，设置的功能数值开始倒计
- 倒计完成后，电子表显示End，并发出提示音

(H2) 卡路里

- 主界面下，用户按模式键选择H2
- 按下设置键将闪亮 卡路里
- 按+/-键设置
- 用户踩踏踏板开始运动
- 长按清除键退出
- 如果设置数值>0时，开始训练，所有设置的功能数值开始倒计
- 倒计完成后，电子表显示End，并发出提示音

(H3) 距离

- 主界面下，用户按模式键选择H3
- 按下设置键将闪亮 距离
- 按+/-键设置
- 用户踩踏踏板开始运动
- 长按清除键退出
- 如果设置数值>0时，开始训练，所有设置的功能数值开始倒计
- 倒计完成后，电子表显示End，并发出提示音

(H4) 心率恢复

- 主界面下，用户按模式键选择H4
 - 按下设置键进入心率恢复
 - 双手握着心率传感器，电子表将从60秒开始倒数并显示心率；当电子表倒数60秒后，会显示心率恢复水平F1-F6
 - 按清除键退出心率恢复
- | | | | |
|-----|-----|-----|----|
| F-1 | 优秀 | F-4 | 中等 |
| F-2 | 非常好 | F-5 | 较差 |
| F-3 | 良好 | F-6 | 差 |

注意：测试期间，请勿将双手从心率传感器上移开，否则电子表不会显示读数。

心率显示数值仅供参考，不能用于医疗用途和监测。

节电功能

本产品具有节电功能，如果4分钟左右没有任何按键或踩踏，将进入节电模式，自动关闭显示，按任意键或踩踏都可以唤醒机台。

公英制切换

主界面下，同时长按加/减键3秒，可以进行公英制切换。

注意事项：

1. 此电子表需远离潮湿、腐蚀环境。
2. 非专业人员不要拆卸改动。

コンソール FR20



- 1 速度**
- 2 時間**
- 3 RPM**
- 4 力口リー**
- 5 設定**
パラメータを設定するか、選択を確認します。
- 6 (-) 下げる**
調節機能の値を下げます。

- 7 モード**
各機能の値を選択するか、スイッチを入れます。
- 8 (+) 上げる**
調節機能の値を上げます。
- 9 距離**
- 10 ワット/心拍数**
- 11 リセット**
値を戻し、リセットするか、または押し続けて再スタートします。

コンピュータプログラム

クイックスタート

コンソールの電源が入っているとき、ユーザーはペダルを踏むことにより、すぐにワークアウトの追跡を開始できます。

マニュアルモード (H1 - H4)

(H1) 時間

- ・メインメニューで、(M) モードを押して H1 を選択します
- ・リセットを押して、時間をハイライトします
- ・+/- を押して、値を調節します
- ・ペダルを踏んで、運動を開始します
- ・リセットを押し続けて、プログラムを終了します
- ・値がゼロを超えて設定されている場合、ペダルを踏んで、運動を開始します。すべての値がカウントダウンされます
- ・終了すると、コンソールは「End」と表示し、ビーツという音が鳴ります

(H2) 力口リー

- ・メインメニューで、(M) モードを押して H2 を選択します
- ・リセットを押して、力口リーをハイライトします
- ・+/- を押して、値を調節します
- ・ペダルを踏んで、運動を開始します
- ・リセットを押し続けて、プログラムを終了します
- ・値がゼロを超えて設定されている場合、ペダルを踏んで、運動を開始します。すべての値がカウントダウンされます
- ・終了すると、コンソールは「End」と表示し、ビーツという音が鳴ります

(H3) 距離

- ・メインメニューで、(M) モードを押して H3 を選択します
- ・リセットを押して、距離をハイライトします
- ・+/- を押して、値を調節します
- ・ペダルを踏んで、運動を開始します
- ・リセットを押し続けて、プログラムを終了します
- ・値がゼロを超えて設定されている場合、ペダルを踏んで、運動を開始します。すべての値がカウントダウンされます
- ・終了すると、コンソールは「End」と表示し、ビーツという音が鳴ります

(H4) 心拍数回復

- ・メインメニューで、(M) モードを押して H4 を選択します
- ・設定を押して、H4 に入ります
- ・両手を脈拍センサーの上に置くと、コンソールは 60 秒からカウントダウンし、脈拍と回復レベル F1-F6 を表示します
- ・リセットを押して、プログラムを終了します

F-1	優秀	F-4	まずまず
F-2	大変良い	F-5	平均以下
F-3	良い	F-6	劣っている

注: 脈拍センサーから両手を離さないでください。そうでないと、テスト中に測定値が表示されません。脈拍モニターは参照のためだけであり、医学的利用やモニタリングのためではありません。

省電力

この製品は、器械が 4 分間、作動していないと作動する省電力モードが装備されています。器械を再スタートするには、単にペダルのどれかのキーを押してください。

KPH から MPH への移り方

メインメニューで、+/- キーを 3 秒押し続け、KPH から MPH に /MPH から KPH に変換します。

注

1. コンソールは湿気や腐食環境に近づけないでください。
2. 素人は器械を分解したり、変更しないでください。

콘솔 FR20



- 1 속도**
- 2 시간**
- 3 RPM**
- 4 칼로리**
- 5 설정**
수치를 설정하거나 선택한 내용을 확정합니다.
- 6 (-)내림**
입력값의 수치를 내립니다.

- 7 모드**
원하는 기능의 수치를 선택하거나 변경합니다.
- 8 (+)올림**
입력값의 수치를 올립니다.
- 9 거리**
- 10 심박수**
- 11 재설정**
수치를 되돌리거나 재설정할 때 혹은 다시 시작할 때 누릅니다.

컴퓨터 프로그램

빠른 시작

콘솔의 전원이 켜지고 난 뒤 페달을 밟기 시작하면 곧바로 운동 상태를 추적할 수 있습니다.

수동 모드 (H1 - H4)

(H1) 시간

- 메인 메뉴에서 **(M) 모드** 을 눌러 H1를 선택합니다
- 설정을 누르면 시간 나타납니다
- +/- 버튼을 눌러 수치를 조절합니다
- 페달을 밟고 운동을 시작합니다
- 그만두려면 재설정을 누르세요
- 수치가 0을 넘어서면 페달을 밟고 운동을 시작합니다. 이때부터 수치가 내려갑니다
- 운동이 끝나면 화면에 "End"(종료) 가 뜨고 빠 소리가 납니다

(H2) 칼로리

- 메인 메뉴에서 **(M) 모드** 을 눌러 H2를 선택합니다
- 설정을 누르면 칼로리 나타납니다
- +/- 버튼을 눌러 수치를 조절합니다
- 페달을 밟고 운동을 시작합니다
- 그만두려면 재설정을 누르세요
- 수치가 0을 넘어서면 페달을 밟고 운동을 시작합니다. 이때부터 수치가 내려갑니다
- 운동이 끝나면 화면에 "End"(종료) 가 뜨고 빠 소리가 납니다

(H3) 거리

- 메인 메뉴에서 **(M) 모드** 을 눌러 H3를 선택합니다
- 설정을 누르면 거리가 나타납니다
- +/- 버튼을 눌러 수치를 조절합니다
- 페달을 밟고 운동을 시작합니다
- 그만두려면 재설정을 누르세요
- 수치가 0을 넘어서면 페달을 밟고 운동을 시작합니다. 이때부터 수치가 내려갑니다
- 운동이 끝나면 화면에 "End"(종료) 가 뜨고 빠 소리가 납니다

(H4) 심박수 회복

- 메인 메뉴에서 **(M) 모드** 을 눌러 H4를 선택합니다
- 설정을 누르고 H4를 입력합니다
- 양손을 맥박 측정기에 올려두면 콘솔이 60초부터 카운트다운을 시작하고 맥박이 화면에 뜨며 회복 정도가 F1-F6으로 나타납니다
- 나가려면 재설정을 누르세요

F-1 탁월 F-4 보통

F-2 아주 양호 F-5 평균 이하

F-3 양호 F-6 부실

주의: 맥박 센서에서 손을 떼면 테스트 도중 수치가 나타나지 않습니다. 맥박 센서는 참고사항일 뿐 의학자료나 모니터링용으로 활용할 수 없습니다.

에너지 절감

본 제품은 4분 이상 사용하지 않을 경우 절전 모드로 들어가는 기능이 장착되어 있습니다. 기기를 새로 시작하려면 아무 키를 누르거나 페달을 밟기만 하면 됩니다.

마일에서 킬로미터 속도로 전환

메인 메뉴에서 +/- 버튼을 3초 동안 누르면 KPH에서 MPH 혹은 MPH에서 KPH로 전환됩니다.

주의:

1. 콘솔이 습기와 부식 성분에 닿지 않도록 합니다.
2. 비전문가가 기기를 분해하고 조작해서는 안 됩니다.

لوحة التحكم FR20



النمر **7**
حدد أو اختر القيمة المناسبة لكل وظيفة.

زيادة (+) **8**
اضبط قيمة الوظيفة إلى قيمة أعلى.

المسافة **9**

معدل نبض القلب **10**

إعادة تعيين **11**

أرجع إلى القيم وأعد تعيينها.
أو اضغط مع الاستمرار في الضغط لإعادة التشغيل.

السرعة **1**

الوقت **2**

دورة في الدقيقة **3**

السرعات الحرارية **4**

تعيين **5**

قم بتعيين المعلمة أو بتأكيد التحديد.

تقليل (-) **6**

اضبط قيمة الوظيفة إلى قيمة أقل.

استعادة معدل نبض القلب (H4)

- في القائمة الرئيسية، اضغط على (M) النمر لتحديد H4
- اضغط على تعيين وادخل إلى H4
- ضع كلتا يديك على مستشعرات النبض، وستبدأ لوحة التحكم في العد التنازلي لمدة 6 ثانية وستعرض معدل نبض القلب ومستوى الاستعادة F1-F6
- اضغط على إعادة تعيين للخروج

مقبول	F-4	ممتر	F-1
أقل من المتوسط	F-5	جيد جداً	F-2
ضعيف	F-6	جيد	F-3

ملاحظة: لا ترتكب خطأ في عدم تعيين مستشعرات النبض وإلا لن تظهر قراءة النبض أثناء الاختبار.

أداة مراقبة النبض هي دليل مرجعي فقط وليس للاستخدام الطبي أو المراقبة.

توفير الطاقة

هذا المنتج مزود بـنظام توفير الطاقة الذي سيُنشِّط ما لم يتم تشغيل الجهاز لفترة أربع دقائق. لإعادة تشغيل الجهاز، ما عليك سوى الضغط على أي مفتاح أو دواسة.

تحويل دورة في الدقيقة إلى كيلومتر / الساعة

في القائمة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار في الضغط على مفتاح +/ - لفترة 3 ثوان. لتحويل الكيلومتر في الساعة إلى ميل في الساعة والعكس.

ملاحظة

أبعد وحدة التحكم عن الأماكن الرطبة والمسببة للتآكل. يجب ألا يتولى الأفراد غير المتخصصين أعمال التفكيك والتغيير.

برامج الحاسوب

البدء السريع

عند تشغيل وحدة التحكم، يمكن للمستخدم البدء في تتبع التمارين على الفور.
باستخدام الدواسة.

النمر اليدوي (H1-H4)

الوقت (H1)

- في القائمة الرئيسية، اضغط على (M) النمر لتحديد H1
- اضغط على تعيين لتمييز الوقت / السرعات الحرارية / المسافة
- اضغط على +/ - لضبط القيمة
- ابداً التمارين باستخدام الدواسة
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على إعادة تعيين للإناء، في حالة تعيين القيمة فوق الصفر، ابدأ التمارين باستخدام الدواسة، وسيبدأ العد التنازلي للقيمة
- عند الانتهاء، ستعرض وحدة التحكم كلمة "End" (النهاية) وستصدر صوت صفارة

السرعات الحرارية (H2)

- في القائمة الرئيسية، اضغط على (M) النمر لتحديد H2
- اضغط على تعيين لتمييز السرعات الحرارية
- اضغط على +/ - لضبط القيمة
- ابداً التمارين باستخدام الدواسة
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على إعادة تعيين للإناء، في حالة تعيين القيمة فوق الصفر، ابدأ التمارين باستخدام الدواسة، وسيبدأ العد التنازلي للقيمة
- عند الانتهاء، ستعرض وحدة التحكم كلمة "End" (النهاية) وستصدر صوت صفارة

المسافة (H3)

- في القائمة الرئيسية، اضغط على (M) النمر لتحديد H3
- اضغط على تعيين لتمييز المسافة
- اضغط على +/ - لضبط القيمة
- ابداً التمارين باستخدام الدواسة
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على إعادة تعيين للإناء، في حالة تعيين القيمة فوق الصفر، ابدأ التمارين باستخدام الدواسة، وسيبدأ العد التنازلي للقيمة
- عند الانتهاء، ستعرض وحدة التحكم كلمة "End" (النهاية) وستصدر صوت صفارة