

GUTFELS

Bodenventilator
Pedestal Fan
Ventilateur au sol
Vloerventilator
VB 37058 ch



**DE Gebrauchsanweisung
EN Instructin manual
FR Instructions d'utilisation
NL Gebruiksaanwijzing**

Mit QR-Codes schnell und bequem zu allen Informationen

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR-Quick Response resp. schnelle Antwort) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera eingelesen werden und schnell und bequem zu weiteren Informationen führen (Bsp. Internetseite, Produktevideo oder Kontaktdaten).

Und so funktioniertes

Zum Scannen der QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, ein QR-Code Reader App (kostenlos im App-Store erhältlich) sowie eine Internetverbindung. *



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf unseres Gerätes. Sie haben gut gewählt. Ihr Klarbach – Gerät wurde für den Einsatz im privaten Haushalt gebaut und ist ein Qualitätserzeugnis, das höchste technische Ansprüche mit praxisgerechtem Bedienkomfort verbindet – wie andere Klarbach – Geräte auch, die zur vollen Zufriedenheit ihrer Besitzer in ganz Europa arbeiten.

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch. Es beinhaltet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen bezüglich der Installation, des Betriebs und der Wartung des Geräts. Eine richtige Handhabung trägt zu einer effizienten Nutzung bei und minimiert den Energieverbrauch während des Betriebs.

Die falsche Nutzung könnte zu gefährlichen Situationen führen, besonders für Kinder. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für den späteren Gebrauch auf. Geben Sie sie an jeden zukünftigen Besitzer dieses Produkts weiter. Bei Zweifeln bezüglich Fragen oder Themen, die nicht ausführlich in dieser Anleitung beschrieben sind, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, einen autorisierten Techniker oder gehen Sie auf unsere Homepage www.ggv-service.de

Der Hersteller arbeitet stets an der Entwicklung aller Typen und Modelle. Bei allen Typen und Modellen sind Änderungen an Design, Eigenschaften und Ausrüstung ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Ventilator ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und **nicht** für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Ventilator nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Ventilator ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

DE

Inhalt

1	Gerätebeschreibung.....	6
2	Ihre Sicherheit.....	7
2.1	Sicherheit und Verantwortung	8
2.2	Sicherheit und Warnung	8
3	Gerät auspacken und aufstellen	9
4	Bedienung Funktionen	10
5	Reinigung.....	11
6	Technische Daten.....	12
7	Altgeräteentsorgung	12
8	Allgemeine Garantiebedingungen	13
9	Appliance description	17
10	Your safety.....	18
10.1	Safety and responsibility	19
10.2	Safety and warnings.....	19
11	Unpacking and setting up the appliance	20
12	Operating functions	21
13	Cleaning	22
14	Technical data	23
15	Disposal of old appliances	23
16	General warranty terms	24
17	Pour votre sécurité	29
17.1	Sécurité et responsabilité	30
17.2	Sécurité et avertissement	30
18	Déballer et installer l'appareil	31
19	Fonctions de la commande	32
20	Nettoyage	33
21	Données techniques	34
22	Élimination des appareils usagés	34
23	Conditions générales de garantie	35
1	Uw veiligheid	40
1.1	Veiligheid en verantwoordelijkheid.....	41
1.2	Veiligheid en waarschuwing	41
2	Apparaat uitpakken en opstellen	42
3	Bedieningsfuncties	43
4	Reiniging.....	44

5	Technische gegevens	45
6	Afvoeren oude apparatuur	45
7	Algemene garantievoorwaarden	46

DE

1 Gerätbeschreibung





Abbildung 1 Ventilator

Leistungsstufen



2 Ihre Sicherheit

Erklärung der Sicherheitshinweise



GEFAHR

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!



WARNUNG

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!



VORSICHT

Bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu leichten Verletzungen führen kann!

ACHTUNG

Bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.

2.1 Sicherheit und Verantwortung

Sicherheit von Kindern und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder müssen den Ventilator richtig bedienen können und die Gefahren verstehen, auf die in der Bedienungsanleitung hingewiesen wird. Kinder müssen beim Gebrauch des Ventilators beaufsichtigt werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.

2.2 Sicherheit und Warnung

Betreiben Sie niemals mehrere Geräte über dieselbe Schutzkontakt-Steckdose, z.B. mithilfe einer Mehrfachsteckdose. Schließen Sie den Ventilator nur an eine gut zugängliche Steckdose an, um bei einem Störungsfall schnell das Netzkabel vom Stromnetz zu trennen.

Wenn Sie den Ventilator über ein Verlängerungskabel an die Stromversorgung anschließen, muss das Verlängerungskabel den gültigen Sicherheitsbedingungen entsprechen.

Betreiben Sie den Ventilator nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Ventilator:
seltsame Geräusche, Gerüche oder Rauch entwickelt.

VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Ventilator besteht Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände, wie z.B.:
 - Gardinen und Vorhänge,
 - lange Haare,
 - Krawatten o. Ä.,
 es besteht die Gefahr das der Lüftungsstrom diese ansaugt.

ACHTUNG

Unsachgemäßer Umgang mit dem Ventilator kann zu Beschädigungen des Ventilators führen.

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

Dieses Gerät entspricht den europäischen Richtlinien 73/23/CEE und 89/336/CEE.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Gerät, den Stecker und das Kabel auf einwandfreien Zustand. • Den Stecker weder am Gerät noch am Netzkabel aus der Wandsteckdose ziehen.

Stecken Sie niemals Gegenstände (z.B.: Nadeln...) in das Gerät hinein.

Während des Betriebs ist das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, Tieren und Personen mit bestimmten Behinderungen zu halten.

Benutzen Sie das Gerät nicht in staubigen Räumen oder in Räumen mit Brandgefahr.

Bei Beschädigungen durch unsachgemäße Verwendung erlischt der Garantieanspruch.

Ist das Stromkabel beschädigt, muß es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, in dessen Kundendienstwerkstatt oder von einer Person mit entsprechender Qualifikation durch ein Neues ersetzt werden.

3 Gerät auspacken und aufstellen

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung.

Kontrollieren Sie, ob der Ventilator oder die Einzelteile Schäden aufweisen.

Ist dies der Fall, benutzen Sie den Ventilator nicht. Wenden Sie sich an den Kundendienst
www.qgv-service.de

ACHTUNG
Beschädigungsgefahr!
 Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Ventilator schnell beschädigt werden.

DE

Gerät aufstellen

- Zwischen dem Gerät und anderen Gegenständen (Vorhänge, Wände, Sprühdosen) einen Abstand von 50 cm frei halten.
- Bitte stellen Sie vor der Betriebnahme sicher:
 - Der Zusammenbau des Gerätes ergibt sich aus der entsprechenden Anleitung.
 - Das Gerät ist auf einer beständigen und festen Oberfläche platzieren.
 - Das Gerät in einer normalen Betriebsposition stellen (Senkrecht auf seinen Füßen).

Elektrischer Anschluss



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu Stromschlägen führen! Schließen Sie den Ventilator nur an:
eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose an.
wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Es darf niemals Wasser in das Gerät eindringen.

Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen.

4 Bedienung Funktionen

ACHTUNG

Beschädigungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang können Sie den Ventilator beschädigen.

Ventilator einschalten

Überprüfen Sie vor der ersten Benutzung, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

- Das Gerät kann an eine nicht geerdete Steckdose angeschlossen werden. Es entspricht der Klasse II (doppelte elektrische Isolation).
 1. Mit der Taste „1-3“ den Ventilator einschalten.
 2. Die Leistungsstufe 1 oder 3 wählen.


5 Reinigung

Den Ventilator regelmäßig reinigen.

NO!



OK



Vor jeder Reinigung den Ventilator vom Stromnetz trennen.



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Tauchen Sie den Ventilator zum Reinigen niemals in Wasser

Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.

ACHTUNG

Sachbeschädigung durch Fehlbedienung!

Unsachgemäße Reinigung des Ventilators kann zu Beschädigungen führen.

Reparatur

Das Geräte ausschließlich durch einen Elektrofachmann reparieren lassen.

Ein beschädigtes Netzkabel des Ventilators ausschließlich nur durch einen autorisierten Elektrofachmann reparieren lassen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, und unsachgemäßem Anschluss erlischt die Garantie.

6 Technische Daten

Modell	VB 37058 ch
Anschluss [V/Hz]	220-240 / 50
Leistung [W]	70
EAN	4016572102796

CE-Kennzeichnung

Zum Zeitpunkt der Markteinführung erfüllt das Produkt die Anforderungen, die in der Richtlinie zur Vereinheitlichung der Gesetze der Mitgliedstaaten bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU von elektrischer Ausrüstung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2014/35/EU) festgelegt wurden. Dieses Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen identifiziert und wird mit einer Konformitätserklärung zur Untersuchung durch die Marktüberwachungsautorität geliefert.

7 Altgeräteentsorgung



Dieses Produkt wird gemäß der europäischen Abfallrahmenrichtlinie 2012/ 19/EU gekennzeichnet. Die Richtlinie regelt die richtige Entsorgung des Produkts. Die umweltgerechte Entsorgung wird mögliche negative Folgen für die Gesundheit verhindern, die durch eine falsche Entsorgung verursacht werden. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt an/bei einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung zurückgeben.

Die Entsorgung muss die bestehenden lokalen Vorschriften erfüllen. Für weitere Informationen kontaktieren.

8 Allgemeine Garantiebedingungen

Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen das Gewährleistungsrecht des Endabnehmers unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

Als Käufer eines KLARBACH – Gerätes haben Sie eine Herstellergarantie (2 Jahre ab Kaufdatum).

Während dieser Garantiezeit haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ansprüche direkt in der Serviceplattform des Herstellers unter

www.ggv-service.de

geltend zu machen.

Beim Abschluss einer zusätzlichen Garantie zwischen Ihnen und Ihrem Händler sind jegliche Ansprüche nach Ablauf der 24-monatigen Herstellergarantie ausgeschlossen. Wenden Sie sich in diesem Fall direkt an Ihren Händler.

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen), oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während den ersten 6 Monaten werden Mängel am Gerät unentgeltlich beseitigt, Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät, noch für die neu eingebauten Teile.

DE

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden, aufgrund von chemischer, bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emailleschäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen. Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, wenn die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Klarbach - Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch einen qualifizierten Fachmann mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in einem EU-Land erworben wurden und die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich in Betrieb sind.

Für Geräte, die in einem EU-Land erworben und in ein anderes EU-Land gebracht wurden, werden Leistungen im Rahmen der jeweils landesüblichen Garantiebedingungen erbracht. Eine Verpflichtung zur Leistung der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät den technischen Vorschriften des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird, entspricht.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft, bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrt- und Arbeitspauschalen berechnet. Die Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich.

EN

Dear Customer,

We thank you for purchasing one of our appliances. You have made a good choice. Your Klarbach appliance was built for use in private households and is a quality product that combines the highest technical sophistication with practical ease of use, just like other Klarbach appliances that are in operation throughout Europe to the complete satisfaction of their owners.

Please read these operating instructions through carefully before using the appliance for the first time. They contain important safety instructions and information on the installation, operation and maintenance of the appliance. Proper handling contributes the efficient use and minimises the energy consumption during operation.

Improper use could result in hazardous situations, particularly for children. Keep these operating instructions in a safe place for future reference. Pass them on to the new owner if the product is sold or given away. Should you have any doubts about questions or topics not dealt with in detail in these operating instructions, please contact your dealer, an authorised technician or visit our website **www.qgv-service.de**

The manufacturer is working constantly on the further development of all types and models. With all types and models, modifications in design, properties and configuration are possible without prior notice.

Intended use

The fan is intended exclusively for use in private households and is **not** suitable for commercial use.

Use the fan only as described in these operating instructions.

Any other form of use does not constitute an intended use and can result in material damage or even personal injury. The fan is not a toy.

The manufacturer or dealer accepts no liability for damage or injury resulting from improper use or use for other than the intended purpose.

9 Appliance description





Figure 2 Fan

Speed levels



EN

10 Your safety

Explanation of the Safety Warnings



DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will lead to very serious injuries or even death!



WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can lead to very serious injuries or even death!



CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, can lead to minor injuries or even death!

ATTENTION

Indicates a situation which, if not avoided, will lead to material damage.

10.1 Safety and responsibility

Safety of children and persons with limited capabilities

This appliance can be used by children above 8 years of age, and by persons with limited physical, sensory or mental aptitude or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the associated hazards. Children must not be allowed to play with the appliance. Cleaning and servicing by the user must not be carried out by children without supervision.

Children must be able to operate the fan correctly and understand the risks highlighted in these operating instructions.

Children must be supervised when the fan is in operation so that they do not play with the appliance.

10.2 Safety and warnings

Never operate several appliances from the same plug socket, e.g. using a multiple socket strip.

Connect the fan only to an easily accessible plug socket in order to be able to disconnect the mains power cable from the mains power supply in the event of a fault.

If you connect the fan to the mains power supply using an extension lead, the extension

lead must satisfy the applicable safety regulations.

Do not operate the fan if it shows visible signs of damage or the mains power cable or mains plug is defective.

Pull the mains plug out of the plug socket immediately if the fan:

Develops unusual noises, odours or smoke.



CAUTION

Risk of injury!

Improper use of the fan can lead to a risk of injury.

- Do not set up the fan in the vicinity of loose objects, e.g.:
 - Blinds and curtains,
 - Long hair,
 - Neck ties, etc.

There is a risk of the air current drawing these into the fan.

ATTENTION

Improper use of the fan can result in damage to the fan.

EN

In order to guarantee your safety, this appliance satisfies the relevant standards and regulations (low voltage, electromagnetic compatibility, environmental protection, etc.).

This appliance is in conformity with the European Directives 73/23/CEE and 89/336/CEE.

Always inspect the appliance, plug and cable for damage before putting the appliance into operation. • Never pull the plug out of the plug socket at the appliance or at the mains power cable.

Never insert objects (e.g. needles, etc.) into the appliance.

Keep the appliance out of the reach of small children, animals and persons with certain disabilities during operation.

Do not use the appliance in dusty rooms or in rooms with a risk of fire.

Damage caused by improper use will void all warranty claims.

For safety reasons, the mains power cable must be replaced by the manufacturer, in his after-sales service workshop or by a person with the necessary qualifications in the event of damage.

11 Unpacking and setting up the appliance

Take care when opening the packaging.

Remove the fan from the packaging.

Check the fan and all the individual parts for damage.

If this is the case, do not put the fan into operation. Please contact After Sales Service
www.gqv-service.de

ATTENTION

Risk of damage!

If you open the packaging carelessly with a sharp knife or other pointed object, the fan can be easily damaged.

Setting up the appliance

- Set up the appliance at a distance of at least 50 cm from other objects (curtains, walls, spray cans).
- Before putting the appliance into operation, ensure that:
 - The appliance has been assembled in accordance with the respective instructions.
 - The appliance is standing on a firm, level surface.
 - The appliance is in its normal operating position (upright on its feet).

Electrical connection



WARNING

Risk of electric shock!

A faulty electrical installation or excessively high mains power supply can result in electric shocks!

Connect the fan to:

A properly installed plug socket with earthing contact when the mains power supply of the plug socket corresponds to the data on the type plate.



WARNING

Risk of electric shock!

Water must never be allowed to enter the appliance.

Do not touch the appliance with wet hands.

12 Operating functions

ATTENTION

Risk of damage!

Improper handling can result in damage to the appliance.

Switching on the fan

Check before using for the first time that the mains power supply corresponds to the voltage indicated on the appliance type plate.

- The appliance can be connected to a non-earthing plug socket. It has protection class II (double electrical insulation).
- 3. Switch on the fan with buttons "1-3".
- 4. Select speed level 1 or 3.

EN


13 Cleaning

Clean the fan at regular intervals.

NO!



OK



Always disconnect the fan from the mains power supply before cleaning.



WARNING

Risk of electric shock!

Never immerse the fan in water for cleaning.

Do not use steam cleaners for cleaning.

ATTENTION

Appliance damage resulting from incorrect operation!

Improper cleaning can result in damage to the fan.

Repair

Have defective appliances repaired only by a qualified electrician.

Have a damaged fan mains power cable repaired only by an authorised and qualified electrician to avoid possible risks.

Unauthorised and unqualified repairs and improper connection will void all warranty claims.

14 Technical data

Model	VB 37058 ch
Connection [V/Hz]	220-240 / 50
Power [W]	70
EAN [white]	4016572102796

CE mark

At the time of its placement on the market, this product conforms to the requirements laid down in the Council directives on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/30/EU, of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (2014/35/EU). This product is identified with the CE mark and is supplied with a declaration of conformity for examination by the market supervisory authority.

15 Disposal of old appliances



This product is marked in accordance with the European Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU. This directive lays down the regulations for proper disposal of the product. Environmentally friendly disposal prevents possible negative impacts on health that could be caused by improper disposal. The symbol on the product or packaging indicates that this product must not be disposed of with the normal domestic waste. The user must return the product to a collection point for the recycling of electrical and electronic waste.

The prevailing local regulations must be observed for disposal. For further information, please contact

16 General warranty terms

Warranty terms

The following terms describing the preconditions for and scope of our warranty, do not infringe the warranty rights of the ultimate buyer.

Our warranty for this appliance is granted under the following terms:

As buyer of a KLARBACH appliance, you have a manufacturer's warranty for a period of 2 years from the date of purchase.

During this warranty period, you can make your warranty claims directly on the manufacturer's Service platform at

www.ggv-service.de.

If an additional warranty is concluded between you and your dealer, all claims against the manufacturer will become void after the end of the 24-month manufacturer's warranty. In this case, please contact your dealer directly.

Warranty period

The warranty period is 24 months from the date of purchase (proof of purchase must be presented). During the first 6 months, defects in the appliance are remedied free of charge on condition that the appliance is accessible for repairs without any great effort. During the following 18 months, the buyer is obliged to prove that the defect already existed at the time of delivery.

In the case of commercial use (e.g. in hotels, canteens) or joint use by several households, the warranty period is 12 months from the date of purchase (proof of purchase must be presented). During the first 6 months, defects in the appliance are remedied free of charge on condition that the appliance is accessible for repairs without any great effort. During the following 6 months, the buyer is obliged to prove that the defect already existed at the time of delivery.

The claim under warranty does not prolong the warranty period for either the appliance or for newly installed parts.

Scope of the defect remedy

Within the periods indicated, we will remedy all defects in the appliance that are demonstrably attributable to poor workmanship or material flaws. Replaced parts become our property.

The warranty does not cover:

Normal wear, deliberate or negligent damage, damage resulting from a failure to observe the operating instructions, improper installation and set-up or connection to the wrong mains power supply, damage caused by chemical or electrothermal effects or other abnormal environmental conditions, glass, paintwork or enamel damage and possible differences in colour as well as defective bulbs. Defects in the appliance resulting from transport damage are also not covered. We are also not obliged to perform defect remedies, if – without our express written authorisation – work is carried out on the Klarbach appliance by unauthorised persons or third-party parts have been used. This limitation shall not apply to faultless work carried out by a qualified person using our original parts to adapt the appliance to the technical safety regulations of another EU member state.

Scope

Our warranty applies to appliances purchased in an EU member state and operated in the Federal Republic of Germany or Austria.

For appliances purchased in one EU member state and moved to another EU member state, defect remedies will be carried out within the framework of the national warranty terms. The obligation to provide services under warranty shall apply only as long as the appliance satisfies the technical regulation of the country in which the warranty claim is made.

For repairs outside the warranty period:

- If an appliance is repaired, the repair invoices are payable immediately without deduction.
- If an appliance is inspected or a started repair is not completed, flat-rate travelling expenses and labour costs will be invoiced. Advice from our After Sales Service centre is free of charge.

FR

Cher Client,

Nous vous remercions pour l'achat de notre appareil. Le choix que vous avez fait est excellent. Votre appareil Klarbach est destiné à être utilisé dans le cadre domestique et c'est un produit de qualité qui satisfait aux exigences techniques élevées tout en offrant une facilité d'utilisation pratique. A l'instar des autres appareils Klarbach qui contribuent à la satisfaction entière de leurs propriétaires dans toute l'Europe.

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première mise en service. Il contient des consignes de sécurité pertinentes pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Une utilisation adéquate est essentielle pour une consommation d'énergie efficace et réduit la consommation en énergie pendant le fonctionnement.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut être source de danger, surtout pour les enfants. Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Remettez-le au nouveau propriétaire de l'appareil. En cas de doutes concernant des questions ou des thèmes qui ne sont pas décrits en détail dans ce mode d'emploi, veuillez contacter votre revendeur, un technicien autorisé ou consultez notre page d'accueil [**www.qgv-service.de**](http://www.qgv-service.de)

Le fabricant travaille constamment au développement continu de tous les types et modèles. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis le design, les caractéristiques et l'équipement sur tous les types et modèles.

Utilisation conforme

Le ventilateur est exclusivement conçu pour un usage privé et n'est **pas** adapté pour un usage commercial.

Utilisez uniquement le ventilateur comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages voire des blessures. Le ventilateur n'est pas un jouet.

Le fabricant ou revendeur n'est pas responsable des dommages qui sont dus à une utilisation non conforme ou incorrecte.

FR

Description de l'appareil





Figure 3 Ventilateur

Niveaux de puissance



17 Pour votre sécurité

Explication des consignes de sécurité



DANGER

Signale une situation dangereuse qui entraîne la mort ou des blessures graves en cas de non-respect !



AVERTISSEMENT

Signale une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en cas de non-respect !



PRUDENCE

Signale une situation dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures légères en cas de non-respect !

ATTENTION

Signale une situation qui entraîne des dommages matériels en cas de non-respect.

17.1 Sécurité et responsabilité

Sécurité des enfants et des personnes à capacité restreinte

Cet appareil peut être utilisé par des enfants, à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental si elles sont surveillées ou ont été instruites sur l'usage sûr de l'appareil et qu'elles comprennent les risques pouvant en découler. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage et à la maintenance sans surveillance.

Les enfants doivent pouvoir utiliser correctement le ventilateur et comprendre les dangers auxquels il est fait référence dans le mode d'emploi.

Lors de l'utilisation de l'appareil, les enfants doivent être sous surveillance afin qu'ils ne puissent pas jouer avec l'appareil.

17.2 Sécurité et avertissement

N'utilisez jamais plusieurs appareils sur la même prise sécurisée, par ex. à l'aide d'une multi-prise.

Raccordez uniquement le ventilateur à une prise facilement accessible, pour débrancher rapidement le câble secteur du réseau électrique en cas de panne.

Si vous raccordez le ventilateur à l'alimentation électrique au moyen d'une rallonge, la rallonge

doit être conforme aux conditions de sécurité en vigueur.

N'utilisez pas le ventilateur s'il présente des dommages visibles ou si le câble secteur ou la fiche secteur est défectueux(se).

Débranchez immédiatement la fiche de la prise lorsque le ventilateur : émet des bruits bizarres, odeurs ou fumées.



PRUDENCE

Risque de blessures !

En cas de manipulation incorrecte du ventilateur, il existe un risque de blessures.

- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'objets qui traînent, p. ex. :
 - rideaux et stores,
 - cheveux longs,
 - cravates, etc.
- Il existe un risque d'aspiration par le flux de ventilation.

ATTENTION

Une manipulation incorrecte du ventilateur peut entraîner des dommages du ventilateur.

Pour garantir votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et dispositions en vigueur (basse tension, compatibilité électromagnétique, environnement, etc.).

Cet appareil est conforme aux directives européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE.

Avant chaque utilisation, vérifiez que la fiche et le câble sont en bon état. • Ne pas débrancher la fiche sur l'appareil ou le câble secteur de la prise murale.

N'introduisez jamais d'objets (p. ex. : aiguilles) dans l'appareil.

Pendant le fonctionnement, l'appareil doit être tenu hors de portée des petits enfants, animaux et personnes handicapées.

N'utilisez pas l'appareil dans des locaux poussiéreux ou dans des locaux avec un risque d'incendie.

En cas de dommages liés à une utilisation incorrecte, la garantie devient nulle.

Si le câble électrique est endommagé, il doit, pour des raisons de sécurité, être remplacé par le fabricant dans l'atelier du service clients ou par une personne avec une qualification appropriée.

18 Déballer et installer l'appareil

Lors de l'ouverture, procédez avec la plus grande prudence.

Sortez le ventilateur de l'emballage.

Contrôlez si le ventilateur ou les pièces détachées présentent des dommages.

Si c'est le cas, n'utilisez pas le ventilateur. Contactez le service clients **www.ggv-service.de**

ATTENTION

Risque de dommages !

Si vous ouvrez l'emballage sans précaution avec un couteau ou d'autres objets pointus, le ventilateur peut être rapidement endommagé.

FR

Installation de l'appareil

- Il faut laisser un espace de 50 cm entre l'appareil et les autres objets (rideaux, murs, bombes aérosols).
- Avant la mise en service, vérifiez ce qui suit :
 - L'assemblage de l'appareil est décrit dans le mode d'emploi correspondant.
 - L'appareil doit être placé sur une surface solide et ferme.
 - L'appareil doit être placé en position de service normale (perpendiculairement sur ses pieds).

Branchemennt électrique



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

Une installation électrique incorrecte ou une tension secteur trop élevée peut entraîner des chocs électriques !

Raccordez le ventilateur uniquement à une prise sécurisée correctement installée, lorsque la tension secteur de la prise correspond à ce qui est indiqué sur la plaque signalétique.



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

L'eau ne doit jamais pénétrer dans l'appareil.

Ne pas saisir l'appareil avec les mains humides.

19 Fonctions de la commande

ATTENTION

Risque de dommages !

En cas de manipulation incorrecte, vous pouvez endommager le ventilateur.

Démarrer le ventilateur

Avant la première utilisation, vérifiez si la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

- L'appareil peut être raccordé à une prise non mise à la terre. Il correspond à la classe II (double isolation électrique).
- 5. Démarrer le ventilateur avec les touches « 1-3 ».
- 6. Sélectionner le niveau de puissance 1 ou 3.


20 Nettoyage

Nettoyer régulièrement le ventilateur.

NO!



OK



Avant chaque nettoyage,
débrancher le ventilateur du
réseau électrique.



Avertissement

Risque d'électrocution !

N'immergez jamais le ventilateur dans l'eau pour le nettoyage.

Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'appareil de nettoyage à vapeur.

ATTENTION

Dommages matériels en cas de commande incorrecte !

Le nettoyage incorrect du ventilateur peut entraîner des dommages.

Réparation

Les appareils doivent être uniquement réparés par un électricien habilité.

Un câble secteur endommagé du ventilateur doit être uniquement réparé par un électricien habilité pour éviter les éventuels dommages.

En cas de réparations mal effectuées et de raccordement incorrect, la garantie devient nulle.

21 Données techniques

Modèle	VB 37058 ch
Raccordement [V/Hz]	220-240 / 50
Puissance [W]	70
EAN [blanc]	4016572102796

Marquage CE

Au moment de l'introduction sur le marché, le produit répond aux exigences qui ont été définies dans la directive relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE de l'équipement électrique dans certaines limites de tension (2014/35/UE). Ce produit est identifié avec le marquage CE et est livré avec une déclaration de conformité pour examen par l'autorité de surveillance du marché.

22 Élimination des appareils usagés



Ce produit est étiqueté conformément à la directive-cadre européenne sur les déchets 2012/19/UE. La directive réglemente l'élimination correcte du produit. L'élimination écologique empêche toutes les potentielles conséquences négatives sur la santé dues par une élimination incorrecte. Le symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. L'utilisateur doit déposer le produit à un point de collecte de recyclage d'équipements électriques et électroniques.

L'élimination doit respecter les réglementations locales en vigueur. Contactez-nous pour toutes informations supplémentaires.

23 Conditions générales de garantie

Conditions de garantie

Les conditions ci-après, qui décrivent les conditions préalables et l'étendue de notre garantie, ne modifient pas le droit à la garantie de l'utilisateur final.

Pour cet appareil, notre garantie s'applique conformément aux conditions ci-après :

En tant qu'acheteur d'un appareil KLARBACH, vous disposez d'une garantie fabricant (2 ans à compter de la date d'achat).

Pendant cette période de garantie, vous avez la possibilité de faire valoir vos droits directement dans la plateforme de service du fabricant à l'adresse

www.ggv-service.de.

Si vous contractez une garantie supplémentaire auprès de votre revendeur, toute réclamation est exclue après expiration d'une garantie fabricant de 24 mois. Contactez directement votre revendeur dans ce cas.

Durée de la garantie

La garantie est valable 24 mois à compter de la date d'achat (fournir la preuve d'achat). Au cours des 6 premiers mois, les défauts de l'appareil sont réparés gratuitement. Toutefois, il est impératif que l'appareil soit accessible sans difficultés majeures pour procéder aux réparations. Dans les 18 mois restants, l'acheteur doit prouver que le vice existait déjà à la livraison.

En cas d'utilisation commerciale (par ex. dans les hôtels, les cantines) ou d'usage collectif par plusieurs ménages, la période de garantie est de 12 mois à compter de la date d'achat (fournir la preuve d'achat). Au cours des 6 premiers mois, les défauts de l'appareil sont réparés gratuitement. Toutefois, il est impératif que l'appareil soit accessible sans difficultés majeures pour procéder aux réparations. Dans les 6 mois restants, l'acheteur doit prouver que le vice existait déjà à la livraison.

Toute réparation ou tout remplacement de pièce ne prolonge en aucun cas la durée de la période de garantie.

FR

Cadre d'élimination des défauts

Dans les délais définis ci-dessus, nous réparons tous les défauts prouvés de fabrication ou de matériaux. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.

Sont exclus de la garantie :

Les dommages dus à l'usure normale, les dommages causés intentionnellement ou par négligence, les dommages résultant du non-respect du mode d'emploi, une installation ou un montage non conforme ou le raccordement à une tension secteur incorrecte, les dommages dus à l'influence chimique ou électrothermique ou à d'autres conditions ambiantes anormales, les bris de verre, les dommages sur la peinture ou les dommages sur les surfaces émaillées et les éventuelles différences de coloris ainsi que les ampoules grillées. Sont également exclus de la garantie les défauts liés au transport de l'appareil. Aucune prestation ne sera octroyée, si des personnes non autorisées ont manipulé l'appareil Klarbach ou ont utilisé des pièces non originales, sans notre autorisation expressément écrite. Cette restriction ne s'applique pas si les travaux sont effectués dans les règles de l'art par un personnel qualifié et avec nos pièces d'origine pour adapter l'appareil aux dispositions de protection techniques d'un autre pays membre de l'U.E.

Portée de la garantie

La garantie s'applique pour les appareils achetés dans un pays de l'U.E. et qui sont en service en Allemagne ou en Autriche.

Pour les appareils qui ont été acquis dans un pays de l'U.E. et qui ont été emmenés dans un autre pays de l'U.E., les prestations sont consenties dans le cadre des conditions de garantie applicables pour ce pays de l'U.E. Il ne peut y avoir obligation de prestation de garantie que si l'appareil répond aux prescriptions techniques du pays dans lequel le droit de garantie est réclamé.

Les conditions suivantes s'appliquent pour les ordres de réparation en dehors de la période de garantie :

- Après réparation de l'appareil, les factures de réparation sont dues immédiatement et doivent être réglées sans déduction.
- Si l'appareil est révisé ou si une réparation entamée n'est pas terminée, un forfait de déplacement et de travaux est facturé. L'assistance par notre service client est gratuite.

FR

NL

Geachte klanten,

Bedankt voor het kopen van ons apparaat. U hebt goed gekozen. Uw Klarbach-apparaat is gebouwd voor gebruik in particuliere huishoudens en is een kwaliteitsproduct dat de hoogste technische eisen combineert met praktisch gebruiksgemak, net als andere Klarbach-apparaten die tot volle tevredenheid van hun eigenaars in heel Europa werken.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor het eerste gebruik. Het bevat belangrijke veiligheidsinstructies en informatie over de installatie, bediening en het onderhoud van het apparaat. Een juiste hantering draagt bij aan een efficiënt gebruik en minimaliseert het energieverbruik tijdens de werking.

Het verkeerde gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties, vooral voor kinderen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Geef het door aan elke toekomstige eigenaar van dit product. Bij twijfel, vragen of onderwerpen die niet uitvoerig in deze handleiding zijn beschreven, kunt u contact opnemen met uw dealer, een geautoriseerde monteur of kunt u naar onze homepage www.qgv-service.de gaan.

De fabrikant werkt voortdurend aan de ontwikkeling van alle typen en modellen. Bij alle typen en modellen kunnen zonder kennisgeving het design, de eigenschappen en uitrusting worden gewijzigd.

Doelmatig gebruik


De ventilator is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en **niet** voor commercieel gebruik.

Gebruik de ventilator uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

Elk ander gebruik geldt als niet doelmatig en dit kan tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel leiden. De ventilator is geen kinderspeelgoed.


De fabrikant of dealer is niet aansprakelijk voor schade, die door niet doelmatig of incorrect gebruik is ontstaan.

Beschrijving apparaat



Afbeelding 4 Ventilator

Vermogensniveaus



NL

24 Uw veiligheid

Verklaring van de veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft!



WAARSCHUWING

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben!



VOORZICHTIG

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, de dood of licht letsel tot gevolg kan hebben!

OPGELET

Geeft een situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, tot materiële schade leidt.

24.1 Veiligheid en verantwoordelijkheid

Veiligheid van kinderen en personen met beperkte vaardigheden

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke mogelijkheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht.

Kinderen moeten de ventilator correct kunnen bedienen en de gevaren begrijpen, waarop in de bedieningshandleiding wordt gewezen.

Kinderen moeten bij het gebruik van de ventilator onder toezicht staan, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

24.2 Veiligheid en waarschuwing

Gebruik nooit meerdere apparaten via dezelfde stopcontacten, bijv. via een meervoudig stopcontact.
Sluit de ventilator uitsluitend op een goed toegankelijk stopcontact aan, om in geval van storing snel het netsnoer van het elektriciteitsnet te scheiden.

Als de ventilator via een verlengsnoer op de stroomvoorziening wordt aangesloten, moet het verlengsnoer voldoen aan de geldige veiligheidsbepalingen. Gebruik de ventilator niet indien deze zichtbaar beschadigd is of als het netsnoer resp. de netstekker defect is.
Trek direct de netstekker uit het stopcontact, indien de ventilator: abnormale geluiden, geuren afgeeft of rook ontwikkelt.

! VOORZICHTIG

Risico op letsel!

Bij incorrecte omgang met de ventilator bestaat er gevaar op letsel.

- Garandeer dat er geen losse voorwerpen, zoals bijv.:
→ gordijnen en voorhangsels,
→ lange haren,
→ dassen, etc.
in de buurt zijn, er bestaat het gevaar dat de ventilatorstroom deze aanzuigt.

OPGELET

Incorrecte omgang met de ventilator kan tot beschadigingen aan de ventilator leiden.

NL

Om uw veiligheid te garanderen, voldoet dit apparaat aan de geldige normen en bepalingen (laagspanning, elektromagnetische compatibiliteit, milieu...).

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 73/23/CEE en 89/336/CEE.

Controleer voor elk gebruik het apparaat, de stekker en het snoer op een optimale staat. • De stekker nooit via het apparaat of het netsnoer uit het stopcontact trekken.

Steek nooit voorwerpen (bijv.: spijkers...) in het apparaat.

Tijdens het gebruik moet het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen, dieren en personen met bepaalde beperkingen houden.

Gebruik het apparaat niet in stoffige ruimtes of ruimtes met brandgevaar.

Bij beschadigingen door incorrect gebruik vervalt de garantie.

Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze vanwege veiligheidsredenen door de fabrikant, de werkplaats van de klantenservice van de fabrikant of door een persoon met voldoende kwalificaties door een nieuwe worden vervangen.

25 Apparaat uitpakken en opstellen

Ga bij het openen van de verpakking voorzichtig te werk.

Haal de ventilator uit de verpakking.

Controleer of de levering volledig is (zie afb. A).

Controleer of de ventilator of de afzonderlijke delen beschadigd zijn.

Als dit het geval is, mag u de ventilator niet gebruiken. Neem contact op met de klantenservice **www.gqv-service.de**

OPGELET

Beschadigingsgevaar!

Als u de verpakking onvoorzichtig met een scherp mes of andere puntige voorwerpen opent, kan de ventilator snel beschadigd raken.

Het apparaat plaatsen

- Tussen het apparaat en andere voorwerpen (voorhangsels, wanden, spuitbussen) een afstand van 50 cm vrijhouden.
- Garandeer voor de ingebruikname dat:
 - De samenstelling van het apparaat overeenkomt met de bijbehorende handleiding.
 - Het apparaat moet op een stevig en vast oppervlak worden geplaatst.
 - Het apparaat in een normale gebruikspositie plaatsen (verticaal op zijn voeten).

Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

Foutieve elektrische installatie of te hoge netspanning kunnen elektrische schokken veroorzaken!

Sluit de ventilator alleen op:
een correct
geïnstalleerd stopcontact aan.
als de netspanning van het
stopcontact overeenstemt met de
gegevens op het typeplaatje.



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

Er mag nooit water binnendringen in het apparaat.

Het apparaat nooit met vochtige handen vastpakken.

26 Bedieningsfuncties

OPGELET

Beschadigingsgevaar!

Bij incorrecte omgang kunt u de ventilator beschadigen.

Ventilator inschakelen

Controleer voor het eerste gebruik of de netspanning overeenstemt met de op het apparaat aangegeven spanning.

- Het apparaat kan op een niet geaard stopcontact worden aangesloten. Het komt overeen met de klasse II (dubbele elektrische isolatie).
1. Met de toets "1-3" de ventilator inschakelen.
 2. Het vermogensniveau 1 of 3 selecteren.

NL


27 Reiniging

De ventilator regelmatig reinigen.

NO!



OK



Voor elke reiniging de ventilator van het elektriciteitsnet scheiden.



WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

Dompel de ventilator voor het reinigen nooit in water

Gebruik geen stoomreiniger voor de reiniging.

OPGELET

Materiële schade door incorrecte bediening!

Incorrecte reiniging van de ventilator kan leiden tot beschadigingen.

Reparatie

Het apparaat uitsluitend door een elektricien laten repareren.

Een beschadigd netsnoer van de ventilator uitsluitend door een geautoriseerde elektricien laten repareren, om mogelijke gevaren te vermijden.

Bij eigenhandig uitgevoerde reparaties en incorrecte aansluiting, vervalt de garantie.

28 Technische gegevens

Model	VB 37058 ch
Aansluiting [V/Hz]	220-240 / 50
Vermogen [W]	70
EAN [wit]	4016572102796

CE-markering

Op het moment van het op de markt brengen, voldoet het product aan de vereisten, die in de richtlijn voor compatibiliteit met de wetgeving van de lidstaten van de EU, betreffende de elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU van de elektrische uitrusting binnen bepaalde spanningsgrenzen (2014/35/EU) zijn vastgelegd. Dit product is geïdentificeerd met de CE-markering en wordt met een conformiteitsverklaring voor onderzoek door de marktbewakingsautoriteit geleverd.

29 Afvoeren oude apparatuur



Dit product is geëtiketteerd volgens de Europese Kaderrichtlijn Afval 2012/19/EU. De richtlijn regelt de correcte verwijdering van het product. De milieuvriendelijke verwijdering voorkomt mogelijke negatieve gezondheidseffecten die worden veroorzaakt door onjuiste verwijdering. Het symbool op het product of de verpakking geeft aan, dat dit product niet bij het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. De gebruiker moet het product retourneren naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

De verwijdering moet voldoen aan de bestaande plaatselijke voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

NL

30 Algemene garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

De volgende bepalingen, die de voorwaarden en omvang van onze garantie beschrijven, laten het garantierecht van de eindafnemer onaangetast.

Voor dit apparaat bieden wij garantie conform de volgende bepalingen:

Als koper van een KLARBACH-apparaat hebt u een fabrieksgarantie (2 jaar vanaf de aankoopdatum).

Tijdens deze garantie hebt u de mogelijkheid om uw claims direct via het serviceplatform van de fabrikant, onder

www.ggv-service.de

in te dienen.

Bij het afsluiten van een extra garantie tussen u en uw dealer, zijn alle claims na het verlopen van de 24-maanden fabrieksgarantie uitgesloten. Neem in dit geval direct contact op met uw dealer.

Vergoedingstermijn

De garantie is 24 maanden geldig vanaf de datum van aankoop (er moet een aankoopbewijs worden verstrekt). Tijdens de eerste 6 maanden worden defecten aan het apparaat kosteloos geëlimineerd, op voorwaarde dat het apparaat zonder enige moeite toegankelijk is voor reparaties. In de volgende 18 maanden is de koper verplicht om te bewijzen dat het defect al bij levering bestond.

In het geval van commercieel gebruik (bijv. in hotels, kantines) of gedeeld gebruik door meerdere huishoudens, is de garantie 12 maanden vanaf de datum van aankoop (er moet een aankoopbewijs worden verstrekt). Tijdens de eerste 6 maanden worden defecten aan het apparaat kosteloos geëlimineerd, op voorwaarde dat het apparaat zonder enige moeite toegankelijk is voor reparaties. In de volgende 6 maanden is de koper verplicht om te bewijzen dat het defect al bij levering bestond.

Door gebruik te maken van de garantie wordt de garantie voor het apparaat of de nieuw geïnstalleerde onderdelen niet verlengd.

Omvang van de eliminatie van de gebreken

Binnen de opgegeven termijnen elimineren we alle defecten aan het apparaat, die aantoonbaar te wijten zijn aan gebrekkige uitvoering of materiaalfouten. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

Uitgesloten zijn:

Normale slijtage, opzettelijke of nalatige schade, schade als gevolg van niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, onjuiste opstelling resp. installatie of aansluiting op verkeerde netspanning, schade door chemische of elektro-thermische effecten of door andere abnormale omgevingsomstandigheden, glas, lak of emailschade en mogelijk kleurverschillen en defecte lampen. Evenzo zijn defecten aan het apparaat uitgesloten, die het gevolg zijn van transportschade. We zullen ook dan geen diensten verrichten, wanneer - zonder onze speciale, schriftelijke toestemming - door onbevoegde personen aan het Klarbach-apparaat is gewerkt of onderdelen van vreemde oorsprong werden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing voor foutloze, door een gekwalificeerde vakman met onze originele onderdelen, uitgevoerde werkzaamheden voor de aanpassing van het apparaat aan de technische beschermingsvoorschriften van een ander EU-land.

Geldigheidsbereik

Onze garantie is van toepassing op apparatuur, gekocht in een EU-land, en dat in de Bondsrepubliek Duitsland of Oostenrijk wordt gebruikt.

Voor apparatuur die in een EU-land is gekocht en naar een ander EU-land is gebracht, worden diensten geleverd in het kader van de landspecifieke garantievoorwaarden. Een verplichting om garantie te verlenen bestaat alleen dan, als het apparaat voldoet aan de technische voorschriften van het land waar de garantieclaim wordt ingediend.

Voor reparatieorders buiten de garantieperiode geldt:

- Als een apparaat wordt gerepareerd, moeten de reparatiefacturen onmiddellijk en zonder aftrek worden betaald.
- Als een apparaat wordt gecontroleerd of een begonnen reparatie niet wordt voltooid, dan worden reis- en arbeidskosten in rekening gebracht. De advisering door ons klantenadviescentrum is gratis.

NL

KLARBACH

GGV HANDELGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR.8
D-41564 KAARST
DUITSLAND

vb37057ch_multi_kl1-
1_2019_10.docx

www.exquisit.de